SecurView[®]

Breast Imaging Workstation



SecurView[®] DX/RT İş İstasyonu Kullanım Kılavuzu

MAN-11711-3602 Revizyon 001



SecurView® DX/RT

Breast Imaging Workstation

Kullanım Kılavuzu

Yazılım Sürümü 12.0 için

Parça Numarası MAN-11711-3602 Revizyon 001 Eylül 2024



Ürün Desteği

ABD:	+1.877.371.4372
Avrupa:	+32 2 711 4690
Asya:	+852 37487700
Avustralya:	+1 800 264 073
Tüm Diğer:	+1 781 999 7750
E-posta:	BreastHealth.Support@hologic.com

© 2024 Hologic, Inc. ABD'de basılmıştır. Bu kılavuzun orijinali İngilizce olarak yazılmıştır.

Hologic, Cenova, C-View, EmphaSize, Genius AI, ImageChecker, Intelligent 2D, LesionMetrics, Mammography Prior Enhancement, MultiView, PeerView, Quantra, RightOn, SecurView, Selenia, TechMate ve ilgili logolar, Hologic, Inc. ve/veya onun Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki yan kuruluşlarının ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar ve ürün adları ilgili sahiplerin mülkiyetindedir.

Bu ürün, www.Hologic.com/patent-information adresinde belirtilen şekilde bir veya birkaç ABD patenti veya yabancı patent ile korunuyor olabilir.

MeVis MEDICAL SOLUTIONS

Elektronik kopya okuma yazılımı © 2002–2023 MeVis Medical Solutions AG. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün ve ilgili belgeler telif hakkıyla korunmaktadır ve bunların kullanımını, kopyalanmasını, dağıtımını ve kaynak koda dönüştürülmesini kısıtlayan lisanslar altında dağıtılmaktadır. Bu ürünün veya ilgili belgelerin hiçbir kısmı, MeVis Medical Solutions AG'nin ve varsa lisans verenlerinin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. MammoNavigator ve ReportFlow, MeVis BreastCare GmbH & Co. KG'nin ticari markalarıdır. Bu ürün şu patentlerden biri veya birkaçı tarafından korunuyor olabilir: 7,283,857, 6,891,920.

Kitaplıklar

Libtiff library © 1988-1997 Sam Leffler, 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. OFFIS_DCMTK © 1994–2005, OFFIS. IBM Corporation © 2020 MergeCOM-3 Advanced Integrator's Tool Kit. PostgreSQL Copyright © 1996-2021, The PostgreSQL Global Development Group, Portions Copyright © 1994, The Regents of the University of California. xerces © 1999-2010 The Apache Software Foundation. 7-Zip © 1999-2009 Igor Pavlov. Qt © 2014 Digia Plc ve/veya yan kuruluşları, LGPL kapsamında lisanslanmıştır. Bu Qt kitaplığı MeVis Medical Solutions AG tarafından uyarlanmıştır. İlgili kaynak kodunun tamamını MeVis Medical Solutions AG, Destek Departmanı, Caroline-Herschel-Str. 1, 28359 Bremen, Almanya adresine sipariş vererek alabilirsiniz.. LunaSVG 2.3.8, PlutoVG © 2020 Nwutobo Samuel Ugochukwu, The FreeType Project © 1996-2002, 2006 David Turner, Robert Wilhelm ve Werner Lemberg.

İçindekiler

Şek	killer Listesi	xi
Tab	ololar Listesi	xv
1: G	Giriş	1
1.1	Genel Bakış	
1.2	Kullanım Amacı	
	1.2.1 SecurView DX Tanı İş İstasyonunun Kullanım Amacı	
	1.2.2 SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu Kullanım Amacı	
1.3	Bu Kılavuzu Kullanma	
1.4	Mevcut Kaynaklar	
1.5	Uyarılar ve Önlemler	4
	1.5.1 Sistem Çalıştırma	4
	1.5.2 Kurulum ve Bakım	
1.6	Ürün Şikayetleri	7
1.7	Garanti Bildirimi	7
2: İş	ş İstasyonu Açıklaması	9
2.1	İş İstasyonuna Genel Bakış	9
2.2	SecurView DX Tanı İş İstasyonu	9
	2.2.1 SecurView DX Bağımsız Sistemleri	
	2.2.2 SecurView DX Çoklu İş İstasyonu Sistemleri	
2.3	SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu	14
	2.3.1 SecurView RT Bağımsız Sistemleri	14
	2.3.2 SecurView RT Çoklu İş İstasyonu Sistemleri	
2.4	Çoklu İş İstasyonu Yapılandırmalarında İşlev Bölüşümü	
2.5	Kullanıcı Grupları ve Parolalar	
2.6	Başlatma ve Kapatma	
2.7	SecurView'da Oturum Açma	
2.8	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı Bilgilerine Erişme	
3: H	Iasta Yöneticisi	25
3.1	Hasta Yöneticisini Açma	
3.2	Hasta Listesini Kullanma	
	3.2.1 Hasta Seçme	
	3.2.2 Hasta Listesi Düğmeleri	
	3.2.3 Hasta Listesi Sütunları	
	3.2.4 Okuma Durumları	
	3.2.5 Hasta Listesini Filtreleme	
	3.2.6 Hasta Verilerini Otomatik Getirme	
	3.2.7 Kısayol Menüsünü Kullanma	
	3.2.8 Hasta Verilerini Birleştirme	

	3.2.9	Hastaları Arama	
3.3	Oturum Oluşturma		
3.4	DICOM Görüntülerini İçe Aktarma		
3.5	.5 Hasta Listesini MultiView ile Senkronize Etme		
4 T	r . 1	÷ .	4.4
4: H	lastala	ri Inceleme	41
4.1	Hasta	Tetkiklerini Görüntüleme	
	4.1.1	Hasta Listesi Çalışma Listeleri	
	4.1.2	Otomatik Olarak Oluşturulan Çalışma Listeleri	
	4.1.3	Oturum Çalışma Listeleri	
	4.1.4	MG Görüntüleyici	44
4.2	Hasta	Tetkiklerini Görüntüleme	45
	4.2.1	Hastalarda Gezinme	
	4.2.2	Tuş Takımını Kullanma	
	4.2.3	Pasta Menüsünü Kullanma	
	4.2.4	ReportFlow'u Kullanma	
	4.2.5	İnceleme Sırasında Hasta Okuma ve Kullanıcı Kilidi Durumları	
	4.2.6	Görüntü Kaydırma	53
	4.2.7	Görüntü Askıları	53
	4.2.8	Geçici Tek Döşeme Modu	54
	4.2.9	Akıllı Dolaşım	55
	4.2.10	Ölçekleme Modları	57
	4.2.11	Piksel Ölçer	59
	4.2.12	Yığın ve Zaman Noktası Göstergeleri	60
	4.2.13	Ultrason Görüntüleriyle Çalışma	61
	4.2.14	Ultrason Görüntülerini Gridlerde Görüntüleme	64
	4.2.15	MammoNavigator Özelliği	65
	4.2.16	Görüntü Bilgileri	
	4.2.17	Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları	69
	4.2.18	MG İkincil Yakalamaları ve MM ScreenCapture'lar	71
4.3	Görün	tü Ayrıntılarını Görselleştirme	72
	4.3.1	Büyüteç ve Tersine Döndürülmüş Büyüteç	73
	4.3.2	AIE ve Büyüteç Araç Çubuğu	75
	4.3.3	Sürekli Yakınlaştırma	76
	4.3.4	Pencere/Düzey ve Gama Ayarları	77
	4.3.5	VOI LUT Uvgulama	79
	4.3.6	MPE Görüntüleri	
	4.3.7	DICOM 6000 Üst Kaplamaları	
	4.3.8	CLAHE Görüntüsünü İvilestirme	
4.4	CADI	Sullanma	
	4.4.1	CAD Bilgilerini Görüntüleme	
	4.4.2	CC-MLO Korelasvonu	
	443	Hologic CAD	
	444	Hologic Görüntüleme Bivobelirtecleri	
	1.1.1 1 4 5	Birden Fazla Mamografi CAD SR'si Arasında Cogis Vanma	07 01
	т.т.Ј	on der i azia manogran erid or or Arabina degis Tapina	

4.5	Bilgi N	Jotlarını Oluşturma ve Görüntüleme	
	4.5.1	Görüntüyü İşaretleme	
	4.5.2	İlgilenilen Bölgeyi Açıklama	94
	4.5.3	Bilgi Notlarını Görüntüleme	
4.6	Bildiri	m Gönderme ve Görüntüleme	
	4.6.1	Bildirim Gönderme	
	4.6.2	Bildirim Görüntüleme	
4.7	Bir Tet	kiki Kapatma	
	4.7.1	Radyolog Olarak Bir Tetkiki Kapatma	
	4.7.2	Teknisyen Olarak Bir Tetkiki Kapatma	
	4.7.3	Tetkiki Harici Bir Uygulamadan Kapatma	
4.8	Yazdıı	ma Seçenekleri	
4.9	Harici	Uygulamayla Hasta Senkronizasyonu	
	4.9.1	Manuel Senkronizasyon	
	4.9.2	Otomatik Senkronizasyon	
	4.9.3	Mesaj Aldığınızda Senkronizasyon	
5: T	omose	ntez Görüntüleriyle Calısma	109
5.1	Tomos	sentez Görüntülemeve Genel Bakıs	
5.2	Tomos	sentez Görüntülerinde Gezinme	
	5.2.1	Tomosentez Gezinme Düğmeleri	
	5.2.2	Tomosentez Kesitlerini veya Tabakalarını Görüntüleme	
	5.2.3	Tabaka Kalınlığını Değiştirme	
	5.2.4	Tomosentez Görüntüsüne Bilgi Notu Ekleme	
	5.2.5	Cine Modunu Kullanma	
	5.2.6	Yerel Cine Modunu Kullanma	
	5.2.7	Akıllı Eşleme	
	5.2.8	Bağlı Döşemeler Arasında Kaydırma	
5.3	3D CA	D Sonuçlarını Görüntüleme	119
5.4	Image	Checker 3D Calc CAD Sonuçlarını Görüntüleme	
5.5	Tomos	sentez Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini veya Tabakalarını Etiketleme	
5.6	Tomos	sentez Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini ve Tabakalarını Yazdırma	124
6: K	Cullani	cı Tercihlerini Ayarlama	127
6.1	İş Akış	51 Tercihleri	
6.2	Görün	, tü Sunum Tercihleri	
6.3	Araçla	ır ve Üst Kaplama Tercihleri	
6.4	Kullar	ucı Profili Tercihleri	
7: A	sılı Ar	ılık Görüntüler ve ReportFlow'lar	139
7.1	Repor	tFlow'ları Görüntüleme	
7.2	Asılı A	Anlık Görüntüleri Görüntüleme	
7.3	Asılı A	Anlık Görüntü Oluşturma ve Değiştirme	
	7.3.1	Yeni Asılı Anlık Görüntüler Oluşturma	141
	7.3.2	Asılı Anlık Görüntüyü Kopyalama ve Düzenleme	145

	7.3.3	Asılı Anlık Görüntüleri Silme	145
	7.3.4	Asılı Anlık Görüntüyü Yeniden Adlandırma	146
	7.3.5	Asılı Anlık Görüntü Simgesini Değiştirme	147
7.4	Repor	tFlow'lar	148
7.5	5 ReportFlow'u Prosedüre Bağlama		150
7.6	5 Yeni ReportFlow Oluşturma		151
7.7	Repor	tFlow Silme	153
7.8	.8 ReportFlow Tercihleri		154
	7.8.1	İş Akışı Seçimi	154
	7.8.2	Askı Yapılandırmasına Genel Bakış	155

8: Yč	onetici	Görevleri	157
8.1	Yönetir	n Modülünü Açma	
8.2	Kullanıcı Profillerini Yönetme		
8.3	Yönetio	i Kullanıcısı Profili	
8.4	Sistem Düzeyinde Ayarları Yapılandırma		
	8.4.1	Programlama	
	8.4.2	Disk Alanı İzleme ve Otomatik Silme	
	8.4.3	Ootomatik Getirme/Otomatik Tamamlama Yapılandırması	
	8.4.4	Active Directory Kurulumu	
	8.4.5	Tetkik Listesi Yöneticisi (SLM) Yapılandırması	
	8.4.6	Uygulama Olay Günlüğü	171
	8.4.7	Unifi Analytics	
	8.4.8	PACS'de Arama	
	8.4.9	Senkronizasyon Arayüzünü Yapılandırma	
	8.4.10	Çalışma Listeleri	
	8.4.11	Tarih/Saat Formatı ve Birimler	
	8.4.12	Çoklu Modalite Görüntüleyici	
	8.4.13	Üretici Ayarları	
	8.4.14	Parola Değişikliğini Zorunlu Yapma	179
	8.4.15	Tetkikler için Çift Okuma	
	8.4.16	Bilgi Notu, Etiketli Tomo, Tetkik Durumu Gönderme	
	8.4.17	Yerel Kurum	
	8.4.18	İkincil Yakalama	
	8.4.19	Kurum Adı ve Adresinin Kabulü	
8.5	Sistem	Düzeyinde Asılı Anlık Görüntü ve ReportFlow Yapılandırma	
	8.5.1	Geçerli–Önceki Zaman Aralığı	
8.6	Muaye	ne Prosedürü Adlarını Yapılandırma	
8.7	Görünt	ü Üst Kaplamalarını Yapılandırma	
	8.7.1	Görüntü Üst Kaplamaları	
	8.7.2	MammoNavigator Özelliği Üst Kaplaması	
	8.7.3	Yazdırma Görüntüsü Üst Kaplaması	
8.8	Veritab	anının Bakımını Yapma	
	8.8.1	Veritabanını Yedekleme	
	8.8.2	Veritabanı Bakımını Programlama	

	8.8.3 Küme Çapında Günlük Dosyası Toplama	
9: Va	Vaka Yöneticisi Görevleri	191
9.1	Yönetim Modülünü Açma	
9.2	Hasta Silme	
10: F	Hasta ve ReportFlow Dosyaları	194
10.1	l O Anda Görüntülenen Görüntü Dosyalarını Dışa Aktar	rma
10.2	2 Filmi Dışa Aktarma	
10.3	B DICOM Dosyalarını Dışa Aktarma	
10.4	ReportFlow'ları İçe ve Dışa Aktarma	
	10.4.1 ReportFlow'ları USB Sürücüden SecurView'a İçe	Aktarma
	10.4.2 ReportFlow'ları SecurView'dan USB Sürücüsüne	Aktarma199
App	pendix A Klavye Kısayolları	201
App	pendix B Teknisyen Kılavuzu	203
Dizi	zin	205

Şekiller Listesi

Şekil 1: SecurView DX Tanı İş İstasyonu	10
Şekil 2: Bağımsız SecurView DX İş İstasyonuyla Bilgi Akışı	11
Şekil 3: SecurView DX Yöneticisi.	12
Şekil 4: SecurView DX Çoklu İş İstasyonu Sisteminde Bilgi Akışı	13
Şekil 5: SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu	14
Şekil 6: Bağımsız SecurView DX ve RT İş İstasyonlarıyla Bilgi Akışı	15
Şekil 7: SecurView DX ve RT Çoklu İş İstasyon Kurulumunda Görüntü Akışı	16
Şekil 8: SecurView DX ve RT Çoklu İş İstasyonu Kurulumunda Doktor Bilgi Notları Akışı	17
Şekil 9: Oturum Aç Penceresi	20
Şekil 10: Kapat Mesajı	20
Şekil 11: Parolayı Değiştir İletişim Kutusu - Parolanın Süresi Dolmak Üzeredir	21
Şekil 12: Parolayı Değiştir İletişim Kutusu – Parolanın Süresi Dolmuştur	22
Şekil 13: Başlangıç Ekranı	23
Şekil 14: Hasta Listesi	25
Şekil 15: Örnek Tetkikler ve İlişkili Görüntü Dizileri	26
Şekil 16: Hasta Listesi Düğmeleri	27
Şekil 17: Hasta Listesi Arama Düğmeleri	
Şekil 18: Hasta Listesi Filtresi	
Şekil 19: Hastaları Birleştir Düğmesi	35
Şekil 20: Birincil Hastayı Seç İletişim Kutusu	35
Şekil 21: Yerel Arama Kriterleri	
Şekil 22: PACS Arama Kriterleri	
Şekil 23: Oturumlar Sekmesi	
Şekil 24: Barkod Tarayıcısı	41
Şekil 25: Birleştirilmiş Çalışma Listesi Seçimi, Okuma Süresi Filtresi	
Şekil 26: Otomatik Çalışma Listeleri Düğmeleri	
Şekil 27: Oturumların Örnek Listesi	
Şekil 28: MG Görüntüleyici – Sol Ekran	
Şekil 29: MG Görüntüleyici – Sağ Ekran	
Şekil 30: Şu Anda Kullanılabilir Görüntü Yok Uyarısı	
Şekil 31: SecurView DX Tuş Takımı	
Şekil 32: Pasta Menüsü	
Şekil 33: Ön Tanımlı Görüntü Askıları	
Şekil 34: Akıllı Dolaşım	55
Şekil 35: Akıllı Dolaşım Göstergesi	
Şekil 36: Piksel Ölçerler	
Şekil 37: İnterpolasyonlu Piksel Değerlerini Gösteren Beyaz Arka Planlı Piksel Ölçerler	
Şekil 38: Yığın Göstergesi	60
Şekil 39: Yığın ve Zaman Noktası Göstergeleri	60
Şekil 40: Ultrason Görüntüsünde Gezinme	62
Şekil 41: Çok Kareli Ultrason Görüntüsünde Gezinme	63
Şekil 42: Bir Görüntü için Ornek DICOM Bilgileri	

Şekil 43: Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları	69
Şekil 44: Görüntü Değerlendirme Araçları	72
Şekil 45: Büyüteç	74
Şekil 46: Tersine Döndürülmüş Büyüteç	74
Şekil 47: Büyüteç ve AIE Araç Çubuğu	75
Şekil 48: Pencere/Düzey İletişim Kutusu	
Şekil 49: VOI LUT Listesi örneği	79
Şekil 50: MPE İşlemesi Olmadan	
Şekil 51: MPE İşlemesiyle	81
Şekil 52: Orijinal Görüntü	
Şekil 53: DICOM 6000 Üst Kaplaması Bulunan Görüntü	
Şekil 54: CAD İşareti Etiketinde Korelasyon Harfli CAD İşareti	
Şekil 55: ImageChecker CAD ve Genius AI Detection Yazılımı Üst Kaplaması	
Şekil 56: ImageChecker CAD Görüntü İçin Başarısız	
Şekil 57: EmphaSize Olmadan CAD	
Şekil 58: EmphaSize İle CAD	
Şekil 59: PeerView Kapalı	
Şekil 60: PeerView Açık	
Şekil 61: Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri Hasta Başına ve Meme Başına Sekmeleri	90
Şekil 62: Örnek CAD SR Listesi	91
Şekil 63: Serbest Çizim	92
Şekil 64: Elips	92
Şekil 65: Ok	92
Şekil 66: Ölçüm	92
Şekil 67: Cetvel	93
Şekil 68: Bilgi Notu İletişim Kutusu	95
Şekil 69: Örnek Bilgi Notları	96
Şekil 70: Pasta Menüsünden Bir İnceleyen Seçme	97
Şekil 71: Örnek Üçüncü Taraf GSPS Bilgi Notu Göstergesi	97
Şekil 72: Tüm Bildirimleri Gönder Alt Menüsü	
Şekil 73: Görüntü Bildirimi Gönder Alt Menüsü	100
Şekil 74: Alınan Bildirimleri Olan Hastalar İçin Tetkiki Kapatma Mesajı	
Şekil 75: MG Görüntüleyici Yazdır İletişim Kutusu	106
Şekil 76: Tomosentez: Yeniden Yapılandırılmış Kesitler (şema sunumu)	
Şekil 77: Tomosentez Gezinme Düğmeleri	110
Şekil 78: Kaydırıcı Aracı	
Şekil 79: V-Split Imleci	113
Şekil 80: Tabaka Kalınlığı Göstergesi	113
Şekil 81: Cine Düğmesi ve Hız Kontrolü Kaydırıcı	115
Şekil 82: 3D CAD Göstergeleriyle Tomosentez Kaydırma Aracı	119
Şekil 83: ImageChecker 3D Calc CAD Göstergeleri ile Kaydırıcı Aracı; R2 Logosu	
Şekil 84: RightOn CAD Işaretleri	
Şekil 85: CAD Işaret Sınırı	
Şekil 86: PeerView (1 kesit)	
Şekil 87: PeerView (4 kesit)	122

Şekil 88: Etiket Göstergeleriyle Kaydırma Aracı	123
Şekil 89: MG Görüntüleyici Yazdır İletişim Kutusu	124
Şekil 90: Kullanıcı Tercihleri İş Akışı Sekmesi (kısmi görünüm)	127
Şekil 91: İş Akışı Sekmesi	128
Şekil 92: Okuma Süresi Karışımı Yapılandırması	129
Şekil 93: Görüntü Sunumu Sekmesi	130
Şekil 94: Araçlar ve Üst Kaplamalar Sekmesi	132
Şekil 95: CAD Ekran Yapılandırması Ekranı	134
Şekil 96: Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri Sekmesi	135
Şekil 97: Kullanıcı Profili Sekmesi	136
Şekil 98: ReportFlow'lar Sekmesi	139
Şekil 99: Asılı Anlık Görüntüler Sekmesi	140
Şekil 100: Seçilen Döşeme Alanı	142
Şekil 101: Görünümleri Düzenle	144
Şekil 102: Görünüm Değiştiricileri Düzenle	144
Şekil 103: Görüntü Türlerini Düzenle	144
Şekil 104: Asılı Anlık Görüntüleri Sil İletişim Kutusu	145
Şekil 105: Örnek ReportFlow (kısmi görünüm)	148
Şekil 106: ReportFlow'ları Sil İletişim Kutusu	153
Şekil 107: Kullanıcı Kurulumu Sekmesi	157
Şekil 108: Kullanıcı Kurulumu Düğmeleri	158
Şekil 109: Yeni Kullanıcı İletişim Kutusu	158
Şekil 110: Kullanıcı Profili Sekmesi	161
Şekil 111: Ayarlar Penceresi	162
Şekil 112: Disk Alanı İzleme ve Otomatik Silme Ayarları	163
Şekil 113: Otomatik Getirme/Otomatik Tamamlama Yapılandırması İletişim Kutusu	167
Şekil 114: Active Directory Kurulumu İletişim Kutusu	169
Şekil 115: SLM Yapılandırması İletişim Kutusu	170
Şekil 116: Senkronizasyon Arayüzü Yapılandırması İletişim Kutusu	175
Şekil 117: Üretici Ayarları İletişim Kutusu	177
Şekil 118: Muayene Prosedürü Tanımlama Penceresi	
Şekil 119: MG Görüntü Üst Kaplaması (Görüntüleyici) Sekmesi	
Şekil 120: MammoNavigator Sekmesi	186
Şekil 121: MG Görüntü Üst Kaplaması (Yazdırma) Sekmesi	
Şekil 122: Bakım Sekmesi	
Şekil 123: Tomosentez Filmini Dışa Aktar İletişim Kutusu	196
Şekil 124: Çok Kareli Ultrason İletişim Kutusunu Dışa Aktar	197
Şekil 125: Windows Disk Yazma İletişim Kutusu	198

Tablolar Listesi

Tablo 1: Yönetici ve İstemci İş İstasyonları Arasındaki İşlev Bölüşümü	18
Tablo 2: Kullanıcı Grupları ve Haklar	19
Tablo 3: Okuma Durumu Tanımları	31

Bölüm 1 Giriş

Bu bölümde, elinizdeki kılavuzla, ürün destek kaynaklarıyla ve güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilerle birlikte Hologic[®] SecurView[®] DX ve RT iş istasyonlarına genel bir bakış sağlanmaktadır.

1.1 Genel Bakış

Bu kılavuzda, SecurView iş istasyonlarının çalıştırılmasına yönelik talimatlar verilmektedir:

- SecurView DX Tanı İş İstasyonu
- SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu

Bu kılavuz, aşağıdaki tamamlayıcı Hologic yazılım uygulamalarıyla çalışma hakkında da talimatlar vermektedir:

- ImageChecker[®] Bilgisayar Destekli Algılama (ImageChecker CAD)
- ImageChecker 3D Calc CAD
- Quantra™ Meme Yoğunluğu Değerlendirmesi
- Uygulama Senkronizasyonu
- Tetkik Listesi Yöneticisi

Gelişmiş Çoklu Modalite seçeneğiyle ilgili bilgi için bkz. SecurView Gelişmiş Çoklu Modalite Seçeneği Kullanım Kılavuzu.

SecurView iş istasyonları, tanı ve tarama mamografisi için özel bir elektronik kopya inceleme ortamı sağlamaktadır. Sistem kullanıcı arayüzü ve iş akışı, yüksek hacimli okumalarda deneyimli mamografi inceleyenlerini destekleyecek şekilde optimize edilmiştir. Verimlilik ve okuma kalitesini destekleyen özelleştirilmiş özellikler şunlardır:

- Ön Tanımlı Asılı Anlık Görüntüler
- En iyi eşleşen ReportFlowTM
- İş akışı tuş takımı
- Hasta Barkodu Tarayıcısı
- Tek tek kullanıcı girişi ve kullanıcı tercihi ayarları
- Otomatik olarak oluşturulan çalışma listeleri
- Ön tanımlı standart görünümler
- Çift okuma desteği

SecurView'in erişim sağladığı ek hasta verileri şunlardır:

- Ek görünümler, mozaikler ve taranmış belgeler gibi standart dışı görüntü materyallerine kolay erişimi desteklemek için MammoNavigator™ özelliği
- Mamografi CAD Yapılandırılmış Raporu (CAD SR) entegrasyonu
- Harici uygulamalarla otomatik senkronizasyon

- Hasta gizlilik politikalarına uyumu desteklemek için uygulama olaylarının günlüğe kaydedilmesi
- Tetkik Listesi Yöneticisi, otomatik senkronizasyonu kolaylaştırmak için yerel olmayan hastaları hasta listesine ekler

1.2 Kullanım Amacı

 R_X Only Amerika Birleşik Devletleri federal kanunları bu cihazın ancak bir doktor tarafından veya bir doktor emriyle kullanılması şeklinde kısıtlama getirmektedir.

1.2.1 SecurView DX Tanı İş İstasyonunun Kullanım Amacı

Hologic SecurView DX cihazı, farklı modalite sistemlerinin bir çeşidinden çoklu modalite görüntülerinin seçilmesi, görüntülenmesi, işlenmesi, filme alınması ve medya değişimi için tasarlanmıştır. Ayrıca DICOM veya benzeri arayüz standartlarını kullanarak çeşitli görüntü depolama ve yazdırma cihazıyla arayüz oluşturur. FDA onaylı monitörlerle birlikte kullanılan cihaz, eğitimli bir doktor tarafından tarama ve tanı mamografisi ve dijital meme tomosentezi için kayıpsız sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış mamografik görüntülerin yanı sıra diğer herhangi bir DICOM çoklu modalite görüntüsünün görüntülenmesi, ele alınması ve yorumlanması için kullanılabilir. SecurView DX genellikle doktorlar, radyologlar, hemşireler, tıp teknisyenleri ve bunların asistanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eğitimli profesyoneller tarafından kullanılır.

1.2.2 SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu Kullanım Amacı

SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu, yalnızca görüntüleme amaçlı bir elektronik kopya görüntüleme sistemidir ve mamografinin tanı amacıyla okunmasını desteklemez. PACS ve diğer DICOM görüntü depolama sistemlerinden görüntülenmek üzere önceki mamografi görüntülerini alma kapasitesi bulunmaktadır.

1.3 Bu Kılavuzu Kullanma

Bu kılavuz şu şekilde düzenlenmiştir:

- Giris, sayfa 1, sistem ve kılavuzlar hakkında arka plan bilgileri sağlamaktadır.
- <u>İş İstasyonu Açıklaması</u>, sayfa 9, bileşen açıklamaları da dahil olmak üzere SecurView iş istasyonlarına genel bir bakış sağlamaktadır. Sistemin nasıl başlatılıp kapatılacağı ve nasıl oturum açılacağı da açıklanmaktadır.
- <u>Hasta Yöneticisi</u>, sayfa 25, o anda SecurView veritabanında bulunan tüm hastaları, tetkikleri ve görüntüleri içeren Hasta Listesini açıklamaktadır. Bu bölümde inceleme oturumlarının nasıl ayarlanacağı da açıklanmaktadır.
- <u>Hastaları İnceleme</u>, sayfa 41, hastaların görüntüleme için nasıl açılacağını, görüntüleme ve bilgi notu araçlarının nasıl kullanılacağını, tetkiklerin nasıl kapatılacağının yanı sıra yazdırma seçeneklerini de açıklamaktadır.
- <u>*Tomosentez Görüntüleriyle Çalışma,*</u> sayfa 109, tomosentez görüntülerinin nasıl görüntüleneceğini ve bunlarla nasıl çalışılacağını açıklamaktadır.

- <u>Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama</u>, sayfa 127, tek tek kullanıcılar için tercihlerin nasıl tanımlanacağını açıklamaktadır.
- <u>Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar</u>, sayfa 139, Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'ları, bir Radyolog kullanıcısının günlük kullanım için belirli ReportFlow'ları nasıl seçebileceğini ve yeni Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'ların nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır.
- <u>Yönetici Görevleri</u>, sayfa 157, kullanıcıları yönetme, sistem düzeyindeki ayarları yapılandırma ve hasta veritabanını yedekleme gibi sistem yöneticisi görevlerini açıklamaktadır.
- <u>*Vaka Yöneticisi Görevleri,*</u> sayfa 191, vaka yöneticisinin hasta verilerini nasıl silebileceğini açıklamaktadır.
- <u>*Hasta ve ReportFlow Dosyaları,*</u> sayfa 194, teknisyen hasta ve ReportFlow dosyalarını yönetirken onu desteklemesi amaçlanan prosedürleri sağlamaktadır.

1.4 Mevcut Kaynaklar

Bu kılavuza ek olarak, SecurView iş istasyonlarıyla çalışırken size yardımcı olacak aşağıdaki kaynaklar da mevcuttur.

- Eğitim: Hologic Uygulamalar ekibi, yeni sistemler için radyologlara ve teknisyenlere kapsamlı uzaktan eğitim sağlamaktadır. Kişiselleştirilmiş ek talimat için Hologic temsilcinizle görüşün.
- Hologic Eğitim Merkezi: Bu web sitesi, Hologic ürünlerine yönelik kılavuzlara ve eğitim materyallerine hızlı erişim sağlarken, müşterilerimize garanti veya Hologic servis sözleşmesi kapsamında da ücretsiz olarak sunulmaktadır. Eğitim Merkezini bulmak için Hologic web sitesini ziyaret edin (<u>www.hologic.com</u>).
- **Ek Belgeler:** Bu kılavuza ek olarak Hologic, SecurView iş istasyonları için aşağıdaki belgeleri de sağlar:
 - SecurView DX/RT İş İstasyonu Sürüm Notları
 - SecurView DX İş İstasyonu Kalite Kontrol Kılavuzu
 - SecurView DX/RT İş İstasyonu Kurulum ve Servis Kılavuzu
 - SecurView İş İstasyonu DICOM Uyum Beyanları
 - SecurView Gelişmiş Çoklu Modalite Seçeneği Kullanım Kılavuzu
 - SecurView Gelişmiş Çoklu Modalite Seçeneği Kurulum ve Servis Kılavuzu

SecurView *Kullanım Kılavuzu* ve Gelişmiş Çoklu Modalite Seçeneği Kullanım Kılavuzuna, SecurView iş istasyonu araç çubuğundaki Yardım simgesi seçilerek çevrimiçi olarak erişilebilir. Basılı kılavuzların ve kılavuzların ek kopyalarını Hologic temsilciniz aracılığıyla edinebilirsiniz. DICOM Uyum Beyanlarına şu adresten ulaşılabilir: <u>www.hologic.com</u>.

• Ürün Desteği ve Servisi: Bilgi için bu kılavuzun telif hakkı sayfasına bakın.

1.5 Uyarılar ve Önlemler

Bu kılavuz, özel ilgi gerektiren teknik ve güvenlik bilgilerini sağlamak için aşağıdaki ortak standartları kullanır.



Uyulmadığı takdirde tehlikeli bir durumla sonuçlanabilecek talimatlar.



Dikkat

Uyarı:

Uyulmadığı takdirde sistemin zarar görmesiyle sonuçlanabilecek talimatlar.



Önemli

Doğru sonuçları ve optimum performansı sağlamak veya cihazın sınırlamalarını açıklamak için verilen talimatlar.



Not

Belirli bir adımı veya prosedürü netleştirmek için verilen bilgiler.

Sistemi kullanmadan önce aşağıdaki uyarı ve önlemleri okuyun.

1.5.1 Sistem Çalıştırma



Uyarı:

Sistem yalnızca bu kılavuzu okumuş ve sistemin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim almış personelin kullanımı için tasarlanmıştır. Hologic, sistemin uygunsuz veya güvenli olmayan bir şekilde çalıştırılmasından kaynaklanan yaralanma veya hasarların sorumluluğunu kabul etmez.



Uyarı:

Yönetici kullanıcılar işletim sistemine veya dosya sistemine bu kılavuzdaki talimatlar ya da Hologic eğitimli personeli tarafından verilen talimatlar dışında erişirse, sistemde bozulma veya sistemi kullanılamaz hale getirecek değişiklikler oluşabilir.



Uyarı:

Sistemi yalnızca hasta ortamının dışında kullanın. Sistem yalnızca ofis ortamında kullanılmak üzere değerlendirilmiştir.



Uyarı:

Güç konektörünün yanındaki sembol potansiyel elektrik çarpması tehlikesini belirtir. Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi potansiyelini azaltmak için bilgisayarı yalnızca düzgün şekilde topraklanmış ve sistemin teknik özellikleri dahilinde voltaj ve akım sağlayan bir elektrik prizine bağlayın.



Uyarı:

Cihazın üzerine sıvı kapları koymayın. Dökülme durumunda, elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmek için temizlemeden önce tüm bileşenlerin gücünü kapatın. İçindeki bileşenlerin sıvıya maruz kalması durumunda cihazı çalıştırmayın; servis temsilcinizle iletişime geçin.



Dikkat

Bilgisayarı her zaman bu kılavuzda belirtilen prosedürlere göre kapatın. Sistemin yanlış kapatılması, veri kaybına veya bilgisayarın işletim sisteminin zarar görmesine neden olabilir.



Önemli

Sistemin düzgün çalışması için görüntülerin teknik kalitesinin (örneğin kontrast) mamografi uzmanı tarafından kabul edilebilir olması ve Mamografi Kalite Standartları Yasasının (MQSA) veya ilgili ulusal standartların gerekliliklerini karşılaması gerekir.



Önemli

Cihazın tasarımı ve çalışma modu, MQSA ile düzenlenen geçerli standart mamografi klinik uygulamalarıyla tutarlıdır. Kullanıcıların, SecurView uygulamasını klinik protokollerde uygularken Amerika Birleşik Devletleri için MQSA'ya veya uygun ulusal standartlara uymaları tavsiye edilir.



Önemli

Tam alanlı dijital mamografi (FFDM) cihazından gelen görüntüleri incelerken American College of Radiologists'in (ACR; Amerikan Radyologlar Birliği) yönergelerine uyun. Tanı bilgilerinin en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamak için her görüntüyü Gerçek Pikselleri Görüntüle ölçekleme moduyla inceleyin. SecurView, birden büyük kesirli Görüntü Boyutu yakınlaştırma çarpanı kullanarak görüntüleri görüntülerken, kaynak pikseller arasındaki piksel değerlerini interpolasyona tabi tutarak orijinal görüntüleri büyütür. Büyütülmüş görüntülerdeki piksel özellikleri orijinal görüntü piksellerinden farklı olabilir. Ölçekleme modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. <u>Ölçekleme Modları</u>, sayfa 57.



Önemli

SecurView yüksek çözünürlüklü ekranların optimum performansını sağlamak için önerilen kalite kontrol prosedürlerini izleyin. Tüm kalite kontrol testlerini ulusal mevzuat gereğince öngörülen sıklıkta gerçekleştirin.



Önemli

SecurView iş istasyonları yalnızca görüntü inceleme iş istasyonları olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İş istasyonlarının görüntü verilerinin arşivlenmesi veya görüntü arşivi olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Hasta görüntülerinin ve kayıtlarının kalıcı arşivlenmesi için bir PACS kullanın.

1.5.2 Kurulum ve Bakım



Uyarı:

Birincil gücü sisteme bağlamak için her zaman yerel düzenleme standartlarını karşılayan üç iletkenli, topraklanmış bir güç kablosu kullanın. İki uç adaptörünün kullanılması şebeke topraklamasını keser, ciddi elektrik çarpması tehlikesi yaratır.



Uyarı:

SecurView iş istasyonu bilgisayarları ağırdır! Bilgisayarı kaldırma veya yerleştirme konusunda endişeleriniz varsa yardım isteyin.



Uyarı:

Sistem bileşenlerini temizlemeden önce, elektrik çarpmasını önlemek için sistemi her zaman bu kılavuzdaki prosedürlere göre kapatın ve güç kablolarını çekin. Asla alkol, benzen, tiner veya başka bir yanıcı temizlik maddesi kullanmayın.



Dikkat

Bu üründe kullanıcının servis yapılabileceği hiçbir parça bulunmamaktadır.



Dikkat

Ekipmanın bakımını, ürün servis kılavuzunda belirtilen sıcaklık ve nem teknik özelliklerini karşılayan, iyi havalandırılmış, klimalı bir ortamda yapın.



Dikkat

SecurView sistemini kendiniz kurmaya veya onarmaya çalışmayın. Yalnızca Hologic tarafından yetkilendirilmiş eğitimli personelin sistemi kurma veya onarma konusunda yetkisi vardır.



Dikkat

Taşımadan veya servis yapmadan önce güç kablosunu çekin.



Dikkat

Ağ güvenliği ve antivirüs koruması için sistemi kurumun güvenlik duvarının arkasına kurun. Hologic, sistem için hiçbir bilgisayar virüsü koruması veya ağ güvenliği sağlamamaktadır. Antivirüs yazılımı gerekiyorsa Hologic'in siber güvenlik programı ve antivirüs yazılımı kurulum kılavuzu hakkında bilgi almak için Hologic web sitesini ziyaret edin.

1.6 Ürün Şikayetleri

Bu ürünün kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği, güvenliği, etkinliği ve/veya performansı konusunda şikayeti olan veya memnun olmayan sağlık uzmanları Hologic'i bilgilendirmelidir.

Cihazın bir hastanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğuna veya buna katkıda bulunduğuna inanmanız için bir neden varsa, Hologic'i hemen telefon, faks veya yazılı yazışma yoluyla bilgilendirin.

1.7 Garanti Bildirimi

Sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece: i) Hologic tarafından üretilen ekipmanın, sevkiyat tarihinden itibaren veya Kurulum gerekiyorsa, kurulum tarihinden itibaren bir (1) yıl süreyle ("Garanti Süresi") yayınlanmış ürün teknik özelliklerine büyük ölçüde uygun performans göstereceği orijinal Müşteriye garanti edilir; ii) dijital görüntüleme mamografi röntgen tüpleri yirmi dört (24) ay boyunca garantilidir; bu süre zarfında röntgen tüpleri ilk on iki (12) ay boyunca tamamen garanti edilir ve 13-24. aylar boyunca eşit oranlı amortisman bazında garanti edilir; iii) yedek parçalar ve yeniden üretilmiş ürünler, Garanti Süresinin geri kalanı boyunca veya sevkıyattan itibaren doksan (90) gün boyunca (hangisi daha uzunsa) garanti kapsamındadır; iv) Sarf malzemelerinin, ilgili paketlerinde gösterilen son kullanma tarihinde sona eren bir süre boyunca yayınlanmış teknik özelliklere uyması garanti edilir; v) lisanslı Yazılımın yayınlanmış teknik özelliklere uygun olarak çalışacağı garanti edilir; vi) Hizmetlerin ustalıkla sağlanması garanti edilir; vii) Hologic Dışında Üretilmiş Ekipman, üreticisi tarafından garanti edilir ve söz konusu üreticinin garantileri, söz konusu Hologic Dışında Üretilmiş Ekipmanın üreticisinin izin verdiği ölçüde Hologic müşterilerini de kapsayacaktır. Hologic, Ürünlerin kesintisiz veya hatasız bir şekilde kullanılacağını ya da Ürünlerin Hologic tarafından onaylanmamış üçüncü şahış ürünleriyle birlikte çalışacağını garanti etmez. Bu garantiler: (a) Hologic yetkili servis personeli dışında onarılan, taşınan veya değiştirilen; (b) fiziksel (termal veya elektriksel dahil) kötü kullanıma, strese veya yanlış kullanıma maruz kalan; (c) Müsterinin Hologic tarafından önerilen Yazılım yükseltmelerine izin vermeyi reddetmesi dahil geçerli Hologic spesifikasyonları veya talimatlarıyla tutarlı olmayan herhangi bir şekilde saklanan, bakımı yapılan veya çalıştırılan; veya (d) Hologic dışı bir garantiye tabi olarak veya ön sürüm veya "olduğu gibi" esasına göre tedarik edildiği belirtilen hiçbir öğe için geçerli değildir.

Bölüm 2 İş İstasyonu Açıklaması

Bu bölümde iş istasyonu modelleri, bunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği ve klinik ortamdaki diğer cihazlarla nasıl etkileşime girdiği açıklanmaktadır. Sistemin nasıl başlatılıp kapatılacağı ve nasıl oturum açılacağı da açıklanmaktadır.

2.1 İş İstasyonuna Genel Bakış

Hologic, şu SecurView iş istasyonlarını sunmaktadır:

- SecurView DX Tanı İş İstasyonu Radyologlar tarafından tarama ve tanı amaçlı mamografi ve dijital meme tomosentezi için tıbbi görüntüleri incelemek amacıyla kullanılır. SecurView DX iş istasyonları Bağımsız iş istasyonları olarak kurulabilir ya da bunlardan birkaçı, SecurView DX Yöneticisinde merkezi bir veritabanını paylaşan İstemci iş istasyonları olarak yapılandırılabilir.
- SecurView DX Yöneticisi Merkezi veritabanı erişimini sağlar ve bağlı tüm SecurView DX İstemci iş istasyonları için görüntü hazırlığını gerçekleştirir.
- SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu Teknisyenler tarafından tıbbi görüntüleri referans amacıyla incelemek için kullanılır. SecurView RT iş istasyonları Bağımsız iş istasyonları olarak kurulabilir ya da bunlardan birkaçı, SecurView RT Yöneticisinde merkezi bir veritabanını paylaşan İstemci iş istasyonları olarak yapılandırılabilir. SecurView RT iş istasyonları öncelikle Hologic Selenia[®] FFDM sistemlerinin bulunduğu tesislerde kullanılır.



Not

SecurView RT TechMate[™] artık sürüm 9.0 veya üzeri için desteklenmemektedir.

• SecurView RT Yöneticisi – Merkezi veritabanı erişimini sağlar ve bağlı tüm SecurView RT İstemci iş istasyonları için görüntü hazırlığını gerçekleştirir.

2.2 SecurView DX Tanı İş İstasyonu

Doktorlar SecurView DX tanı iş istasyonlarını tarama ve tanı amaçlı mamografi ve dijital meme tomosentezi için tibbi görüntüleri incelemek amacıyla kullanır.

SecurView DX, hasta verilerine erişim, hasta görüntülerinin incelenmesi ve bilgi notlarının eklenmesi, Mamografi CAD SR sonuçlarının görüntülenmesi ve iş istasyonu yönetimi ve kullanıcı ayarları için sorgulama/geri alma işlevselliğine sahip bir hasta tarayıcısı sağlar.

SecurView DX Bağımsız veya İstemci iş istasyonunda şunlar yer alır:

- Geniş ekranlı tanı amaçlı gri tonlamalı veya renkli ekran (veya iki dikey ekran)
- Gelişmiş Çoklu Modalite seçeneği, MultiView[™] MM yazılım seçeneği, Hasta Yöneticisi ve/veya harici uygulamalar için bir veya iki isteğe bağlı daha düşük çözünürlüklü ekran
- Microsoft Windows, klavye ve farenin bulunduğu bilgisayar
- İztopu bulunan SecurView iş akışı tuş takımı (isteğe bağlı)
- Barkod Tarayıcı (isteğe bağlı, gösterilmiyor)
- Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) (isteğe bağlı, gösterilmiyor)



Not

Gelişmiş Çoklu Modalite ve MultiView MM seçenekleri, SecurView DX iş istasyonunun elektronik kopya okuma ortamını geliştirmektedir. Gelişmiş Çoklu Modalite seçeneği, MultiView MM seçeneği, Hasta Listesi ve/veya onaylı bir harici uygulama (Uygulama Senkronizasyonu yüklü olarak) için bir veya iki ek ekran kullanabilirsiniz.



Şekil 1: SecurView DX Tanı İş İstasyonu

2.2.1 SecurView DX Bağımsız Sistemleri

Bağımsız bir sistem olarak kurulduğunda her SecurView DX iş istasyonunun sağladığı eksiksiz tamamlayıcıyla ilişkili iş istasyonu işlevleri:

- O anki hastaların geçici depolanması
- Hastalara göz atılması için Hasta Yöneticisi
- Hasta görüntülerini inceleme ve bilgi notu ekleme
- PACS'den hasta tetkiklerinin sorgulanması ve alınması
- DICOM bağlanabilirliği
- Yapılandırılabilir sistem ayarlarına ve kullanıcı tercihlerine sahip veritabanı
- Ekran için hazırlanmış görüntüler
- Mamografi CAD SR'lerinin depolanması ve görüntülenmesi

Aşağıdaki diyagramda, görüntü alım iş istasyonundan gelen görüntülerin Bağımsız SecurView DX iş istasyonuna nasıl aktığı gösterilmektedir. Görüntüler SecurView DX iş istasyonunda incelendikten sonra, tüm Bilgi Notları (açıklamalarla birlikte doktor işaretlemeleri) otomatik olarak SecurView veritabanında saklanır ve yapılandırılmış tüm hedeflere gönderilir.



Şekil 2: Bağımsız SecurView DX İş İstasyonuyla Bilgi Akışı

2.2.2 SecurView DX Çoklu İş İstasyonu Sistemleri

Bir SecurView DX Yöneticisi, hasta hacmine ve iş akışı gereksinimlerine bağlı olarak gerektiğinde iki veya daha fazla SecurView DX İstemci iş istasyonunu destekler. Yönetici şunlardan oluşur:

- Yatay ekran
- Microsoft Windows, klavye ve farenin bulunduğu bilgisayar
- UPS (gösterilmiyor)

SecurView DX Yöneticisi, kendi kümesi için merkezi SecurView veritabanı erişimini sağlar ve bağlı tüm SecurView DX İstemci iş istasyonları için görüntü hazırlığını gerçekleştirir. Yönetici, çoklu iş istasyonu kümesi için DICOM birimi olarak görev yapar ve DICOM görüntülerinin alınmasından sorumludur. Çoklu iş istasyonu kümesi tek bir DICOM birimi gibi davranır.



Şekil 3: SecurView DX Yöneticisi

Aşağıdaki diyagramda, görüntü alım iş istasyonundan gelen görüntülerin SecurView DX Yöneticisine nasıl aktığı gösterilmektedir. Görüntüler SecurView DX iş istasyonunda incelendikten sonra, tüm Bilgi Notları (açıklamalarla birlikte doktor işaretlemeleri) otomatik olarak Yönetici veritabanında saklanır ve yapılandırılmış tüm hedeflere gönderilir.



Şekil 4: SecurView DX Çoklu İş İstasyonu Sisteminde Bilgi Akışı

2.3 SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu

Teknisyenler, yeni görüntüleri kontrol etmek, önceki görüntüleri ve radyolog Bilgi Notlarını incelemek ve idari görevler için SecurView RT iş istasyonlarını kullanır.

SecurView RT iş istasyonları hasta görüntülerinin düşük çözünürlüklü görüntülenmesini sağlar; bu nedenle de tanı amaçlı inceleme için uygun değildir. Ancak SecurView RT; hasta tarayıcısı, hasta verilerine erişim için sorgulama/alma işlevleri ve iş istasyonu yönetimi, kullanıcı ayarları gibi birçok SecurView DX iş istasyonu özelliğini de sağlar.

SecurView RT iş istasyonları öncelikle Hologic Selenia FFDM sistemlerinin bulunduğu kurumlarda kullanılır.

SecurView RT Bağımsız veya İstemci iş istasyonunda şunlar yer alır:

- Yatay ekran
- Microsoft Windows, klavye ve farenin bulunduğu bilgisayar
- UPS (gösterilmiyor)



Şekil 5: SecurView RT Teknisyen İş İstasyonu

2.3.1 SecurView RT Bağımsız Sistemleri

Bağımsız bir sistem olarak kurulduğunda her SecurView RT iş istasyonunun sağladığı teknisyenlere yönelik bir dizi işlev şunlardır:

- Yeni tetkikleri ve görüntüleri geldikçe kontrol etme
- Önceki görüntüleri ve radyolog bilgi notlarını inceleme
- ReportFlow'ları ve Asılı Anlık Görüntüleri oluşturma ve yönetme
- Mamografi görüntü dosyalarını yazdırma, içe ve dışa aktarma

Aşağıdaki diyagramda, görüntü alım iş istasyonundan gelen görüntülerin Bağımsız SecurView RT ve DX iş istasyonlarına nasıl aktığı gösterilmektedir. Görüntüler SecurView DX iş istasyonunda incelendikten sonra, tüm Bilgi Notları (açıklamalarla birlikte doktor işaretlemeleri) otomatik olarak SecurView veritabanında saklanır ve SecurView RT iş istasyonları da dahil, yapılandırılmış tüm hedeflere gönderilir.



Şekil 6: Bağımsız SecurView DX ve RT İş İstasyonlarıyla Bilgi Akışı

2.3.2 SecurView RT Çoklu İş İstasyonu Sistemleri

Bir SecurView RT Yöneticisi, hasta hacmine ve iş akışı gereksinimlerine bağlı olarak gerektiğinde iki veya daha fazla SecurView RT İstemci iş istasyonunu destekler. SecurView DX Yöneticisinde olduğu gibi, SecurView RT Yöneticisi de kendi kümesi için merkezi SecurView veritabanı erişimini sağlar ve bağlı tüm SecurView RT İstemci iş istasyonları için görüntü hazırlığını gerçekleştirir.



Aşağıdaki diyagramda, görüntü alım iş istasyonundan gelen görüntülerin SecurView RT ve DX iş istasyonlarına nasıl aktığı gösterilmektedir.

Şekil 7: SecurView DX ve RT Çoklu İş İstasyon Kurulumunda Görüntü Akışı

Görüntüler SecurView DX iş istasyonunda incelendikten sonra, İstemci iş istasyonunda oluşturulan tüm Bilgi Notları (açıklamalarla birlikte doktor işaretlemeleri) otomatik olarak SecurView DX Yönetici veritabanında saklanır ve Yönetici tarafından SecurView RT Bağımsız ve Yönetici iş istasyonları da dahil, İstemci kümesi dışında yapılandırılmış tüm hedeflere gönderilir. Alıcı SecurView RT Yönetici, Bilgi Notlarını tüm bağlı İstemcilere dağıtır. Sonuç olarak, SecurView RT İstemci iş istasyonlarında teknisyenler için her tür doktor Bilgi Notu bulunmaktadır.



Şekil 8: SecurView DX ve RT Çoklu İş İstasyonu Kurulumunda Doktor Bilgi Notları Akışı

2.4 Çoklu İş İstasyonu Yapılandırmalarında İşlev Bölüşümü

Aşağıdaki tabloda, işlevselliğin Yönetici ve İstemci iş istasyonları arasında nasıl bölüşüldüğü gösterilmektedir.

İşlev	SecurView DX veya RT Yöneticisi	SecurView DX İstemci	SecurView RT İstemci
Tetkiklere göz atılması için Hasta Yöneticisi		Х	Х
Hastaların tanı amaçlı incelemesi		Х	
Hasta görüntülerine bilgi notu ekleme		Х	х
CAD SR'lerin gösterimi		х	х
Hasta görüntülerinin ve Bilgi Notlarının düşük çözünürlüklü gösterimi			Х
PACS'den hasta tetkiklerinin sorgulanması ve alınması		Х	х
Geçerli tetkiklerin ve CAD SR'lerin geçici depolanması	Х		
DICOM bağlanabilirliği	Х		
Yapılandırılabilir sistem ayarlarına ve kullanıcı tercihlerine sahip veritabanı	Х		

Tablo 1: Yönetici ve İstemci İş İstasyonları Arasındaki İşlev Bölüşümü

2.5 Kullanıcı Grupları ve Parolalar

SecurView sistem Yöneticisinin her kullanıcı için kaydetmesi gerektiği kullanıcı profilinde şunlar yer alır:

- **Kullanıcı adı** Kullanıcıyı sisteme tanımlayan ad.
- **Parola** Güvenli bir şekilde oturum açmak için kullanılır.
- Ad ve Soyadı Kullanıcının asıl adı.
- Kullanıcı Grupları Radyolog, Teknisyen, Yönetici, Vaka Yöneticisi veya Servis (aşağıdaki tabloya bakın).
- Haklar Görüntüleri incelemek ve sistem ayarlarını yapılandırmak için bir dizi izin.

SecurView sistem Yöneticisi veya Servis kullanıcısı, Active Directory kullanmayan tüm kullanıcılar için sistem düzeyinde bir ayar olarak ek parola güvenliğini yapılandırabilir.

- **Bir sonraki oturum açmada parola değişikliği zorunlu tut** Kullanıcının ilk veya bir sonraki girişte parolayı değiştirmesi gerekir.
- **Parola geçerlilik süre sonu** Kullanıcının, yapılandırılabilir gün sayısından sonra parolayı değiştirmesi gerekmektedir. Kullanıcı, parola geçerlilik süresinin dolmasından önce yapılandırılabilir gün sayısı boyunca bekleyen parolanın geçerlilik süresinin dolması konusunda bilgilendirilir.

Her kullanıcının, atanan gruplara ve haklara bağlı olarak belirli program modüllerine erişimi vardır (bkz. *Kullanıcı Profillerinin Yönetilmesi*, sayfa 158).

Kullanıcı Grubu	Haklar – Bu kullanıcıların yapabildikleri
Radyolog	 Kişiselleştirilmiş iş akışı tercihlerini (örneğin, varsayılan araçlar, Asılı Anlık Görüntüler, ReportFlow'lar) yapılandırma
	Hasta tetkiklerinin tanı amaçlı incelemesini gerçekleştirme
	 Bilgi Notlarını girme ve görüntüleme, tek hasta için birden fazla kaydı birleştirme, tetkik okuma durumlarını izleme
	PACS'de hastaları arama
	Tetkikleri kapatma
Teknisyen	 Tarama ve tanı oturumları için çalışma listeleri oluşturma (SecurView DX'te)
	Hasta tetkiklerini ve Bilgi Notlarını görüntüleme
	• Tek hasta için birden fazla kaydı birleştirme, tetkik okuma durumlarını izleme (SecurView DX'te)
	PACS'de hastaları arama
Vaka Yöneticisi	Görüntüleri ve hastaları veritabanından silme
	Tek bir hasta için birden fazla kaydı birleştirme
Yönetici	Yeni kullanıcılar ayarlama ve kullanıcı haklarını atama
	 Sistem düzeyinde iş akışı tercihlerini (örneğin, Asılı Anlık Görüntüler, ReportFlow'lar) yapılandırma
	• Disk alanı izleme, otomatik getirme ve harici bir uygulamayla senkronizasyon gibi sistem düzeyindeki diğer ayarları yapılandırma
	Veritabanı yedekleme
	Görüntü Üst Kaplamasını ve MammoNavigator özelliğini yapılandırma
Servis	Ağ ve DICOM ayarlarını yapılandırma
	• İş istasyonunu, görüntü yönlendirmeyi yapılandırma, hastaları veri
	tabanından silme ve lisansları yönetme
	Tüm Yönetici ayarlarına erişme

Tablo	2:	Kullanu	u Gru	pları	ve.	Hakla
1 1010	<i>∠</i> .	IXMIMIN	1 01 11	Juni	$v\iota$	1 IMMINI

2.6 Başlatma ve Kapatma

Normalde iş istasyonlarının gücünü açık bırakabilirsiniz. Birisi sistemin gücünü kestiyse veya sistemi kapatmanız gerekiyorsa (örneğin, bilgisayarı taşıyacaksanız veya yakında bir elektrik kesintisi olacağını biliyorsanız) bu prosedürleri kullanın.

SecurView iş istasyonunu başlatmak için:



Not

Çoklu iş istasyonu ortamında, İstemci iş istasyonlarını başlatmadan önce Yöneticiyi başlatın.

- 1. Çevre birimi aygıtlarını açın (önce UPS, ardından ekranlar).
- 2. SecurView iş istasyonu bilgisayarını açın. SecurView uygulaması otomatik olarak başlar ve *Oturum Aç* penceresini görüntüler.

User name:	
Password:	
	Login

Şekil 9: Oturum Aç Penceresi

Oturum açma hakkında bilgi için bkz. SecurView'da Oturum Açma, sayfa 21.

SecurView iş istasyonunu kapatmak için:

1. Uygulama Seçicisinde Kapat seçeneğini belirleyin.

This function will end the application. The system will not receive images until the application is restarted.					
ок	Cancel				

Şekil 10: Kapat Mesajı

- 2. **Tamam** öğesini seçin. SecurView uygulaması kapandıktan sonra bilgisayar da kapanır.
- 3. Çevre birimi aygıtlarını kapatın (önce ekranlar, ardından UPS).
2.7 SecurView'da Oturum Açma

Her kullanıcının kendine ait kullanıcı adı ve parolasıyla oturum açması gerekmektedir. Sistem Yöneticisi her kullanıcı hesabını ayarlar ve kullanıcıyı bir veya daha fazla gruba (Radyolog, Teknisyen, Vaka Yöneticisi, Yönetici, Servis) atar. Her grubun belirli program modüllerine erişim ayrıcalıkları vardır. Bkz. <u>Kullanıcı Grupları ve Parolalar</u>, sayfa 18.

SecurView uygulamasında oturum açmak için:

Oturum Aç penceresinde kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, ardından *SecurView Başlatma* ekranını görüntülemek için **Oturum Aç** düğmesini seçin.

Active Directory kullanmayan kullanıcılar için ek parola güvenliği yapılandırılmışsa, ilk oturum açışınızda, parolanın süresi dolmak üzereyse veya parolanın süresi dolmuşsa başlangıç parolasını değiştirmeniz gerekebilir. Parolayı değiştirmeniz gerekiyorsa *SecurView Başlatma* ekranından önce *Parolayı Değiştir* iletişim kutusu görüntülenir.

Change Password	×							
Your password is valid for 3 days. Please change the password for your account.								
The password has at least 8 characters	-							
The password meets at least three of the following rules:								
 contains at least 1 special character contains at least 1 upper case letter contains at least 1 lower case letter contains at least 1 number 								
Old and new passwords are not the same								
Old password								
New password								
Repeat password								
OK Cancel								

Şekil 11: Parolayı Değiştir İletişim Kutusu – Parolanın Süresi Dolmak Üzeredir

Change Password ×								
Your password expired.								
Please change the password for your account.								
The password has at least 8 characters								
The password meets at least three of the following rules:								
 contains at least 1 special character contains at least 1 upper case letter contains at least 1 lower case letter contains at least 1 number 								
Old and new passwords are not the same								
Old password	_							
New password								
Repeat password								
OK Cance								

Şekil 12: Parolayı Değiştir İletişim Kutusu – Parolanın Süresi Dolmuştur

Parolayı değiştirmek için:

- 1. Eski parolayı girin.
- 2. İletişim kutusunda görüntülenen kurallara göre yeni parolayı girin.
- 3. Yeni parolayı ikinci kez girin.
- 4. **Tamam** öğesini seçin.



Not

Parola değişikliği gerektiğinde veya parolanın süresi dolduktan sonra parolanın değiştirilmesini İptal ederseniz SecurView uygulamasında oturum açamazsınız.



Şekil 13: Başlangıç Ekranı

Uygulamaya, ekranın sağ tarafında yer alan sekmeler aracılığıyla erişilir:

- Çalışma Listeleri: Otomatik çalışma listelerine ve kullanıcı tanımlı Oturumlara erişim sağlar. Bu sekme yalnızca SecurView DX'teki Radyolog kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Bkz. <u>Hasta Tetkiklerini Görüntüleme</u>, sayfa 41.
- **Yönetim:** İnceleme için hastaları seçmenize (bkz. <u>*Hasta Yöneticisini Açma,*</u> sayfa 25) ve kullanıcı tercihlerini ayarlamanıza (bkz. <u>*Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama,*</u> sayfa 127) olanak sağlayan Yönetim modülüne erişim sağlar.
- **Oturumu Kapat:** SecurView oturumunuzu kapatır ve *Oturum Aç* penceresini görüntüler.
- **Kapat:** SecurView uygulamasını ve bilgisayarı kapatır. Bkz. <u>Başlatma ve Kapatma</u>, sayfa 20.

2.8 Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı Bilgilerine Erişme

Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı (UDI), tibbi cihazı dağıtım ve kullanım yoluyla tanımlayan benzersiz bir sayısal veya alfasayısal koddur. UDI bilgileri SecurView uygulamasının *Hakkında* ekranında görüntülenir.

UDI bilgilerine erişmek için:

- 1. SecurView uygulamasında oturum açın (bkz. <u>SecurView'da Oturum Açma</u>, sayfa 21).
- 2. Hakkında sekmesini seçin.

UDI bilgileri **Hakkında** ekranında gösterilir.

Bölüm 3 Hasta Yöneticisi

Hasta Yöneticisi, an itibariyle veri tabanında bulunan tüm hastaları, onların tetkiklerini ve görüntü dizilerini ve Tetkik Listesi Yöneticisi aracılığıyla alınan yerel olmayan hasta tetkiklerinin bulunduğu Hasta Listesini sağlar. Hasta Yöneticisini kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Görüntülemek için hastaları seçme
- Hasta tetkikleri arama
- Oturum Oluşturma (hasta çalışma listeleri incelenmek üzere önceden ayarlanır)
- Tetkiklerin okuma durumlarını takip etme (yalnızca SecurView DX)
- DICOM görüntülerini SecurView'a aktarma
- Harici bir Tetkik Listesi Yöneticisi ile senkronize etme

3.1 Hasta Yöneticisini Açma

Uygulama Seçicisinde **Yönetim** seçeneğini belirleyin. **Hasta Yöneticisi** sekmesi ve Hasta Listesi açılır. **Hasta Listesi** sekmesi, hasta görüntülerini görmeye başlamak için ana penceredir.

Reset Colu	mns	Resend	Notices	Notices			Cancel Editing Create Session			Review	Clear
pdate Patie	nt List Me	erge Patients		Cancel Import Import			Suspend And Review	Reload			
tient List	Read C Not	Read To	- Hav								
tudy Date	Name	Patient ID	Date of Birth	Modality	State	Note	Туре	CAD	RTI	CAD Complexity	Reading Priority
2008-11-25	01 Mult	01 Multi	1961-04-06	MG, US, MR	Old			+			
2022-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
2022-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
2022-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
2022-09-28	10162456	10162456	1953-01-01	MG+	Read*		Screening	+	High	Multiple findings	Normal
2022-09-28	10162690	10162690	1970-01-01	MG+	Not Read	Pend.	Screening	+	Medium	No findings	Normal
2022-09-28	10162693	10162693	1955-01-01	MG+	Not Read	Add.	Screening	+	Low	No findings	Normal
2022-09-28	10163112	10163112	1974-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Single finding	Normal
2022-09-28	21463936	21463936	1941-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Multiple findings	High
2022-09-28	21463949	21463949	1954-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	High	Multiple findings	High
2022-09-28	24862325	24862325	1967-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Low	Single finding	Normal
2022-09-28	10161249	10161249	1967-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	High	Multiple findings	Normal
2022-09-28	10161322	10161322	1958-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Multiple findings	Normal
2022-09-28	10162444	10162444	1948-01-01	MG+	Not Read		Screenina	+	Low	Multiple findinas	Normal
I Search Se	arch on PA	cs		0 of	15 patient	(s) sele	cted				

Şekil 14: Hasta Listesi

Hasta Yöneticisinde üç sekme bulunur:

• **Hasta Listesi:** Sistemde mevcut olan tüm hastaları görüntüler ve hastaları filtrelemek, aramak, seçmek ve incelemek için seçenekler sunar.



Not

Hasta Listesi filtresi uygulanırsa hastalar seçili filtre seçeneğini karşılamıyorsa bazı hastalar Hasta Listesinde görüntülenmeyebilir (bkz. <u>Hasta Listesini Filtreleme</u>, sayfa 32). Hasta Listesindeki tüm hastaları görüntülemek için tüm filtrelerin seçimini kaldırın.

- Oturumlar: Mevcut Oturumlara ve Oturumlardaki hastalara genel bir bakış sağlar. Sıralama düzenini değiştirmek veya hastaları eklemek ya da kaldırmak için de Oturumları düzenleyebilirsiniz.
- **Günlük:** Başarısız yazdırma işlerini, Otomatik Getirme hatalarını ve DICOM cihazlarıyla bilgi alışverişine yönelik diğer olayları günlüğe kaydeder.

3.2 Hasta Listesini Kullanma

Hasta Listesi, o anda veritabanında bulunan tüm hastaları, tetkikleri ve dizileri sağlar.

3.2.1 Hasta Seçme

Bir veya daha fazla hastayı aşağıdaki gibi seçebilirsiniz:

- Hasta Listesinde ilerlemek için hasta adının ilk birkaç harfini veya hasta kimliğini yazın.
- Hastanın kendisini seçerek tek bir hasta seçin. Tetkikleri ve her tetkikle ilişkili görüntü dizilerini görüntülemek için + işaretini seçin.

- aueni List								
Flitter by: Rea		Today	1		1	[
Study Date	Name	Patient ID	Date of Birth	Modality	State	Note	Туре	
+ 2022-09-27	TestPatient	1.3.6.1.4.1	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic	
+ 2022-09-27	TestPatient	1.3.6.1.4.1	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic	
- 2022-09-28	10162456	10162456	1953-01-01	MG+	Read*		Screening	
- 2022-09-28				MG	Read*		Screening	
R CC Bre				MG				
L CC Brea				MG				
L MLO Br				MG				
R MLO Br				MG				
L CC Intell				MG				
L MLO Int				MG				
R CC Intell				MG				
R MLO Int				MG				
L CC Brea				MG				
L MLO Br				MG				
R CC Bre				MG				
R CC Bre				MG				
R MLO Br				MG				
L MLO Br				MG				
L CC Brea				MG				
R MLO Br				MG				
+ 2022-09-28	10162690	10162690	1970-01-01	MG+	Not Read	Pend.	Screening	
•								

Şekil 15: Örnek Tetkikler ve İlişkili Görüntü Dizileri

- İstediğiniz diğer hastaları tek tek seçerek bunları ekleyin.
- İlk hastayı seçip fare düğmesini basılı tutarak ve işaretçiyi seçmek istediğiniz son hastaya (yukarı veya aşağı) hareket ettirerek bir hasta bloğu seçin. Sonra da farenin düğmesini bırakın.

İncelemeye başlamak için:

- Bir veya daha fazla hastayı (en fazla 100) seçin, ardından İncele seçeneğini belirleyin ya da
- Bir hastaya çift tıklayın (tek hasta açmak için) ya da
- Hastanın barkodunu okutmak için Barkod Tarayıcıyı kullanın.

SecurView, Hasta Listesini kapatıp ilk hasta için Mamografi (MG) Görüntüleyiciyi açar ve kullanıcı tercihlerinizde ayarlanan ReportFlow'u kullanarak görüntüleri gösterir.

3.2.2 Hasta Listesi Düğmeleri

Hasta Yöneticisi hastaların yönetilmesine yardımcı olacak düğmeler sağlamaktadır.

Patient List Se	ssions Log						
Reset Columns	Resend	Notices	Cancel Editing	Create Session	Review	Clear	
Update Patient Li	st Merge Patients		Cancel Import	Import	Suspend And Review	Reload	

Şekil 16: Hasta Listesi Düğmeleri

Düğmelerin işlevleri şunlardır:

- Sütunları Sıfırla Tüm sütunları varsayılan ayarlara göre düzenleyin.
- Yeniden Gönder DICOM nesnelerini (GSPS Bildirimleri, GSPS Raporları, MG İkincil Yakalama görüntüleri ve/veya MM ScreenCapture görüntüleri), önceki bir denemenin başarısız olduğu tüm yapılandırılmış hedeflere (yalnızca SecurView DX) manuel olarak yeniden gönderin. Bu düğme, seçilen en az bir hasta 'Okundu*' durumundaysa (bkz. <u>Okuma Durumları</u>, sayfa 31) veya Hasta Listesinin Bildirim sütununda bir '*' varsa kullanılabilir.
- **Bildirimler** Hasta Listesini, Bildirimi olan hastalar en üstte görüntülenecek şekilde yeniden sıralayın.
- İncele MG Görüntüleyicide seçilen bir veya daha fazla hastayı incelemeye başlayın. Bkz. <u>Hasta Seçme</u>, sayfa 26.
- Temizle Seçili hastaları temizleyin.
- Hasta Listesini Güncelle Hasta Listesine yeni tetkikler ekleyin. Bir görüntü alım iş istasyonu veya PACS, Hasta Listesi açıkken görüntüler gönderirse bu öğeler Hasta Listesinde otomatik olarak görünür.
- Hastaları Birleştir İki hasta kaydını manuel olarak birleştirin. Bkz. <u>Hasta Verilerini</u> <u>Birleştirme</u>, sayfa 41.
- **Beklet ve İncele** Hasta incelendiği sırada kullanılabilir. Bir veya daha fazla yüksek öncelikli hastayı incelemek amacıyla geçerli çalışma listesi ve hasta okumasının yarıda kesilmesi için seçin. Bu hastaları inceledikten sonra daha önce açılan çalışma listesine dönersiniz; okumaya devam etmek için de hastaya dönersiniz.

Beklet ve İncele modunu etkinleştirmek için:

- 1. İnceleme modunda tuş takımından ya da araç çubuğundan Hasta Listesini seçin.
- 2. Hasta Yöneticisi görüntülendiğinde, inceleme için bir veya daha fazla hasta seçip **Beklet ve İncele** düğmesini seçin. İncelenmek üzere yeni bir oturum açılır.

 Ara oturum tamamlandıktan sonra İnceleme modundan çıkmak için araç çubuğu düğmesini seçin. Daha sonra önceki oturuma bekletildiği yerden devam edersiniz. Ayrıca bkz. <u>Kısayol Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 40.



Not

Beklet ve İncele seçiminden sonra otomatik çalışma listesine geri dönüldüğünde, hastaların çalışma listesi sırasının, henüz incelenmemiş bir hastanın o anda açık olan hastadan önce gelecek şekilde değişmesi mümkündür (bkz. <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128).

- İçe Aktar... Hasta DICOM dosyalarını SecurView veritabanına aktarın. Bkz. <u>DICOM Görüntülerini İçe Aktarma</u>, sayfa 39.
- İçe Aktarmayı İptal Et Siz DICOM dosyalarını içe aktarırken etkinleşir. İçe aktarma işlemini durdurmak için seçin. SecurView içe aktarılan görüntüleri korur.

Oturumları oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan üç düğme vardır (bkz. <u>Oturum</u> <u>Oluşturma</u>, sayfa 38):

- Oturum Oluştur İncelenmesi için hasta listesi oluşturun.
- **Yeniden Yükle** Siz Oturumda hastaları düzenlerken etkinleşir. Yaptığınız değişiklikleri geri almak için seçin.
- Düzenlemeyi İptal Et Siz Oturumda hastaları düzenlerken etkinleşir. Vurgulanan hastaların seçimini kaldırmak için seçin.

Hasta Listesinin altında iki arama düğmesi bulunur. Bkz. Hastaları Arama, sayfa 41.

Local Search Search on PACS

Şekil 17: Hasta Listesi Arama Düğmeleri

- Yerel Ara Yerel SecurView veritabanında hasta arayın.
- **PACS'de Ara** PACS'de hasta arayıp bunları alın.

3.2.3 Hasta Listesi Sütunları

Hasta Listesi, hastaları sıralamak ve yönetmek için kullanabileceğiniz sütun başlıkları sağlar. Örneğin, hastaları tetkik tarihine, adına, okuma durumuna vb. göre sıralamak için herhangi bir sütun başlığını seçebilirsiniz. Sıralama iki sıralama kriteri kullanılarak yapılabilir. Bir sütun seçildiğinde hemen birincil sıralama kriteri haline gelir; önceki birincil kriter de otomatik olarak ikincil sıralama kriteri haline gelir. Herhangi bir sütunu sıraladığınızda, SecurView tüm hasta tetkiklerini ve dizilerini daraltır ve girişleri hasta düzeyinde sıralar.

Sütun genişliklerini ve konumlarını da düzenleyebilirsiniz:

- Bir sütun başlığını hasta listesinde istediğiniz konuma sürükleyin.
- Genişliği değiştirmek için sağ sütun kenarlığını (başlıkta) sürükleyin.

Yönetim modülünden çıktığınızda SecurView, sütun düzenlemesini bir kullanıcı tercihi olarak saklar.

Bu bölümde, aksi belirtilmediği sürece hasta düzeyinde nelerin göründüğünü belirten sütunlar açıklanmaktadır.

- **Tetkik Tarihi** En son tetkikin alınma tarihi. Yerel olmayan tetkikler için dizi açıklaması yerine dizi düzeyinde 'yerel değil' ifadesi görüntülenir.
- Ad Hasta adı (ad ve soyadı), en fazla 100 karakter.



Not

Hasta adında yer alan, ancak SecurView tarafından desteklenmeyen karakterler soru işareti karakteri ('?') kullanılarak temsil edilir.

 Hasta Kimliği – Hasta kimlik numarası, en fazla 70 karakter. Yıldız işareti (*), birleştirilmiş veya kaynaştırılmış bir hastayı tanımlar.



Dikkat

SecurView, hastaların tanımlanması ve mevcut hasta verilerine yeni veriler atamak için Hasta kimliklerini (ve doğum tarihini) kullanır. Hasta kimlikleri görüntülerin alındığı kuruma özeldir. SecurView, görüntü alım iş istasyonundaki veya hasta programlama sistemindeki yanlış girişlerden kaynaklanan hatalı verileri tanımlayamaz. Yanlış Hasta Kimlikleri durumunda görüntüler yanlış hastaya eklenebilir ve bu durum hastaların karışmasına yol açabilir.

- **Doğum Tarihi** Hastanın doğum tarihi.
- **Modalite** Her hasta tetkikinin tüm modalitelerinin virgülle ayrılmış listesi. Tomosentez tetkikleri ve dizileri 'MG+' modalitesiyle görüntülenir. Yerel olmayan tetkikler ultrason ve MR modalitesinde olabilir. Tetkik düzeyinde her dizi, lateralliği, görünümü, görüntü türü ve görüntü sayısıyla birlikte görünür.
- Durum Hastanın ve her hasta tetkikinin okuma durumunu gösterir (yalnızca SecurView DX). Bkz. <u>Okuma Durumları</u>, sayfa 31.



Not

Yerel olmayan tetkiklerde durum yoktur. Yerel olmayan tetkikler için State (Durum) sütunu boştur.

- Not En son tetkik için kullanıcı kilitli durumu belirtir (Danışma Gerekli, Ek Görüntüler Gerekli, Ek Görüntüler Geldi veya Beklemede) (yalnızca SecurView DX). Bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101.
- **Tip** En son çalışma türünü belirtir (tarama veya tanı, bkz. <u>Muayene Prosedürü</u> <u>Adlarını Yapılandırma</u>, sayfa 183).
- CAD Hasta için CAD raporu olup olmadığını '+' ile belirtir.
- **RTI** Okuma Süresi Göstergesinin (örneğin, Hologic Genius AI[®] Detection yazılımı) yer aldığı bir CAD raporu varsa okuma süresi göstergesini (Düşük, Orta veya Yüksek) gösterir. Hasta düzeyinde, birden fazla tetkikin Okuma Süresi Göstergesinin bulunduğu CAD raporları varsa en yeni tetkik için en yüksek değer görüntülenir.

- CAD Karmaşıklığı Hasta için CAD Karmaşıklığının yer aldığı bir CAD raporu varsa (örneğin, Hologic Genius AI Detection yazılımı), bulguların miktarını gösterir (Bulgu yok, Tek bulgu veya Çok bulgu). Hasta düzeyinde, birden fazla tetkikin CAD Karmaşıklığının bulunduğu CAD raporları varsa en yeni tetkik için en yeni değer görüntülenir.
- Okuma Önceliği Hasta için Okuma Önceliğinin yer aldığı bir CAD raporu varsa (örneğin, Hologic Genius AI Detection yazılımı) okuma önceliğini (Normal veya Yüksek) gösterir. Hasta düzeyinde, birden fazla tetkikin Okuma Önceliğinin bulunduğu CAD raporları varsa en yeni tetkik için en yeni değer görüntülenir.
- Bildirim Hasta için bir veya daha fazla Bildirimin olup olmadığını belirtir (bkz. <u>Bildirim Gönderme ve Görüntüleme</u>, sayfa 98). '+' işareti SecurView iş istasyonunun bir veya daha fazla Bildirim aldığını gösterir. Yıldız işareti '*' iş istasyonu bir Bildirim göndermeye çalıştığında oluşan bir arızayı belirtir. Teknisyenler Bildirimleri kullanarak hastaları görüntülendiği gibi işaretleyebilir (bkz. <u>Teknisyen Olarak Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 104).
- **AF** Hastanın Otomatik Getirme durumunu gösterir. Bkz. <u>Hasta Verilerini Otomatik</u> <u>Getirme</u>, sayfa 32.
- P Otomatik silinmeye karşı korunan bir hastayı belirtir. Bir hastayı korumak için bu hastaya sağ tıklayın ve Otomatik silinmeye karşı koru seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. <u>Kısayol Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 40.
- **#S** Atanan Oturumların sayısını belirtir (yalnızca Programlama seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılabilir, bkz. *Programlama*, sayfa 162).
- **Radyolog(lar)** Bir tetkiki okuyan veya bir hastayı ya 'Konsültasyon Gerekli', ya 'Ek Görüntüler Gerekli (veya Geldi)' ya da 'Beklemede' olarak kullanıcı kilitli duruma getiren radyologların adı. Hastayı kullanıcı kilitli duruma getiren radyoloğun adının yanında bir yıldız işareti (*) görünür (yalnızca SecurView DX).
- Teknisyen(ler) Hasta görüntülerini alan teknisyenin adı.
- Sevk Eden Doktor Sevk eden doktorun adı.
- Erişim Numarası Hasta düzeyinde görüntülendiğinde en son tetkikin erişim numarası.
- Kurum Adı Geçerli tetkiklerin eskiliğine göre sıralanmış kurum adlarının listesi.
- Muayene Sayısı Uygun tetkiklerin toplam sayısı.
- **Cinsiyet** Hastanın cinsiyeti, 'K' veya 'E'.
- İki Kez Oku İki kez incelenecek tetkikleri belirtir (yalnızca SecurView DX).
- Görüldü Bu sütun yalnızca SecurView RT'de görüntülenir. '+' işareti, hastayla ilgili en az bir tetkik için alınan Bildirimin SecurView RT'de görüntülendiğini belirtir. Teknisyenler Bildirimleri kullanarak hastaları 'Görüldü' olarak işaretleyebilir (bkz. <u>Teknisyen Olarak Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 104).

3.2.4 Okuma Durumları

Not

SecurView DX'te Hasta Listesindeki State (Durum) sütunu, her hasta ve her hasta tetkiki için mevcut okuma durumunu gösterir. Durum sütunu SecurView RT'de görüntülenmez.

Okuma durumlarının (Read (Okundu), Not Read (Okunmadı) vb.), göstergenin hasta düzeyinde mi yoksa tetkik düzeyinde mi olduğuna bağlı olarak farklı anlamları olabilir.



Yerel olmayan tetkiklerde durum yoktur. Yerel olmayan tetkikler için State (Durum) sütunu boştur.

Okuma Durumu	Hasta Düzeyi	Tetkik Düzeyi
Not Read (Okunmadı)	Bu hastayla ilgili en az bir tetkikte 'Not Read' (Okunmadı) veya 'Read Once' (Bir Kez Okundu) durumu bulunuyor.	Tetkik okunmamıştır.
Read (Okundu)	Bu hastayla ilgili en az bir tetkik geçerli kullanıcı tarafından okunmuştur. Diğer tüm tetkikler 'Eski' durumundadır.	Tetkik okunmuştur.
Read Once (Bir Kez Okundu)	(Geçerli değil)	Çift okuma ortamında, ilk okuyucunun okuduğu ancak ikinci okuyucunun okumadığı tetkik.
Changed (Değişti)	Bu hastayla ilgili en az bir tetkikte 'Changed' (Değişti) durumu bulunuyor.	Tetkik okunduktan sonra ek görüntüler geldi.
Old (Eski)	Bu hastayla ilgili tüm tetkikler 'Old' (Eski) durumundadır.	SecurView'ın, görüntülerin görüntü alım cihazı tarafından üretilmesinden beş gün sonra görüntüleri aldığı tetkik (bu değer yapılandırılabilir).

Tablo 3: Okuma Durumu Tanımları

Bazı durumlarda okuma durumu otomatik olarak değişir. Örneğin, bir tetkik 'Read' (Okundu) durumundaysa ve SecurView yeni görüntüler alırsa (üretildikten sonra en fazla beş gün içinde), okuma durumu 'Changed' (Değişti) olarak değişir.

Hasta incelemesi sırasında SecurView Hasta Kimliğinin önüne bir sembol yerleştirerek okuma durumunu da gösterir (bkz. <u>İnceleme Sırasında Hasta Okuma ve Kilit Durumları</u>, sayfa 52).

Okundu* Durumu

DICOM nesneleri (GSPS Bildirimleri, GSPS Raporları, MG İkincil Yakalama görüntüleri veya MM ScreenCapture görüntüleri) gönderildi, ancak yapılandırılmış bir hedefe ulaşamadıysa, SecurView hasta durumunu 'Okundu*' olarak ayarlar ve Hasta Listesindeki **Yeniden Gönder** düğmesini etkinleştirir. 'Okundu*' göründüğünde, tüm DICOM hedeflerinin doğru yapılandırıldığını doğrulayın. **Yeniden Gönder** seçeneğinin belirlenmesiyle durum yine de 'Okundu' olarak değişmiyorsa Hologic Ürün Desteği ile iletişime geçin. Daha fazla bilgi için bkz. <u>Hasta Listesi Düğmeleri</u>, sayfa 27.

3.2.5 Hasta Listesini Filtreleme

SecurView DX'te Hasta Listesini hasta düzeyinde filtreleyebilirsiniz. Şu seçimi yaparsanız:

- **Okundu**, yalnızca okuma durumu 'Okundu' veya 'Okundu*' olan hastalar Hasta Listesinde görüntülenir.
- **Okunmadı**, yalnızca okuma durumu 'Okunmadı' veya 'Değiştirildi' olan hastalar Hasta Listesinde görüntülenir.
- **Bugün**, yalnızca geçerli günde (= bugün) alınan bir tetkiki olan hastalar Hasta Listesinde görüntülenir.

Okundu ve Okunmadı filtreleri aynı anda seçilemez. Bugün filtresi, Okundu veya Okunmadı filtresiyle birleştirilebilir.

Varsayılan olarak herhangi bir filtre uygulanmaz ve sistemdeki tüm hastalar Hasta Listesinde görüntülenir. Seçili filtre, geçerli kullanıcı filtreyi değiştirene veya oturumu kapatana kadar devam eder.



3.2.6 Hasta Verilerini Otomatik Getirme

SecurView yeni alınan görüntüler aldığında, hastayla ilgili DICOM verilerini bir arşivden otomatik olarak getirebilir. Bu durumda, SecurView önceki MG görüntülerini, CAD SR'leri, GSPS Raporlarını (Bilgi Notu olan veya olmayan tetkik durumları ve etiketli tomosentezle yeniden oluşturulmuş kesitler veya tabakalar), GSPS Bildirimlerini, MG İkincil Yakalamaları, MM ScreenCapture'lar ve Otomatik Getirme kriterlerini karşılayan üçüncü taraf GSPS nesnelerini alır.

Bu özelliği bir Servis Mühendisi veya Yönetici yapılandırmalıdır (bkz. <u>Otomatik</u> <u>Getirme/Otomatik Tamamlama Yapılandırması</u>, sayfa 163). Otomatik Getirme AÇIKSA Hasta Listesindeki AF sütunu, hizmet arayüzünde yapılandırılan arşivden istenen hasta verilerinin durumunu 'PACS 1' olarak görüntüler. Olası durumlar şunlardır:

- += Otomatik Getirme başarılı bir şekilde tamamlandı
- **0** = Otomatik Getirme devam ediyor
- D = Otomatik Getirme ertelendi (veya yarıda kesildi)

- **F** = Otomatik Getirme başarısız oldu; ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **Günlük** sekmesini seçin
- – = PACS 1'de Otomatik Getirme kriterleriyle eşleşen hiçbir şey bulunamadı
- boş = Otomatik Getirme tetiklenmedi

3.2.7 Kısayol Menüsünü Kullanma

Bir hastaya sağ tıklarsanız açılan kısayol menüsünde çeşitli seçenekler bulunur:

- Açık hastayı beklet ve incele geçerli hastayı kapatır, yeni bir hastayı incelemenize izin verir; ardından orijinal hastaya geri döner (Hasta Listesindeki Beklet ve İncele düğmesi gibi çalışır). Bkz. <u>Hasta Listesi Düğmeleri</u>, sayfa 27.
- Otomatik silinmeye karşı koru hastanın yanlışlıkla silinmesini önler.
- Kilidini aç kullanıcı kilitli duruma getirdiğiniz herhangi bir hastanın kilidini açmanıza olanak sağlar (yalnızca SecurView DX). Dört kullanıcı kilitli durum ('Konsültasyon Gerekli', 'Ek Görüntüler Gerekli', 'Ek Görüntüler Geldi' veya 'Beklemede') vardır. Bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101.
- **Devral** başka bir radyolog tarafından kullanıcı kilitli duruma getirilen hastayı 'devralmanıza' izin verir.



Not

Bir hastayı incelerken, başka bir radyolog tarafından kullanıcı kilitli duruma getirilen bir hastayı 'devralmak' için Görüntüleyicideki Durum Göstergesine çift tıklayabilirsiniz (bkz. <u>Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları</u>, sayfa 69).

- **Hastayı senkronize et** harici bir uygulamaya senkronizasyon talebi göndermenize olanak sağlar (bkz. *Harici Bir Uygulamayla Hasta Senkronizasyonu*, sayfa 107).
- Medyaya aktar seçilen hastanın/hastaların tüm görüntülerini DICOM formatında bir klasöre veya çıkarılabilir ortama aktarmanıza olanak sağlar (bkz. <u>DICOM</u> <u>Dosyalarını Dışa Aktarma</u>, sayfa 198.
- **Hastaları birleştirmeyi geri al** SecurView veritabanında birleştirilmiş iki hasta kaydını ayırmanızı sağlar. Bu işlev, Hasta Listesindeki **Hastaları Birleştir** düğmesinin eylemini geri alır (bkz. <u>Hasta Verilerini Birleştirme</u>, sayfa 41).

3.2.8 Hasta Verilerini Birleştirme

SecurView, tüm DICOM verilerini aynı Hasta Kimliği ve doğum tarihiyle otomatik olarak birleştirir. Kurum, Hasta Kimliklerinin benzersiz olduğunu ve belirli görüntü türlerinde (önceki dijitalleştirilmiş filmler gibi) bir doğum tarihi değeri olmadığını belirlerse, bir Servis Mühendisi, sistemi ortak bir Hasta Kimliği olan ve doğum tarihi olmayan (veya aynı doğum tarihi olan) görüntüleri birleştirecek şekilde yapılandırabilir.

Bu bölümde aslında aynı kişi olan, ancak farklı Hasta Kimliklerine sahip hasta kayıtlarının nasıl birleştirileceği açıklanmaktadır. Bu işlev, farklı zamanlarda elde edilen hasta görüntülerinin yan yana incelenmesine olanak sağlar.



Not Harici Tetkik Listesi Yöneticisinden (SLM) yerel olmayan tetkik verilerine sahip hastaları manuel olarak birleştiremezsiniz.



Not SecurView'da hasta verilerinin birleştirilmesi (örneğin, iki veya daha fazla tetkik), PACS'de depolanan hasta verilerinin birleştirilmesi anlamına gelmez.

İki hasta kaydını birleştirmek için:

1. Açık hiçbir hasta olmadığında, Hasta Listesinde iki hasta kaydını seçin ve ardından **Hastaları Birleştir** seçeneğini belirleyin (aşağıdaki şekle bakın).

Patient Manage	r	User P	references	About
Patient List Sessi	ons	Log		
Reset Columns	I	Resend	Notices	
Update Patient List	Me	rge Patients		

Şekil 19: Hastaları Birleştir Düğmesi

Seçtiğiniz hastalar o anda bir çalışma grubu kümesindeki herhangi bir İstemcide açık değilse SecurView seçilen hastanın kayıtlarını gösterir:

lect Primary Patient								
87800030								
Select as Primary Patient								
Patient_ID:	87800030							
Date of Birth:	1964-12-24							
Sex:	F							
87800029 ○ Select as Primary Patient								
Patient_ID:	87800029							
Date of Birth:	1964-12-24							
Sex:	F							

Şekil 20: Birincil Hastayı Seç İletişim Kutusu

2. Görüntülenen iki hasta kaydından, birincil hasta için hasta kaydını seçin, ardından **TAMAM** öğesini seçin. Sistem iki hastayı birleştirip iletişim kutusunu kapatır.

Hastaları birleştirmenizden sonra Hasta Listesinde yalnızca birincil hasta görüntülenir. SecurView, her iki hasta kaydındaki tüm tetkikleri ve dizileri birincil hastaya atar. Hasta Listesinde, birincil birleştirilmiş Hasta Kimliği bir yıldız işaretiyle (*) görünür.

3. Birincil hasta seçiminizi yapıp **İncele** seçeneğini belirleyin. SecurView, birleştirilmiş hastaların tüm görüntülerini ve ilgili DICOM nesnelerini (Bildirimler ve Bilgi Notları, CAD SR'ler vb. içeren tetkik durumları) MG Görüntüleyicide görüntüler.



Not

Hasta Listesi filtresi uygulanırsa birleştirilen hasta seçili filtre seçeneğini karşılamıyorsa yeni birleştirilen hastalar Hasta Listesinde görüntülenmeyebilir (bkz. <u>Hasta Listesini</u> <u>Filtreleme</u>, sayfa 32). Hasta Listesindeki tüm hastaları görüntülemek için tüm filtrelerin seçimini kaldırın.

3.2.9 Hastaları Arama

SecurView iş istasyonları arama için iki seçenek sunmaktadır:

Local Search Search on PACS

Varsayılan arama alanı (Hasta Kimliği veya Hasta Adı) kullanıcı tercihlerinize göre ayarlanmaktadır (bkz. <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128).

Yerel Arama

Bu seçenek, aşağıdaki ekranda gösterilen kriterlere göre yerel SecurView veritabanındaki verileri arar. Arama kriterleriyle eşleşen hastalar, hasta listesinin en üstünde gruplandırılır ve kullanıcı yeni bir yerel arama gerçekleştirene, kullanıcı hasta listesi sıralamasını manuel olarak değiştirene, hasta listesi sıfırlanana veya kullanıcı oturumu kapatana kadar orada kalmaktadır. (Joker karakter olarak yıldız işareti (*) kullanın.)

Examination Date:	between: and:	2007 ▼ 2007 ▼	September September	▼ 17 ▼ ▼ 17 ▼			
Patient Name:							
Patient ID:							
Accession number:							
Date of Birth:							
Type ☐ Diagnostic ☐ Screening	State ☐ Not re ☐ Read ☐ Read ☐ Locke	ead once ed (Cons.,	Add., Pend.))			
Search	ı		Cancel				

Şekil 21: Yerel Arama Kriterleri



Not

Hasta Listesi filtresi uygulanırsa hasta seçili filtre seçeneğini karşılamıyorsa aranan hastalar Hasta Listesinde görüntülenmeyebilir (bkz. <u>Hasta Listesini Filtreleme</u>, sayfa 32). Hasta Listesindeki tüm hastaları görüntülemek için tüm filtrelerin seçimini kaldırın.

PACS'de Arama

DICOM verilerini (önceki görüntüler veya diğer modalitelerden gelen görüntüler) almak için yapılandırılmış bir PACS'yi (Görüntü Kaynağı) arayabilirsiniz. SecurView, alınan görüntüleri yerel veritabanına kopyalar.

Basic Criteria Study Date	Advanced Criteria
Study Date	Study Series Image
	Gudy Genes Innage
Patient Name	Study ID
Patient ID	Study Instance UID
Patient Birth Date 🗵 1948.05.28 A YYYY-MM-DD	Referring Physician
	Study Time From 10:00:00 10:00:00
Accession number	
Modality <pre><pre><pre>Modality</pre></pre></pre>	
Image Source PACS 1	
	Search Cancel Search Clear Search
Search Results	
Patient Name Patient ID Accession Number Study Date Study Time Moda	lity Local Data Body Part Examine Date of Birth Study ID Study Description
······································	
	<u>►</u>
Ready	Retrieve Cancel Retrieve Close

Şekil 22: PACS Arama Kriterleri

Aramak için kriterlerinizi girin ve **Ara** düğmesini seçin. (Joker karakter olarak yıldız işareti (*) kullanın.) Arama başarılı olursa eşleşen hasta verileri Arama Sonuçları alanında görünür ve **Al** düğmesi etkin hale gelir. Verileri SecurView'a aktarmak için Arama Sonuçları alanında bir veya daha fazla öğe seçip **Al** düğmesini seçin.



Önemli

Önceki arama tamamlanmadan yeni bir arama başlatırsanız yalnızca yeni aramanın ilerleyişi görüntülenir.

PACS'niz Advanced Criteria (Gelişmiş Kriterler) alanındaki bazı sekmeleri ve alanları desteklemeyebilir. Bir Servis Mühendisinin sekmeleri ve alanları yapılandırması ve etkinleştirmesi gerekmektedir.



Not

Hasta Listesi filtresi uygulanırsa hasta seçili filtre seçeneğini karşılamıyorsa alınan hastalar Hasta Listesinde görüntülenmeyebilir (bkz. <u>Hasta Listesini Filtreleme</u>, sayfa 32). Hasta Listesindeki tüm hastaları görüntülemek için tüm filtrelerin seçimini kaldırın.

3.3 Oturum Oluşturma

Oturum, SecurView DX'te bir teknisyen veya radyolog tarafından önceden oluşturulmuş bir hasta çalışma listesidir. Teknisyen kullanıcısı herhangi bir radyolog için Oturumlar ayarlayabilir. Radyolog kullanıcısı yalnızca kişisel kullanım için Oturumlar ayarlayabilir.



Not

Oturumlar özelliğini kullanmak için Yöneticinin **Programlama** seçeneğini etkinleştirmesi (bkz. <u>Programlama</u>, sayfa 162) ve her kullanıcıyı Kurulum haklarıyla yapılandırması (bkz. <u>Kullanıcı Profillerini Yönetme</u>, sayfa 158) gerekir. Ayrıca, SecurView'ın Oturum çalışma listelerinizdeki hastaları **İş Akışı** sekmesindeki kullanıcı tercihlerinize göre otomatik olarak sıraladığını unutmayın (bkz. <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128).

Oturum oluşturmak için:

1. **Hasta Listesi** sekmesinde, Oturuma atamak istediğiniz hastaları seçin. Sonra da **Oturum Oluştur** seçeneğini belirleyin:

Sessionlabel:	Session 1	
Radiologist:	jsmith	▼
ок	Cancel	

- 2. Sessionlabel (Oturum etiketi) alanına Oturum adını yazın. Teknisyen kullanıcısı haklarına sahipseniz Radyolog açılır listesini kullanarak Oturumu herhangi bir radyoloğa atayabilirsiniz.
- Oturumu oluşturmak için Tamam düğmesini seçin. Radyolog kullanıcısıysanız Oturumlar sekmesi otomatik olarak açılır. (Teknisyen kullanıcısıysanız Hasta Listesi açılır.)

Patient I	lana	ger	User	Preferences	About				
atient List	Ses	sions L	og						
Sessions						Patients in s	session		
Date	Time	Patients	Label	Radiologist		Patient ID	Name	Date of Birth	
2010-07-22	17:15	9	Session 3	jsmith		87800004	87800004	1962-07-23	
2010-07-22	17:14	6	Session 2	jsmith		87800023	87800023	1948-03-18	
2010-07-22	17:13	8	Session 1	jsmith		87800043	87800043	1937-03-30	
						87800071	87800071	1948-03-25	
						87800042	87800042	1946-11-12	
						87800055	87800055	1958-12-10	
									V
									V
						Apply order	Reload o	order Edit order	
				Select	ed Session: Edit	Session Edit Patie	nts Delete	1	



Oturumlar sekmesinde, sol taraftaki herhangi bir Oturumun üzerine gelin ve ardından:

- Bir hasta seçip, **Sırayı düzenle** düğmesini seçip bir sütun başlığını veya sağ taraftaki ok tuşlarından birini seçerek hasta sırasını düzenleyin.
- *Oturum etiketi* iletişim kutusunu yeniden açmak için **Oturumu Düzenle** düğmesini seçerek Oturumu düzenleyin. Daha sonra girişleri istediğiniz gibi düzenleyip **Tamam** düğmesini seçin.
- Hasta Listesini yeniden açmak için Hastaları Düzenle düğmesini seçerek hastaları ekleyin veya kaldırın. Daha sonra hastaları istenildiği gibi yeniden seçin (veya seçimi kaldırın) ve Oturum etiketi iletişim kutusunu yeniden açmak için Oturum Oluştur seçeneğini belirleyin. Girişleri istediğiniz gibi düzenleyip Tamam düğmesini seçin.



Not

Hasta Listesi filtresi (bkz. <u>Hasta Listesini Filtreleme</u>, sayfa 32) bir oturum için hastaların düzenlenmesi sırasında devre dışı bırakılır.

Oturum oluşturmak amacıyla Hasta Listesi filtresini kullanmak için, Hasta Listesi öğesinde istediğiniz filtreyi uygulayın. Daha sonra Oturuma atamak istediğiniz hastaları seçin ve Oturum oluşturmak için önceki adımları izleyin.

Hastaları düzenlerken değişikliklerinizden vazgeçmeye karar verirseniz, Hasta Listesinde Oturumu önceki durumuna geri yüklemek için **Yeniden Yükle** seçeneğini belirleyin.

3.4 DICOM Görüntülerini İçe Aktarma

DICOM görüntülerini yerel bir klasörden veya harici ortamdan (örneğin CD, DVD, USB sürücüsü) içe aktarmak için **İçe Aktar...** düğmesini kullanın.



Not

Görüntüleri dışa aktarmak için bkz. DICOM Dosyalarını Dışa Aktarma, sayfa 198.

DICOM görüntülerini içe aktarmak için:

- 1. Hasta Listesinde, İçe aktarma kaynağı iletişim kutusunu görüntülemek için İçe Aktar... öğesini seçin.
- 2. İçe aktarmak istediğiniz DICOM görüntülerinin bulunduğu klasöre gidin.
- 3. Görüntü klasörü seçiminizi yapıp **Tamam** seçeneğini belirleyin. SecurView, klasördeki DICOM Bölüm 10'a uygun tüm görüntüleri (DICOM sıkıştırma aktarım sözdizimleri kullanılarak saklananlar dahil) içe aktarır. Bu birkaç dakika sürebilir DICOM dosyaları büyüktür.
- 4. Görüntüleri içe aktardıktan sonra içe aktarılan tüm görüntülerin Hasta Listesinde göründüğünden emin olun.

Not

Hasta Listesi filtresi uygulanırsa hasta seçili filtre seçeneğini karşılamıyorsa yeni içe aktarılmış DICOM görüntüleri olan hastalar Hasta Listesinde görüntülenmeyebilir (bkz. <u>Hasta Listesini Filtreleme</u>, sayfa 32). Hasta Listesindeki tüm hastaları görüntülemek için tüm filtrelerin seçimini kaldırın.

3.5 Hasta Listesini MultiView ile Senkronize Etme

SecurView iş istasyonu yapılandırılmışsa, harici bir Tetkik Listesi Yöneticisi ile senkronize edilebilir.

- SecurView Hasta Listesinde, SecurView tarafından alınan görüntülere sahip tüm tetkiklerin (yerel tetkikler) yanı sıra Tetkik Listesi Yöneticisi için bildik olan harici sistemlerde mevcut tetkikler de (yerel olmayan tetkikler) yer alır. İstemci iş istasyonlarında, yalnızca ilgili Tetkik Listesi Yöneticisi (SLM) istemcisinin yerel olmayan tetkikleri listelenecektir. Bir Yöneticide, Tetkik Listesi Yöneticisi için bildik olan tüm yerel olmayan tetkikler listelenecektir. İlgili SLM istemcisinin İstemci iş istasyonları için yapılandırılması hakkında bilgi için bkz. <u>Senkronizasyon Arayüzünü Yapılandırıma</u>, sayfa 175.
- SecurView, Hasta Listesinde görüntülenen yerel tetkikler hakkındaki bilgileri Tetkik Listesi Yöneticisine gönderir.

Harici uygulamalarla senkronizasyon (bkz. <u>Harici Bir Uygulamayla Hasta Senkronizasyonu</u>, sayfa 107), SecurView'da eşzamanlı hasta incelemesine ve her iki uygulamadan da senkronize bir MultiView uygulamasının tetiklenmesine izin verir.

Tetkik Listesi Yönetimini yapılandırma hakkında bilgi için bkz. <u>Tetkik Listesi Yöneticisi</u> (SLM) Yapılandırması, sayfa 170.



Dikkat

SLM ile senkronizasyon başarısız olursa (örneğin bir iletişim hatası nedeniyle), yerel olmayan tetkikler SecurView Hasta Listesinde olmayabilir. Hastayla ilgili tüm tetkiklerin incelendiğinden emin olmak için diğer bağlı SLM istemci uygulamalarındaki (örneğin, MultiView) yerel hasta listesini kontrol edin.



Dikkat

Yerel olmayan bir hasta, birleştirilmiş bir hastanın birincil hastasıysa ve SLM senkronizasyonu yerel olmayan hastayı silerse hastalar otomatik olarak ayrılır.



Not

Hasta Listesi filtresi uygulanırsa hasta seçili filtre seçeneğini karşılamıyorsa senkronize tetkikleri olan hastalar Hasta Listesinde görüntülenmeyebilir (bkz. <u>Hasta Listesini</u> <u>Filtreleme</u>, sayfa 32). Hasta Listesindeki tüm hastaları görüntülemek için tüm filtrelerin seçimini kaldırın.

Bölüm 4 Hastaları İnceleme

Bu bölümde hastaların görüntüleme için nasıl açılacağı, görüntüleme ve bilgi notu araçlarının nasıl kullanılacağı, tetkiklerin nasıl kapatılacağı, görüntülerin nasıl yazdırılacağı ve harici bir uygulamayla nasıl senkronize edileceği açıklanmaktadır.

4.1 Hasta Tetkiklerini Görüntüleme

İnceleme genellikle hasta çalışma listesine dayandırılır. Üç tür çalışma listesi vardır. Çalışma listesi ayarlandıktan sonra hastaları MG Görüntüleyici ile incelemeye başlayabilirsiniz.

4.1.1 Hasta Listesi Çalışma Listeleri

Hasta Listesinden, bir veya daha fazla hastanın üzerine gelip (aşağıdaki şekilde koyu gri ile vurgulanmıştır) ardından **İncele** düğmesini belirleyerek manuel olarak geçici bir çalışma listesi oluşturabilirsiniz.

Patient Man	ager	User Pre	ferences	About	1						
atient List Sessions Log											
Reset Colur	nns	Resend	Notices		Cance	Editing	g Crea	te Ses	sion	Review	Clear
Update Patier	nt List Me	erge Patients	;		Cance	l Impor	t Ir	nport.		Suspend And Reviev	Reload
Patient List			-								
Filter by:	tead ⊏Not	Read 🗆 To	day								
Study Date	Name	Patient ID	Date of Birth	Modality	State	Note	Туре	CAD	RTI	CAD Complexity	Reading Priority
± 2008-11-25	01_Mult	01_Multi	1961-04-06	MG, US, MR	Old			+			
± 2022-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
± 2022-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
+ 2022-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
+ 2022-09-28	10162456	10162456	1953-01-01	MG+	Read*		Screening	+	High	Multiple findings	Normal
+ 2022-09-28	10162690	10162690	1970-01-01	MG+	Not Read	Pend.	Screening	+	Medium	No findings	Normal
+ 2022-09-28	10162693	10162693	1955-01-01	MG+	Not Read	Add.	Screening	+	Low	No findings	Normal
± 2022-09-28	10163112	10163112	1974-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Single finding	Normal
± 2022-09-28	21463936	21463936	1941-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Multiple findings	High
+ 2022-09-28	21463949	21463949	1954-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	High	Multiple findings	High
± 2022-09-28	24862325	24862325	1967-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Low	Single finding	Normal
± 2022-09-28	10161249	10161249	1967-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	High	Multiple findings	Normal



İncelemeye başlamak için:

- Bir veya daha fazla hastayı (en fazla 100) seçin, ardından İncele seçeneğini belirleyin ya da
- Tek hasta açmak için bir hastaya çift tıklayın ya da

Şekil 24: Barkod Tarayıcısı Hasta barkodunu okutarak tek hasta açmak için barkod tarayıcıyı kullanın. Barkod tarayıcı Hasta Kimliğini veya Erişim Numarasını (Servis Mühendisi tarafından yapılandırıldığı gibi) okur.

Hasta listesi hakkında daha fazlası için bkz. Hasta Listesini Kullanma, sayfa 26.

4.1.2 Otomatik Olarak Oluşturulan Çalışma Listeleri

Çift okuma yapılandırılmışsa SecurView DX, Okunmamış tetkikler ve İkinci Okunmuş tetkikleri içeren çalışma listelerini otomatik olarak oluşturur. Sistem Okunmamış tetkikleri ve İkinci Okunmuş tetkiklerini Tarama ve Tanı tetkiklerinin çalışma listelerine de bölebilir. Oluşturulan çalışma listesi türleri Yöneticinin yapılandırdığı ayarlara bağlıdır (bkz. <u>*Çalışma Listeleri*</u>, sayfa 176). Okuma Süresi Göstergesinin bulunduğu CAD raporları alınırsa (örneğin, Hologic Genius AI Detection yazılımı), kullanıcı Okuma Süresi Göstergesi değerlerine (Düşük, Orta, Yüksek) göre Tarama hastalarının yer aldığı otomatik çalışma listelerini filtreleyebilir.

Okuma Süresi Filtresini otomatik çalışma listelerine uygulamak için:

- 1. Oturum açtıktan sonra Çalışma Listeleri sekmesini seçin.
- 2. Otomatik Çalışma Listeleri sekmesini seçin.
- 3. Okuma Süresi filtrelerini etkinleştirmek için Açık seçeneğini belirleyin.
 - a. Tarama hastalarını yalnızca Düşük Okuma Süresi Göstergesi olanlar şeklinde filtrelemek için **Düşük** seçeneğini belirleyin.
 - b. Tarama hastalarını yalnızca Orta Okuma Süresi Göstergesi olanlar şeklinde filtrelemek için **Orta** seçeneğini belirleyin.
 - c. Tarama hastalarını yalnızca Yüksek Okuma Süresi Göstergesi olanlar şeklinde filtrelemek için **Yüksek** seçeneğini belirleyin.
 - d. Tarama hastalarını yalnızca seçilen Okuma Süresi Göstergesi değerlerine sahip olanları içerecek şekilde filtrelemek için **Düşük**, **Orta** ve **Yüksek** olan seçeneklerden istediğiniz birleşimi seçin.
 - e. Tarama hastalarını yalnızca yapılandırılmış Okuma Süresi karışımıyla eşleşenleri içine alacak şekilde filtrelemek için **Kullanıcı Tanımlı** seçeneğini belirleyin (bkz. <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128).



Şekil 25: Birleştirilmiş Çalışma Listesi Seçimi, Okuma Süresi Filtresi

Otomatik çalışma listesi seçmek için:

- 1. Oturum açtıktan sonra Çalışma Listeleri sekmesini seçin.
- 2. **Otomatik Çalışma Listeleri** sekmesini seçin. Yapılandırma ayarlarına bağlı olarak bir, iki, üç veya dört düğme görebilirsiniz:

Read Time Filter	Read Time Filter C On Low Medium F High C User Dafined Unread Screening Second Read Screening Second Read Diagnostic	uc.
------------------	--	-----

Şekil 26: Otomatik Çalışma Listeleri Düğmeleri

 Bir çalışma listesi düğmesini seçin. MG Görüntüleyici, seçilen çalışma listesindeki ilk hastayı gösterip belirtilen kriterlere uyan tüm hastaları göstererek açılır.
 Okunmamış veya ikinci okunmuş tetkik yoksa düğmeler etkin değildir.

4.1.3 Oturum Çalışma Listeleri

İş istasyonunuz Oturumlar için yapılandırılmışsa bir Oturum açarak incelemeye başlayabilirsiniz. Oturum ayarlama hakkında bilgi için bkz. <u>Oturum Oluşturma</u>, sayfa 38.

Oturum seçmek için:

- 1. Oturum açtıktan sonra Çalışma Listeleri sekmesini seçin.
- 2. **Oturumlar** sekmesini seçin. Oturumlar oluşturduysanız (veya sizin için oluşturulduysa), bunlar aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi görünürler.

Sessions Automatic Worklists Sessions for Radiologist jsmith:	_					
2010-07-22, 17:13, Session 1						
2010-07-22, 17:14, Session 2						
2010-07-22, 17:15, Session 3						
Review						
Cancel						

Şekil 27: Oturumların Örnek Listesi

3. Bir Oturum seçip **İncele** düğmesini seçin. MG Görüntüleyici, Oturum çalışma listesindeki ilk hastayı göstererek açılır.

4.1.4 MG Görüntüleyici



Bir hasta açıldığında MG Görüntüleyici de açılır.

Şekil 28: MG Görüntüleyici – Sol Ekran

Şekil 29: MG Görüntüleyici – Sağ Ekran

Uygulamayla etkileşiminizin çoğu, her ekranın altındaki araç çubuğu düğmeleri veya bunlara karşılık gelen tuş takımı düğmeleri aracılığıyla gerçekleşir.



Not

O anda görüntüleri olmayan bir hasta açıldığında, geçerli görüntülerin bulunmadığını bildiren bir uyarı görüntülenir (aşağıdaki şekle bakın). Açık olan hastayı kapatmak ve iş akışınıza devam etmek için **İncelemeden Çık** öğesine tıklayın. Mevcut görüntüleri olmayan ve şu anda açık olan hastayı incelemeye devam etmek için **İncelemeye Devam Et** öğesine tıklayın.

Bu uyarıyı devre dışı bırakabilirsiniz (bkz. 'Şu Anda Kullanılabilir Görüntü Yok Uyarısı', <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128).



Şekil 30: Şu Anda Kullanılabilir Görüntü Yok Uyarısı

4.2 Hasta Tetkiklerini Görüntüleme

Bu bölümde hasta görüntülerini görüntülemeye yönelik araçlar ve seçenekler açıklanmaktadır.

- <u>Hastalarda Gezinme</u>, sayfa 46
- <u>Tuş Takımını Kullanma</u>, sayfa 46
- Pasta Menüsünü Kullanma, sayfa 48
- <u>ReportFlow'u Kullanma</u>, sayfa 52
- <u>İnceleme Sırasında Hasta Okuma ve Kilit Durumları</u>, sayfa 52
- <u>Görüntüleri Kaydırma</u>, sayfa 53
- <u>Görüntü Askıları</u>, sayfa 53
- <u>Geçici Tek Döşeme Modu</u>, sayfa 54
- <u>Akıllı Dolaşım</u>, sayfa 55
- <u>Ölçekleme Modları</u>, sayfa 57
- <u>*Piksel Ölçer*</u>, sayfa 59
- <u>Yığın ve Zaman Noktası Göstergeleri</u>, sayfa 60
- <u>Ultrason Görüntüleriyle Çalışma</u>, sayfa 61
- <u>Ultrason Görüntülerini Gridlerde Görüntüleme</u>, sayfa 64
- <u>MammoNavigator Özelliği</u>, sayfa 65
- <u>Görüntü Bilgileri</u>, sayfa 68
- <u>Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları</u>, sayfa 69
- <u>MG İkincil Yakalamaları ve MM ScreenCapture'lar</u>, sayfa 71

4.2.1 Hastalarda Gezinme

Sağ ekranın alt kısmındaki araç çubuğu başlamak için araçlar sağlamaktadır.

Simge	Amaç
$\triangleright \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	Sonraki Hasta: Çalışma listesindeki sonraki hastayı görüntüler.
\bowtie	Önceki Hasta: Çalışma listesindeki önceki hastayı görüntüler.
	Hasta Listesi: Hasta Listesini görüntüler. Bkz. <u>Hasta Listesini</u> <u>Kullanma</u> , sayfa 26.
$\triangleright \triangleleft$	Sıfırla: Yaptığınız değişiklikleri geri alır ve o andaki hastanın görüntülerini açıldığında ilk durumlarına sıfırlar (Bilgi Notları kalır).
	Tetkiki Kapat: Tetkiki kapatır. Son ReportFlow adımı görüntülenirken etkindir. Daha fazla bilgi için bkz. <u>Bir Tetkiki</u> <u>Kapatma</u> , sayfa 101.
?	Yardım: SecurView kullanım kılavuzlarını ayrı bir pencerede açar. (Sistem Yöneticileri, Yönetim sekmelerinin sol alt kısmındaki Yardım düğmesini kullanarak kılavuzları görüntüleyebilir.)
Ċ	Çıkış: MG Görüntüleyiciyi kapatır ve Yönetim modülünü görüntüler.

4.2.2 Tuş Takımını Kullanma

İsteğe bağlı tuş takımı çoğu görüntüleme seçeneğine hızlı erişim sağlar. Tuş takımı simgeleri, araç çubuğu düğmelerinde görüntülenenlere benzer simgelere karşılık gelir. Kılavuzun aşağıdaki bölümlerinde her aracın işlevi açıklanmaktadır.



Şekil 31: SecurView DX Tuş Takımı

Tuş takımı sorunlarını giderme (SecurView DX)

- 1. Tuş takımı girişe yanıt vermiyorsa uygulanacak adımlar şunlardır:
 - a. SecurView'da Yönetici kullanıcı grubundaki bir kullanıcı olarak (örneğin **admin**) oturum açın.
 - b. Tuş takımını bilgisayardan ayırın.
 - c. **Windows'a Çık** sekmesini seçtikten sonra onaylamak için **Tamam** düğmesini seçip 5-10 saniye bekleyin.
 - d. Tuş takımını yeniden bağlayın.
 - e. SecurView simgesine çift tıklayın ve SecurView'da oturum açın.
 - f. Tuş takımının çalıştığını doğrulayın.
- 2. Tuş takımı yine de yanıt vermiyorsa uygulanacak adımlar şunlardır:
 - a. Herhangi bir kullanıcı olarak SecurView'da oturum açın.
 - b. Tuş takımını bilgisayardan ayırın.
 - c. Kapat sekmesini seçin ve onaylamak için Tamam düğmesini seçin.
 - d. Tuş takımını yeniden bağlayın.
 - e. Bilgisayarın gücünü açın.
 - f. SecurView'da oturum açın ve tuş takımının çalıştığını doğrulayın.

4.2.3 Pasta Menüsünü Kullanma

Pasta menüsü, görüntü değerlendirmesi için ek araçlara erişim sağlar.

Pasta menüsünü kullanmak için:

- Herhangi bir görüntüye sağ tıklayın ve menüden bir araç seçin.
- Bir alt menü açmak için Pasta menüsünün dış halkasındaki okun üzerine gelin.

Pasta menüsünün varsayılan araçları, alt menülerdeki bir sabitleme seçeneği aracılığıyla her kullanıcı için yapılandırılabilir (**Görüntü Araçları** alt menüsü için geçerli değildir).

Pasta menüsünü yapılandırmak için:

- 1. Pasta menüsünü açmak için bir görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için bir Pasta menüsü aracının yanındaki okun üzerine gelin.
- 2. Pasta menüsünün varsayılan aracı olmasını istediğiniz alt menü aracının yanındaki **Aracı ana menüye sabitle** öğesini seçin. Seçilen araç taşınarak Pasta menüsünde varsayılan araç haline gelir ve önceki varsayılan araç alt menüye taşınır.

Aracı ana menüye sabitle



Şekil 32: Pasta Menüsü

Gösterge Açıklamaları

- 1. Image Tools (Görüntü Araçları)
- 2. Geçerli görüş alanının ekran görüntüsünü al
- 3. Tüm Bildirimleri Gönder
- 4. Döşemeyi Bağla
- 5. Elips
- 6. Ölçüm
- 7. Büyüteç
- 8. Pencere/Düzey
- 9. Tomo Görüntülerini Etiketle
- 10. Asıl Pikselleri Göster
- 11. Sola/Sağa Çevir
- 12. Yukarı/Aşağı Çevir
- 13. Çevirmeyi/Döndürmeyi Sıfırla
- 14. Saat Yönünde 90° Döndür
- 15. 180° Döndür
- 16. Saat Yönünün Tersine 90° Döndür
- 17. Görüntü Bildirimi Gönder
- 18. Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi
- 19. Ok
- 20. Serbest Çizim
- 21. Sürekli Yakınlaştırma (nota bakın)
- 22. Tersine Döndürülmüş Büyüteç
- 23. Tersine Döndürme
- 24. Pencere/Düzey (sayısal)
- 25. AVI'yi Dışa Aktar
- 26. Görüntülenen görüntüler için DICOM'u dışa aktar
- 27. Tüm görüş alanlarının ekran görüntüsünü al



Not Süre

Sürekli Yakınlaştırma bir geçiş özelliğidir. Sürekli Yakınlaştırmayı etkinleştirmek için bunu seçin. Sürekli Yakınlaştırma etkinleştirildiğinde simge Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla olarak değişir. Bazı Pasta menüsü araçları MG Görüntüleyici araç çubuğunda ve tuş takımında da görünür. Aşağıdaki tabloda her araç tek tek açıklanmaktadır.

Simge	Açıklama
Q	Büyüteç – Herhangi bir görüntünün seçili alanını büyütür. Bkz. <u>Büyüteç ve Tersine Döndürülmüş Büyüteç</u> , sayfa 73.
<u></u>	Sürekli Yakınlaştırma – Odak noktası çevresinde görüntüyü yeniden boyutlandırır. Bkz. <u>Sürekli Yakınlaştırma</u> , sayfa 76.
⊳ậ⊲	Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla – Yakınlaştırılmış görüntüyü ilk durumuna sıfırlar.
Q	Tersine Döndürülmüş Büyüteç – Yakınlaştırılmış bir alanı tersine döndürür.
• •	Tersine Döndürme – Görüntüyü tersine döndürür.
٩	Pencere/Düzey – Herhangi bir görüntü için parlaklığı ve kontrastı ayarlar. Bkz. <u>Pencere/Düzey ve Gamma Ayarları</u> , sayfa 77.
	Pencere/Düzey (sayısal) – Herhangi bir görüntünün parlaklığını ve kontrastını tam olarak ayarlamak için sayısal girişleri kullanır.
¢	Asıl Pikselleri Göster – Tek döşeme modundaki bir görüntü için, orijinal görüntü verilerinin bir pikselini görüş alanında bir piksel olarak görüntüler. Bkz. <u>Ölçekleme Modları</u> , sayfa 57.
0	E lips – Eliptik işaret çizer. Bkz. <u>Görüntü İşaretleme</u> , sayfa 92.
ධ	Serbest Çizim – Serbest işaret çizer.
~	Ok – Ok işareti çizer.
ևևևևևև	Ölçüm – Ölçülen uzunlukta çizgi çizer.
- <u> </u>	Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi – O anda görüntülenen görüntülerle ilgili Bilgi Notlarını görüntüler. Bkz. <u>Bilgi Notlarını Görüntüleme</u> , sayfa 96.
₽₽	Tüm Bildirimleri Gönder – Tüm görüntüler için bir veya daha fazla DICOM cihazına Bildirim gönderir. Bkz. <u>Bildirim Gönderme ve</u> <u>Görüntüleme</u> , sayfa 98.
-+=	Görüntü Bildirimi Gönder – O anda seçili olan görüntü için Bildirim gönderir.

Simge	Açıklama
 ≑ ≑	Döşemeyi Bağla – Yeniden yapılandırılmış kesitler veya tabakalar arasında eşzamanlı kaydırma sağlamak için görüntü döşemelerini bağlar. Bkz. <u>Bağlı Döşemeler Arasında Kaydırma</u> , sayfa 118.
∎∎	Tomo Görüntülerini Etiketle – Yazdırma veya depolama için tomosentez kesitlerini veya tabakalarını etiketler. Bkz. <u>Tomosentez</u> <u>Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini veya Tabakalarını Etiketleme</u> , sayfa 123.
	AVI'yi Dışa Aktar – Görüntülenen görüntülerin (tomosentezle yeniden oluşturulmuş kesitler veya tabakalar, tomosentez projeksiyonu veya çok kareli ultrason görüntüleri) kayan bir filmini dışa aktarın. Bkz. <u>Filmi Dışa Aktarma</u> , sayfa 119.
×	Görüntü Araçları – Görüntü Araçları alt menüsünü açar.
	Saat Yönünde 90° Döndür – Görüntüyü saat yönünde döndürür.
	Saat Yönünün Tersine 90° Döndür – Görüntüyü saat yönünün tersine döndürür.
$\underbrace{\checkmark}$	180° Döndür – Görüntüyü saat yönünde 180° döndürür.
¥	Yukarı/Aşağı Çevir – Görüntüyü kendi yatay ekseninde çevirir (veya tomosentez için görüntü yığınını çevirir).
€	Sola/Sağa Çevir – Görüntüyü kendi dikey ekseninde çevirir (veya tomosentez için görüntü yığınını çevirir).
$\bigvee_{i=1}^{\mathcal{O}}$	Çevirmeyi/Döndürmeyi Sıfırla – Ters çevrilmiş veya döndürülmüş herhangi bir görüntüyü başlangıç yönüne sıfırlar.
0	Geçerli görüş alanının ekran görüntüsünü al – Geçerli görüş alanında görüntülenen görüntülerin ekran görüntüsünü dışa aktarır. Bkz. <u>O Anda Görüntülenen Görüntü Dosyalarını Dışa Aktarma</u> , sayfa 194.
O	Tüm görüş alanlarının ekran görüntüsünü al – Gösterilen tüm görüntülerin ekran görüntülerini dışa aktarır. Bkz. <u>O Anda</u> <u>Görüntülenen Görüntü Dosyalarını Dışa Aktarma</u> , sayfa 194.
₽	Görüntülenen görüntüler için DICOM'u dışa aktar – Görüntülenen tüm görüntülerin DICOM dosyalarını dışa aktarır. Bkz. <u>O Anda</u> <u>Görüntülenen Görüntü Dosyalarını Dışa Aktarma</u> , sayfa 194.

4.2.4 ReportFlow'u Kullanma

Bir hasta açtığınızda, SecurView otomatik olarak bir ReportFlow (bir dizi görüntü askısı) seçer. Belirli bir hasta için varsayılan olarak görüntülenen ReportFlow, kullanıcı tercihine bağlıdır (bkz. <u>ReportFlow Tercihleri</u>, sayfa154). ReportFlow adı sol alt kısımdaki araç çubuğunda görüntülenir.

Hasta Kimliği \rightarrow	# Patient 214	V	000	0162	FlowBack &
ReportFlow \rightarrow	3/17 SCR DIAG MLO CC P-C O-N, System	V	t5	25	\leftarrow FlowNext

- ReportFlow'da adım adım gezinmek için araç çubuğunda **FlowNext** veya **FlowBack** seçeneğini belirleyin ya da tuş takımında **FlowNext** veya **FlowBack** tuşuna basın.
- Araç çubuğundan veya tuş takımından ön tanımlı alternatif bir askı seçebilirsiniz. SecurView, geçerli ReportFlow adımını hatırlar ve **FlowNext** öğesini tekrar seçtiğinizde bir sonraki ReportFlow adımına geçer.
- İstediğiniz zaman, kullanılabilir tüm ReportFlow'ları gösteren önceki şekilde gösterilen açılır listeden alternatif bir ReportFlow seçebilirsiniz.

ReportFlow'lar hakkında daha fazla bilgi için bkz. <u>Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar</u>, sayfa 139.

4.2.5 İnceleme Sırasında Hasta Okuma ve Kullanıcı Kilidi Durumları

Hasta incelemesi sırasında SecurView, önceki şekilde ve aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, hasta adının önünde görünen bir sembol ile hastanın okuma durumunu gösterir:

Bu sembol	Belirtilen okuma durumu
Smith, Jane	'Okunmadı' veya 'Değiştirildi' (hiçbir sembol görüntülenmez)
# Jones, Alice	'Okundu', 'Bir Kez Okundu' (geçerli kullanıcı tarafından) veya 'Eski'
* Kumar, Revati	'Konsültasyon Gerekli', 'Ek Görüntüler Gerekli' veya 'Beklemede' olarak kullanıcı kilitli
++ Brown, Kelly	'Ek Görüntüler Geldi' olarak kullanıcı kilitli
@ Wong, Brenda	'Bildirim Geldi'

Okuma durumları hakkında daha fazla bilgi için bkz. <u>Okuma Durumları</u>, sayfa 31.

Bir Radyolog kullanıcısı, *Tetkiki Kapat* iletişim kutusundan hastayı kullanıcı kilitli duruma getirebilir (bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101). Radyolog bir hastayı kullanıcı kilitli duruma getirdiğinde, SecurView diğer kullanıcıların tetkiki kapatmasını ve 'Okundu' olarak işaretlemesini engeller. Diğer kullanıcılar Bilgi Notları oluşturabilir ve gönderebilir, ancak SecurView bunlara *Tetkiki Kapat* iletişim kutusuna erişim izni vermez. Ancak diğer kullanıcılar, kısayol menüsü (bkz. <u>Kısayol Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 40) veya Durum Göstergesi (bkz. <u>Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları</u>, sayfa 69) aracılığıyla kullanıcı kilitli bir hastayı devralabilir.

4.2.6 Görüntü Kaydırma

Görüntü gösterimi sırasında istediğiniz zaman bir döşeme içindeki görüntüyü taşıyabilirsiniz. Görüntüye sağ tıklayıp döşemede yeni bir konuma sürükleyin.

4.2.7 Görüntü Askıları

İnceleme sırasında istediğiniz zaman sol araç çubuğundan ön tanımlı bir askı seçebilirsiniz.

88	0162	()	())	<u>ک</u> ار
12	21	<u>୯</u> ୮୨	<u>کا ک</u>	515	51)

Şekil 33: Ön Tanımlı Görüntü Askıları

Ön tanımlı görüntü askısı seçmek için:

- Standart tarama hastasının sekiz görüntüsünün tamamını (dört geçerli, dört de önceki görüntü) görüntülemek için Genel Bakış seçeneğini belirleyin. Genel Bakış düğmesine atanan görüntü askısını kullanıcı tercihiyle özelleştirebilirsiniz (bkz. <u>ReportFlow Tercihleri</u>, sayfa 154).
- *Geçerli* MLO ve CC görüntülerini çift döşeme modunda görüntülemek için MLO CC seçeneğini bir kez seçin (sol ekranda iki MLO görüntüsü, sağda da iki CC görüntüsü).
- *Önceki* görüntüleri aynı şekilde görüntülemek için **MLO CC** seçeneğini yeniden seçin.

Aşağıdaki tabloda kalan ön tanımlı askılar açıklanmaktadır.

Simge	Anlam	Simge	Anlam
()	CC Geçerli		LCC Önceki Geçerli
C15	MLO Geçerli	515	LMLO Önceki Geçerli
()	RCC Önceki Geçerli	<u>)</u> (RMLO RCC Geçerli
<u> </u>	RMLO Önceki Geçerli	512	LMLO LCC Geçerli

Düğmeyi birden fazla kez seçtiğinizde:

- Görüş alanı, aynı laterallikteki ve görünümdeki kullanılabilir önceki görüntüleri ters kronolojik sırayla görüntüleyecektir.
- Önceki tetkik, görüntülenen lateralliğin görüntüsünü içermiyor ancak aynı görünümün görüntüsünü içeriyorsa, görüş alanı boş olacaktır.
- Önceki tetkik görüntülenen görünümün (her iki laterallik de) bir görüntüsünü içermiyorsa önceki tetkik atlanacaktır.



```
<u>с</u>у|с)
<sub>MLO CC</sub>
```



Ön tanımlı askı simgelerinin görünümü kullanıcı tercihine bağlıdır (bkz. <u>Görüntü</u> <u>Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130). Önceki örnekte kullanıcı, SecurView'i sağ memeyi sol tarafta, önceki görüntüleri solda, MLO'yu solda, CC'yi sağda görüntüleyecek şekilde, göğüs duvarı yönelimini de geçerliler ve öncekiler için aynı olacak şekilde yapılandırmıştır. Simgenin önceki görüntüleri açık gri renkte belirttiğini unutmayın.



Soldaki örnekler, kullanıcı tercihi göğüs duvarı yönelimi arka arkaya ayarlandığında ön tanımlı iki askı simgesinin nasıl görünebileceğini göstermektedir. Bu durumda geçerli görüntüler solda, önceki görüntüler ise sağdadır. Simgeler, 'L' (sol) veya 'R' (sağ) harfinin gömülü olduğu sol veya sağ memeyi göstermektedir.

4.2.8 Geçici Tek Döşeme Modu

Geçici tek döşeme moduna geçmek için dörtlü veya çift döşeme modunda ya da ultrason gridindeki bir hücrede herhangi bir görüntüye çift tıklayın. Önceki döşemeye dönmek için görüntüye tekrar çift tıklayın. Geçici tek döşeme modu etkin olduğunda, görüntü üst kaplamalarında bu simgeyle (

Geçici tek döşeme modu öncesinde veya sırasında uygulanan tüm Çevirme ve Döndürme işlemlerinin yanı sıra yığın halinde görüntülenen görüntü, geçici tek döşeme moduna girerken veya bu moddan çıkarken korunur. Geçici tek döşeme moduna girildiğinde kaydırma sıfırlanır ve geçici tek döşeme modundan çıkıldığında önceki kaydırma durumu geri yüklenir.

Geçici tek döşeme modunun otomatik olarak devre dışı bırakıldığı durumlar:

- Ön tanımlı bir askı seçeneğini etkinleştirdiğinizde.
- MammoNavigator özelliğini kullanarak döşeme düzenini değiştirdiğinizde.
- Bir görüntüyü geçici tek döşeme modu döşemesine sürüklediğinizde. Bu durumda döşeme tek döşeme modu olarak değiştirilir.



Not

Görüntü yığınının parçası olan ultrason görüntüleri için, geçici tek döşeme modu etkinken yığında gezinme mümkün değildir.

4.2.9 Akıllı Dolaşım

Asıl Pikselleri Görüntüle modunda görüntülenen bir görüntüyü ön tanımlı, adım adım bir sırayla kaydırmak üzere MG ve tomosentez görüntüleri için Akıllı Dolaşımı kullanın. SecurView görüntüyü segmentlere ayırır ve siyah kenarlıklı alanları göz ardı ederek yalnızca memeyi ve fazladan bir güvenlik kenar boşluğunu görüntüler.



Step 1

Step 2Step 3Şekil 34: Akıllı Dolaşım

Step 4

SecurView, meme büyüklüğüne bağlı olarak memeyi iki veya dört bölgeye ayırabilir. Akıllı Dolaşım görüntünün üst köşesinden başlar ve lateralliğe bağlı olarak saat yönünde veya saat yönünün tersine adım atar.

Akıllı Dolaşım düğmeleri, ekranlar tek döşeme modundayken sağ araç çubuğunda etkinleştirilir.

Görüntülerde adımlarla ilerlemek için:

Herhangi bir görüntüyü tek döşeme modunda görüntüleyin. Ardından:

- İleri doğru bir adım gitmek için İleriye Doğru Akıllı Dolaşım öğesini seçin.
- Geri doğru bir adım gitmek için Geriye Doğru Akıllı Dolaşım öğesini seçin.

Akıllı Dolaşım

∂⊡6

66

Akıllı Dolaşımı başlattığınızda, ekranlar otomatik olarak Asıl Pikselleri Görüntüle moduna geçer.

Akıllı Dolaşım göstergesi görüntünün küçük resmini gösterir. Küçük resim içindeki beyaz çerçeveli alan, tek tek her Akıllı Dolaşım adımının konumunu belirtir.

Varsayılan olarak gösterge 1,5 saniye sonra kaybolur. Göstergenin ne kadar süreyle görüneceğini ayarlamak için bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132.



Önemli

Görüntünün bir kısmı görünmüyorsa, görüntüye sağ tıklayıp döşemede yeni bir konuma sürükleyin. Konumu göstermek için Akıllı Dolaşım göstergesi görüntülenir.



Şekil 35: Akıllı Dolaşım Göstergesi
4.2.10 Ölçekleme Modları



Görüntü Ölçekleme

Görüntülenen görüntülerin çözünürlüğünü değiştirmek için görüntü ölçekleme seçeneklerini kullanın. **Görüntü Ölçekleme** simgesini seçtiğinizde ölçekleme seçenekleri bir açılır pencere olarak görünür. Aşağıdaki tabloda her simgenin davranışı açıklanmaktadır.

Simge	Amaç / Klavye Kısayolu				
(Görüş Alanına Sığdır – Görüş alanını dolduracak şekilde her görüntüyü yeniden boyutlandırır. Görüntünün genişlik ve yükseklik boyutları görüş alanından küçükse, izin verilen minimum genişletme çarpanı (varsayılan = 1,5) davranışı belirler. Çarpan değeri aşılırsa görüntü, görüş alanını dolduracak şekilde genişletilecektir. Aksi takdirde görüntü asıl çözünürlükte görüntülenecektir. Servis Mühendisi gerekirse izin verilen minimum genişletme çarpan değerini değiştirebilir.				
Ŕ	 Uygun Boyut – Görüntüleri her monitörde, hasta için geçerli meme taslağı bulunan en büyük görüntünün meme taslağına dayanarak aynı çözünürlükte görüntüler. En büyük görüntü, kullanıcının tercihine bağlı olarak yalnızca geçerli görüntülerden veya o andaki tüm geçerli ve önceki görüntülerden seçilebilir (bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130). Uygun Boyut ve Aynı Boyut arasında geçiş yapmak için [Y] tuşuna başın. 				
<u>ر ۲</u>	 Aynı Boyut – Görüntüleri her monitörde, hasta için mevcut en büyük görüntünün tam görüntülenen alanına dayanarak aynı çözünürlükte görüntüler. En büyük görüntü, kullanıcının tercihine bağlı olarak yalnızca geçerli görüntülerden veya o andaki tüm geçerli ve önceki görüntülerden seçilebilir (bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130). Uygun Boyut ve Aynı Boyut arasında geçiş yapmak için [Y] tuşuna basın. 				
CE	 Gerçek Boyut – Tüm görüntüleri, meme dokusu gerçek fiziksel boyutunda olacak şekilde görüntüler (yani 1 cm'lik meme dokusunu ekranda 1 cm olarak ölçer). Görüntüleri Gerçek Boyutta görüntülemek için [X] tuşuna basın. 				
<u>6</u> .2	 Asıl Pikselleri Görüntüle – Orijinal görüntünün 1 pikselini görüş alanında 1 piksel olarak görüntüler (her iki ekran da tek döşeme modunda olduğunda kullanılabilir). Sol ekranda Asıl Pikselleri Görüntülemek için [D] veya [7] tuşuna basın. Önceki ölçekleme moduna dönmek için tekrar basın. Sağ ekranda Asıl Pikselleri Görüntülemek için [F] veya [9] tuşuna basın. Önceki ölçekleme moduna dönmek için tekrar basın. 				



Not

Görüntünün bir kısmı görünmüyorsa, görüntüye sağ tıklayıp döşemede yeni bir konuma sürükleyin.



SecurView seçilen ölçekleme modunda olmayan bir görüntüyü görüntülerse, görüntülenen görüntünün yanında 'X' bulunan bir simge görünür (soldaki örneklere bakın). Örneğin, sol monitörde Asıl Pikselleri Görüntüle modunda bir görüntü görüntülediğinizde, sağ monitörde diğer modlardan herhangi birinde dört görüntü görüntülenirken bu simge görünür.



Ultrason görüntüleri yalnızca Görüş Alanına Sığdır seçeneğinde görüntülenir.

Sadece ultrason görüntüleri görüntülendiğinde diğer ölçekleme seçeneklerini seçmek mümkün değildir. Ultrason ve MG görüntüleri tek bir askıda görüntüleniyorsa **Görüş Alanına Sığdır** dışındaki ölçekleme seçenekleri ultrason görüntülerine uygulanmayacaktır. Ultrason görüntülerinde (seçilen ölçekleme modunun uygulanmadığını gösteren) 'X' işaretli simge görüntülenmez.



Not

Not

Dikey Çift Döşemede daha uygun bir görüntü sunumu elde etmek için **Çift Döşemede Görüntü Boyutunu Ayarla** kullanıcı tercihini ayarlayın. Bu ayara bağlı olarak görüntüler, önceki kurallarda açıklandığı gibi Görüş Alanına sığmayabilir. Kullanıcı tercihleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130.

Tanı Görüntülerini Tam Çözünürlükte Görüntüleme

FFDM görüntülerini incelerken ACR yönergelerini takip edin. Tanı bilgilerinin en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamak için her görüntüyü Gerçek Pikselleri Görüntüle ölçekleme modunda inceleyin.

SecurView, birden büyük kesirli Görüntü Boyutu yakınlaştırma çarpanı kullanarak görüntüleri görüntülerken, kaynak pikseller arasındaki piksel değerlerini interpolasyona tabi tutarak orijinal görüntüleri büyütür. Büyütülmüş görüntülerdeki piksel özellikleri orijinal görüntü piksellerinden farklı olabilir.

- Yakınlaştırma çarpanı hakkında daha fazla bilgi için bkz. <u>Piksel Ölçer</u>, sayfa 59.
- ReportFlow oluştururken Asıl Pikselleri Görüntüle seçeneğini varsayılan olarak ayarlama hakkında talimatlar için bkz. <u>Yeni ReportFlow Oluşturma</u>, sayfa 151.

Piksel Ölçer 4.2.11

Piksel Ölçerler her MG ve tomosentez görüntüsü için boyutlandırma bilgilerini görüntüler:



Sekil 36: Piksel Ölçerler

Yakınlaştırma çarpanı ayarını kullanıcı tercihine göre seçebilirsiniz (bkz. Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri, sayfa 132).

- Görüntü Boyutu yakınlaştırma çarpanı, asıl görüntünün piksel boyutuna göre büyütülmesini belirtir. Önceki örnekte, Görüntü Boyutu yakınlaştırma çarpanı '1,0'dır; bu, görüntünün Asıl Pikselleri Görüntüle modunda göründüğünü belirtir.
- Gerçek Boyut yakınlaştırma çarpanı, görüntünün gerçek fiziksel boyutuna göre büyütülmesini belirtir ve önceki şekilde '1,7x' olarak gösterilmiştir.

SecurView, birden büyük kesirli Görüntü Boyutu yakınlaştırma çarpanı kullanarak görüntüleri görüntülerken, kaynak pikseller arasındaki piksel değerlerini interpolasyona tabi tutarak orijinal görüntüleri büyütür. Büyütülmüş görüntülerdeki piksel özellikleri orijinal görüntü piksellerinden farklı olabilir. Böyle bir durum olduğunda Piksel Ölçer içindeki arka plan aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi beyaza dönüşür.



Şekil 37: İnterpolasyonlu Piksel Değerlerini Gösteren Beyaz Arka Planlı Piksel Ölçerler

Şekil Açıklaması

- 1. Görüntülenen Çözünürlük
- 2. Yakınlaştırma Çarpanı
- 3. Orijinal Çözünürlük

4.2.12 Yığın ve Zaman Noktası Göstergeleri

Bir görüntü döşemesi kümesinde birden fazla görüntü olduğunda, ilgili döşemede bir Yığın göstergesi görünür. Kullanıcı tercihinize bağlı olarak bir veya iki gösterge görünebilir (bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132).





Şekil 38: Yığın Göstergesi

Şekil 39: Yığın ve Zaman Noktası Göstergeleri

- Yığındaki sonraki (veya önceki) görüntüye gitmek için yukarı (veya aşağı) oku seçin.
- Zaman noktasında ileriye (veya geriye) gitmek için sağ (veya sol) oku seçin.

Ayrıca bir göstergenin veya görüntünün üzerine gelip fare tekerleğini veya tuş takımı kaydırma tekerleğini döndürerek görüntüler arasında hareket edebilirsiniz. İsterseniz Yığın Göstergesini seçip başka bir ekran konumuna sürükleyin.



Not

Bir ultrason görüntüleri yığını için, yığın içindeki öğeler arasında gezinmek, görüntünün üzerine gelip kaydırma tekerleğini kullanırken [**Ctrl**] tuşuna basarak mümkündür.



Not

Yığındaki bir ultrason görüntü seti için Grid modunu değiştirirseniz (bkz. <u>Ultrason</u> <u>Görüntüleriyle Çalışma</u>, sayfa 61) değiştirilen Grid modu, yığındaki diğer ultrason görüntü setlerine uygulanmaz.

4.2.13 Ultrason Görüntüleriyle Çalışma

Ultrason görüntüleri aynı tetkikte yer alıyorsa ve aynı lateralliğe sahipse bir görüntü seti halinde birleştirilir. Bir görüntü setindeki ultrason görüntüleri, alınma tarihi ve saatine göre en eskiden en yeniye doğru sıralanır. Görüntü alım tarihi ve saati aynıysa, artan sırada sıralamak için sırasıyla seri numarası ve örnek numarası kullanılır.

Bir döşemede yer alan ultrason görüntü setinin gösterimi, o anda görüntülenen ultrason görüntüsünün sıra numarasını ve setteki toplam görüntü sayısını belirten bir etiket içerir. Çok kareli ultrason görüntüleri için döşemede **Cine** düğmesi bulunan yatay bir kaydırıcı görüntülenir ve etiketin yanında ek bir Cine göstergesi görüntülenir.



Ultrason görüntülerinin görüntülenmesi için özel bir lisans gerekir.



Not

Not

Tetkikin tamamen incelendiğinden emin olun. Ultrason görüntü setinin en az bir görüntüsünü görüntülediğinizde, SecurView size görüntülenmemiş görüntülerin olduğu konusunda bilgi vermez (yani, 'Eksik Görünüm Güvenlik Uyarısı' görüntülenmez).

Ultrason görüntü setinin görüntüleri arasında gezinmek için fare veya tuş takımı üzerindeki kaydırma tekerleğini döndürün.

Çok kareli bir ultrason görüntüsünün görüntüleri arasında gezinmek için:

- Yatay kaydırıcı tutamacını seçip sürükleyin.
- Yatay kaydırıcının üzerine gelip kaydırma tekerleğini döndürün.
- [Alt] tuşuna basın ve görüntünün üzerine gelip kaydırma tekerleğini döndürün.
- Çok kareli ultrason görüntüleri arasında otomatik olarak ilerlemek için Cine düğmesini seçin veya iş akışı tuş takımındaki Cine tuşuna basın. İşlemi durdurmak için Cine seçeneğini tekrar seçin veya tuşuna basın.



Not

Çok kareli ultrason görüntüleri için cine hızı DICOM başlığından okunur. Cine hızı DICOM başlığında tanımlanmamışsa kullanıcı tercihlerinde ayarlanan cine hızı kullanılır (varsayılan = saniyede 20 kare). Maksimum hız saniyede 30 karedir. Servis Mühendisi maksimum hızı artırabilir. Daha yavaş işlemcileri olan sistemler saniyede 30 kare hızında cine yapamayabilir.



İsterseniz kaydırıcının üzerine gelip aracı sürükleyerek kaydırıcıyı başka bir ekran konumuna taşıyın.

Şekil 40: Ultrason Görüntüsünde Gezinme



Şekil 41: Çok Kareli Ultrason Görüntüsünde Gezinme



Not

Şu anda görüntülenmekte olan bir ultrason görüntü seti için ek görüntüler geldiğinde görüntü seti otomatik olarak güncellenmez. **Yeniden Yükle** düğmesi, **Grid aracı** düğmesinin yanında görüntülenir. Ek resimleri döşemeye yüklemek için **Yeniden Yükle** düğmesini seçin.



4.2.14 Ultrason Görüntülerini Gridlerde Görüntüleme

Bir ultrason görüntü setinin birden fazla ultrason görüntüsünü bir gridde görüntülemek için kullanılabilir grid modları (Tek Görüntü, Grid ve Modüler Grid) arasında geçiş yapmak üzere **Grid aracı** düğmesini seçin.

Simge	Grid Modu	Amaç
	Tek Görüntü	Mevcut döşemede bir seferde bir görüntü görüntüler.
	Grid	Orijinal döşemenin boyutuna bağlı olarak bir gridde en fazla dört görüntü görüntüler: • Dikey/yatay çift döşemelerde 2 görüntü • Tek döşemelerde 4 görüntü
	Modüler Grid	 Orijinal döşemenin boyutuna bağlı olarak bir gridde en fazla 12 görüntü görüntüler: Dörtlü döşemelerde 2 görüntü Dikey çift döşemelerde 4 görüntü Yatay çift döşemelerde 6 görüntü Tek döşemelerde 12 görüntü

Bir gridin sol üst hücresinde görüntülenen görüntü, Tek Görüntü modunda görüntülenen görüntüye karşılık gelir ve grid modları arasında geçiş yapıldığında aynı kalır.

Varsayılan grid modu döşemeye göre yapılandırılabilir (bkz. <u>Asılı Anlık Görüntü</u> <u>Oluşturma ve Değiştirme</u>, sayfa 141). Grid modunda bir ultrason görüntü setinde gezinmek için fare veya tuş takımı üzerindeki kaydırma tekerleğini döndürün.

- Kıvrılma gezinme modunda, görüntüler grid hücrelerinde birer birer kaydırılır.
- Sayfalama gezinme modunda, tüm grid hücreleri görüntü setinin bir sonraki görüntü grubunu görüntüleyecek şekilde güncellenir.

Gezinme modu, kullanıcı tercihine göre yapılandırılabilir (bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama</u> <u>Tercihleri</u>, sayfa 132).

4.2.15 MammoNavigator Özelliği

MammoNavigator özelliği geçerli hastanın tüm görüntülerine ve tetkiklerine hızlı erişim sağlar.



Şekil Açıklaması

- 1. Geçerli Hasta
- 2. Uygun Tetkik
- 3. Tetkike Genel Bakış Alanı (en yenisi en üstte)
- 4. Sol/Sağ Görüntü Konumunu Değiştir
- 5. Yukarı/Aşağı Görüntü Konumunu Değiştir
- 6. Sol Ekran
- 7. Tek, Çift ve Dörtlü Döşeme Düğmeleri
- 8. Sağ Ekran
- 9. O Anda Görüntülenen Görüntüler
- 10. Konum Göstergesi

MammoNavigator özelliğini açmak için:



• Sağ araç çubuğunda **MammoNavigator** öğesini seçin. Pencereyi kapatmak için bunu tekrar seçin.

ReportFlow'lar, Gezgini Aç (veya Kapat) işlevsel ReportFlow adımı eklenerek MammoNavigator özelliğini otomatik olarak açacak (veya kapatacak) şekilde özelleştirilebilir.

MammoNavigator özelliği ekranının alt kısmında, o anda ekranlarda görünen görüntülerin küçük resimleri bulunur. En üstte, tetkik tarihi ve prosedür açıklaması da dahil olmak üzere, geçerli hastaya ait tüm tetkik görüntülerinin genel görünümü bulunur. Ayrıca her görüntü için laterallik, görünüm kodu ve değiştiriciler de görüntülenir. İlgili görüntüyü tek döşeme modunda (MG ve tomosentez görüntüleri) veya herhangi bir döşeme modunda (ultrason görüntüleri) görüntüledikten sonra küçük resimlerde bir onay işareti görüntülenir.



Not

Onay işareti bulunan bir küçük resim için ek görüntüler geldiğinde, ilgili görüntü tek döşeme modunda (MG ve tomosentez görüntüleri) veya herhangi bir döşeme modunda (ultrason görüntüleri) tekrar görüntülenene kadar onay işareti artı işaretiyle değiştirilir.

- Görüntüyü görüntülemek için görüntüyü yukarıdan aşağıya doğru sürükleyin.
- Ekran döşemesini değiştirmek için bir döşeme düğmesi seçin (tek döşeme, çift döşeme vb.).



Not

SecurView sürüm 8.2'den başlayarak, dikey çift döşeme görüntüleri seçilen boyutlandırma moduna göre boyutlandırılır (Görüş Alanına Sığdır, Uygun Boyut, Aynı Boyut veya Gerçek Boyut). Orijinal görüntü boyutuna ve seçilen moda bağlı olarak görüntü, önceki sürümlere göre daha düşük bir çözünürlükte görüntülenebilir.



Not

SecurView sürüm 8.4'ten başlayarak, Dikey Çift Döşemede sunulan görüntüleri ölçeklemek için kullanılan görüş alanı boyutu yapılandırılabilir (bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130). Kullanıcı tercihine, orijinal görüntü boyutuna ve seçilen ölçekleme moduna bağlı olarak görüntü, görüş alanına sığmayabilir.



Not

Başka ultrason görüntü setinin görüntülenmediği bir döşemeye bir ultrason görüntü seti sürüklenirken uygulanacak varsayılan grid modu yapılandırılabilir (bkz. <u>Görüntü Sunum</u> <u>Tercihleri</u>, sayfa 130).

- Sol ve sağ görüntü konumlarını değiştirmek için yatay oku seçin (çift ve dörtlü döşemeler için).
- Üst ve alt konumları değiştirmek için dikey oku seçin (yalnızca dörtlü ve yatay çift döşeme).
- Görüntüyü ekrandan kaldırmak için alt alandaki bir görüntüye çift tıklayın.

Tomosentez küçük resimleri aşağıdaki gibi etiketlenir:

- 'M', geleneksel 2D mamografi ve CEDM (kontrast destekli 2D mamografi) düşük enerjili görüntüler için
- 'G', sentezlenmiş 2D görüntüler için
- 'T', tomosentez yeniden yapılandırılmış kesitleri için
- 'V', tomosentez yeniden yapılandırılmış tabakaları için
- 'P', tomosentez projeksiyon görüntüleri için
- 'S', CEDM çıkarma görüntüleri için

Ultrason görüntüsü küçük resimleri aşağıdaki gibi etiketlenir:

- 'SF' tek kareli ultrason görüntüleri için
- 'US-MF', çok kareli ultrason görüntüleri için

Servis Mühendisi küçük resimlerin görünme sırasını yapılandırabilir.

4.2.16 Görüntü Bilgileri

Görüntülerle ilgili ayrıntılı DICOM bilgilerini görüntülemek için MammoNavigator özelliğini açın ve Tetkike Genel Bakış alanında görüntülenen görüntünün küçük resmine sağ tıklayın.

Image information		2			
Name	Value				
Modality	MG				
Laterality	Left				
View Position	LMLO				
Institution	HOLOGIC, Inc.				
Institution Address	35 Crosby Dri∨e, Bedford, MA 01730				
Referring Physician	NWH_913874				
Acquisition Date	2009-11-25				
Acquisition Time	09:53				
Body Part	BREAST				
Compression Thick	42.0 mm				
kVp	27				
Half Value Layer	0.324 mm				
Exposure	164 mAs				
Exposure Time	1643 ms				
AGD	0.00 mGy				
ESD	0 mGy				
Exposure Index	460				
Anode Material	MOLYBDENUM				
Filter Material	MOLYBDENUM				
Compression Force	125 N				
C-Arm Angle	45				
Focal Spot	0.3 mm				
Grid	HTC_IN				
Paddle	18cm x 24cm fast				
Exposure Control Mode	AUTO_FILTER				
Exposure Control Mode Descri	ption LORAD AUTO AEC				
Manufacturer	HOLOGIC, Inc.				
Unit	Selenia				
De∨ice Serial Number	H1KRHR835b72e2				
Model Name	Lorad Selenia				
Detector ID	MP1570				
UID	1.2.840.113681.2203808482.774.3335080556.154.1				
Presentation Intent	FOR PRESENTATION				
Software Versions	AWS:3_1_6_0 (AWS 3_1_5_2), PXCM:1.2.9.0, ARR:1.4.2.6, IP:4.5	.2			
Last Detector Calibration	2006-08-30				
Gantry	n/a				
	Close				

Şekil 42: Bir Görüntü için Örnek DICOM Bilgileri

Yönetici pencerede görüntülenen bilgileri yapılandırabilir. Bkz. <u>MammoNavigator Özelliği</u> Üst Kaplaması, sayfa 186.



Not

MammoNavigator özelliği üst kaplamasında bulunmayan DICOM bilgilerini görüntülemek için fare imlecinin görüntünün üzerine yerleştiğinden emin olun ve **[H]** tuşuna basın.

4.2.17 Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları

Hasta ve görüntü bilgileri, açıp kapatabileceğiniz üst kaplamalar halinde görüntülenir.

Hasta Bilgileri üst kaplamalarını görüntülemek için:



Hasta Bilgileri

- Hasta Bilgileri üst kaplamasını 'azaltılmış modda' açmak için sağ araç çubuğunda Hasta Bilgileri seçeneğini belirleyin.
- 'Genişletilmiş modda' Hasta Bilgileri üst kaplamasını açmak için bunu tekrar seçin.
- Üst kaplamayı kapatmak için bunu tekrar seçin.
- Ekranlardaki bilgilerin (tetkik durumu ve Yığın göstergeleri dışında) 'Tümünü Temizle' üst kaplama bilgilerini görüntülemek için Hasta Bilgilerini iki saniye basılı tutun.



Not

Tuş takımı kullanıcıları için, Tümünü Temizle özelliği yalnızca geçerli tuş takımında (kaydırma tekerleği olan) kullanılabilir.



Şekil 43: Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları

Şekil Açıklaması

- 1. Durum göstergesi (Eski, Okundu, Beklemede vb.)
- Dijital İşaretleyici, Teknisyen ve Geçerli/Önceki Tanımlayıcılar (1 = Önceki Tetkik, 2 = Öncekinden Önceki Tetkik vb.)
- 3. Hasta Verileriyle birlikte Hasta Bilgileri (üst kısım)
- 4. DICOM Verileriyle birlikte Hasta Bilgileri (alt kısım)
- 5. Yığın Göstergeleri ve Piksel Ölçer
- 6. Cetvel
- 7. Açıklama



Not

Dijital İşaretleyici, Piksel Ölçer ve Cetvel yalnızca MG ve tomosentez görüntüleri için görüntülenir.

Durum Göstergesi aşağıdaki öncelik sırasına göre bu durumlardan birini görüntüler: hasta kilidi durumu, hasta okuma durumu (Eski, Okundu, Değiştirildi), görüntü durumu (Yükleniyor, Eksik, Görüntü yok) veya Otomatik Getirme durumu (Başarısız, Ertelendi, Devam Ediyor).

Hasta kilidi durumu kullanıcı kilitli veya küme kilitli olabilir:

- Hasta kullanıcı kilitli ise Durum Göstergesi ilgili kilit türünü görüntüler: Konsültasyon Gerekli, Ek Görüntüler Gerekli, Beklemede veya Ek Görüntüler Geldi.
- Hasta küme kilitliyse, yani hasta şu anda kümedeki farklı bir İstemci iş istasyonunda bir kullanıcı tarafından açılmışsa, Durum Göstergesi hastanın halihazırda açıldığı ilgili kullanıcı adı ve İstemci iş istasyonu IP adresiyle birlikte "İncelemede" ifadesini görüntüler.

Başka bir radyolog tarafından kullanıcı kilitli duruma getirilen bir hastayı 'devralmak' için Görüntüleyicideki Durum Göstergesine çift tıklayabilirsiniz.

Görüntülenen öğeler kısmen kendi kullanıcı tercihlerinize (bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama</u> <u>Tercihleri</u>, sayfa 132) ve görüntülenen görüntülere bağlıdır. Ayrıca Yönetici, üst ve alt Hasta Bilgileri üst kaplamalarında görüntülenen bilgileri özelleştirebilir (bkz. <u>Görüntü</u> <u>Üst Kaplamaları</u>, sayfa 185).

Geçerli ve önceki görüntüler arasında daha belirgin bir ayrım sağlamak için tetkik tarihinin renkli veya gri tonlamalı vurgulanması, dijital işaretleyici ve yığın göstergesi Hologic Servis Mühendisi tarafından yapılandırılabilir. Vurgu etkinleştirilirse, varsayılan olarak yalnızca tetkik tarihine uygulanacak şekilde yapılandırılır.

Etkinleştirildiğinde, geçerli ve önceki görüntülerin vurgulanması [**Ctrl**] + [**t**] klavye kısayolu kullanılarak açılıp kapatılabilir. Vurgu kapalıysa, sistem yeniden başlatıldığında varsayılan olarak açılacaktır.



Önemli

Hasta Bilgileri üst kaplamaları görüntü verilerini gizliyorsa üst kaplamaları kapatmak için **Hasta Bilgileri** öğesini seçin.



Not

O anda görüntüleri olmayan bir hasta açıldığında, geçerli görüntülerin bulunmadığını bildiren bir uyarı görüntülenir. Açık olan hastayı kapatmak ve iş akışınıza devam etmek için **İncelemeden Çık** öğesine tıklayın. Mevcut görüntüleri olmayan ve şu anda açık olan hastayı incelemeye devam etmek için **İncelemeye Devam Et** öğesine tıklayın.

Bu uyarıyı devre dışı bırakabilirsiniz (bkz. "Şu Anda Kullanılabilir Görüntü Yok Uyarısı", <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128).

4.2.18 MG İkincil Yakalamaları ve MM ScreenCapture'lar



MG İkincil Yakalaması

'MG İkincil Yakalama Hedefleri (Bilgi Notları ve Etiketli Tomo Kesitleri)' ayarı yapılandırılmışsa, MG İkincil Yakalama görüntüleri tetkikin kapanışında oluşturulabilir (bkz. *SecurView DX/RT İş İstasyonu Kurulum ve Servis Kılavuzu*). Hedef PACS GSPS'yi kabul etmediğinde veya PACS GSPS'yi görüntüleyemiyorsa, kullanıcı PACS iş istasyonunda Bilgi Notlarını görüntülemek istediğinde MG İkincil Yakalama görüntülerine ihtiyaç vardır. SecurView, bir DICOM kaynağından MG İkincil Yakalama görüntüsü aldığında, alınan görüntüyü tanımlayan bir simge (solda gösterilmektedir) görüntülenir.



MM ScreenCap**t**ure

'MM ScreenCapture Hedefleri' ayarı yapılandırıldığında, MM ScreenCapture görüntüleri tetkikin kapanışında oluşturulabilir (bkz. *SecurView DX/RT İş İstasyonu Kurulum ve Servis Kılavuzu*). SecurView, bir DICOM kaynağından MM ScreenCapture görüntüsü aldığında, alınan görüntüyü tanımlayan bir simge (solda gösterilmektedir) görüntülenir.

Daha fazla bilgi için bkz. Bir Tetkiki Kapatma, sayfa 101.

4.3 Görüntü Ayrıntılarını Görselleştirme

Bu bölümde büyütme ve parlaklık/kontrast ayarları da dahil olmak üzere görüntü ayrıntılarını görselleştirmede kullanılan araçlar açıklanmaktadır.

Sağdaki araç çubuğunda bir dizi görüntü değerlendirme aracı sunulmaktadır:

0	$\triangleright \triangleleft$	(2	Q
0-	DØA	/-	/ +	Q

Şekil 44: Görüntü Değerlendirme Araçları

Aşağıdaki tabloda her aracın amacı açıklanmaktadır.

Simge	Amaç
0	Pencere/Düzey: Herhangi bir görüntünün parlaklığını ve/veya kontrastını ayarlar.
/ + / -	Gama Çarpanını Artır / Azalt: Geçerli hastanın <i>tüm</i> görüntülerinin parlaklığını ve kontrastını ayarlar.
000	Pencere/Düzeyi ve Gamayı Sıfırla: Pencere/Seviye ve Gama ayarlarında yapılan değişiklikleri başlangıç değerlerine sıfırlar.
0 -	VOI LUT: Alternatif bir VOI LUT uygulayın (örneğin, Pencere/Düzey ayarı).
$\triangleright \triangleleft$	Sıfırla: Yaptığınız değişiklikleri geri alır ve o andaki hastanın görüntülerini açıldığında ilk durumlarına sıfırlar (Bilgi Notları kalır).
Q	Büyüteç: Seçili görüntü alanını büyütür.
•	Tersine Döndürülmüş Büyüteç: Büyütülmüş alanı tersine döndürür.
Q.	Sürekli Yakınlaştırma: Sürekli Yakınlaştırmayı etkinleştirir.
۵ĝ۹	Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla: Yakınlaştırılmış tüm görüntüleri ilk durumuna sıfırlar.

Pasta menüsü ek görüntü görselleştirme araçları sağlar (bkz. *Pasta Menüsünü Kullanma*, sayfa 48).

4.3.1 Büyüteç ve Tersine Döndürülmüş Büyüteç

Görüntülenen herhangi bir görüntü alanını iki kat büyütmek için Büyüteç'i kullanın. (Tomosentez verileri için Büyüteç piksel çoğalmasını kullanabilir). MG ve tomosentez görüntüleri için büyütülmüş alanın içinde milimetre cinsinden ölçekleme işaretleri görüntülenir.

Görüntü alanını büyütmek için:



- 2. Büyütmek istediğiniz alanın üzerine gelin ve seçin.
- 3. Büyütülmüş alanı dinamik olarak güncellemek için fare düğmesini basılı tutun ve işaretçiyi görüntünün üzerinde hareket ettirin.
- 4. Farenin düğmesini bırakın. Büyütülmüş alan geçerli konumda kalır.
- 5. Başka bir görüntünün üzerine gelin ve bu görüntünün üzerine yeni bir Büyüteç yerleştirmeyi seçin.

Büyütülmüş alanı tersine döndürmek için:

- 1. İşaretçiyi Tersine Döndürülmüş Büyüteç simgesi olarak değiştirmek için **Tersine Döndürülmüş Büyüteç** seçeneğini belirleyin.
- 2. Tersine Döndürmek istediğiniz alanın üzerine gelin ve seçin. Büyüteçte olduğu gibi, tersine döndürülmüş alanı dinamik olarak güncellemek için işaretçiyi hareket ettirebilirsiniz.

Bir görüntünün tamamını tersine döndürmek için:

- 1. Pasta menüsünü açmak için bir görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için **Pencere/Düzey** öğesinin yanındaki okun üzerine gelin.
- 2. Tersine Döndürme öğesini seçin.



Not Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta

menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. *Pasta Menüsünü Kullanma,* sayfa 48).



Büyüteç



Tersine

Döndürülmüş



Tersine Döndürme



Görüntülenen tüm görüntüleri tersine döndürmek için:

• Klavyede [I] tuşuna basın.





Şekil 45: Büyüteç

Şekil 46: Tersine Döndürülmüş Büyüteç

Büyüteçleri kapatmak için:

- Büyütülmüş bir alana çift tıklayın (Servis Mühendisi çift tıklamayı Büyüteçlerden birini veya tümünü kapatacak şekilde yapılandırabilir) ya da
- Görüntü döşemesini değiştirin (veya sonraki ReportFlow adımına geçin).

Büyüteç veya Tersine Döndürülmüş Büyüteç, MG Görüntüleyiciyi açtığınızda varsayılan araç olabilir (kullanıcı tercihi). Ayrıca ölçekleme işaretlerini kapatabilir veya açabilirsiniz. Bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132.

4.3.2 AIE ve Büyüteç Araç Çubuğu

Gelişmiş Görüntü İyileştirme (AIE) filtreleme, kitlelerin veya kireçlenmelerin görselleştirilmesine yardımcı olur. AIE özellikleri yalnızca, Servis Mühendisi iş istasyonunuzu özel bir lisansla yapılandırdıysa görüntülenir.

AIE araç çubuğunu açmak için işaretçiyi büyütülmüş alanın üstüne veya altına taşıyın. Aşağıdaki tabloda her AIE aracının işlevi anlatılmaktadır.

Simge	Amaç
Off	AIE Açık/Kapalı – AIE filtrelemeyi açar/kapatır.
AGR	AIE Kitleleri – AIE kitle filtrelemeyi açar/kapatır ('AGR' = agresif).
MDR	AIE Kireçlenme – AIE kireçlenme filtrelemeyi açar/kapatır ('MDR' = orta).
X×	Tüm Büyüteçleri Kapat – Tüm açık büyüteçleri kapatır.
X	Büyüteci Kapat – Geçerli seçilmiş büyüteci kapatır.



Magnifier with AIE Tools

Şekil 47: Büyüteç ve AIE Araç Çubuğu

4.3.3 Sürekli Yakınlaştırma

Görüntülenen bir görüntünün yakınlaştırma çarpanını sürekli olarak artırmak veya azaltmak için Sürekli Yakınlaştırmayı kullanın. Sürekli yakınlaştırma maksimum (20x) ve minimum (%50) yakınlaştırma çarpanıyla sınırlıdır. Varsayılan ayarları değiştirmek isterseniz Hologic Teknik Destek ile iletişime geçin.



Sürekli Yakınlaştırma, tek bir döşemede aynı laterallik ve görünüme sahip tüm kombinasyon prosedürü görüntülerine otomatik olarak uygulanır. Örneğin, yeniden oluşturulmuş bir kesiti yakınlaştırırsanız ve yeniden oluşturulmuş farklı bir kesite kaydırırsanız, yeni kesit de yakınlaştırılır. Sürekli Yakınlaştırma, yeniden oluşturulmuş kesitlerle aynı davranışa sahip yeniden oluşturulmuş döşemelere uygulanır. Aynı döşemede 2D veya sentezlenmiş 2D görüntüye geçerseniz bu da yakınlaştırılır.



Not

Not

Görüntülerin yakınlaştırma çarpanı değiştirildiğinde bilgi notları yeniden boyutlandırılır. Yakınlaştırılmış görüntü üzerinde bir bilgi notu oluşturulursa ve yakınlaştırma çarpanı değiştirilirse, ya bilgi notu çok küçük bir hale gelir ya da radyoloğun görmek istediği görüntünün bölümlerinin üzerini kaplar. Bu nedenle yakınlaştırılmış görüntüler üzerinde bilgi notu oluşturulmamalıdır.

Sürekli Yakınlaştırmayı etkinleştirmek için:



Sürekli Yakınlaştırma

- 1. Araç çubuğunda **Sürekli Yakınlaştırma** seçeneğini belirleyin veya klavyede [**F7**] tuşuna basın. İşaretçi **Sürekli Yakınlaştırma** simgesi olarak değişir.
- 2. İşaretçiyi görüntünün odak noktasına getirin, fare düğmesini seçip basılı tutun ve yakınlaştırma çarpanını değiştirmek için yukarı ve aşağı sürükleyin:
 - Yukarı sürükleme yakınlaştırma çarpanını büyütür
 - Aşağı sürükleme yakınlaştırma çarpanını küçültür

Not

Başlangıçta görüntülenenden daha küçük bir boyutta uzaklaştırmak için, önce başlangıçta görüntülenen boyutta uzaklaştırın ve fare düğmesini bırakın. Daha sonra fare düğmesini seçip basılı tutun ve daha küçük boyutlu bir görüntü görüntülemek için tekrar sürükleyin.

3. İstediğiniz boyuta ulaştığınızda fare düğmesini bırakın. Görüntü yeni boyutta görüntülenmeye devam eder.



Not

- Sürekli Yakınlaştırma modunu etkinleştirdikten sonra araç çubuğu düğmesi Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla simgesine dönüşür.
- Sürekli Yakınlaştırma etkin olduğu sırada Çevir ve Döndür araçları devre dışıdır.
- Sürekli Yakınlaştırmadan yalnızca CAD işareti taslağının boyutu etkilenir. RightOn™ CAD işaretleri yakınlaştırılmaz.

Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırlamak için:



Değişikliklerin sıfırlanması için Sürekli Yakınlaştırmanın etkin olması gerekir.



 Tüm döşemelerdeki tüm görüntüleri başlangıç durumuna sıfırlamak için araç çubuğunda Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla simgesini seçin veya klavyede [F7] tuşuna basın.

Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla



Not

Not

Hologic Servis Mühendisi, açık bir Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla komutunu klavye/tuş takımı kısayolu olarak yapılandırabilir.

2. Yalnızca döşemedeki görüntüleri başlangıç durumuna sıfırlamak için **Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla** (bir döşeme içinde görüntülenir) simgesini seçin.



Not

Sürekli Yakınlaştırma kullanıldığı sırada gerçekleştirilen tüm kaydırma işlemleri sıfırlanacaktır. Yakınlaştırmadan önce gerçekleştirilen kaydırma, çevirme ve döndürme işlemleri korunacaktır.

MG Görüntüleyiciyi açtığınızda Sürekli Yakınlaştırma tercih edilen varsayılan araç olabilir (kullanıcı tercihi). Bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132.

4.3.4 Pencere/Düzey ve Gama Ayarları

Görüntü parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için kullanılan iki araç vardır:

- Herhangi bir görüntü için parlaklığı ve kontrastı ayarlamak için Pencere/Düzey aracını kullanın. Kullanıcı tercihiyle, MG Görüntüleyiciyi açtığınızda Pencere/Düzey aracını varsayılan olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.(bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132).
- Geçerli hastanın tüm görüntülerinin parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için **Gama Artır/Azalt** aracını kullanın.

Herhangi bir görüntü için parlaklığı ve kontrastı ayarlamak için:



- 1. Pencere/Düzey simgesini seçin, ardından bir görüntünün üzerine gelip sürükleyin.
 - Sola veya sağa sürüklemek pencere genişliğini (kontrast) değiştirir; sola doğru kontrastı artırır, sağa doğru kontrastı azaltır.
 - Yukarı veya aşağı sürüklemek pencere düzeyini (parlaklık) değiştirir; yukarıya doğru görüntüyü aydınlatır, aşağıya doğru sürüklemek görüntüyü karartır.
- 2. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarladığınızda fare düğmesini bırakın. Görüntü yeni Pencere/Düzey değerleriyle görüntülenmeye devam eder.

Sayısal girişlerle parlaklığı ve kontrastı ayarlamak için:



Pencere/Düzey Sayısal

1. Pasta menüsünü açmak için bir görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için Pencere/Düzey öğesinin yanındaki okun üzerine gelin. Sonra da Pencere/Düzey Sayısal simgesini seçin.

For: 2009	9-03-28	17:50	(Prior	2, 15 months),
Window	4096			
Level	2048			
Level	2040			
Previ	ew	0	ĸ	Cancel

Şekil 48: Pencere/Düzey İletişim Kutusu



Not

Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. Pasta Menüsünü Kullanma, sayfa 48).

- Window (Pencere) ve Level (Düzey) alanlarına değerleri yazın. 2.
- 3. Ayarlarınızı test etmek için Önizleme düğmesini seçin.
- Yeni ayarlardan memnun kaldığınızda Tamam düğmesini seçin. 4.

Geçerli hastanın tüm görüntülerinin parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için:

Parlaklığı ve kontrastı tek adım artırmak için Gama Artır simgesini seçin.



- Parlaklığı ve kontrastı tek adım azaltmak için Gama Azalt simgesini seçin.

Pencere/Düzey ve/veya Gama ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlamak için:



Pencereyi/Düzeyi Sıfırla simgesini seçin ya da

- Sıfırla simgesini seçin ya da
 - Başka bir hastaya geçin.



sıfırla

Sıfırla

Pencereyi/Düzeyi





4.3.5 VOI LUT Uygulama

Bir görüntüde bir veya daha fazla İlgi Değeri Başvuru Çizelgesi (VOI LUT) bulunabilir. VOI LUT, ön tanımlı bir Pencere/Düzey ayarı veya lineer olmayan bir LUT (başvuru çizelgesi) olabilir. Tipik olarak tek bir serideki görüntüler aynı VOI LUT'yi sunar, ancak bir tetkik içindeki birden fazla dizi farklı VOI LUT'ler sunabilir. MG Görüntüleyici açıldığında, SecurView varsayılan bir VOI LUT uygular ve diğer tüm gömülü VOI LUT'leri uygun hale getirir. Servis Mühendisi varsayılan VOI LUT'yi yapılandırabilir.

Varsayılan olandan farklı bir VOI LUT'ye geçmek için:

1. VOI LUT Seç simgesini seçin. Görüntülerde varsa bir VOI LUT listesi görüntülenir.



Şekil 49: VOI LUT Listesi örneği

2. Yeni VOI LUT'yi uygulamak için listeden bir LUT seçin.

4.3.6 MPE Görüntüleri

Mamography Prior Enhancement[™] (MPE), geleneksel iki boyutlu dijital mamografi röntgen görüntülerini işleyen bir yazılım modülüdür. MPE, GE Senographe Tam Alanlı Dijital Mamografi (FFDM) sistemleri kaynaklı önceki muayenelerden elde edilen tarama görünümleriyle kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. MPE görüntüleri yalnızca, Servis Mühendisi iş istasyonunuzu özel bir lisansla yapılandırdıysa görüntülenir.

MPE modülüne girişte görüntü piksel verileri, görüntüleme bilgileri ve görüntü işleme parametreleri yer almaktadır. Modül, logaritmik dönüştürme, dış görünüm düzeltmesi ve kontrast geliştirme yoluyla görüntünün görünümünü iyileştirmeye yönelik adımlardan oluşan görüntü işlemeyi gerçekleştirir. Bunlar, minimum pencere/düzey işlemiyle mamografi görüntülerinin en iyi şekilde görüntülenmesini ve incelenmesini sağlamak için kullanılan standart yöntemlerdir.



Kullanım Amacı

Mammography Prior Enhancement (MPE), önceki Hologic dışı dijital mamografi röntgen görüntülerinin görünümünü, Hologic dijital mamografi görüntülerine daha çok benzeyecek şekilde iyileştirmeyi amaçlayan bir yazılım modülüdür. MPE ile işlenmiş görüntüler yalnızca karşılaştırma amaçlıdır ve birincil tanı için kullanılamaz.

MPE, Windows tabanlı bilgisayarlarda çalışır. Sonuçlar, Hologic'in SecurView DX iş istasyonu gibi mamografi röntgen görüntülerini görüntüleyebilen bir iş istasyonunda görüntülenebilir.

MPE Görüntülerini Görüntüleme

Radyolog, MPE ile işlenmiş görüntüleri geçerli dijital mamografi görüntüleriyle karşılaştırarak görüntüler. SecurView DX iş istasyonu, MPE kriterlerini karşılayan tüm görüntülere otomatik olarak MPE'nin işlenmesini uygular ve görüntüleri önceki-geçerli karşılaştırmalar için tanımlandığı gibi standart askı protokollerini kullanarak görüntüler.



Önemli

Yalnızca MPE ile işlenmiş görüntülere dayanarak klinik karar vermeyin veya tanı koymayın. Yorumları her zaman MPE'nin işlenmesinin uygulanmadığı geçerli tetkik görüntülerine dayandırın.



Not

Nadir durumlarda MPE ile işlenmiş bazı görüntülerin ilk sunumu ideal olmayabilir. Bu görüntülerin görünümünü iyileştirmek için manuel pencere/düzey ayarlamasını kullanın. Aşağıdaki görüntüler SecurView DX iş istasyonundan alınmıştır. Soldaki görüntüde bir görüntünün MPE'nin işlenmesinden önce nasıl göründüğüne dair bir örnek gösterilmektedir. Sağdaysa MPE'nin işlenmesini takip eden görüntünün bir örneği bulunmaktadır.



Şekil 50: MPE İşlemesi Olmadan



Şekil 51: MPE İşlemesiyle

4.3.7 DICOM 6000 Üst Kaplamaları

SecurView iş istasyonu, bir görüntü başlığı içinde DICOM 6000 grubunda bulunan üst kaplamaları görüntüler. DICOM 6000 üst kaplamasının bulunduğu görüntüler için SecurView, üst kaplamanın yakıldığı görüntünün dahili bir kopyasını oluşturur.

DICOM 6000 üst kaplamalarının görüntülenmesi istenmiyorsa Servis Mühendisi bu özelliği devre dışı bırakabilir.

DICOM 6000 Üst Kaplamalarını Görüntüleme

Görüntünün yakılmış üst kaplamaya sahip dahili kopyası, karşılık gelen asıl görüntüyle birlikte yığınlanır.



Not

Kullanıcı bir yığındaki tüm görüntüleri kaydırmazsa, DICOM 6000 üst kaplamalarına bulunan bilgi notları gözden kaçabilir.



Şekil 52: Orijinal Görüntü



Şekil 53: DICOM 6000 Üst Kaplaması Bulunan Görüntü

SecurView, asıl görüntüyle aynı boyutta olan bir grafik üst kaplamanın bulunduğu yalnızca bir DICOM 6000 grubunu görüntülemekle sınırlıdır.

Üst kaplamalar, siyah bir dış hat içinde beyaz kullanılarak yakılır. Üst kaplamaların görünürlüğünü artırmak için Servis Mühendisi kalınlığı ve dış hat genişliğini yapılandırabilir.

SecurView kullanıcısının yalnızca orijinal görüntü üzerinde işaret, bilgi notu ve ölçüm oluşturmasına izin verilir. Yakılmış üst kaplamanın bulunduğu görüntünün dahili kopyasına bilgi notu eklenemez.

4.3.8 CLAHE Görüntüsünü İyileştirme

SecurView iş istasyonu Kontrast Sınırlı Uyarlamalı Histogram Eşitleme (CLAHE) görüntü iyileştirmesini destekler. CLAHE iyileştirmesine sahip görüntülerde 'CLAHE' üst kaplaması görüntülenir. CLAHE iyileştirmesi bir görüntü için yapılandırıldıysa ancak, başarılı bir şekilde uygulanmazsa, orijinal görüntü 'Image Processing Failed' (Görüntü İşlenemiyor) sistem mesajıyla birlikte görüntülenir.

Servis Mühendisi CLAHE iyileştirmesini yapılandırabilir.



Nadir durumlarda, CLAHE ile iyileştirilmiş bazı görüntülerin ilk sunumu ideal olmayabilir. Bu görüntülerin görünümünü iyileştirmek için manuel pencere/düzey ayarlamasını kullanın.

4.4 CAD Kullanma

Not

SecurView iş istasyonları, Hologic ImageChecker CAD, Hologic Quantra, Hologic Genius AI Detection yazılımı, iCAD SecondLook, iCAD PowerLook ve diğer uygulamalar tarafından üretilen Mamografi CAD SR nesnelerini kabul eder. CAD SR'de CAD sonuçları varsa, SecurView her görüntü için CAD sonuçlarını görüntüleyebilir.



Not

Hologic Genius AI Detection yazılımı her pazarda bulunmayabilir.

CAD işlevselliği lisans korumalıdır. Lisans, araç çubuğundaki veya tuş takımındaki **CAD** düğmesini etkinleştirerek CAD işlevselliğine erişimi kontrol eder. Her CAD uygulaması hakkında daha fazla bilgi için CAD satıcısının kullanım kılavuzuna bakın.

4.4.1 CAD Bilgilerini Görüntüleme

Bir hasta için CAD sonuçları varsa Hasta Listesinin CAD sütununda bir '+' sembolü görüntülenir. Ayrıca bir hastayı CAD sonuçlarıyla incelediğinizde araç çubuğu **CAD** düğmesi etkin hale gelir (gri olmaz). CAD sonuçları, ReportFlow'da bir adım olarak otomatik olarak görüntülenecek şekilde yapılandırılabilir.

CAD sonuçlarını görüntülemek için:



Bilgisayar Destekli Algılama

CAD sonuçlarının bulunduğu bir tetkik görüntülendiği sırada **Bilgisayar Destekli Algılama** seçeneğini belirleyin. Uygulama CAD üst kaplamasını görüntüler. O anda görüntülenen görüntüler için varsa CAD işaretleri görüntülenir.

CAD sonuçlarının yer aldığı bir tetkiki görüntülerken, düğmeyi seçmeden ve yapılandırılmış ReportFlow adımlarından bağımsız olarak CAD üst kaplamasını otomatik olarak görüntüleyecek bir kullanıcı tercihi ayarlanabilir (bkz. <u>Araçlar ve Üst</u> <u>Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132).



Not

Kireçlenme kümeleri için Hologic dışı tüm CAD sonuçları, siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir çizgiyle birlikte taslak olarak görüntülenir. Kodlanmışsa ayrı kireçlenme ana hatları da görüntülenir.

Mamografi meme yoğunlukları için Hologic dışı tüm CAD sonuçları ve birlikte bulunan CAD sonuçları (kireçlenme kümeleriyle birlikte mamografi meme yoğunluğu), beyaz bir arka plan üzerinde siyah bir çizgiyle birlikte taslak olarak görüntülenir.

Kodlanmışsa 2D CAD sonuçları için CAD Puanı ve Vaka Puanı görüntülenebilir. Varsayılan olarak CAD Puanı her CAD işaretiyle birlikte görüntülenir; Vaka Puanı da CAD bilgileri üst kaplamasında görüntülenir. Bu değerlerin görüntülenmesi kullanıcıya göre devre dışı bırakılabilir (bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132).

4.4.2 CC-MLO Korelasyonu

CC-MLO Korelasyon özelliği, diğer görünümlerdeki bir bulguyla ilişkili olan bir bulguyu tanımlayan CAD İşaretlerini bitişik tek döşeme görüş alanlarında görüntüleyerek bunlara hızlı erişim sağlar. İlişkili bir CAD İşareti, CAD İşareti etiketinde bir korelasyon harfi kullanılarak tanımlanır.



Şekil 54: CAD İşareti Etiketinde Korelasyon Harfli CAD İşareti

İşaretçiyi ilişkili bir CAD İşareti üzerine getirdiğinizde, bu CAD İşareti vurgulanır ve çift tıklandığında ilişkili CAD İşareti olan görüntülerin açılacağı belirtilir.

SecurView, ilişkili CAD İşaretlerini görüntülemek için iki mod sunar:

- İlişkili CAD İşaretli görüntüleri doğrudan bitişik tek döşeme görüş alanlarında açan 1 Adımlı CC-MLO Korelasyonu.
- İlk adımda CAD Akıllı Eşlemeyi uygulayan ve ikinci adımda ilişkili CAD İşareti olan görüntüleri bitişik tek döşeme görüş alanlarında açan 2 Adımlı CC-MLO Korelasyonu.

Kullanıcılar, kullanıcı tercihi aracılığıyla ilişkili CAD İşaretlerini görüntülemek için tercih ettikleri modu seçebilir (bkz. *Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri*, sayfa 132).

İlişkili görüntüleri görüntüleyen her iki döşemeye de kaydırma (örneğin kaydırma tekerleğinin kullanılması) uygulanır.

1 Adımlı CC-MLO Korelasyonunu kullanarak ilişkili CAD İşaretlerini görüntülemek için:

- 1. CAD İşaretlerini görüntüleyin (henüz görüntülenmiyorsa CAD görüntüsünü etkinleştirmek için **Bilgisayar Destekli Algılama** öğesini seçin).
- 2. 2D veya 3D görüntüdeki ilişkili bir CAD İşaretine çift tıklayın. Yeniden yapılandırılan kesit veya SmartSlice ve CAD İşareti aynı ekranda tek bir döşeme halinde görüntülenir. İlişkili CAD İşareti ile görünümün yeniden yapılandırılan kesiti veya SmartSlice'ı, bitişik ekranda tek döşeme halinde görüntülenir.

2 Adımlı CC-MLO Korelasyonunu kullanarak ilişkili CAD İşaretlerini görüntülemek için:

- 1. CAD İşaretlerini görüntüleyin (henüz görüntülenmiyorsa CAD görüntüsünü etkinleştirmek için **Bilgisayar Destekli Algılama** öğesini seçin).
- 2D görüntüde görüntülenen ilişkili bir CAD İşaretine çift tıklayın. Yeniden yapılandırılan kesit veya SmartSlice ve CAD İşareti bitişik ekranda tek bir döşeme halinde görüntülenir.



3D görüntüde görüntülenen ilişkili bir CAD İşaretine çift tıklayarak bu adımı atlayabilirsiniz.

3. Yeniden yapılandırılan kesitte veya SmartSlice'da görüntülenen ilişkili CAD İşaretine çift tıklayın. İlişkili CAD İşareti ile görünümün yeniden yapılandırılan kesiti veya SmartSlice'ı, bitişik ekranda tek döşeme halinde görüntülenir.

Açılan tek döşeme görüş alanlarından birine çift tıklayarak orijinal düzene geri dönebilirsiniz.

4.4.3 Hologic CAD

Not

Hologic ImageChecker CAD ve Genius AI Detection yazılımı sonuçları ekranında şunlar bulunur:

- RightOn CAD İşaretleri
- EmphaSize[™] CAD İşaretleri
- PeerViewTM CAD İşaretleri
- LesionMetrics[™] (yalnızca Cenova[™] sunucundaki ImageChecker CAD için)

RightOn CAD İşaretleri

Hologic CAD sonuçları üç tür RightOn CAD işareti sağlar (Mass, Calc ve Malc). Kullanıcı tercihine göre üç işaret türünden herhangi birini veya tümünü görüntülemeyi seçebilirsiniz. Her işaret ilgili bölgeyi tanımlar.



Calc – Kireçlenme olduğu düşünülen bölgeleri işaretler.



Mass – Kitle veya yapısal bozukluklar olduğu düşünülen bölgeleri işaretler.

Malc – Calc ve Mass işaretlerinin çakıştığı bölgeleri işaretler.

Bilgisayar Destekli Algılama

219

Algılama

Bilgisayar Destekli

Hologic CAD Üst Kaplaması

کان Bilgisayar Destekli

Algılama

Hologic CAD sonuçları olan bir tetkiki görüntülerken **Bilgisayar Destekli Algılama** seçtiğinizde SecurView, Hologic CAD üst kaplamasını görüntüler. O anda görüntülenen görüntüler için varsa CAD işaretleri görüntülenir.



Şekil 55: ImageChecker CAD ve Genius AI Detection Yazılımı Üst Kaplaması

Calc, Mass ve Malc işaretlerinin sayıları sağ tarafta görüntülenir. Sol tarafta SecurView, ImageChecker CAD algoritması versiyonunu, kireçlenmeler (C) ve kitleler (M) için seçilen çalışma noktalarını ya da Genius AI Detection derin öğrenme modelini, kireçlenmeler (C) ve kitleler (M) için algoritma versiyonunu görüntüler.

Hologic CAD görüntü için başarısız olursa SecurView, RightOn CAD işaretlerinin etrafında kesikli çizgiler görüntüler ve karşılık gelen algoritmaya ait işaretlerin sayısı görünmez:



Şekil 56: ImageChecker CAD Görüntü İçin Başarısız

EmphaSize CAD İşaretleri

Bu özellik, boyutun bulgu özelliklerinin belirginliğiyle ilişkili olduğu değişken boyuttaki Hologic CAD işaretlerini SecurView'ın görüntülemesini sağlar. Hologic CAD, bir bölgenin daha belirgin özelliklere sahip olduğunu belirlediğinde CAD işareti daha büyük görünür; bu da bölgenin radyolog tarafından daha dikkatli incelenmesi gerektiğini belirtir. SecurView sistemleri varsayılan olarak EmphaSize işaretlerini görüntüler. Kullanıcı tercihiyle EmphaSize işaretlerini kapatabilirsiniz (bkz. <u>Araçlar ve</u> <u>Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132).



Şekil 57: EmphaSize Olmadan CAD



Şekil 58: EmphaSize İle CAD

PeerView CAD İşaretleri

PeerView, algoritma tarafından tespit edilen anatomik bulguları vurgular. Aşağıdaki şekillerde aynı bölge PeerView Malc işareti (kireçlenmeli kitle) ile birlikte ve olmadan gösterilmektedir. PeerView, bir kitlenin merkezi yoğunluğunun dış hatlarını çizer ve bir kümenin bireysel kireçlenmesini vurgular.

PeerView sonuçlarını görüntülemek için:



PeerView / RightOn simgesini seçin. RightOn işaretlerini görüntülemek için tekrar seçin.

PeerView / RightOn



Şekil 59: PeerView Kapalı



Şekil 60: PeerView Açık

PeerView sonuçları yalnızca CAD görüntüsü etkinleştirildiğinde ve görüntülenen en az bir görüntü CAD sonuçlarını gösterdiğinde görünür. Geçerli CAD SR'de PeerView bilgisi yoksa SecurView yalnızca RightOn CAD işaretlerini gösterir.

LesionMetrics (ImageChecker CAD)

LesionMetrics, algoritma tarafından işaretlenen her ilgi alanı için bir Cenova sunucusundan ImageChecker CAD tarafından hesaplanan verileri sağlar. Yazılım, lezyonun türüne bağlı olarak lezyon boyutu, meme ucuna olan mesafe, göğüs duvarına olan mesafe, spiküle uzanım derecesi, kireçlenme kontrastı, kireçlenme sayısı ve kitle yoğunluğu gibi ölçümleri hesaplayabilmektedir.

Her ImageChecker CAD bulgusuna yönelik LesionMetrics'i görüntülemek için:

RightOn veya PeerView CAD işaretine çift tıklayın. Seçilen CAD işaretinin yanında yeni bir pencere açılır:

BR2 LesionMetrics™	×	III R2 LesionMetrics™	×	🗓 R2 L	esionMetrics™	×
Calcification Cluster		Mass		Malc	Malc	
Name	Value	Name	Value	Nam	ne	Value
Number of calcifications	12	Size (Long avis)	2.0 cm	Num	nber of calcifications	17
Inditiber of calcincations	12	Size (Long axis)	2.0 Cm	Size	(Long axis)	2.2 cm
Size (Long axis)	0.4 cm	Distance to nipple	7.8 cm	Dist	ance to nipple	10.7 cm
Distance to nipple	10.4 cm	Distance to chest wall	5.6 cm	Dist	ance to chest wall	5.3 cm
Distance to chest wall	4.8 cm	Measure of density	36 %	Mea	sure of density	24 %
Contrast	9 %	Degree of spiculation	31 %	Deg	ree of spiculation	40 %
CAD Operating Point	0	CAD Operating Point	0	Con	trast	33 %
				CAE	Operating Point	0
Close A	Л ОК	Close All	ОК		Close A	II ок

4.4.4 Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri



Not

Biyobelirteçlerin gösterimi uygunluk durumuna bağlıdır. Bilgi için yerel satış temsilcinizle görüşün.

Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri algoritmaları, tetkikteki her görüntüyü analiz edip meme yoğunluğu değerlendirme sonuçları sağlar. SecurView her hasta için, meme başına ve görüntü başına değerlendirmeleri rapor eder. Daha fazla bilgi için bkz. *Quantra Kullanım Kılavuzunu Anlama*. (Bu ürünün ayrı satıldığını unutmayın.)

Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri sonuçlarını görüntülemek için:



Biyobelirteçler simgesini seçin. Biyobelirteç sonuçları, kullanıcı ayarlarınıza göre üç sekmede görünür (bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132). Kullanıcı ayarlarını kullanarak, başlangıçta hangi sonuçların görüntüleneceğini yapılandırabilirsiniz (hasta başına (varsayılan), meme başına veya görüntü başına).



Not

Biyobelirteçlerin sonuç içeriği, Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri algoritması sürümüne bağlı olarak değişebilir.

📅 Hologic Imaging Biomarkers		×	📅 Hologic Imaging Biomarkers		×
Per Subject Per Imag	e Per Breast		Per Subject Per Ima	ge Per Breast	
	2004-11-30			2004-11-30	
	Total			R L	
Quantra	2.2.2		Quantra	2.2.2	
QDC	с		QDC	сс	
		OK	-		OK

Şekil 61: Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri Hasta Başına ve Meme Başına Sekmeleri

Herhangi bir değeri olmayan sonuçlar boş bir hücreye referansta bulunur (başka bir deyişle rapor istenen ölçüm için bir değer içermez).

Biyobelirteç sonucunun tam adını görüntülemek için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kısaltılmış adın üzerine gelin.

Hologic Imaging Biomarkers				
Per Subject Per Image	e Per Breast	:		
	2004-11-30			
	Total			
Quantra	2.2.2			
QDC	с			
Quantra Breast Density Category				
OK				

4.4.5 Birden Fazla Mamografi CAD SR'si Arasında Geçiş Yapma

SecurView başlangıçta her görüntüde belirli bir CAD SR'nin işaretlerini görüntüler. Varsayılan CAD SR, tarih ve saatle tanımlanan görüntüye referans yapan en yeni olanıdır. Tek tetkikte, farklı görüntülere referansta bulunan birden fazla CAD SR bulunabilir. Örneğin, yeni bir görüntü eklemek için, tetkik görüntü alım iş istasyonunda yeniden açıldıktan sonra yeni bir CAD SR üretilebilir.

Bir görüntüde CAD SR seçerseniz SecurView, bu CAD SR tarafından referans yapılan tüm görüntülerin içeriğini görüntüler. Seçilen CAD SR, hasta yüklü olduğu sürece referans yapılan tüm görüntüler için kalıcıdır.

Yeni bir CAD SR'ye geçiş yapmak için:

1. CAD bilgileri üst kaplamasına **CAD sonuçları arasında seç** simgesini seçin. Bir açılır liste, görüntüye yönelik uygun tüm CAD SR'lerin bir listesini görüntüler. O anda görüntülenen CAD SR'nin yanında bir onay işareti görüntülenir.

11-07-2011 16:04 R2 Technology, Inc.
 11-07-2011 16:01 R2 Technology, Inc.
 Sekil 62: Örnek CAD SR Listesi

2. Referans yapılan CAD SR'yi yüklemek ve görüntüdeki işaretleri görüntülemek için liste girişlerinden birini seçin.

4.5 Bilgi Notlarını Oluşturma ve Görüntüleme

Bilgi Notu, ilgilenilen bölgenin işaretlenmesinden ve isteğe bağlı bir açıklamasından oluşur. Bir lezyonu elips, serbest çizim, ok veya ölçümlerle işaretleyip bölgeyi tanımlayabilirsiniz. SecurView her Bilgi Notunu belirli bir görüntüye bağlar.

SecurView DX'te Bilgi Notu oluşturucusunun özel revizyon ve silme hakları vardır. Buna karşılık, diğer kullanıcılar Bilgi Notlarını görüntüleyebilir (ikinci okuma tetkikleri hariç); diğer kullanıcılar da hasta için kendi Bilgi Notlarını girebilirler. Bilgi Notlarını diğer Bağımsız iş istasyonlarına veya çoklu iş istasyonu kümelerine gönderebilirsiniz. Bkz. <u>Bildirim Gönderme ve Görüntüleme</u>, sayfa 98 ve <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101.

CAD sonuçları arasından seç

CAD: 1 of 2

4.5.1 Görüntüyü İşaretleme

Not



Bir kümedeki farklı bir İstemci iş istasyonunda bir kullanıcı tarafından şu anda açılmış olan küme kilitli bir hasta için bir görüntüyü işaretleyemezsiniz (bkz. <u>Hasta Bilgileri Üst</u> <u>Kaplamaları</u>, sayfa 69).

İlgilenilen bölgeyi işaretlemek için Elips, Serbest Çizim, Ok ve/veya Ölçüm aracını kullanın.

İşaret çizmek için:

1. Elips, Serbest Çizim, Ok veya Ölçüm simgesini seçin. İşaretlemenin başlangıç noktasını seçip şekli oluşturmak için sürükleyin, ardından da fare düğmesini bırakın. (Serbest çizimle işaretleme için SecurView iki uç noktayı otomatik olarak bağlar.) SecurView her Bilgi Notunu numaralandırır (aşağıdaki şekillerde 1, 2 ve 3).





Elips



Ok



Ölçüm



Şekil 63: Serbest Çizim



Şekil 65: Ok



Şekil 64: Elips



Şekil 66: Ölçüm

- İşaretleme boyutunu değiştirmek için kare tutamacı seçip sürükleyin.
- İşaretlemeyi taşımak için sınırlayıcı kutunun içini seçip basılı tutun (veya ölçüm çizgisini seçin), ardından işareti yeni konuma sürükleyin.
- Elips, serbest çizim veya ok işaretine yönelik açıklama girmek için [A] seçeneğini belirleyin (bkz. <u>İlgilenilen Bölgeyi Açıklama</u>, sayfa 94).
- Elips, serbest çizim veya ok işaretini silmek için [**X**] seçeneğini belirleyin (veya sınırlayıcı kutunun içini seçip [**Backspace**] tuşuna basın). Ölçüm çizgisini silmek için kare tutamacı seçin (veya [**Backspace**] tuşuna basın).
- 2. İşaretlemeyi yerine kilitlemek için başka bir araç seçin (veya başka bir görüntüye geçin). (İşaretlemenin kilidini açmak için önce onu oluşturmakta kullanılan aracı seçin: Elips, Serbest Çizim, Ok veya Ölçüm.)


Önemli

Büyütülmüş görünümlerde ölçüm yaparken dikkatli olun. Bazı üreticiler için piksel aralığı dönüştürme çarpanları doğru şekilde kodlanmamış olabilir. Varsa, ölçümü büyütülmemiş görünümlerde yapın.

Cetvelle ölçmek için:

Her görüntüyle birlikte görüntülenen cetveli seçip sürükleyin. Cetveli 90 derece döndürmek için cetvele sağ tıklayıp sürükleyin.



Şekil 67: Cetvel



Not

Ölçüm uzunlukları, veri kaynağı tarafından sağlanan piksel aralığı dönüşüm çarpanları kullanılarak hesaplanır. Doğruluk talepleri için veri kaynağı kılavuzlarına bakın.



Dikkat

Ultrason görüntüsünde bitişik bölgelerdeki ölçümler, bölgeler birden fazla kaydın birleştirilmesinden (örneğin, görüntü birleştirme) kaynaklanıyorsa yanlış olabilir. İş istasyonunun bu eklerin doğruluğunu onaylamak için bir yöntemi yoktur. Bu nedenle, bitişik bölgelerdeki ölçümler yıldız işaretiyle işaretlenir (örneğin, "56mm*"). Bu ölçümleri dikkatli yapın.



Not

Ultrason görüntüleri üzerindeki ölçümlerde, ölçüm uzunluğunun hesaplanmasında bölgelere ait kodlanmış piksel aralığı bilgisi kullanılmaktadır.

Geçerli piksel aralığı bilgisi mevcut değilse uzunluk yerine "geçersiz" öğesi görüntülenir.

Ultrason görüntüsünde yapılan bir ölçüm, başlangıç ve bitiş noktaları geçerli piksel aralığı bilgisine sahip aynı bölge içerisindeyse ve farklı piksel aralığı bilgisine sahip başka bir (kapsayan / üst üste binen) bölgede değilse veya aynı piksel aralığı bilgisine sahip bitişik bölgelerde ise geçerlidir.

4.5.2 İlgilenilen Bölgeyi Açıklama



Not

Bir kümedeki farklı bir İstemci iş istasyonunda bir kullanıcı tarafından şu anda açılmış olan küme kilitli bir hasta için bir görüntüyü işaretleyemezsiniz (bkz. <u>Hasta Bilgileri Üst</u> <u>Kaplamaları</u>, sayfa 69).

Bir görüntüyü işaretledikten sonra lezyon niteliklerini seçerek, metin girerek veya ön tanımlı metin dizeleri ekleyerek ilgilenilen bölgenin açıklamasını girebilirsiniz.

Bilgi notu açıklaması girmek için:



Elips



Serbest Çizim



Ok

- 1. Elips, Serbest Çizim veya Ok seçeneğini belirleyip sınırlayıcı kutuyu açmak için işareti seçin.
- 2. A seçeneğini belirleyerek (veya sınırlayıcı kutunun içine çift tıklayarak) *Bilgi Notu* iletişim kutusunu açın:

I Mass			☐ Archited	tural distortion
Shape ☐ Round ☑ Oval ☐ Lobular ☐ Irregular	Margins Circumscribed Microlobulated Obscured Indistinct (ill defined) Spiculated	□ Density □ High □ Equal □ Low □ Radiolucent		cases r Density / Solitary Dilated Duct ammary Lymph Node etric Breast Tissue symmetric Density
Calcification Typically ben □ Skin □ Carse □ Large Rod-L □ Round □ Lucent-Cent □ Suture □ Dystrophic □ Punctate	ign Intermediat □ Amorphous Higher prob □ Pleomorph □ Fine, Linea ered im □ Grouped / □ Linear □ Segmental □ Regional □ Diffuse / Segmental	e concern a / Indistinct ability of malignan ic / Heterogeneous (G ir / Fine, Linear, Branc Clustered cattered	cy ranular) hing	 ☐ Associated finding ☐ Skin Retraction ☐ Nipple Retraction ☐ Skin Thickening ☐ Trabecular Thickening ☐ Skin Lesion ☐ Axillary Adenopathy ☐ Architectural Distortion ☐ Calcifications
C Other Magnify Magnify. Add	cation needed			<u> </u>
ОК				Reset Cancel

Şekil 68: Bilgi Notu İletişim Kutusu

3. Lezyon için bir veya daha fazla onay kutusunu seçip alt alana istediğiniz gibi metni girin (veya ön tanımlı bir metin dizesi ekleyin). Bittiğinde, açıklamayı kaydetmek için **Tamam** düğmesini seçin.

Kullanıcı tercihiyle Bilgi Notu iletişim kutusunu onay kutusu alanıyla birlikte veya onay kutusu alanı olmadan görünecek şekilde yapılandırabilirsiniz (bkz. <u>Araçlar ve</u> <u>Üst Kaplama Tercihleri</u>,

sayfa 132).

Bilgi Notu açıklamalarına yönelik metin dizelerini önceden tanımlamak için:





Ekle	

÷ Düzenle



1. Bilgi Notu iletişim kutusunda, Yeni simgesini seçerek Yeni Metni Gir iletişim kutusunu açın.

2. Metninizi yazıp, yeni metin dizenizi açılır listeye eklemek için Tamam düğmesini seçin.

Other Magnification needed	• 🖯 🗅 🗇 🗙
----------------------------	-----------

Bir metin dizesini tanımladıktan sonra bunu açılır listeden seçip ardından:

- Bilgi Notu açıklamasına metin eklemek için Ekle simgesini seçin veya
- Metin dizesini değiştirmek için Düzenle simgesini seçin veya
- Metin dizesini silmek için Sil simgesini seçin.

4.5.3 Bilgi Notlarını Görüntüleme



Hasta MG Görüntüleyicide açıldığında, SecurView varsayılan olarak Bilgi Notlarını gizler. Bir simge (solda gösterilmektedir), bir veya daha fazla Bilgi Notunun bulunduğu herhangi bir görüntüyü işaretler.

O anda gösterilen tüm görüntülerdeki Bilgi Notlarını görmek için:



Filtresi

Sayfa 96

O anda görüntülenen görüntülerle ilgili Bilgi Notlarını görüntülemek için Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi simgesini seçin.



Şekil 69: Örnek Bilgi Notları

- Bilgi Notları penceresini kapatmak için sağ üst köşedeki X işaretini seçin.
- Bilgi Notlarını gizlemek için Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi simgesini tekrar seçin.

Tek görüntüye ait Bilgi Notlarını görüntülemek için:

Pasta menüsünü açmak için görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için **Elips** öğesinin yanındaki okun üzerine gelin. Ardından bilgi notlarını görüntülemek veya gizlemek için **Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi** simgesini seçin.



Not

Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. *Pasta Menüsünü Kullanma*, sayfa 48).

İnceleyenleri seçmek için:

Birden fazla inceleyene ait Bilgi Notu varsa inceleyenlerin bir listesi görüntülenir. Bilgi Notlarını görüntülemek istediğiniz radyoloğun adını seçin (veya tüm Bilgi Notlarını görüntülemek için **Tümü** seçeneğini belirleyin). Bilgi Notlarını gizlemek için **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.

1))



Şekil 70: Pasta Menüsünden Bir İnceleyen Seçme

Üçüncü taraf GSPS Bilgi Notlarını görüntülemek için:



GSPS Bilgi Notu Mevcut SecurView üçüncü taraf GSPS Bilgi Notlarını görüntüleyebilir. Bir görüntüye ait üçüncü taraf GSPS Bilgi Notları varsa soldaki simge görünür. **Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi**

simgesini seçtiğinizde SecurView, GSPS Bilgi Notlarını bir 🛆 simgesiyle işaretler.

	All	
	None	
≙	John Anders, 2009-09-22, 08:42	

Şekil 71: Örnek Üçüncü Taraf GSPS Bilgi Notu Göstergesi



Not

SecurView, üçüncü taraf GSPS'nin tüm içeriğini desteklemez. Belirli bir üreticiye veya cihaz modeline ait GSPS Bilgi Notları SecurView'da iyi görüntülenmiyorsa, Servis Mühendisi SecurView'ü bunları görüntülemeyecek şekilde yapılandırabilir.

4.6 Bildirim Gönderme ve Görüntüleme

GSPS Bildirimi, başka bir Hologic Bağımsız iş istasyonundan veya çoklu iş istasyonu kümesinden gelip, geçerli pencere/düzey değerleri, kullanıcı adı ve oluşturma tarihi ve saati (ancak tetkik okuma durumu hariç) ile birlikte bir görüntüye ilişkin tüm Bilgi Notlarının yer aldığı bir mesajdır. Tomosentez görüntülerine dayalı bildirimlerde (bir projeksiyon görüntü seti veya yeniden yapılandırılmış kesit veya tabaka seti), görüntü setindeki tüm Bilgi Notları bulunur.

Kullanıcılar bir hastayı görüntülerken diğer yapılandırılmış Hologic Bağımsız iş istasyonlarına veya çoklu iş istasyonu kümelerine Bildirim gönderebilir. Alındığında, diğer kullanıcılar Bilgi Notlarını görüntüleyebilir. Çoğu durumda Radyolog kullanıcıları, Teknisyen kullanıcılarının görüntülemesi için Bildirimler gönderir. Servis Mühendisinin Bildirim hedeflerini yapılandırması gerekir.

4.6.1 Bildirim Gönderme

Bildirimleri göndermenin üç yolu vardır. (1) Geçerli tetkikin tüm Bildirimlerini gönderebilir, (2) tetkiki kapattığınızda tüm Bildirimleri gönderebilir (bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101) veya (3) geçerli seçili görüntü için bir Bildirim gönderebilirsiniz.

Tüm Bildirimleri göndermek için:

- 1. Pasta menüsünü açmak için sağ tıklayın ve Tüm Bildirimleri Gönder seçeneğini belirleyi
 - Yapılandırılmış tek Bildirim hedefi varsa SecurView, Bildirimleri oluşturup hemen gönderir. Bildirimlerde, (1) geçerli Radyolog kullanıcısının okunmamış tetkiklerle ilgili veya (2) geçerli Teknisyen kullanıcısının yeni tetkiklerle ilgili (SecurView RT) yaptığı tüm Bilgi Notları yer alır.
 - Birden fazla yapılandırılmış Bildirim hedefi varsa bir alt menü görüntülenir.



Şekil 72: Tüm Bildirimleri Gönder Alt Menüsü





Not

Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. <u>Pasta Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 48).

2. Bildirimleri göndermek için bir hedef veya 'Send to All' (Tümüne Gönder) seçeneğini belirleyin.



Not

'Send to All' (Tümüne Gönder) yalnızca okunmamış tetkikler için geçerlidir. Durumu Okundu, Eski veya Değiştirildi olan tetkikler için Bildirim göndermek amacıyla 'Görüntü Bildirimi Gönder' veya 'Tetkiki Kapat' seçeneğini kullanın (bkz. <u>Bir Tetkiki</u> <u>Kapatma</u>, sayfa 101).

Görüntü Bildirimi göndermek için:

Pasta menüsünü açmak için bir görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için **Tüm Bildirimleri Gönder** öğesinin yanındaki okun üzerine gelin. Sonra da **Görüntü Bildirimi Gönder** simgesini seçin.

-+: Görüntü Bildirimi Gönder



Şekil 73: Görüntü Bildirimi Gönder Alt Menüsü



Not

Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. <u>Pasta Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 48).

SecurView ya Bildirimi hemen gönderir ya da yapılandırılmış birden fazla Bildirim hedefi varsa, bir hedef seçmenizi sağlayan bir alt menü açar. Bu Bildirimde, oluşturana veya tetkik durumuna bakılmaksızın seçilen görüntüdeki tüm Bilgi Notları yer alır.

4.6.2 Bildirim Görüntüleme

1.

ŧ-

Bildirim Mevcut

İş istasyonu bir hasta için Bildirim aldığında, Hasta Listesinin Bildirim sütununda bir '+' işareti görüntülenir. Hasta MG Görüntüleyicide açıldığında, SecurView varsayılan olarak Bildirimleri gizler. Soldaki simge, bir veya daha fazla Bildirimin bulunduğu herhangi bir görüntüyü işaretler.

O anda gösterilen görüntülerde Bildirimleri görüntülemek için:



Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi



Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi simgesini seçin. Bildirim Mevcut simgesi her Bildirimin

 Bildirimlerini görüntülemek istediğiniz radyoloğun adını seçin (veya tüm Bilgi Notlarını görüntülemek için Tümü seçeneğini belirleyin). Bilgi Notlarını gizlemek için Hiçbiri seçeneğini belirleyin.

4.7 Bir Tetkiki Kapatma

Hastaları incelemenin son adımı genellikle tetkikleri kapatmak, yani o anda yüklü olan tetkiklerin incelemesini tamamlamaktır.

4.7.1 Radyolog Olarak Bir Tetkiki Kapatma

yanında görüntülenir.

SecurView DX'teki Radyolog kullanıcısı bir hastayı inceledikten sonra *Tetkiki Kapat* iletişim kutusunu açar ve bir veya daha fazla tetkikin genellikle 'Okunmadı' olan okuma durumunu 'Okundu' olarak değiştirir. Bir tetkik okunmamış olarak kalmışsa veya ikinci bir okuma gerekiyorsa radyolog bunun yerine kullanıcı kilitli durumu atayabilir.

Tetkiki Kapat seçeneği tüm MG bilgi notlarını Bildirimler olarak göndermek; tüm bilgi notlarını (etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları dahil) ve tüm çoklu modalite ScreenCapture'ları PACS'de saklamak ve ikinci okumayı iptal etmek için de kullanılabilir;

Hastanın okuma durumuna bağlı olarak, son ReportFlow adımına ulaştığınızda veya **Tetkiki Kapat** seçeneğini belirlediğinizde *Tetkiki Kapat* iletişim kutusu otomatik olarak açılır:

- *Tetkiki Kapat* iletişim kutusu, okuma durumu o anda 'Okunmadı', 'Bir Kez Okundu' veya 'Değiştirildi' olduğunda kullanılabilir. *Tetkiki Kapat* iletişim kutusu aynı zamanda yeni veya değiştirilmiş bilgi notları, ölçümler veya 'Okundu' veya 'Eski' tetkiklere yönelik etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları için de kullanılabilir.
- Tetkiki Kapat iletişim kutusu; hasta kullanıcı kilitli veya küme kilitli olduğunda (bkz. <u>Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları</u>, sayfa 69) ya da yeni veya değiştirilmiş bilgi notları, ölçümler veya etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları olmadan okuma durumu 'Okundu' veya 'Eski' olduğunda kullanılamaz. Ancak, kullanıcı kilitli bir hastayı 'devralabilirsiniz' (bkz. <u>Kısayol Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 40).

Okuma durumları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Okuma Durumları, sayfa 31.

Radyolog olarak bir tetkiki kapatmak için:



1. Tetkiki Kapat simgesini seçin (veya en son ReportFlow adımıyla devam edin).



- 2. Tetkik ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayın. SecurView, iletişim kutusunu kapattığınızda aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini yürütebilir:
 - a. Tetkik listesinde, okuma durumunu 'Okundu' olarak ayarlamak için bir veya daha fazla onay kutusunu seçin, kutuları işaretlemeden bırakın veya **Tümünü seç/seçimini kaldır** düğmesini seçin.
 - b. İletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini seçtiğinizde, bunları yapılandırılmış hedeflere göndermek istiyorsanız MG bilgi notlarını Bildirimler olarak göndermek için, bilgi notlarını (etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları dahil) veya çoklu modalite ScreenCapture'ları arşivlemek için seçenekleri belirleyin. (Bu seçeneklerin varsayılan ayarlarını yapmak için bkz. <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128.)

Tüm MG bilgi notlarını modaliteye gönder – Okunmamış her tetkik için Tamam düğmesini seçtiğinizde bu, geçerli kullanıcının işaretlerinin bulunduğu bir GSPS Bildirimi gönderse de ('Bilgi Notları ve Etiketli Tomo Kesitleri') okuma durumunu göndermez.

Tüm bilgi notlarını PACS'de arşivle – Tamam düğmesini seçtiğinizde bu seçenek (1) tetkik okuma durumunu ve geçerli kullanıcı işaretlemelerini içeren bir GSPS Raporu (bilgi notları ve etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları) ve/veya (2) geçerli kullanıcının işaretlerinin bulunduğu her görüntü ve etiketlenen her tomosentez kesiti ya da tabaka için bir MG İkincil Yakalama gönderir. Bu seçenek, aşağıdaki ilgili seçenek aracılığıyla etkinleştirilirse 'Okundu' olarak işaretlenen her tetkikin yanı sıra zaten 'Okundu' ve 'Eski' olan tetkikler için de geçerlidir.

Tüm çoklu modalite ScreenCapture'ları PACS'de arşivle – Tamam düğmesini seçtiğinizde, bu seçenek çoklu modalite ScreenCapture'lar gönderir. Bu seçenek, aşağıdaki ilgili seçenek aracılığıyla etkinleştirilirse 'Okundu' olarak işaretlenen her tetkikin yanı sıra zaten 'Okundu' ve 'Eski' olan tetkikler için de geçerlidir.

Yukarıda seçilen seçenekleri eski/okunmuş çalışmalar için de uygula – Yeni veya değiştirilmiş bilgi notları, etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları veya sırasıyla Tüm MG bilgi notlarını modaliteye gönder, Tüm bilgi notlarını PACS'de arşivle, veya Tüm çoklu modalite ScreenCapture'ları PACS'de arşivle içinde 'Okundu' veya 'Eski' olan tetkikler için çoklu modalite ScreenCapture'lar eklemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.



Not

'Yukarıda seçilen seçenekleri eski/okunmuş çalışmalar için de uygula' seçeneği belirlenirse, yapılandırılan hedeflere yalnızca yeni/değiştirilmiş bilgi notları, etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları ya da çoklu modalite ScreenCapture'lar gönderilecektir. Daha önce saklanan/gönderilen Bildirimler, GSPS Raporları, MG İkincil Yakalamaları veya çoklu modalite ScreenCapture'lar etkilenmez.

Daha fazla bilgi için bkz. MG İkincil Yakalamaları ve MM ScreenCapture'lar, sayfa 71.

c. 'Bir Kez Okundu' olan tetkik durumunu 'Okundu' olarak değiştirmek için **İkinci Okumayı İptal Et** onay kutusunu seçin.



Önemli

Bu onay kutusu yalnızca çift okuma yapılandırılmışsa ve tetkiki 'Okundu' olarak ayarladıysanız etkin olur (bkz. adım 2a). İkinci okumayı iptal ederseniz ve okuma durumunu 'Okundu' olarak değiştirirseniz, okuma durumunu 'Okunmadı' veya 'Bir Kez Okundu' olarak geri yükleyemezsiniz.

ç. Konsültasyon Gerekli, Ek Görüntüler Gerekli veya Beklemede seçeneğini belirleyerek hastayı kullanıcı kilitli duruma getirin. Kullanıcı kilidi düğmesini seçmenin tüm yeni tetkikleri 'Okunmadı' olarak işaretlediğini unutmayın.



Not

Tetkiki Kapat iletişim kutusundan çıktıktan sonra hasta kilidini açmak için bkz. <u>Kısayol</u> <u>Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 40.

3. Ayarları saklamak ve verileri yapılandırılmış hedeflere göndermek için **Tamam** veya **Sonraki Hasta** seçeneğini belirleyin.



Not

Bir tetkiki kapattığınızda tüm görüntüleri tekli (veya çiftli) döşeme modunda görüntülemediyseniz sistemi bir uyarı mesajı görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz (bkz. "Eksik Görünüm Güvenlik Uyarısı", <u>İş Akışı Tercihleri</u>, sayfa 128).

4.7.2 Teknisyen Olarak Bir Tetkiki Kapatma

SecurView RT, geçerli açık hasta için en az bir GSPS Bildirimi varsa **Tetkiki Kapat** düğmesini etkinleştirir. SecurView, Hasta Listesinin Bildirim sütununda bir veya daha fazla Bildirimin alındığı tetkikleri (+) işaretiyle belirtir.

SecurView RT hasta için bir veya daha fazla Bildirim alırsa, Teknisyen kullanıcısı bir tetkiki kapatabilir ve 'Görüntülendi' olarak işaretleyebilir.

Teknisyen alınan Bildirimlerle bir hastayı kapatmaya çalışırsa SecurView şunu görüntüler:

Mark th	is patient as	viewed?
Yes	No	Cancel

Şekil 74: Alınan Bildirimleri Olan Hastalar İçin Tetkiki Kapatma Mesajı

- Hastayı görüntülendi olarak işaretleyip sonraki işleminize devam etmek için **Evet** düğmesini seçin.
- Geçerli hastayı işaretlemeden bir sonraki işleminize devam etmek için **Hayır** düğmesini seçin.
- Geçerli hastayı tekrar görüntülemek için İptal düğmesini seçin.

Hasta listesinin Viewed (Görüldü) sütunu, teknisyen tarafından görüntülenmiş, alınan Bildirimlere sahip hastaları tanımlar.

4.7.3 Tetkiki Harici Bir Uygulamadan Kapatma

Radyolog kullanıcısı olarak, Uygulama Senkronizasyonunu kullanarak harici bir uygulamadan SecurView'da açık olan hastaya yönelik bir tetkiki otomatik olarak 'Okundu' şeklinde işaretleyebilirsiniz. Harici uygulama, Hasta Durumunu Güncelle mesajının gönderilmesini desteklemelidir. Mevcut açık hastanın kullanıcı kilitli veya küme kilitli olmaması koşuluyla, harici bir uygulamadan Hasta Durumunu Güncelle mesajı alındığında SecurView, tanımlanan tetkiki (veya kullanıcı tercihine göre tüm okunmamış tetkikleri) 'Okundu' olarak işaretleyecek; tüm MG Bildirimlerini gönderecek ve tüm bilgi notlarını, etiketli tomosentez kesitlerini veya tabakalarını ve çoklu modalite ScreenCapture'ları seçili kullanıcı tercihlerine göre yapılandırılmış hedeflere arşivleyecektir (bkz. *İş Akışı Tercihleri*, sayfa 128).

Tetkikin kapanışında gönderilen çıktıları geçici olarak değiştirmek için SecurView üzerinde *Tetkiki Kapat* iletişim kutusunu açın ve harici uygulamadan Hasta Durumunu Güncelle mesajı tetiklenmeden önce ayarları değiştirin.

4.8 Yazdırma Seçenekleri

DICOM yazdırma işlevi, görüntüleme haklarına sahip tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. 2D MG görüntülerini, hasta ve görüntü bilgisi üst kaplamalarıyla veya kaplama olmadan DICOM film yazıcısında yazdırabilirsiniz. Tomosentezle yeniden yapılandırılmış kesitleri ve tabakaları yazdırma hakkında bilgi edinmek için, bkz. <u>Tomosentezle Yeniden Oluşturulmuş Kesitleri veya Tabakaları Yazdırma</u>, sayfa 124.

Tanı Yazdırması, seçilen bir tetkikin tüm MG görüntülerini yazdırır. ACR incelemesine ait görüntüleri yazdırmak için bu modu kullanın. Dorsal (sağda sağ meme göğüs duvarı) veya ventral (solda sağ meme göğüs duvarı) olmak üzere iki yönelim arasından seçim yapabilirsiniz. Tanı yazdırma yalnızca MG görüntüleri (MG-MG, DX-MG, CR-MG veya SC-MG) olan hastalar için etkindir.



Dikkat

Yazdırılan görüntüdeki "Düşük çözünürlükte yazdırıldı" kısa mesajı, çıktıların tanı amaçlı olmadığını belirtir. Bu mesaj diğer metin bilgilerinin üzerine yazılabilir veya üst üste gelebilir.



Not

Tanı yazdırması için Gerçek Boyut yazdırma için gerekenden daha küçük bir film boyutu kullanılırsa, filmin üzerine "Görüntü Gerçek Boyutta yazdırılmadı" sorumluluk reddi yazdırılır.

Yazdırılacak görüntü büyütülmüşse (örneğin, Görünüm değiştiricide büyütme (M), nokta sıkıştırma (S) bulunur ya da ERMF değeri çok büyüktür), sığacak şekilde yeniden boyutlandırılır ve "Görüntü film boyutuna ayarlandı" sorumluluk reddi görünür.



Not

Numune görüntüleri için tanı yazdırması desteklenmez.



Not

2D MG görüntülerinin tanı yazdırması, yazdırılan görüntülere kullanıcı tarafından oluşturulan işaretlerin, metin bilgi notlarının, ölçümlerin veya cetvelin eklenmesini desteklemez.

Kullanıcı tarafından oluşturulan işaretlerle 2D MG görüntüleri yazdırmak için bir ekran görüntüsü oluşturun (bkz. <u>O Anda Görüntülenen Görüntü Dosyalarını Dışa Aktarma</u>, sayfa 194), ardından elde edilen PNG dosyasını kağıda yazdırın.

O anda incelenen hastayı yazdırmak için:

1. Araç çubuğunda **DICOM Yazdır** işlevini seçerek *MG Görüntüleyici Yazdır* iletişim kutusunu açın.

f D	MG Viewer Print		×
	Patient name: 21463936		
DICOM Yazdır	Diagnostic Printing Tomos	ynthesis	
	• Dorsal 2022-07-20 14:12	○ Ventral	
	Printer:	154500 auto)	
	Print Additional Information	(04000 ddio)	<u>·</u>
	♥ Overlay upper part ♥ Overlay lower part ♥ Markings ♥ Text Annotations	⊏ Measurements ⊏ Rulers	
			Print Cancel

Şekil 75: MG Görüntüleyici Yazdır İletişim Kutusu

- 2. Tanı Yazdırması öğesini seçin.
- 3. Dorsal veya Ventral seçeneğini belirleyin.
- 4. Printer (Yazıcı) açılır listesinden yazıcıyı seçin. SecurView, görüntü boyutuna göre film boyutunu ve DICOM sunum boyutu modunu otomatik olarak seçer.
- 5. Print Additional Information (Ek Bilgileri Yazdır) bölümünde bir veya daha fazla seçenek belirleyin. Yalnızca hasta ve görüntü bilgisi üst kaplamalarını yazdırabilirsiniz.



Not

Üst kaplamaları yapılandırmak için bkz. <u>Görüntü Üst Kaplamasını Yazdırma</u>, sayfa 187.

- 6. Seçilen görüntüleri ve bilgileri yazdırmak için Tamam düğmesini seçin.
- 7. İsterseniz önceki yazdırma işi tamamlanmadan önce yeni bir yazdırma işi başlatmak için hemen **DICOM Yazdır** düğmesini seçin.

4.9 Harici Uygulamayla Hasta Senkronizasyonu

Yapılandırılmışsa, SecurView iş istasyonunuz hastaları harici bir uygulamayla çeşitli şekillerde senkronize edebilir:

- Manuel senkronizasyon
- Kullanıcı tercihlerine göre otomatik senkronizasyon
- SecurView mesaj aldığında otomatik senkronizasyon

Harici uygulamayla senkronizasyon yapılandırma hakkında bilgi için bkz. <u>Senkronizasyon</u> <u>Arayüzünü Yapılandırma</u>, sayfa 175.

4.9.1 Manuel Senkronizasyon

Hastaları Hasta Listesinden veya hasta incelemesi sırasında manuel olarak senkronize edebilirsiniz.

- Senkronize Et
- Hasta Listesinde hastaya sağ tıklayıp kısayol menüsünden **Senkronize Et** öğesini seçin.
- Hasta incelemesi sırasında ya araç çubuğundan **Senkronize Et** seçeneğini belirleyin ya da klavyede **[R]** tuşuna basın.

Yanıt olarak SecurView harici uygulamaya bir Hastayı Aç mesajı gönderir.

4.9.2 Otomatik Senkronizasyon

Hastaları ReportFlow ile ve kullanıcı tercihlerinize göre otomatik olarak senkronize edebilirsiniz (bkz. *Kullanıcı Profili Tercihleri*, sayfa 135).

- **ReportFlow ile senkronizasyon** ReportFlow'larınızdaki Senkronize Et adımını kullanın. Senkronize Et adımı iş akışınızın geçerli adımı haline geldiğinde, SecurView harici uygulamaya bir Hastayı Aç mesajı gönderir.
- Hasta açıldığında senkronizasyon Kullanıcı tercihlerinizle SecurView'ı, MG Görüntüleyicide her hasta açışınızda harici uygulamaya bir Hasta Aç mesajı gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



Not

Hastayı erişim numarası barkodunu tarayarak açarsanız, Hasta Aç mesajında varsayılan olarak yalnızca taranan erişim numarasına sahip tetkik gönderilir.

 Tetkik 'Okundu' olarak işaretlendiğinde senkronizasyon – Kullanıcı tercihlerinizle, en az bir tetkikin 'Okundu' olarak işaretlendiği tetkikleri her kapatışınızda, SecurView'ı harici uygulamaya Hasta Durumunu Güncelle mesajı gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



Not

Şu anda yalnızca Hologic MultiView iş istasyonu tetkikin kapanışında senkronizasyonu desteklemektedir.

4.9.3 Mesaj Aldığınızda Senkronizasyon

Radyolog kullanıcısı olarak oturum açarsanız, iş istasyonu harici uygulamadan Hastayı Aç mesajı aldığında SecurView, MG Görüntüleyicide otomatik olarak bir hastayı açabilir.



Not

SecurView, Beklet ve İncele modundayken alınan Açık Hasta mesajlarını yok sayar.

Bölüm 5 Tomosentez Görüntüleriyle Çalışma

Bu bölüm tomosentez görüntülerinin nasıl görüntüleneceğini ve bunlarla nasıl çalışılacağını açıklamaktadır. Meme tomosentezi, sabit sıkıştırılmış bir memenin farklı açılardan alınan çoklu projeksiyon görüntülerine dayanan üç boyutlu bir görüntüleme teknolojisidir. Projeksiyon görüntüleri, ayrı ayrı veya dinamik bir 'Cine' modunda görüntülenebilen bir dizi ince (kesit) veya daha kalın (tabaka) yüksek çözünürlüklü görüntü halinde yeniden oluşturulur.



Not

Tomosentez görüntülerinin görüntülenmesi ve yazdırılması için özel bir lisans gerekir.

5.1 Tomosentez Görüntülemeye Genel Bakış

Tipik bir tomosentez kombinasyon prosedürü, her görünüm için görüntü kümeleriyle birlikte aşağıdaki görüntü türlerinden oluşur:

- Bir veya daha fazla MG görüntüsü (geleneksel mamografi veya sentezlenmiş 2D görüntü).
- Bir dizi tomosentez projeksiyon görüntüsü.
- Bir dizi yeniden yapılandırılmış kesit görüntüsü.



Şekil 76: Tomosentez: Yeniden Yapılandırılmış Kesitler (şema sunumu)

• Bir dizi yeniden yapılandırılmış tabaka görüntüsü.

Tomosentez görüntüleri tek, çift veya dörtlü döşemeler halinde görünür. Aynı lateralliğe ve bir kombinasyon prosedürünün görünümüne ait olan projeksiyon görüntü setleri, yeniden yapılandırılmış kesit setleri, yeniden yapılandırılmış tabaka setleri ve geleneksel mamografi veya sentezlenmiş 2D görüntüler, tek döşemede yığın olarak görünür. CEDM (kontrastlı 2D mamografi) bir kombinasyon prosedüründe tomosentez ile birleştirilirse, aynı lateralliğe ve görünüme ait CEDM düşük enerjili ve çıkarma görüntüleri yığında görünecektir.



Önemli

Tetkikin tamamen incelendiğinden emin olun. Kombinasyon prosedürünün en az bir yeniden yapılandırmasını (yeniden oluşturulmuş kesit veya tabaka) veya görüntüsünü görüntülediğinizde, SecurView size görüntülenmemiş görüntülerin olduğu konusunda bilgi vermez (yani, 'Eksik Görünüm Güvenlik Uyarısı' görüntülenmez).



Not

SecurView, Hologic İkincil Yakalama Görüntüsü (özel piksel verileri), Meme Tomosentez Görüntüsü ve CT görüntü formatlarında tomosentezle yeniden yapılandırılmış kesitleri kabul eder. Tomosentezle yeniden yapılandırılmış kesitler bir formatta zaten varsa ve yeniden yapılandırılmış aynı kesitler başka bir formatta gelirse sistem, alınan ilk yeniden yapılandırılmış kesitler dışındaki tüm kesitleri devre dışı bırakacak şekilde tasarlanmıştır.



Not

Büyütme görünümlerine tomosentez uygulanmaz.



Not

SecurView, Dijital Mamografi Röntgen Görüntüsünde (Sunum ve Meme Tomosentezi Görüntüsü formatları) sentezlenmiş 2D görüntüleri kabul eder. Sentezlenmiş bir 2D görüntü bir formatta zaten varsa ve aynı sentezlenmiş 2D görüntü başka formatta gelirse, her iki görüntü de ekranda hazır olacaktır.



Not

SecurView uygulamasının kullanıcı arayüzündeki 'Kesit' terimi, hem yeniden yapılandırılmış kesitler hem de tabakalar için geçerlidir.

5.2 Tomosentez Görüntülerinde Gezinme

5.2.1 Tomosentez Gezinme Düğmeleri

Tomosentez görüntü veri kümesi bir döşemede veya görünüm alanında görüntülendiğinde üç farklı görüntü türünü seçebilirsiniz:

- Projeksiyon görüntüleri
- MG görüntüsü (geleneksel mamografi, sentezlenmiş 2D, CEDM düşük enerjili veya CEDM çıkarma görüntüsü)
- Yeniden yapılandırılmış kesitler ve tabakalar



Şekil 77: Tomosentez Gezinme Düğmeleri

Yukarıdaki şekilde gösterilen gezinme düğmeleri, tomosentez görüntüleriyle birlikte görüntülenir. İsterseniz düğme grubunu seçip başka bir ekran konumuna sürükleyin. Servis Mühendisi, gerekirse gezinme düğmelerinin ve dikey kaydırıcının etrafındaki etkin alanı büyütebilir.

Tomosentezle yeniden oluşturulan kesitlerden manuel olarak türetilen kesitler Maksimum Yoğunluk Projeksiyonunda (MIP) görüntülenir.

Simge	Amaç					
¥↓≮ []	Projeksiyon – Projeksiyon görüntülerini görüntüler.					
ç	MG Görüntüleri – Geleneksel mamografi, sentezlenmiş 2D, CEDM düşük enerjili veya CEDM çıkarma görüntülerini görüntüler. Birden fazla görüntü varsa, görüntü sayısı simgenin altında görüntülenir (örneğin '1/2'). Bu düğmenin seçilmesi, kullanılabilir MG görüntüleri arasında tekrar tekrar geçiş yapılmasını sağlar.					
ÐG	MG / Tomosentez Arasında Geçiş – MG görüntüleri ve yeniden yapılandırmalar arasında geçiş yapar.					
<₩	Yeniden Yapılandırma – Yeniden yapılandırılmış kesitleri ve tabakaları görüntüler. Hem yeniden yapılandırılmış kesitler, hem de tabakalar kullanılabiliyorsa, yeniden yapılandırma sayısı simgenin altında görüntülenir (örneğin '1/2'). Bu düğmenin seçilmesi, görünür hacimde aynı konumu korurken kesitler ve tabakalar arasında tekrar tekrar geçiş yapar.					
	Cine – Projeksiyonların veya yeniden yapılandırmaların sıralı gösterimini başlatır ve durdurur.					

Asılı Anlık Görüntü yapılandırması aracılığıyla geleneksel mamografi (CEDM düşük enerji dahil), sentezlenmiş 2D ve CEDM çıkarma görüntülerinin görüntülenme sırasını yapılandırabilirsiniz (bkz. *Asılı Anlık Görüntü Oluşturma ve Değiştirme*, sayfa 141).

Birden fazla yeniden yapılandırmanın görüntülenme sırasını kullanıcı tercihine göre yapılandırabilirsiniz. Tomosentez yeniden yapılandırmalarını görüntülemek için kullanılacak ilk kesit veya tabaka ya da projeksiyon görüntülerini görüntülemek için kullanılan ilk kesit de kullanıcı tercihine göre yapılandırılabilir. Bkz. <u>Görüntü Sunum</u> <u>Tercihleri</u>, sayfa 130.

5.2.2 Tomosentez Kesitlerini veya Tabakalarını Görüntüleme

Yeniden oluşturulan kesitleri veya tabakaları görüntülemek veya tabaka kalınlığını değiştirmek için kaydırıcı aracını kullanın. Kesitler veya tabakalar arasında gezinmek için fareyi veya tuş takımı tekerleğini kullanın.

Tomosentez kesitlerini veya tabakalarını görüntüleme:

Yeniden yapılandırılmış kesitleri veya tabakaları görüntülemek için **Yeniden Yapılandırma** (tomosentez gezinme düğmelerinden biri) düğmesini seçin. Dikey bir kaydırıcı aracı görüntülenir.



Şekil 78: Kaydırıcı Aracı

Cetvelin üst ve alt kısmındaki yönlendirme göstergeleri, görüntünün geçerli görüntüleme yönüne (ML, MLO, LM, LMO, CC, SIO, ISO, XCCL, XCCM, FB) bağlıdır. 'H' başı, 'F' ayağı, 'M' medial ve 'L' laterali belirtir.

İsterseniz cetvelin üzerine gelip aracı sürükleyerek kaydırma aracını başka bir ekran konumuna taşıyın.

Tetkikin kapanışında yazdırmak veya yapılandırılmış hedeflerde depolamak amacıyla yeniden oluşturulmuş bir kesit veya tabakayı tanımlamak için Tomo Görüntülerini Etiketle aracını kullanın. Dikey kaydırma aracının yanındaki küçük işaret, etiketli bir yeniden yapılandırmayı gösterir. Bu işaret veritabanında saklanır ve hasta SecurView iş istasyonunda bulunduğu sürece görünür. Bkz. <u>Tomosentez Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini veya Tabakalarını Etiketlem</u>, sayfa 123.

SecurView, alınan MG İkincil Yakalama tomosentez Bilgi Notlarını solda gösterilen kamera simgesiyle belirtir. MG İkincil Yakalama, etiketli bir tomosentez kesitini veya tabakasını temsil ediyorsa kesit veya tabakanın konum bilgisi de görüntülenir.





Etiketli Kesitler



Sayfa 112

Kesitlerde veya tabakalarda gezinmek için:

- Araçta herhangi bir konumu seçin (veya kaydırıcı tutamacının üzerine gelip kaydırıcıyı yukarı ve aşağı hareket ettirin). SecurView ilgili yeniden yapılandırılmış kesit veya tabakayı görüntüler.
- Fare veya tuş takımı üzerindeki kaydırma tekerleğini döndürerek konumu değiştirin.
- Görüntülenen kesitlerin veya tabakaların sayısını ayarlamak için tabaka kalınlığı çubuğunu kullanın (bkz. <u>Tabaka Kalınlığını Değiştirme</u>, sayfa 113).

Kullanıcı tercihiyle fare/tuş takımı tekerleği modunu Sıralı (her seferde bir kesit veya tabaka) veya Gelişmiş (her seferde birkaç kesit veya tabaka) olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. <u>Görüntü</u> <u>Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130.

5.2.3 Tabaka Kalınlığını Değiştirme

Görüntülenen kesitlerin sayısını manuel olarak değiştirmek için tabaka kalınlığı çubuğunu kullanın.

1. V-Split İmlecini görüntülemek için fareyi tabaka kalınlığı çubuğunun üzerine getirin. Geçerli tabaka kalınlığı (kesit sayısı) kaydırma aracının sağında görüntülenir.



Şekil 79: V-Split İmleci

Şekil Açıklaması

- 1. Geçerli Tabaka Kalınlığı
- Tabaka Kalınlığı Çubuğundaki V-Split İmleci
- Tabaka kalınlığını artırmak veya azaltmak için işaretçiyi seçip yukarı veya aşağı sürükleyin. Tabaka kalınlığı göstergesindeki dikey çubuklar, orijinal tabaka kalınlığını ve manuel olarak ayarlanan tabaka kalınlığını gösterir.



Şekil Açıklaması

- Manuel Ayarlanmış Tabaka Kalınlığı
- 4. Orijinal Tabaka Kalınlığı

Şekil 80: Tabaka Kalınlığı Göstergesi

3. Tabaka kalınlığını varsayılan olarak sıfırlamak için V-Split İmleci etkinken çift tıklayın. Varsayılan tabaka kalınlığını kullanıcı tercihine göre ayarlayın (bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130).

5.2.4 Tomosentez Görüntüsüne Bilgi Notu Ekleme

Tomosentez görüntülerine bilgi notları geleneksel MG görüntüleriyle aynı şekilde eklenir (bkz. <u>Bilgi Notlarını Oluşturma ve Görüntüleme</u>, sayfa 91). Ancak, bilgi notu eklediğiniz tomosentez görüntüsünün tabaka kalınlığını artırırsanız, serbest çizim, elips veya ok işareti, aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi tabakanın orta kesitinde noktalı çizgi olarak görüntülenir.





Not Hologic GSPS Raporu veya GSPS Bildirimi, kullanıcının üzerinde bilgi notları oluşturduğu belirli DICOM görüntü nesnelerine referans yapar. Aynı yeniden yapılandırılmış kesitler veya sentezlenmiş 2D görüntüler birden fazla DICOM formatında bulunuyorsa (örneğin, yeniden yapılandırılmış kesitler için Hologic İkincil Yakalama Görüntüsü, Meme Tomosentezi Görüntüsü ve CT Görüntüsü; Sunum İçin Dijital Mamografi Röntgen Görüntüsü ve sentezlenmiş 2D için Meme Tomosentez Görüntüsü) bilgi notları yalnızca GSPS'de referans verilen DICOM formatıyla eşleşen görüntülerle birlikte görüntülenecektir.

5.2.5 Cine Modunu Kullanma

Tek bir döşemede bir dizi tomosentez projeksiyon görüntüsü veya yeniden yapılandırma aracılığıyla 'Cine' modunu gerçekleştirebilirsiniz. Cine modu tüm bağlantılı döşemelere aynı anda uygulanır.

Birden fazla bağlantısız döşemede cine modu manuel olarak başlatıldığında, başlangıç konumu, memedeki yaklaşık olarak aynı konumun her döşemede eş zamanlı olarak korunacağı şekilde senkronize edilir. Cine modunun zaten işlemde olduğu her döşemenin cine konumu, cine modunun en son başlatıldığı döşemenin başlangıç konumuyla eşleşecek şekilde ayarlanır. Bağlantısız döşemeler için cine senkronizasyonunu kullanıcı tercihiyle devre dışı bırakabilirsiniz (bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132).

Tek döşeme asılı anlık görüntünün bulunduğu bir ReportFlow adımına girerken tomosentez yeniden yapılandırmaları amacıyla cine modunun otomatik olarak etkinleştirilmesini yapılandırmak için bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130.



Not

Cine modu yalnızca ReportFlow'un parçası olan anlık görüntülerin askıya alınması için otomatik olarak başlar.

Cine modunu başlatmak için:





ImageChecker 3D kalsifikasyon işaretleri görüntülendiğinde, Cine modu yalnızca şu anda seçili kalsifikasyon kümesinin kesitleri boyunca ilerler.

1. **Cine** düğmesini seçin veya iş akışı tuş takımında **Cine** tuşuna basın. SecurView geçerli kesitle veya tabakayla başlayıp artan kesit veya tabaka numaraları boyunca ilerler. Cine

modu son (veya ilk) kesite veya tabakaya ulaştığında tersine döner.

2. Cine modunu durdurmak için **Cine** düğmesini tekrar seçin ya da farenin veya tuş takımının kaydırma tekerleğini döndürün.

Cine hızını değiştirmek için:

- 1. Hız kontrolü kaydırıcı tutamacını görüntülemek için (görünmüyorsa) **Cine** düğmesinin sınırını seçin.
- 2. Hızı yavaş/soldan (saniyede 5 kare) hızlı/sağa (saniyede 30 kareye kadar) ayarlamak için **kaydırıcı tutamacını** hareket ettirin.



Not

Not

Varsayılan hız kullanıcı tercihlerinde ayarlanır. Varsayılan maksimum hız saniyede 30 karedir. Servis Mühendisi maksimum hızı artırabilir. Daha yavaş işlemcileri olan sistemler saniyede 30 kare hızında cine yapamayabilir.

3. İstenirse hız kontrolünü gizlemek için Cine düğmesinin sınırını yeniden seçin.



Şekil 81: Cine Düğmesi ve Hız Kontrolü Kaydırıcı

Şekil Açıklaması

- 1. Sınır
- 2. Hız Kontrolü Kaydırıcı Tutamacı

5.2.6 Yerel Cine Modunu Kullanma

Tek döşemede sınırlı sayıda kesit veya tabaka görüntülemek için Yerel Cine modunu kullanın. Kesit veya tabaka aralığını ayarlamak için bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130.

Yerel Cine modunu kullanmak için:

- 1. Yerel Cine modunu başlatmanın üç yolu vardır:
 - İş akışı tuş takımında Cine tuşunu basılı tutun veya
 - Klavyede [F6] tuşunu basılı tutun veya
 - Fareyle **Cine** düğmesini seçili tutun.

SecurView geçerli kesitle (veya tabakayla) başlayıp belirtilen sayıda kesit boyunca ileri geri hareket eder. Örneğin, geçerli kesit 25 ve aralık 20 ise, SecurView 15-35 arasındaki kesitler arasında kayar.

Yerel Cine modunu başlattığınızda normal Cine modu çalışıyorsa SecurView, Yerel Cine aralığı olarak değişir.

- 2. Yerel Cine modu çalışırken, fare tekerleğini veya tuş takımı kaydırma tekerleğini ileri veya geri döndürerek Yerel Cine merkez kesitini (veya tabakasını) değiştirin; merkez kesit yukarı veya aşağı kaysa da kesit aralığı değişmez.
- 3. Yerel Cine modunu durdurmanın üç yolu vardır:
 - İş akışı tuş takımında Cine tuşuna basın veya
 - Klavyede [**F6**] tuşuna basın veya
 - Cine düğmesini seçin.

5.2.7 Akıllı Eşleme

Akıllı Eşleme, Hologic sentezli bir 2D (Intelligent 2D[™] veya C-View[™]) görüntüsündeki ilgilenilen bölgeden temsil kabiliyeti en yüksek yeniden yapılandırılmış kesite veya SmartSlice'a kadar olan korelasyonu kolayca görselleştirmek için kullanılabilir.

Akıllı Eşlemeyi kullanmak için:



Akıllı Eşleme

 Görüntülenen sentezlenmiş tüm 2D görüntülerde Akıllı Eşlemeyi etkinleştirmek için sol araç çubuğunda Akıllı Eşleme seçeneğini belirleyin, klavyede [V] tuşuna basın veya ReportFlow'da Akıllı Eşlemeyi Etkinleştir araç özelliğinin bulunduğu aşamaya ilerleyin (bkz. <u>Yeni ReportFlow Oluşturma</u>, sayfa 151). İşaretçi, Akıllı Eşlemenin etkin olduğunu belirtmek için her döşemede sentezlenmiş bir 2D görüntü görüntüleyen artı işaretine dönüşür.

- 2. Sentezlenmiş bir 2D görüntü içinde bir ilgilenilen bölge seçin. İlişkili yeniden yapılandırılmış kesit veya SmartSlice (hangisi varsa veya her ikisinin de olduğu durumda hangisi üstte görüntülenecek şekilde yapılandırılmışsa) bitişik ekranda tek döşeme halinde görüntülenir. Renkli veya gri tonlamalı vurgulanan çerçeve, Akıllı Eşleme için hangi görüş alanlarının eşleştirildiğini gösterir (Servis Mühendisi çerçeve vurgusunu ayarlayabilir veya devre dışı bırakabilir).
 - İşaretçi sentezlenmiş 2D görüntünün bulunduğu döşemedeyken, ilgili yeniden yapılandırılmış kesitler veya SmartSlice'larla döşemeye kaydırma (örneğin kaydırma tekerleği kullanılarak) uygulanır.
 - b. Akıllı Eşleme etkinleştirildiğinde Büyüteç etkinse, sentezlenen 2D görüntüde Büyütecin içinin seçilmesi, ilişkili yeniden yapılandırılmış kesiti veya aynı konumda Büyüteçli SmartSlice'ı görüntüler.
 - c. Akıllı Eşleme, farklı görüntü değerlendirme araçları kullanılırken etkin kalır.
 - ç. Akıllı Eşlemeyi etkin tutarken Akıllı Eşleme kesitleri görüş alanını kapatmak için çift tıklayın.
 - d. Akıllı Eşleme, Akıllı Dolaşım sırasında, ön tanımlı bir askıyı seçerken veya sentezlenmiş bir 2D görüş alanında görüntülenen yığılmış görüntüyü değiştirirken etkin kalır, ancak Akıllı Eşleme kesitleri görüş alanı kapatılır.
- 3. Sol araç çubuğunda **Akıllı Eşleme** seçeneğini belirleyin, [**V**] tuşuna basın veya görüntülenen tüm sentezlenmiş 2D görüntüler için Akıllı Eşleme seçeneğini devre dışı bırakmak amacıyla ReportFlow adımını değiştirin.
 - Akıllı Eşleme, MammoNavigator özelliğini kullanarak sentezlenmiş bir 2D görüntüyü görüntüleyen bir döşemeye farklı bir görüntü bırakıldığında otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Not:

Akıllı Eşlemeye geçici hızlı erişim için, sentezlenmiş bir 2D görüntüde seçim yaparken [**Ctrl**] tuşunu basılı tutun. [**Ctrl**] tuşu bırakıldığında Akıllı Eşleme artık etkin değildir.

Not:

MammoNavigator özelliğinden bir görüntü, o anda Akıllı Eşleme kesitlerini görüntüleyen bir döşemeye bırakılamaz.



Not:

Döndürülmüş sentezlenmiş 2D görüntülere Akıllı Eşleme uygulayamazsınız ve Akıllı Eşleme kesitleri görüş alanındaki görüntüleri de döndüremezsiniz.



Not:

Not:

Akıllı Eşleme verileri zarar görmüşse, görüntülenmekte olan yeniden oluşturulmuş kesit veya SmartSlice temsil kabiliyeti en yüksek kesit olmayabilir.

\mathbf{X}

Akıllı Eşleme etkin olduğu sırada sentezlenmiş bir 2D görüntünün arka planının seçilmesi, karşılık gelen yeniden yapılandırılmış kesit veya SmartSlice atanmadığından ekranı değiştirmez.

5.2.8 Bağlı Döşemeler Arasında Kaydırma

Döşemeler bağlandığında, tek döşemedeki yeniden yapılandırmalar veya projeksiyon görüntüleri arasında kaydırma yapmak, diğer tüm bağlı döşemelerdeki yeniden yapılandırmalar veya projeksiyon görüntülerini otomatik olarak kaydırır. Bağlı kaydırma, aynı veya farklı aralıktaki yeniden oluşturulmuş kesitler, tabakalar veya projeksiyon görüntüleri üzerinde çalışır.



Not

Bağlı kaydırma yalnızca aynı türdeki görüntüler (tomosentezle yeniden oluşturulan kesitler, tabakalar veya projeksiyonlar) farklı döşemelerde görüntülendiğinde kullanılabilir.

Bağlı kaydırmayı kullanmak için:

- 1. Bağlı kaydırmayı başlatmak için yeniden yapılandırmaları (veya projeksiyon görüntülerini) iki veya daha fazla döşemede görüntüleyin.
- Pasta menüsünü açmak için görüntüye sağ tıklayın ve Döşemeyi Bağla öğesini seçin. Bağlanacak her döşeme için tekrarlayın. Bağlı her döşemede bir gösterge simgesi görünür.



‡

Döşemeyi Bağla

Not

Ayrıca Asılı Anlık Görüntü yapılandırması aracılığıyla bağlantıyı açıp kapatabilirsiniz.

- 3. Bağlı kaydırmayı gerçekleştirmek için:
 - Fare tekerleğini döndürün veya
 - Bağlı bir döşemenin kaydırma tutamacını hareket ettirin veya
 - Cine modunu başlatın.

Fare tekerleğini veya kaydırıcıyı kullanırken **Shift** tuşunu basılı tutarak bağlı kaydırmayı geçici olarak kapatabilirsiniz.

5.3 3D CAD Sonuçlarını Görüntüleme

Hologic Genius AI Detection yazılımı ve iCAD PowerLook ProFound AI gibi, tomosentezle yeniden yapılandırılmış kesitlerde kireçlenme kümelerini veya mamografi meme yoğunluklarını tespit eden CAD uygulamaları için CAD sonuçları görüntülenebilir. (Bkz. <u>CAD Bilgilerini Görüntüleme</u>, sayfa 83.)



Not

Hologic Genius AI Detection yazılımı her pazarda bulunmayabilir.

3D CAD sonuçlarını görüntülemek için:

1. Tomosentez kesitlerini görüntülerken **Bilgisayar Destekli Algılama** düğmesini seçin. 3D CAD sonuçları mevcutsa SecurView, tomosentez kaydırma aracının yanında bir dizi CAD göstergesi görüntüler.



Şekil Açıklaması

- 1. 3D CAD işaretleri için gezinme kontrolleri
- 2. 3D CAD işaretleri için kesitlerin görselleştirilmesi

Şekil 82: 3D CAD Göstergeleriyle Tomosentez Kaydırma Aracı

- 2. CAD işaretlerinin yer aldığı ilk kesiti görüntülemek için 3D CAD işaretlerine yönelik gezinme kontrolünde Yukarı oku seçin. SecurView, bir veya daha fazla CAD işaretini en iyi temsil eden ilk kesiti görüntüler. CAD işaretleri art arda gelen iki sonraki ve önceki kesitde soluk olarak görüntülenir. Varsayılan olarak CAD Puanı her CAD işaretiyle birlikte görüntülenir; Vaka Puanı da CAD bilgileri üst kaplamasında görüntülenir. Bu değerlerin görüntülenmesi devre dışı bırakılabilir (bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132).
- 3. CAD işaretlerinin yer aldığı başka bir kesiti görüntülemek için 3D CAD işaretlerine yönelik gezinme kontrolünde **Yukarı** ve **Aşağı** okları seçin. Kaydırma çubuğu karşılık gelen kesite gider.

Ek olarak, referans alınan tomosentezle yeniden yapılandırılmış kesitlerin olması koşuluyla, 3D CAD sonuçları aynı görünüm için karşılık gelen geleneksel 2D, sentezlenmiş 2D veya tomosentez kesitleri üzerine yansıtılabilir. Yansıtılan 3D CAD sonuçlarını görüntülemek için ilgili görüntüleri görüntülerken **Bilgisayar Destekli Algılama** düğmesini seçin. Varsayılan olarak 3D CAD sonuçlarının karşılık gelen görüntülere yansıtılması etkindir. Bu özellik, Üretici Ayarları kullanılarak belirli bir tomosentez üreticisi için görüntü türüne göre (geleneksel 2D, sentezlenmiş 2D, tomosentez tabakaları) devre dışı bırakılabilir (bkz. <u>Sistem Düzeyinde Ayarları</u> <u>Yapılandırma</u>, sayfa 162).

Geleneksel bir 2D veya sentezlenmiş 2D görüntüye yansıtılan 3D CAD işaretlerini görüntülerken, imleci onun üzerine getirdiğinizde CAD işareti parlaklaşır. İlgili tomosentez yeniden yapılandırılmış kesitini bitişik görüş alanında görüntülemek için parlak CAD işaretine çift tıklayın. Karşılık gelen tomosentezle yeniden yapılandırılmış kesit, Akıllı Eşleme geçici tek döşeme moduna benzer şekilde, kesit görüş alanına çift tıklanarak kapatılabilir (bkz. <u>Akıllı Eşleme</u>, sayfa 116).



Not: Döndürülmüş geleneksel 2D veya sentezlenmiş 2D görüntülere Akıllı Eşleme uygulayamazsınız ve Akıllı Eşleme kesitleri görüş alanındaki görüntüleri de döndüremezsiniz.

5.4 ImageChecker 3D Calc CAD Sonuçlarını Görüntüleme



Not

ImageChecker 3D Calc CAD ABD'de mevcut değildir.

ImageChecker 3D Calc CAD, Hologic tomosentez kesitlerinde ilgilenilen bölgeleri tanımlayan bir yazılım algoritmasıdır. ImageChecker 3D Calc CAD sonuçlarını oluşturmak ve görüntülemek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

- Hologic ImageChecker 3D Calc CAD lisansına sahip Cenova dijital mamografi sunucusu ve
- Hologic Tomosynthesis CAD Display lisansına sahip SecurView DX iş istasyonu (sürüm 7.2 veya üzeri).

Bir hasta için CAD sonuçları varsa Hasta Listesinin CAD sütununda bir '+' sembolü görüntülenir. Ayrıca bir hastayı CAD sonuçlarıyla incelediğinizde araç çubuğu **CAD** düğmesi etkinleşir (gri olmaz).

Yönetici, CAD sonuçlarını ReportFlow'da bir adım olarak otomatik olarak görüntülenecek şekilde yapılandırılabilir.

ImageChecker 3D Calc CAD sonuçlarını görüntülemek için:

213

Bilgisayar Destekli Algılama 1. Tomosentez kesitlerini görüntülerken **Bilgisayar Destekli Algılama** düğmesini seçin.

Tomosentez CAD sonuçları mevcutsa SecurView, tomosentez kaydırma aracının yanında bir dizi CAD gösterge çubuğu görüntüler. Her çubuk en az bir belirgin kalsifikasyon içeren kesitleri göstermektedir. CAD üst kaplaması da görüntülenir.



Şekil Açıklaması

- CAD Gezinme Aracı (ilk CAD işaretini görüntülemek için seçin)
- 2. CAD İşareti Gösterge Çubukları
- 3. CAD İşaretlerinin Sayısı

Şekil 83: ImageChecker 3D Calc CAD Göstergeleri ile Kaydırıcı Aracı; R2 Logosu

2. İlk işareti görüntülemek için CAD gezinme aracında **Yukarı** oku seçin veya klavyede [**W**] tuşuna basın.

SecurView, ilk CAD işaretini ve karşılık gelen 'ilgilenilen kesiti' görüntüler; bu, ilgilenilen bölgeyi bir bütün olarak en iyi temsil eden kesittir ve genellikle en fazla kalsifikasyon içeren kesittir. SecurView ayrıca seçili kümeyi ve ilgili CAD gösterge çubuğunu vurgular. Diğer görünür kümeler gri renkte görünür.

CAD işaretlerinin ilk görünümü, görünüm döşemesine ve her kullanıcı için varsayılan ayarlara bağlıdır (bkz. *<u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>,* sayfa 132).

- Dörtlü döşemede sonuçlar RightOn CAD işaretleri olarak görüntülenir.
- Çift veya tek döşemede, her CAD işareti ilgilenilen bölge etrafında noktalı bir sınır çizgisi olarak ve/veya ana hatları çizilen bireysel kalsifikasyonlar olarak görüntülenir.



Şekil 84: RightOn CAD İşaretleri



Şekil 86: PeerView (1 kesit)



Şekil 85: CAD İşaret Sınırı



Şekil 87: PeerView (4 kesit)



- 3. Tek veya çift döşemede CAD işareti görüntüsünü aşağıdaki gibi ayarlayın:
 - Sınır çizgilerini açmak veya kapatmak için klavyedeki [B] tuşuna basın.
 - PeerView işaretlerini açıp kapatmak için [C] tuşuna basın.
 - Bir küme içindeki kalsifikasyonların tam kapsamını görselleştirmek için tabaka kalınlığını artırın (bkz. *Tabaka Kalınlığını Değiştirme*, sayfa 113).
- 4. Başka bir CAD işareti seçmek için:
 - CAD gezinme aracında **Yukarı** ve **Aşağı** okları seçin.
 - Bir sonraki işarete geçmek için klavyede [W] tuşuna basın.
 - Bir önceki işarete geçmek için [S] tuşuna basın.
 - Herhangi bir CAD gösterge çubuğunu seçin.

Kaydırıcı seçili işaretin ilgilenilen bölgesine atlar.

- 5. Cine modunu kullanmak için bir CAD işareti seçin ve Cine düğmesini seçin. SecurView geçerli kesitle başlar ve CAD işaretine karşılık gelen kesitler boyunca yukarı doğru ilerler. Cine modu kümenin ilk/son kesitine ulaştığında tersine döner.
- 6. Cine modunu durdurmak için Cine düğmesini tekrar seçin.



5.5 Tomosentez Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini veya Tabakalarını Etiketleme

Tetkik kapatılırken yazdırılacak veya yapılandırılan hedeflere depolanacak kesitleri veya tabakaları tanımlamak için bu talimatları kullanın.

Tomosentez yeniden yapılandırılmış kesitlerini veya tabakalarını etiketlemek için:

Kesiti veya tabakayı görüntüleyin, sonra:

- Pasta menüsünü açmak için görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için Görüntü Araçları öğesinin yanındaki okun üzerine gelin, ardından Tomo Görüntülerini Etiketle öğesini seçin veya
- Klavyede **Boşluk çubuğuna** basın.

SecurView ilgili kesiti (veya tabakayı) etiketler. Kaydırma aracının sağ tarafındaki küçük işaretler etiketli kesitleri gösterir:



Şekil Açıklaması

- 1. Etiketli Görüntüler Gezinme Aracı
- 2. Etiket Göstergeleri

Şekil 88: Etiket Göstergeleriyle Kaydırma Aracı

Etiketli Görüntüler Gezinme aracı, yazdırma veya depolama için en az bir yeniden oluşturulmuş kesiti (veya tabakayı) etiketlediğinizde görünür. Solda gösterilen simge de görüntülenir.

- Sonraki veya önceki etiketli kesiti görüntülemek için gezinme aracında Yukarı Ok veya Aşağı Ok seçeneklerini seçin.
- Etiket göstergesini kaldırmak için etiketli kesiti görüntüleyip **Boşluk Çubuğuna** basın (veya tekrar **Tomo Görüntülerini Etiketle** seçeneğini belirleyin).

Üçgen etiket göstergeleriyle çalışma:

Üçgen etiketi, alınan bir GSPS nesnesine ait başka bir inceleyenin etiket işaretini belirtir. Üçgen işaretler düzenlenemez. Ancak üçgen işaretli bir kesiti (veya tabakayı) etiketlerseniz etiketiniz üçgenin üzerine yazılır ve kare etiket göstergesi olarak görünür.



5.6 Tomosentez Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini ve Tabakalarını Yazdırma

Tomosentezle yeniden oluşturulmuş kesitleri veya tabakaları yazdırmak için öncelikle yazdırılacak kesitleri veya tabakaları tanımlamanız gerekir; bunu etiketleyerek (bkz. <u>Tomosentez Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini veya Tabakalarını Etiketleme</u>, sayfa 123) veya MG Görüntüleyici Yazdır iletişim kutusuyla tanımlayarak yapabilirsiniz.

1. Araç çubuğunda **DICOM Yazdır** işlevini seçerek *MG Görüntüleyici Yazdır* iletişim kutusunu açın.

DICOM	Ya	zdır

MG Viewer	Print It name: 214	63936			
Diagn	ostic Printing	Tomos	ynthesis	;]	
Layo	out on Film	Dorsal	Ventra	d	
	Study Date	View	Range	Slices	
Г	2022-07-20	RCC		20	
Г		RCC		58	
D		LCC		21	
		LCC		62	
E		RMLO		22	
		RMLO		64	
П		LMLO		22	-1
Seler	Ct All Deselec	AGFA D	eset En	ter singi ter a rai (10x12)	e slices separated by ','. nge of slices as '5-12'.
Print A	Additional Infor	mation			
⊡ Ove	erlay upper pa	rt	Г	Measu	rements
r Ove					
⊏Ма	rkings				
⊏ Tex	t Annotations				
					Print Cance

Şekil 89: MG Görüntüleyici Yazdır İletişim Kutusu

- 2. Tomosentez öğesini seçin.
- 3. Filmde Düzeni ve Dorsal ya da Ventral seçeneğini belirleyin.
 - Dörtlü döşeme düzenini seçtiğinizde görüntüler, seçilen film boyutuna göre ilgili çeyrek daireye sığacak şekilde yazdırılır.
 - Tek döşeme düzenini seçtiğinizde görüntü mümkünse gerçek boyutta yazdırılır. Film boyutu gerçek boyutta yazdırmaya izin vermiyorsa, film alanına sığacak şekilde yazdırılır.
 - Yazdırılacak yeniden yapılandırılmış kesit veya tabakaların sayısı tek filmi aşarsa, SecurView görüntüleri birçok filme dağıtır.
 - Her farklı laterallik ve görünüm için yeni bir film başlar.
- 4. İlk sütunda, **tetkikin yeniden yapılandırılmış görünümlerini** seçmek için kutuyu işaretleyin. **Aralık** sütununda, yazdırılmak üzere etiketlenmiş kesitlerin veya tabakaların sayıları listelenir.
- Kutuyu seçip tek kesit (veya tabaka) numarasını, kısa çizgiyle kesit aralığını (örneğin '10-15') veya virgülle ayırarak artan sırada tek tek kesitleri (örneğin '10,12,20,25') girin.

- Yeniden oluşturulan tüm görünümleri seçmek için Tümünü Seç düğmesini seçin. Tüm seçimleri temizlemek için Tümünün Seçimini Kaldır düğmesini seçin. Tomosentez sekmesinde yapılmış tüm değişiklikleri sıfırlamak için Sıfırla düğmesini seçin.
- 7. Printer (Yazıcı) açılır listesinden yazıcıyı seçin.
- 8. Alt alanda, hasta veya görüntü bilgisi üst kaplamaları veya kullanıcı tarafından oluşturulan işaretler gibi yazdırılacak Ek Bilgileri seçin.



Not

Üst kaplamaları yapılandırmak için bkz. <u>Görüntü Üst Kaplamasını Yazdırma</u>, sayfa 187.

9. Görüntüleri yazdırmak için **Tamam** düğmesini seçin. (İsterseniz önceki yazdırma işi tamamlanmadan önce yeni bir yazdırma işi başlatmak için hemen **DICOM Yazdır** seçeneğini belirleyin.)

Bölüm 6 Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama

Bu bölümde tek tek kullanıcılar için tercihlerin nasıl tanımlanacağı açıklanmaktadır. SecurView, her Radyolog ve her Teknisyen kullanıcısının, iş akışını en iyi hale getirmek için arayüzü özelleştirmesine olanak sağlar. Yönetici sizi yeni bir SecurView kullanıcısı olarak ekledikten sonra kendi sistem profilinizi yapılandırabilirsiniz.

Kullanıcı Tercihlerinin varsayılan ayarlar olduğunu unutmayın. Hastaları görüntülediğinizde, görüntüleme seçeneklerini istediğiniz zaman gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı Tercihleri sekmesini görüntülemek için:

SecurView *Başlatma* ekranında **Yönetim** öğesini seçin. Ardından **Kullanıcı Tercihleri** sekmesini seçerek **İş Akışı** sekmesini görüntüleyin (kısmi görünüm gösterilir).

Patient Ma	anager	User Prefe	erences		About			
Workflow	Workflow Image Presentation Tools and Ov		verlays	User Profile				
Viewer Closing					- Sending A	nnotations, Tagg	ed Tomo, S	creenCaptures
${\overline{\mbox{$			on	In the Close Study Dialog, check the following options by default:				
Review and Session Worklist Sorting				□ Send all	MG annotations to	modality		
 Click Order in Patient List 				Archive all annotations on PACS				
C Study Date					R Archive	all multimodality Sc	reenCapture	es on PACS

Şekil 90: Kullanıcı Tercihleri İş Akışı Sekmesi (kısmi görünüm)



Not

Gösterilen **Kullanıcı Tercihleri** sekmeleri Radyolog kullanıcılarının kullanımına açık olan sekmelerdir.

Bundan sonraki sayfalarda dört **Kullanıcı Tercihleri** sekmesi açıklanmaktadır. Her sekme için istediğiniz ayarları seçin. Bittiğinde **Uygula** düğmesini (pencerenin sağ alt köşesinde) seçerek ayarlarınızı kaydedin.



Not

SecurView uygulamasının kullanıcı arayüzündeki 'Kesit' terimi, hem yeniden yapılandırılmış kesitler hem de tabakalar için geçerlidir.

6.1 İş Akışı Tercihleri

Yönetim modülünden **Kullanıcı Tercihleri** seçeneğini belirlediğinizde **İş Akışı** sekmesi açılır:

Patient Manager User Preferences	About
Workflow Image Presentation Tools and C	verlays User Profile
Viewer Closing	┌ Sending Annotations, Tagged Tomo, ScreenCaptures
P Close viewer, when closing the last patient in a review session	In the Close Study Dialog, check the following options by default:
Review and Session Worklist Sorting	E Send all MG annotations to modality
Click Order in Patient List	F Archive all annotations on PACS
C Study Date	Archive all multimodality ScreenCaptures on PACS
○ Alphabetically	☐ Apply above selected options also for old/read studies
Automatic Worklist Sorting	Missed View Safety Warning
Study Date	 Single Tiling
C Alphabetically	⊂ Single or DoubleTiling
Read Time Mix	⊂ Off
	No Currents Available Warning
Configure	I Display When Opening a Case
Hanging Snapshots and ReportFlows	Changed Automatic Worklist Order Warning
Configure	P Display When Resuming an Automatic Worklist
	Receiving Notices
Search	View Notify on Arrival of Notices
Close Search Dialog on Retrieve	Patient Search Default Focus (PAC S/Local)
Multimodality Viewer	C Forgue to Deficient ID
0 and must	C Focus to Patient ID
Contigure	• Focus to Patient Name

Şekil 91: İş Akışı Sekmesi

Seçimleriniz yaptıktan sonra **Uygula** düğmesini (pencerenin sağ alt köşesinde) seçerek ayarlarınızı kaydedin.

- Görüntüleyici Kapatma İnceleme oturumundaki son hasta *Tetkiki Kapat* iletişim kutusu aracılığıyla okundu olarak işaretlendiğinde görüntüleyiciyi otomatik olarak kapatmak için İnceleme oturumunda son hastayı kapatırken görüntüleyiciyi kapat öğesini seçin (bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101).
- İnceleme ve Oturum Çalışma Listesi Sıralaması SecurView'ın, manuel olarak seçilen hastaları (bkz. <u>Hasta Listesini Kullanma</u>, sayfa 26) veya bir Oturum çalışma listesindeki hastaları (bkz. <u>Oturum Oluşturma</u>, sayfa 38) görüntüleme sırasını ayarlar.
- Otomatik Çalışma Listeleri Sıralaması SecurView'ın, sıraya alınan yeni hastaları geldiklerinde otomatik olarak görüntüleme sırasını ayarlar (bkz. <u>Otomatik Olarak</u> <u>Oluşturulan Çalışma Listeleri</u>, sayfa 42).
- Okuma Süresi Karışımı Okuma Süresi Göstergesinin (örneğin, Hologic Genius AI Detection yazılımı) bulunduğu CAD raporlarıyla Hastaların taranmasının bulunduğu otomatik çalışma listeleri için kullanıcı tanımlı bir Okuma Süresi karışımı ayarlamak amacıyla Yapılandır... öğesini seçin (bkz. <u>Otomatik Olarak Oluşturulan Çalışma Listeleri</u>, sayfa 42).
 - Maximum Number of patients in Worklist (Çalışma Listesindeki Maksimum Hasta Sayısı) -- Kullanıcı tanımlı Okuma Süresi karışım filtresinin uygulandığı otomatik çalışma listesine eklenecek maksimum hasta sayısını ayarlar.
 - Her Okuma Süresi Göstergesi değeriyle (Düşük, Orta ve Yüksek) vaka karışımını ayarlamak için iki kaydırıcıyı kullanın.



Şekil 92: Okuma Süresi Karışımı Yapılandırması

- Asılı Anlık Görüntü ve ReportFlow Varsayılan ReportFlow'lara ilişkin kişisel tercihleriniz de dahil olmak üzere görüntü askılarını ve ReportFlow'ları ayarlamak için Yapılandır... düğmesini seçin. Bkz. <u>Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar</u>, sayfa 139.
- Ara Al seçtikten sonra arama iletişim kutusunu otomatik olarak kapatmak için bunu seçin (bkz. *Hastaları Arama*, sayfa 41).
- Çoklu Modalite Görüntüleyici Çoklu Modalite Yapılandırma Editörünü açmak için Yapılandır... düğmesini seçin (bkz. SecurView Gelişmiş Çoklu Modalite Seçeneği Kullanım Kılavuzu).
- Bilgi Notu, Etiketli Tomo, ScreenCapture Gönderme SecurView DX için Tüm MG bilgi notlarını modaliteye gönder, Tüm bilgi notlarını PACS'de arşivle ve Tüm çoklu modalite ScreenCapture'ları PACS'de arşivle seçenekleri, Servis Mühendisi ilgili hedefleri yapılandırdıysa geçerlidir. Kullanıcı Tercihleri içinde bu seçeneklerden herhangi birini işaretlerseniz SecurView bunu *Tetkiki Kapat* iletişim kutusuna otomatik olarak uygular. Bu ayarları hasta bazında *Tetkiki Kapat* iletişim kutusunda geçersiz kılabileceğinizi unutmayın (bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101).
- Eksik Görünüm Güvenlik Uyarısı SecurView DX için, bir tetkiki kapattığınızda tüm görüntüleri tekli (veya çiftli) döşeme modunda görüntülemediyseniz sistemi bir uyarı mesajı görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz (bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101).
- Şu Anda Kullanılabilir Görüntü Yok Uyarısı Geçerli görüntüleri olmayan bir hasta açıldığında SecurView'ın sizi bilgilendirmesi için bunu seçin (bkz. <u>MG Görüntüleyici</u>, sayfa 44).
- Değiştirilmiş Otomatik Çalışma Listesi Sırası Uyarısı Beklet Ve İncele işleminden sonra otomatik bir çalışma listesine geri döndüğünüzde SecurView'ın hasta sırasının değişmiş olabileceği konusunda sizi bilgilendirmesini sağlamak için bunu seçin (bkz. <u>Hasta Listesi Düğmeleri</u>, sayfa 27).
- Bildirimler Alma SecurView'ın başka bir Hologic iş istasyonundan Bildirim aldığında sizi bilgilendirmesini sağlamak için bunu seçin (bkz. <u>Bildirim Gönderme ve Görüntüleme</u>, sayfa 98).
- Hasta Arama Varsayılan Odağı (PACS/Yerel) Hasta araması yaparken Hasta Kimliğini veya Hasta Adını varsayılan giriş alanı olarak ayarlar (bkz. <u>Hastaları Arama</u>, sayfa 41).

6.2 Görüntü Sunum Tercihleri

Görüntü Sunumu sekmesini seçtiğinizde aşağıdaki pencere açılır:

u	About	
Workflow Image Presentation	Tools and Overlays User Profile	
Toolbar Hanging Buttons Dorsal/Ventral	Sizing Default Image Size Mode C Fit to Viewport Right Size C Same Size	Tomosynthesis Initial Slice ← Top ← Middle ← Bottom
 Same Direction Chest Wall to Chest Wall 	C True Size Same Size / Right Size	Sort Reconstruction On Top C Vendor specific Reconstruction with most slices
View Order MLO on Left CC on Left Time Point Order Priors on Left G Briors on Pictt	Consider priors as basis Adjust Image Size in Double Tiling f to Single Tiling Viewport f to Double Tiling Viewport f if possible f always	 ⊂ Reconstruction with fewest slices Start Cine Mode ⊂ Immediately ⊂ On Button Press Mouse Wheel Mode
Cine Speed	Same Size Roaming Magnification 1.5	 Sequential Advanced
Slices Slow Fast	Grid Mode for dropped US images	Default Slab Thickness 1 2 slices Local Cine Range 15 2 slices
SmartSlices / Slabs	C Modular Grid	

Şekil 93: Görüntü Sunumu Sekmesi

Seçimlerinizi yaptıktan sonra **Uygula** düğmesini (ekranın sağ alt köşesinde) seçerek ayarları kaydedin.

- Araç Çubuğu Askı Düğmeleri: Görüntü askısı düğmelerini kullandığınızda görüntülerin nasıl konumlandırılmasını, yönlendirilmesini ve sıralanmasını istediğinizi ayarlamak için kullanın. Bkz. <u>Görüntü Askıları</u>, sayfa 53.
- **Cine Hızı:** Aralık saniyede 5-30 kare arasıdır. Varsayılan maksimum hız saniyede 30 karedir. Servis Mühendisi maksimum hızı artırabilir.
 - **Kesitler** SecurView'ın Cine modunda tomosentezle yeniden yapılandırılmış kesitlere ait bir sıralamayı görüntülediği hızı ayarlar.
 - SmartSlice'lar / Tabakalar SecurView'ın Cine modunda tomosentezle yeniden yapılandırılmış tabakalara veya SmartSlice'lara ait bir sıralamayı görüntülediği hızı ayarlar.
 - Ultrason Çok Kareli, hız DICOM başlığında tanımlanmamışsa SecurView'ın Cine modunda çok kareli ultrason görüntülerine ait bir sıralamayı görüntülediği hızı ayarlar.

- Boyutlandırma:
 - Varsayılan Görüntü Boyutu Modu varsayılan görüntü ölçekleme modunu ayarlar.
 - Aynı Boyut / Uygun Boyut: 'Consider priors as basis' (Öncekileri temel olarak dikkate al), ölçekleme ana öğesi olarak kullanılacak en büyük görüntüyü seçerken Aynı Boyut ve Uygun Boyut görüntü ölçekleme modlarını geçerli ve önceki tetkikleri içerecek şekilde ayarlar. Bu ayar varsayılan olarak etkindir. Ayar devre dışı bırakıldığında, geçerli tetkikten ölçekleme ana öğesi olarak kullanılacak en büyük görüntü seçilir.
 - Çift Döşemede Görüntü Boyutunu Ayarla, Dikey Çift Döşemede sunulan görüntüleri ölçeklemek için kullanılan görüş alanı boyutunu yapılandırır. Görüş Alanına Sığdır, Doğru Boyut ve Aynı Boyut Ölçekleme Modları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. <u>Ölçekleme Modları</u>, sayfa 57. 8.2 öncesi SecurView sürümlerinde gösterilen davranışı etkinleştirmek için Tek Döşeme Görüş Alanı seçeneğini kullanın.
 - **Aynı Boyut Dolaşım Büyütme** bu görüntü boyutu modu (1,0 ve 2,0 arası bir ondalık değer) için dijital büyütme çarpanını ayarlar. Bkz. <u>Ölçekleme Modları</u>, sayfa 57.
- **Bırakılan US görüntüleri için Grid Modu:** SecurView'un, ultrason görüntü kümesi görüntülenmeyen bir döşemeye bırakıldığında ultrason görüntülerini nasıl görüntüleyeceğini yapılandırmak için kullanılır.
- **Tomosentez:** SecurView'ın tomosentez kombinasyon tetkiklerinden görüntüleri nasıl görüntüleyeceğini yapılandırmak için kullanın. Bkz. <u>*Tomosentez Görüntüleriyle*</u> <u>*Çalışma*</u>, sayfa 109.
 - İlk Kesit tomosentez yeniden yapılandırması görüntülediğinizde ilk görünen kesiti veya tabakayı, bir projeksiyon görüntü dizisini görüntülediğinizde de ilk görünen görüntüyü ayarlar.
 - Yeniden Yapılandırmayı En Üstte Sırala aynı kombinasyon prosedüründe birden fazla yeniden yapılandırmanın görüntülenme sırasını belirler:
 - **Satıcıya özel**: Seçilirse, yeniden yapılandırmaların görüntülenme sırası üreticiye göre yapılandırılabilir. Satıcıya özel sıralama düzenini yapılandırmak için bkz. <u>Üretici Ayarları</u>, sayfa 177.
 - En fazla kesitle yeniden yapılandırma: Seçilirse, yeniden yapılandırmalar, en çok görüntüye (kesit) sahip yeniden yapılandırma en üstte ve en az görüntüye (tabaka) sahip yeniden yapılandırma en altta olacak şekilde, azalan sırada görüntülenir.
 - En az kesitle yeniden yapılandırma: Seçilirse, yeniden yapılandırmalar, en az görüntüye (tabaka) sahip yeniden yapılandırma en üstte ve en fazla görüntüye (kesit) sahip yeniden yapılandırma en altta olacak şekilde, artan sırada görüntülenir.
 - **Cine Modunu Başlat** tek döşemeli ReportFlow asılı anlık görüntülerde tomosentezle yeniden oluşturulan kesitler için cine modunun otomatik mi, yoksa manuel mi başlatılmasını yapılandırmak için kullanılabilir.

- **Fare Tekerleği Modu** tomosentez kesitleri veya tabakaları arasında gezinirken, Sıralı (her seferde bir kesit veya tabaka) veya Gelişmiş (her seferde birkaç tane) şeklinde fare tekerleğinin davranışını ayarlar.
- Varsayılan Tabaka Kalınlığı görüntü gösterimi sırasında tek görüntülenebilir varlıkta birleştirilecek varsayılan kesit sayısını ayarlar.
- Yerel Cine Aralığı SecurView'ın yerel Cine modunda görüntülediği kesit (veya tabaka) sayısını ayarlar. Aralık 3–99 arası kesittir.

6.3 Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri

Patient Manager User Preferences About Workflow Image Presentation Tools and Overlays User Profile -Roaming Indicator CAD Display Image Overlay Default State-Display Ruler Hide Roaming Indicator after 1.5 (sec) Always show CAD Results in Reduced in Extended C Always Display Roaming Indicator Reduced □ 2-Step CC-MLO Correlation ○ Extended Show CAD / Case Score - Toolbar ⊂ Off View When Off ☐ Autohide Advanced... Annotations Scale in Magnifier -Navigation in US Grid Mode • Full Snaking C Reduced ○ Paging -PixelMeter Zoom Factor ○ Only Text ○ Image Size Copen Annotation Dialog Automatically True Size Always confirm deletion ⊂ Off Default Tool Default Linking Properties Magnifier □ Window/Level C Inverted Magnifier Scrolling/Cine Mode Window/Level C Ellipse Marking - Synchronize Cine Mode C Freehand Marking ⊡ On C Arrow Marking Scrolling through stacked images ⊂ Measurement Combined Stack Indicator C Continuous Zoom Separate Stack Indicators Use Default Tool per Session Link Scrolling through MG Priors

Araçlar ve Üst Kaplamalar sekmesini seçtiğinizde aşağıdaki ekran görüntülenir:

Şekil 94: Araçlar ve Üst Kaplamalar Sekmesi

Seçimlerinizi yaptıktan sonra Uygula seçeneğini (ekranın sağ alt köşesinde) belirleyerek ayarlarınızı kaydedin.

- Görüntü Üst Kaplaması: İnceleme sırasında görüntü üst kaplaması, o anda görüntülenen görüntüye ilişkin hasta bilgilerini verir. Düşük veya Geniş modda sistem, o mod için Yönetici tarafından yapılandırılan bilgileri görüntüler (bkz. <u>Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları</u>, sayfa 69).
- Bilgi Notları: Elips, serbest çizim veya ok işaretine bir metin açıklaması eklediğinizde, örneğin Tam veya Düşük ön tanımlı sınıflandırmalar arasından seçim yaparak, oluşturduğunuz ön tanımlı metinden seçim yaparak ve/veya metni girebildiğiniz bir iletişim alanı sağlayarak SecurView'ın nasıl yanıt vereceğini ayarlamak için kullanın (bkz. <u>Bilgi Notlarını Oluşturma ve Görüntüleme</u>, sayfa 91).

- Varsayılan Araç: Sol fare düğmesi için varsayılan görüntü aracını belirler.
 - Oturum Başına Varsayılan Aracı Kullan hasta inceleme oturumu sırasında yeni bir sol fare düğmesi aracı seçtiğinizde, seçilen araç bir sonraki hastayı incelediğinizde seçili kalır.
 - Hasta Başına Varsayılan Aracı Kullan hasta inceleme oturumu sırasında yeni bir sol fare düğmesi aracı seçtiğinizde, araç bir sonraki hastayı incelediğinizde kullanıcı varsayılanına dönüşür.
- Dolaşım Göstergesi: Dolaşım göstergesinin davranışını belirler. Bkz. <u>Akıllı Dolaşım</u>, sayfa 55.
- Araç Çubuğu: MG Görüntüleyici aracının görünür olup olmadığını belirler. Araç çubuğunu gizlerseniz komutları girmek için tuş takımını ve klavyeyi kullanmanız gerekir. Araç çubuğunu istediğiniz zaman görüntülemek (veya gizlemek) için [*] tuşuna basın.
- **Büyüteçte Ölçekle:** Büyüteç aracını kullandığınızda metrik ölçekleme çizgilerinin görünüp görünmeyeceğini belirler (bkz. <u>Büyüteç ve Tersine Döndürülmüş Büyüteç</u>, sayfa 73).
- Piksel Ölçer Yakınlaştırma Çarpanı: Piksel Ölçer tarafından kullanılan yakınlaştırma çarpanını, Görüntü Boyutu (orijinal görüntünün piksel boyutuna göre) veya Gerçek Boyut (gerçek fiziksel boyuta göre) olarak belirler. Ayrıca Piksel Ölçeri kapatabilirsiniz (bkz. <u>Piksel Ölçer</u>, sayfa 59).
- Varsayılan Bağlantı Özellikleri: Bağlı olarak atadığınız tüm döşemelerin davranışını ayarlar.
 - **Pencere/Düzey** seçeneğinin belirlenmesi, bağlı tüm döşemelerde pencere/düzey parametrelerini aynı anda değiştirmenizi sağlar (bkz. <u>Pencere/Düzey ve Gama Ayarları</u>, sayfa 77).
 - Kayan/Cine Modu seçeneğinin belirlenmesi tüm bağlı döşemeler boyunca cine yapmanızı sağlar (bkz. <u>Cine Modunu Kullanma</u>, sayfa 114).
- Cine Modunu Senkronize Et: Bağlantısız döşemeler için cine modunun senkronizasyonunun etkin mi yoksa devre dışı mı olacağını ayarlar (bkz. <u>Cine Modunu</u> <u>Kullanma</u>, sayfa 114).
- Yığılı görüntüler boyunca kaydırma: Tek bir döşemede birden fazla görüntü olduğunda, bir ya da iki Yığın göstergesini görüntülemeyi seçebilirsiniz (bkz. <u>Yığın ve</u> <u>Zaman Noktası Göstergeleri</u>, sayfa 60). MG Öncekiler boyunca Bağlantı Kaydırma öğesini seçerseniz, tüm yığılmış döşemeler arasında aynı anda gezinmek için Yığın göstergesini kullanabilirsiniz.
- CAD Ekranı:
 - Her zaman CAD Sonuçlarını göster: Kullanılabilir CAD sonuçlarının, düğmeyi seçmeden ve yapılandırılan ReportFlow adımlarından bağımsız olarak otomatik olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar (bkz. <u>CAD Bilgilerini Görüntüleme</u>, sayfa 83).
 - 2 Adımlı CC-MLO Korelasyonu: CC-MLO Korelasyonu için 2 Adımlı modu açmak veya kapatmak için bu ayarı kullanın (bkz. <u>CC-MLO Korelasyonu</u>, sayfa 84).

- CAD / Vaka Puanını Göster: CAD sonuçları için Vaka Puanı ve CAD Puanının görüntüsünü açmak veya kapatmak için bu ayarı kullanın (bkz. <u>CAD Bilgilerini</u> <u>Görüntüleme</u>, sayfa 83 ve <u>3D CAD Sonuçlarını Görüntüleme</u>, sayfa 119).
- CAD İşaretlerinin MG Görüntüleyicide nasıl görüneceğini belirtin. **Gelişmiş...** düğmesini seçtiğinizde *CAD Ekran Yapılandırması* ekranı açılır.

Rearl/iow/IM CAD Marks		
CAD Marks	Calcification	1 Cluster
C RightOn™ CAD Marks	Display	Name
Hologic CAD Marks in Quadruple Tiling	1 🖂	Number of calcifications
C Reet/jew/IM CAD Marks	2 🔽	Size (Long axis)
	3 🔽	Distance to nipple
RightOn *** CAD Marks	4 🔽	Distance to chest wall
General Hologic CAD Mark Settings	5 🔽	Contrast
✓ EmphaSize™ CAD Marks	6	CAD Operating Point
Triangle Size 35 T Pixel		
mageChecker® 3D CAD	Masses	
Default Display	Display	Name
	1 🔽	Size (Long axis)
	2 🔽	Distance to nipple
Calc Marks	3 🔽	Distance to chest wall
Extend Outline	4 🔽	Measure of density
2 Alicos Aboyo/Rolow Pocult	5 🔽	Degree of spiculation
	지 6	CAD Operating Point
Display Outlines in all Slices		

Şekil 95: CAD Ekran Yapılandırması Ekranı



Not

ImageChecker 3D CAD bölümü yalnızca ürün lisansı mevcutsa görüntülenir.

🖄 CAD Display Configuration Hologic CAD Marks in Single and Double Tiling CAD Mark Info / R2 LesionMetrics™ Hologic Imaging Biomarkers eerView[™] CAD Marks
 Quantra ○ RightOn™ CAD Marks Display Abbreviation Name ۸ 1 Vd Volume of dense tissue Hologic CAD Marks in Quadruple Tiling 2 Г Vb Volume of breast ○ PeerView[™] CAD Marks 3 🗆 Vbd Volumetric breast density RightOn™ CAD Marks
 4 ┌ Vd-score Volume of dense tissue reference score 5 Г Vbd-score Volumetric breast density reference score General Hologic CAD Mark Settings Abd 6 🗆 Area breast density ✓ EmphaSize™ CAD Marks 7 qDC Quantra Breast Density Category - numerical ✓ PeerView[™] Calcification Cluster Triangle QDC **N**8 Y Quantra Breast Density Category Triangle Size 35 🚔 Pixel Calcium Scoring ImageChecker® 3D CAD Display Abbreviation Name 1 Abac Area of breast arterial calcium -Default Display-Cluster Outlines Calc Marks Extend Outline 2 Slices Above/Below Result ☐ Display Outlines in all Slices Display by Default: Per Subject Cancel OK

Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri sekmesini seçerseniz aşağıdaki ekran açılır:

Şekil 96: Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri Sekmesi



Not

Biyobelirteçlerin gösterimi uygunluk durumuna bağlıdır. Bilgi için yerel satış temsilcinizle görüşün.



Not

Biyobelirteçlerin sonuç içeriği, Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri algoritması sürümüne bağlı olarak değişebilir.

 US Grid Modunda Gezinme: Ultrason görüntüleri için grid modunda gezinme modunu yapılandırır (bkz. <u>Ultrason Görüntülerini Gridlerde Görüntüleme</u>, sayfa 64).

6.4 Kullanıcı Profili Tercihleri

Kullanıcı Profili sekmesini seçtiğinizde aşağıdaki ekran açılır:

Patient Manag	er User Preferences About		
Workflow Im	age Presentation Tools and Overlays	User Profile	
User Profile		Synchronization Credentials	
Workflow Im User Profile User Name Last Name E-mail Address Password Confirm Password Auto Log-off Auto Log-off Time	age Presentation Tools and Overlays	User Profile Synchronization Credentials User Name (*) [review] Use Securities Password (*) Contigm Password (*) Contigm Password (*) Synchronize with External Application (*) On login and logod "When opening a patient "Mem Opening a Such or Such to Such to Such or Su	
Help		2020-09-04 07:23:01 User Name: review	OK Cancel Apply

Şekil 97: Kullanıcı Profili Sekmesi

Ayarlarınız bittiğinde Uygula düğmesini (ekranın sağ alt köşesinde) seçin.

- **Kullanıcı Profili:** Adınızı, şifrenizi ve istenirse e-posta adresinizi girmenize olanak sağlar. User Name (Kullanıcı Adı) alanını bir Yöneticinin ayarlaması gerektiğini unutmayın.
- **Otomatik Oturum Kapat:** Oturumunuzu otomatik olarak kapatmadan önce uygulamanın etkinlik için ne kadar süre bekleyeceğini ayarlar.
- Senkronizasyon Kimlik Bilgileri: İnceleyenin kullanıcı adını harici uygulamaya girmek için kullanın (SecurView kullanıcı adından farklıysa ve oturum açma/kapatma senkronizasyonu destekleniyorsa). İnceleyenin parolası harici uygulamada aynıysa 'Use SecurView Password' (SecurView Parolasını Kullan) seçeneğini belirleyin. Parola farklıysa, inceleyenin parolasını harici uygulamaya girin. Oturum açma/kapatma senkronizasyonu destekleniyorsa, Active Directory kullanıcıları 'Use SecurView Password' (SecurView Parolasını Kullan) seçeneğini belirleyelilir.

- Harici Uygulamayla Senkronize Et: Harici bir uygulamayla senkronizasyon tercihlerini ayarlamak için kullanın. Bkz. <u>Harici Bir Uygulamayla Hasta</u> <u>Senkronizasyonu</u>, sayfa 107.
 - Oturum açma ve kapatma sırasında: Bu ayar, yalnızca harici uygulamanın oturum açma ve kapatma mesajlarını almayı desteklediği durumda geçerlidir. Kutu işaretlendiğinde ve SecurView'da oturum açtığınızda (veya kapattığınızda), iş istasyonu, harici uygulamada oturum açmanız (veya kapatmanız) için bir senkronizasyon mesajı gönderir.
 - Hasta açılırken: Bu ayar, yalnızca harici uygulamanın oturum Hastayı Aç mesajlarını almayı desteklediği durumda geçerlidir. Kutu işaretlendiğinde ve SecurView'da bir hasta açtığınızda, iş istasyonu, harici uygulamada hastayı açmanız için bir senkronizasyon mesajı gönderir.
 - **Tetkik 'Okundu' olarak işaretlendiğinde:** Bu ayar, yalnızca harici uygulamanın oturum Hasta Durumunu Güncelle mesajını almayı desteklediği durumda geçerlidir. Kutu işaretlendiğinde ve SecurView'da bir tetkiki kapattığınızda, iş istasyonu, harici uygulamada hastayı güncellemeniz için bir senkronizasyon mesajı gönderir.



Not

Şu anda yalnızca Hologic MultiView iş istasyonu tetkikin kapanışında senkronizasyonu desteklemektedir.

- Senkronize edilecek tetkiki seçmemi iste: Bu ayar, yalnızca harici uygulamanın oturum Hastayı Aç mesajlarını almayı desteklediği durumda geçerlidir. Kutu seçildiğinde ve SecurView'da bir hastayı açtığınızda, iş istasyonu, SecurView'da hasta için geçerli olan tetkiklerin listesinin bulunduğu bir iletişim kutusu açar. Listeden bir tetkik seçtiğinizde iş istasyonu, aynı tetkiki harici uygulamada açmak için bir senkronizasyon mesajı gönderir. Bu ayar, hasta için birden fazla okunmamış tetkikin sık görüldüğü durumlarda (örneğin mamografi ve ultrason), hastalar bir erişim numarası barkodu taranarak açılmadığında ve hangi tetkikin gönderileceğini kontrol etmek istediğinizde kullanışlıdır.
- Gelen Senkronizasyon İstekleri:
 - Hasta Açılırken: 'Notify if patient not available' (Hasta müsait değilse haber ver) ayarı, yalnızca harici uygulamanın oturum Hastayı Aç mesajlarını göndermeyi desteklediği durumda geçerlidir. SecurView'ın, SecurView'da bulunmayan bir hasta için Hastayı Aç mesajı aldığında bir hata mesajı görüntülemesini istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin.
 - Hasta Durumu Güncellenirken: Bu ayarlar, yalnızca harici uygulamanın oturum Hasta Durumunu Güncelle mesajlarını göndermeyi desteklediği durumda geçerlidir.
 - Yalnızca belirtilen tetkikleri okundu olarak işaretle: Yalnızca harici bir uygulamadan gelen senkronizasyon isteğinin kriterleriyle eşleşen tetkikler 'Okundu' olarak işaretlenecektir. Harici uygulama tetkik düzeyinde bilgi sağlamıyorsa hastanın tüm tetkikleri 'Okundu' olarak işaretlenecektir.

• Hastanın tüm tetkiklerini okundu olarak işaretle: Hastanın uygulanabilir tüm tetkikleri 'Okundu' olarak işaretlenecektir. Harici uygulamadan alınan tetkik düzeyindeki bilgiler dikkate alınmayacaktır.



SecurView, yalnızca bir Radyolog kullanıcısı oturum açmışsa alınan Hastayı Aç mesajlarına göre hareket eder. Tanımlanan hasta veya tetkik SecurView'da bulunamazsa Görüntüleyici kapatılır. SecurView, Beklet ve İncele modundayken alınan Açık Hasta mesajlarını yok sayar ve Görüntüleyici açık kalır.



Dikkat

Not

SecurView, yalnızca bir Radyolog kullanıcısı oturum açmışsa, tanımlanan hasta Görüntüleyicide açıksa ve tanımlanan hasta kilitlenmemişse, alınan Hasta Durumunu Güncelle mesajlarına göre hareket eder. SecurView alınan bir Hasta Durumunu Güncelle mesajını reddeder ya da yok sayarsa tetkik durumları değişmez ve harici uygulamayla senkronizasyonu bozulabilir.

Bölüm 7 Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar

Bu bölüm, Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'ları, bir Radyolog kullanıcısının günlük kullanım için belirli ReportFlow'ları nasıl seçebileceğini ve yeni Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'ların nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır.

7.1 ReportFlow'ları Görüntüleme

SecurView, birçok yaygın tetkik türünü görüntülemek için kullanabileceğiniz varsayılan bir ReportFlow seti sağlar.

Uygun ReportFlow'ları görüntülemek için:

- 1. Yönetim modülünde Kullanıcı Tercihleri, sonra da İş Akışı sekmesini seçin.
- Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar grubunda, varsayılan olarak görüntülenen ReportFlow'lar sekmesini gösteren yapılandırma penceresini açmak için Yapılandır... öğesini seçin.

En üstte Hanging Snapshots (Asılı Anlık Görüntüler), ReportFlows (ReportFlow'lar) ve Preferences (Tercihler) için üç sekme bulunur.

Sol tarafta Uygun Askıların bir listesi görünür. Sağ tarafta geçerli ReportFlow listesi yer alır.



Şekil 98: ReportFlow'lar Sekmesi

7.2 Asılı Anlık Görüntüleri Görüntüleme

Asılı Anlık Görüntü, bir veya daha fazla ekranda belirli bir düzende yer alan bir dizi görüntüdür. **Asılı Anlık Görüntüler** sekmesini seçtiğinizde, o anda seçili olan Asılı Anlık Görüntünün düzenleme bölmesi açılır.



Şekil 99: Asılı Anlık Görüntüler Sekmesi

Her asılı anlık görüntü için:

- Ad ve Tür üstte görünür.
- Aşağıda, her büyük döşemenin bir ekranı temsil ettiği ayrı döşemeler yer alır. Önizleme; modaliteleri, zaman noktalarını (geçerli veya önceki), laterallikleri, görünüm kodlarını, görünüm kodu simgelerini, görünüm değiştiricilerini, görüntü türlerini ve Asılı Anlık Görüntü değiştiricilerini gösterir.
- Seçilen döşemenin özellikleri alt tarafta görünür.

7.3 Asılı Anlık Görüntü Oluşturma ve Değiştirme

SecurView iş istasyonları iki düzeyde Asılı Anlık Görüntü sağlar:

- Sistem düzeyinde Asılı Anlık Görüntüler ya sistemle birlikte sunulur ya da bir Yönetici kullanıcı tarafından oluşturulur. Bu Asılı Anlık Görüntüler yalnızca Yönetici kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
- Kullanıcı Tanımlı Asılı Anlık Görüntüler, bir Radyolog kullanıcısı tarafından oluşturulur ve şunlardan biri için yapılandırılır:
 - Tüm kullanıcılar varsayılan olarak 'Public' (Genel) seçilidir veya
 - Kişisel kullanım 'Public' (Genel) seçili olmamalıdır

Yeni bir Asılı Anlık Görüntü oluşturursanız adınız Mevcut Askılar listesinin Oluşturucu sütununda görünür.

Aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi Asılı Anlık Görüntüler oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.

7.3.1 Yeni Asılı Anlık Görüntüler Oluşturma

Yeni bir Anlık Görüntü oluşturmak için **Yeni** düğmesini kullanın. Alternatif olarak, zaten mevcut bir Asılı Anlık Görüntüyü kopyalamak ve değiştirmek için **Kopyala** düğmesini kullanın (bkz. <u>Asılı Anlık Görüntüyü Kopyalama ve Düzenleme</u>, sayfa 145).

Yeni Asılı Anlık Görüntüler oluşturmak için:



- 1. **Asılı Anlık Görüntüler** sekmesini seçin. Ardından, aşağıdaki Uygun Askılar listesinden **Yeni** düğmesini seçin.
- Yeni
- 2. Yeni Asılı Anlık Görüntü için bir ad yazıp Tamam düğmesini seçin.

ew Hanging Snapshot					
Enter name for this Hanging Snapshot:					
New Hanging Snapshot					
OK Cancel					

SecurView, Uygun Askılar listesinin en altına yeni bir Asılı Anlık Görüntü simgesi ekler. Kullanıcı adınız yeni Asılı Anlık Görüntü adının sağında görünür.



Varsayılan olarak SecurView, önceki şekilde solda gösterilen simgeyle "özel" askıları belirtir.



Not

Özel askınızı yeniden adlandırmak veya farklı bir simge atamak için Mevcut Askılar sütunundaki Asılı Anlık Görüntü adına sağ tıklayın.

3. Önizleme alanında her ekran için bir döşeme seçmek amacıyla **Tek Döşeme**, **Dikey Çift** Döşeme, Dörtlü Döşeme, Yatay Çift Döşeme veya Karışık Yatay Çift / Dörtlü Döşeme seçeneğini belirleyin.

Tek Döşeme

4. Yapılandırmak istediğiniz döşemeyi seçip 'Seçilen döşeme' alanından özellik atayın:

Dikey Çift	- Selected tile					Other settings	
Döşeme	 Mammography and Tomosynthesis 					Comit Hanging Snapsh	not if tile is empty (§§)
Dörtlü Döşeme	Options G MG on top G Omit Tomosynthesis tools C Reconstructed slices on top C Projection images on top Selected image required C US Single Image V C Other M	Modaliities	ComboHD options	nst quired		☐ Enable Linking Stacking order of identic ← Newest on top ← Oldest on top	cal views
Yatay Çift	Additional identifiers	View modifiers		Image types		Patient evaluation	
Döşeme	MLO	(none)				C Prior:	<u>v</u>
		AC IMF AX				Current and Prior:	▼
						⊂ Left	☐ Left
		663	83		63	(• Right	IF Right IF Undefined/other
Karısık						_	
Yatay Çift /		Şek	cil 100: Seçil	en Döşeme Alan	11		
Dörtlü Döşeme	Modalite – Mamografi	(Tomosentez	dahil), Ult	rason (US) vey	a Diğer	Modalitele	er.

Not Bu modaliteleri tek bir döşemede karıştırmak mümkün değildir.

Mamografi görüntüleri için, görünüm alanında başlangıçta hangi görüntü türünün gösterileceğini yapılandırabilirsiniz.

- Seçenekler MG üstte, Yeniden yapılandırılan kesitler üstte veya Projeksiyon görüntüleri üstte. Yapılandırılan görüntüyü en üstte görüntüler.
 - Tomosentez araçlarını atla (yalnızca *MG üstte* seçeneğiyle birlikte) Tomosentez görüntüleri ve Tomosentez araçları görüntülenmez. MG görüntüleri yığılıdır. Yığın içinde MG görüntüleri, ilk önce hangi görüntünün görüntüleneceğini tanımlayan ComboHD seçeneklerine göre gruplandırılır.
 - Seçilen görüntü gerekiyor (yalnızca Yeniden yapılandırılan kesitler üstte veya • Projeksiyon görüntüleri üstte seceneğiyle birlikte) - Bu secenek yalnızca Yeniden Yapılandırmalar veya Projeksiyon görüntülerinin üstte görüntülenmesi durumunda seçilebilir. Bu seçenek belirlenirse, üstte görüntülenecek seçilen görüntü türü kullanılamıyorsa ilgili döşeme boş olacaktır. Bu seçenek seçilmezse, seçilen görüntü türü kullanılamıyorsa MG görüntüsü üstte görüntülenecektir.
- ComboHD seçenekleri Yapılandırılmış Hologic MG görüntüsünü ilk olarak aşağıdaki sırada görüntüler:
 - Geleneksel MG (sıralama düzeni: MG, sentezlenmiş 2D, CEDM çıkarma)

- C-View 2D (sıralama düzeni: sentezlenmiş 2D, MG, CEDM çıkarma)
- **Çıkarma** (sıralama düzeni: CEDM çıkarma, MG, sentezlenmiş 2D)
- Seçilen görüntü gerekiyor Bu seçenek belirlenirse, üstte görüntülenecek seçilen MG görüntüsü türü kullanılamıyorsa ilgili döşeme boş olacaktır. Bu seçenek seçilmezse, seçilen görüntü türü kullanılamıyorsa uygun tomosentez görüntüleri üstte görüntülenecektir.



Not

Seçilen görüntü gerekiyor seçili değil, ancak *Tomosentez araçlarını atla* seçiliyse, seçilen MG görüntü türü kullanılamıyorsa uygun MG görüntüleri görüntülenecektir.

Ultrason (US) görüntüleri için, başlangıçta görüş alanında uygulanan grid modunu yapılandırmak üzere açılır listeden seçim yapabilirsiniz. Grid modları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <u>Ultrason Görüntülerini Gridlerde Görüntüleme</u>, sayfa 64.

Hasta değerlendirmesi – Görüntü gösterimi için zaman noktasını ayarlar. 'Current' (Geçerli) en son tetkiki referans alır. Belirli bir önceki zaman noktasına ait görüntüleri görüntülemek veya tüm öncekileri görüntülemek için 'Prior' (Önceki) seçeneğini belirleyin. 'Geçerli ve Önceki', geçerli ve önceki görüntülerin en yeniden en eskiye (*Geçerli, Önceki Tümü (En Yeni)*) veya eskiden en yeniye (*Önceki Tümü (En Eski), Geçerli*) tek görüntü yığınında görüntülenmesini sağlar.

Laterallik – Sol, sağ veya tanımsız/diğer.

Göğüs Duvarı – MG görüntüleri için görüntü yönü.

Döşeme boşsa Asılı Anlık Görüntüleri atla – Seçiliyse SecurView, döşemenin boş olması durumunda bu Asılı Anlık Görüntüyü ReportFlow'dan çıkarır.

Bağlantıyı Etkinleştir – MG görüntüleri için, bağlı döşemelerin pencere genişliği/merkez değerlerini aynı anda ayarlamak için bu ayarı kullanın. Tomosentez görüntüleri için, bu ayar döşemeyi senkronize ederek diğer bağlı döşemelerle otomatik olarak kaydırılmasını sağlar. (Bu ayar Pasta menüsündeki **Döşemeyi Bağla** seçeneğine karşılık gelir. Bkz. <u>Bağlı Döşemeler</u> <u>Arasında Kaydırma</u>, sayfa 118.)

Eş görünümlerin yığılma sırası – Aynı döşemedeki eş görünümleri, alındıkları zaman sırasına göre yığınlar. Görüntü alınma tarihi ve saati aynıysa yığın sırası Örnek Numarasına göre belirlenir.



5. Döşeme için Ek tanımlayıcılar seçin.

a. *Görünümleri Düzenle* iletişim kutusunu açmak için Görünüm Kodları altında **Düzenle** öğesini seçin.



Şekil 101: Görünümleri Düzenle

Şekil 102: Görünüm Değiştiricileri Düzenle

 \rightarrow

←

Selected

 \uparrow

 \checkmark

OK Cancel

(none)	
Dec Ocurturet 1	
Pre-Contrast	
Low-Energy	
High-Energy	-1-1
Subtraction	V
Mask	

Şekil 103: Görüntü Türlerini Düzenle

- b. Available (Kullanılabilir) sütununda istediğiniz görünümleri seçin (birden fazla seçebilirsiniz). Daha sonra isterseniz görünümleri Selected (Seçilmiş) sütuna sürükleyin, isterseniz de taşımak için oku kullanın.
 - Görünümlerin herhangi birini veya tümünü döşemede yığabilirsiniz. Seçtiğiniz düzende yığılırlar.
 - Bir görünüm seçip sağdaki ok düğmelerini seçerek sırayı değiştirin.
 - Seçiminiz '(none)' (yok) olursa, döşemede görünüm (görüntüleme değiştiricisi veya görüntü türü) tanımlayıcısı olmayan görüntüler sistem tarafından askıda bırakılır.
- c. *Görünümleri Düzenle* iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini seçin.
- 6. 5. adımdaki sırayı tekrarlayarak döşeme için Görünüm Değiştiricileri seçeneğini belirleyin.
- 7. 5. adımdaki sırayı tekrarlayarak döşeme için Görüntü Türü seçeneğini belirleyin.
- 8. Bu askıdaki diğer döşemeler için 4-7 arası adımları tekrarlayın.
- 9. Askı için tüm döşemeleri tanımlamayı bitirdiğinizde:
 - Yeni Asılı Anlık Görüntünüzü kaydetmek için **Uygula** düğmesini seçin. (İsterseniz düzenlemeye devam edin.)
 - Yeni Asılı Anlık Görüntünüzü kaydetmek ve **Asılı Anlık Görüntü** sekmesini kapatmak için **Tamam** düğmesini seçin.

7.3.2 Asılı Anlık Görüntüyü Kopyalama ve Düzenleme

Eski birinden yeni bir Asılı Anlık Görüntü oluşturmak için Kopyala düğmesini kullanın.

- 1. Kullanılabilir Askılar listesinde herhangi bir Asılı Anlık Görüntü seçin.
- 2. Kopyala düğmesini seçip kopyalanan Asılı Anlık Görüntü için bir ad girin.

Enter name for this	Hanging Snapshot:
Copy of CC Curren	t
ОК	Cancel

3. Önceki prosedüre ait 3–9 arası adımları kullanarak Asılı Anlık Görüntünün özelliklerini değiştirin.

7.3.3 Asılı Anlık Görüntüleri Silme

New Hanging Spa

Asılı Anlık Görüntüleri silmek için **Sil** düğmesini veya kısayol menüsündeki **Sil** öğesini kullanın.

- 1. Kullanılabilir Askılar listesinde silmek istediğiniz Asılı Anlık Görüntüleri seçin.
- 2. **Sil** öğesini seçin. *Asılı Anlık Görüntüleri Sil* iletişim kutusu, bir ReportFlow'da veya Genel Bakışta seçilen hangi Asılı Anlık Görüntülerin kullanıldığını belirtmek için açılır. Varsayılan olarak, iletişim kutusu yalnızca kullanılmayan Asılı Anlık Görüntülerin silinmesini seçer.

Delete Hanging Snapshots			
Do you want to delete the se	elected Hanging Si	napshot(s)?	
Hanging Snapshot	Conflict	Delete	For more information, click on a Hanging Snapshot with a conflict.
4_MLO C		되	
6_OV CC MLO ID N-O	own RF		
7_Overview 1	other user's RF		
12_C-V CC XCCL RT C	cannot delete		
			Delete Cancel

Şekil 104: Asılı Anlık Görüntüleri Sil İletişim Kutusu









Kısayol Menüsü

- 3. Ek bilgileri görüntülemek için çakışması olan bir Asılı Anlık Görüntüyü seçin.
- 4. Silmek amacıyla tek bir Asılı Anlık Görüntüyü seçmek veya seçimini kaldırmak için Delete (Sil) sütunundaki onay kutusunu seçin.
- 5. İletişim kutusundaki tüm Asılı Anlık Görüntüleri silme amacıyla seçmek veya seçimini kaldırmak için **Tümü** onay kutusunu seçin.
- 6. Seçilen Asılı Anlık Görüntüyü silmek için Sil düğmesini seçin.

7.3.4 Asılı Anlık Görüntüyü Yeniden Adlandırma

Asılı Anlık Görüntüyü bazı kısıtlamalarla yeniden adlandırabilirsiniz:

- Radyolog kullanıcıları kendi özel Asılı Anlık Görüntülerini yeniden adlandırabilirler.
- Yönetici kullanıcılar, sistem düzeyinde Asılı Anlık Görüntülerin bazılarını yeniden adlandırabilir.
- Sistem düzeyindeki bazı Asılı Anlık Görüntüler yeniden adlandırılamaz.

Asılı Anlık Görüntüyü yeniden adlandırmak için:

1. Kullanılabilir Askılar listesinde, Asılı Anlık Görüntüyü sağ tıklayıp kısayol menüsünden **Yeniden Adlandır** öğesini seçin. Sistem düzeyinde Asılı Anlık Görüntüyü yeniden adlandırıyorsanız SecurView şunu görüntüler:

C -----

You are about to edit a Hanging Snapshot which is used by another user. Do you want to continue?

Curroci

2. Tamam düğmesini seçip yeni adı girin:

~~

Enter name for this	Hanging Snapshot
OK	Cancel

3. Bittiğinde Tamam düğmesini seçin.

Rename Delete Assign icon

Kısayol Menüsü

7.3.5 Asılı Anlık Görüntü Simgesini Değiştirme

Servis kullanıcıları, sistem düzeyinde ve özel kullanıcı Asılı Anlık Görüntülerine atanan simgeyi değiştirebilir. Radyolog kullanıcıları, kendilerine ait özel Asılı Anlık Görüntülerine atanan simgeyi değiştirebilir.

Asılı Anlık Görüntü simgesini değiştirmek için:



Kısayol Menüsü

1. Kullanılabilir Askılar listesinde, Asılı Anlık Görüntüyü sağ tıklayıp kısayol menüsünden **Simge ata** öğesini seçin. Sistem düzeyinde Asılı Anlık Görüntüyü değiştiriyorsanız SecurView şunu görüntüler:

Cancel

You are about to edit a Hanging Snapshot which is used by another user. Do you want to continue?

2. Tamam düğmesini seçip yeni simgeyi seçin:

οк

lease select an icon					
Please select	an icon:				
((↓)) (↓ (↓) (↓) (↓)	() ()) 5) 5	() ぐら ら) く) く)	25125 215 215 216	2 2 555 555 555 555 555 555	55) 55) 22) 22) 25) 50) 50) 50) 50) 50) 50) 50) 5
) 		୯୬୮୦ ୦୮୯୬ ୯୮୦ ୯୮୦ ୯୮୦	() () () () () () () () () () () () () (22000000000000000000000000000000000000	5555 5555 (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I)
	C C C C C 0 C 0 C 2	2 5 5 5 5 5 5 5	2 5 5 5 2 5 2 5 2 2	00000000000000000000000000000000000000	
	(2 (ℝ () ()) ()) ()) ()) ()) ())		2 5 5 5 6 6 8 8 8 8	00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	
				(100	OK Cancel

3. Bittiğinde **Tamam** düğmesini seçin.

7.4 ReportFlow'lar

ReportFlow, Asılı Anlık Görüntüler ve inceleme adımlarından oluşan bir dizidir.

OV MLO CC N	Name 🗸	Enabled	Creator	Type
250	SCR DIAG MLO CC P-C O-N	✓	System	Public
	SCR DIAG MLO CC P-C N-O	\checkmark	System	Public
	SCR DIAG MLO CC C-P O-N	\checkmark	System	Public
olara Nasiastan	SCR DIAG MLO CC C-P N-O	\checkmark	System	Public
lose Navigator	SCR DIAG CC MLO P-C O-N	\checkmark	System	Publi
4947	SCR DIAG CC MLO P-C N-O (1)	\checkmark	System	Publi
•	SCR DIAG CC MLO P-C N-O	\checkmark	System	Publi
	SCR DIAG CC MLO C-P O-N	\checkmark	System	Publi
LOC	RT UNI MLO CC P-C O-N	\checkmark	System	Publi
215	RT UNI MLO CC P-C N-O	1	System	Publi
	RT UNI MLO CC C-P O-N	\checkmark	System	Public
	RT UNI CC MLO P-C O-N	1	System	Publi

Şekil 105: Örnek ReportFlow (kısmi görünüm)

Bu ReportFlow 'SCR DIAG MLO CC C-P N-O' girişi, Tarama veya Tanı mamografisi için kullanılan ReportFlow ile ilgilidir; görüntüler aşağıdaki metinde açıklandığı gibi sunulur:

- MLO görüntüleri solda, CC görüntüleriyse sağda gösterilir
- Önce geçerli görüntüler, ardından önceki görüntüler gösterilir
- Daha yeni görüntüler yığının en üstünde, daha eski olanlarsa en altında gösterilir

Kurulduğunda SecurView'da, tüm radyologların kullanımına sunulan ve çoğu uygulamaya uygun askılar sağlayan bir dizi ReportFlow yer almaktadır. Radyologlar ve Yöneticiler gerektiğinde yeni ReportFlow'lar oluşturabilir (bkz. <u>Yeni ReportFlow</u> <u>Oluşturma</u>, sayfa 151). Bir hastayı açarken SecurView'ı en iyi eşleşen ReportFlow'u otomatik olarak seçecek şekilde yapılandırabilirsiniz (bkz. <u>ReportFlow Tercihleri</u>, sayfa 154). Ayrıca hastanın incelenmesi sırasında uygun herhangi bir ReportFlow'u manuel olarak seçebilirsiniz. ReportFlow adımları yukarıdaki şeklin solundaki sütunda sırayla görünür. Herhangi bir adımı seçtiğinizde o askının detayları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sağ alttaki Preview (Önizleme) alanında görüntülenir.

Bir ReportFlow'a ait ReportFlow adımını seçerken, askılar listesinde karşılık gelen asılı anlık görüntü seçilecektir.

Başka bir kullanıcının özel olarak askıya alınması, ReportFlow'a ait ReportFlow adımları listesinde bir kilit simgesiyle görüntülenir. Bu askı askılar listesinde görünmez. Seçilen askı değişmez.



ReportFlow listesinin sağ tarafında üç sütun bulunur:

Enabled	Creator	Туре
\checkmark	System	Public
\checkmark	System	Public
\checkmark	System	Public
\checkmark	System	Public
>	System	Public

- Etkin: İşaretlendiğinde bu ReportFlow'un geçerli radyolog tarafından kullanılabilir olduğunu gösterir.
- **Oluşturucu:** ReportFlow'un bir Yönetici ("Sistem") tarafından mı yoksa radyolog gibi bir kullanıcı tarafından mı tanımlandığını belirtir. Yeni bir ReportFlow oluşturursanız adınız ReportFlow adının yanındaki Creator (Oluşturucu) sütununda görünür.
- **Tür:** ReportFlow'un tüm kullanıcılara mı ('Genel') yoksa yalnızca oluşturucuya mı ('Özel') sunulduğunu belirtir. 'Sistem' ReportFlow'ları her zaman 'Genel' olur, yani tüm Radyolog kullanıcılarının kullanımına açıktır.

Enabled (Etkin) sütununa sağ tıklayarak (1) kullanılacak veya hariç tutulacak ReportFlow'ları seçip seçimlerini kaldırabilir ve (2) bir ReportFlow'u Genel veya Özel olacak şekilde atayabilirsiniz.

7.5 ReportFlow'u Prosedüre Bağlama

ReportFlow listesinin hemen altında Bu ReportFlow'u Bağla penceresi açılır.



Belli bir ReportFlow'u, mamografi görüntü alım iş istasyonunda bir teknisyen tarafından seçilen prosedüre bağlayabilirsiniz. Her prosedür, tetkik türüyle ilişkili ön tanımlı bir görüntü kümesine karşılık gelir. SecurView, hasta görüntülerinin DICOM başlıklarındaki bilgilere ve kodlanmış prosedür adına dayalı olarak özel bir ReportFlow kullanır.

Bu özelliği kullanmak için Yönetici kullanıcısının SecurView'i prosedür adlarıyla yapılandırması gerekir (bkz. <u>Muayene Prosedürü Adlarını Yapılandırma</u>, sayfa 183). Ayrıca, **Prosedür adlarına göre ReportFlow'u seçin** seçeneğinin **ReportFlow Tercihleri** sekmesinde seçili olması gerekir. (Bkz. <u>İş Akışı Seçimi</u>, sayfa 154.)

ReportFlow'u prosedüre bağlamak için:

- 1. Üstteki Name (Ad) sütununda ReportFlow adını seçin.
- 2. *Bu ReportFlow'u Bağla* penceresinin altında **Yeni** öğesini (önceki şekilde gösterilmiştir) seçerek prosedür adlarının bir listesini görüntüleyin:

Select procedure:
Diagnostic Mammography Ductography left Screening bilateral
Select age:
C Prior
OK Cancel

3. ReportFlow'a bağlanmak için bir prosedür seçin, Geçerli veya Önceki görüntüleri belirtip **Tamam** düğmesini seçin.

<u>Y</u>eni

7.6 Yeni ReportFlow Oluşturma

ReportFlow'lar sekmesi aynı zamanda ReportFlow oluşturmanıza, değiştirmenize ve silmenize de olanak tanır. Sistem düzeyinde ReportFlow oluşturmak ve değiştirmek Yöneticinin görevidir, ancak her Radyolog kullanıcısı özel veya genel kullanım için ReportFlow oluşturabilir ve değiştirebilir.

1. ReportFlow'lar sekmesini seçin. Ardından, aşağıdaki ReportFlow adları listesinden

Yeni ReportFlow oluşturmak için:

Yeni düğmesini seçin.

 \square

Yeni





Alternatif olarak, ReportFlow adının üzerine gelip **Kopyala** düğmesini seçerek zaten mevcut olan bir ReportFlow'u kopyalayın.

- 2. Yeni ReportFlow için benzersiz bir ad yazıp **Tamam** düğmesini seçin. Yeni ReportFlow, 'Oluşturucu', 'Etkin' ve 'Özel' gibi kullanıcı adınızla etiketlenen listeye eklenir.
 - ReportFlow'u diğer kullanıcıların kullanımına açmak için ReportFlow adına sağ tıklayıp **Genel** öğesini seçin.
 - Özel ReportFlow'un adını değiştirmek için ReportFlow adına sağ tıklayın ve **Yeniden Adlandır** öğesini seçin.
- 3. Asılı Anlık Görüntüyü, Kullanılabilir Askılar listesinden ReportFlow adımları listesine sürükleyip bırakın.



- 4. ReportFlow'da gerekli her askı için tekrarlayın. Şunları yapabilirsiniz:
 - Asılı Anlık Görüntüyü yeni bir konuma sürükleyerek taşıma.
 - Asılı Anlık Görüntüyü, Kullanılabilir Askılar listesine sürükleyerek kaldırma.

Kullanılabilir Askılar alanında aynı zamanda ReportFlow'unuzda kullanabileceğiniz çeşitli işlevsel ReportFlow adımları da yer alır.

Simge	ReportFlow Adımı
	MammoNavigator özelliğini açma
	MammoNavigator özelliğini kapatma
	Art Arda Askı – geçerli ReportFlow tarafından kapsanmayan ek görüntüleri görüntüleyen Asılı Anlık Görüntü.
	Harici bir uygulamayla senkronize etme
\bigcirc	Tetkiki Kapat
{(}	<i>Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri</i> iletişim kutusunu açma. Sonraki veya önceki ReportFlow adımına geçilmesi bu iletişim kutusunu otomatik olarak kapatacaktır.

 ReportFlow'unuzdaki Asılı Anlık Görüntülere gerektiği şekilde ek özellikler atayın. Kısayol menüsünü açmak için Asılı Anlık Görüntüyü sağ tıklayın ve seçimlerinizi yapın:



\mathbf{X}

Not

Akıllı Dolaşım ve Asıl Pikselleri Görüntüle, askı ekranının tek döşemede yapılandırılması durumunda kullanılabilir. Akıllı Dolaşım veya Asıl Pikselleri Görüntüle etkinleştirildikten sonra askı döşemesi değiştirilmemelidir. 6. ReportFlow'unuzda Art Arda Askı varsa, kısayol menüsünü açmak amacıyla bunu sağ tıklayarak adımı değiştirebilirsiniz.

 All studies
C Current studies
 Prior studies
🔽 Enabled
Delete

- 7. Adımları tanımladıktan sonra:
 - a. Yeni ReportFlow'unuzu kaydetmek için **Uygula** düğmesini seçin. (İsterseniz düzenlemeye devam edin.)
 - b. Yeni ReportFlow'unuzu kaydetmek ve **ReportFlow'lar** sekmesini kapatmak için **Tamam** düğmesini seçin.

7.7 ReportFlow Silme



All studies

C Current studies

C Prior studies

Kısayol Menüsü

Enabled
 Delete

Sil

ReportFlow'ları silmek için **Sil** düğmesini veya kısayol menüsündeki **Sil** seçeneğini kullanın.

- 1. ReportFlow'lar sekmesini seçip silmek istediğiniz ReportFlow'ları seçin.
- Sil öğesini seçin. Hangi seçili ReportFlow'ların başka bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğini belirtmek üzere *ReportFlow'ları Sil* iletişim kutusu açılır. Varsayılan olarak, iletişim kutusu, silme işlemi için yalnızca başka bir kullanıcı tarafından etkinleştirilmeyen ReportFlow'ları seçer.

	l			
Report Flow	Conflict	Delete	For more information, click on a ReportFlow	with a conflict.
RF_rad_2		N		
RF_rad_1	used by other user			
CR DIAG CC MLO C-P N-O T C-V TOP	cannot delete	Γ		
RF_rad_5		N		

Şekil 106: ReportFlow'ları Sil İletişim Kutusu

- 3. Ek bilgileri görüntülemek için çakışması olan bir ReportFlow'u seçin.
- 4. Silmek amacıyla tek bir ReportFlow'u seçmek veya seçimini kaldırmak için Delete (Sil) sütunundaki onay kutusunu seçin.
- 5. İletişim kutusundaki tüm ReportFlow'ları silme amacıyla seçmek veya seçimini kaldırmak için **Tümü** onay kutusunu seçin.
- 6. Seçilen ReportFlow'ları silmek için Sil düğmesini seçin.

7.8 ReportFlow Tercihleri

Sistemi, prosedürlerinize en uygun ReportFlow'ları seçecek şekilde yapılandırmak için **Tercihler** sekmesini kullanın.

Hanging Snapshots	ReportFlows Preferences							
-Workflow Selection]							
○ Select ReportFlow, based on procedure names								
Select best matching ReportFlow, based on all images								
○ Always use this	ReportFlow by default							
Implants	Default - CALLBACK CC MLO T 2D TOP (System)							
Unilateral Left	Default - CALLBACK CC MLO T 2D TOP (System)							
Unilateral Right	t Default - CALLBACK CC MLO T 2D TOP (System)							
Screening	Screening Default - CALLBACK CC MLO T 2D TOP (System)							
Diagnostic	Default - CALLBACK CC MLO T 2D TOP (System)							
- Overview Hanging	Configuration ♪ □ • Overview 1							

7.8.1 İş Akışı Seçimi

Üç seçenek düğmesinden birini seçin. Seçilen düğme, SecurView'ın hastayı açtığınızda otomatik olarak uygulanacak ReportFlow'u nasıl seçeceğini belirler.

- Prosedür adlarına göre ReportFlow'u seç SecurView, mevcut tetkiklerle ilişkili prosedür açıklamaları kümesinden ReportFlow'u seçer (bkz. <u>ReportFlow'u Prosedüre</u> <u>Bağlama</u>, sayfa 150).
- **Tüm görüntülere göre en çok eşleşen ReportFlow'u seç** SecurView, kullanılabilir tetkiklerde yer alan görüntülere ve görünümlere göre ReportFlow'u seçer.
- Varsayılan olarak her zaman bu ReportFlow'u kullan Listelenen her prosedür türü için SecurView, kullanabileceğiniz tüm ReportFlow'ların açılır listesinden seçtiğiniz ReportFlow'u kullanır.



Not

Bir hastayı incelerken istediğiniz gibi farklı bir ReportFlow seçebilirsiniz

7.8.2 Askı Yapılandırmasına Genel Bakış

Genel Bakış

Kişisel genel bakış ekranınız olarak iş görecek bir Asılı Anlık Görüntü seçebilirsiniz. Yapılandırılan ayar, MG Görüntüleyicinin sol araç çubuğundaki Genel Bakış düğmesine ve özel tuş takımındaki Genel Bakış tuşuna bağlanır (bkz. <u>Görüntü Askıları</u>, sayfa 53).

Kişisel genel bakış ekranını seçmek için:

Kullanılabilir Askılar listesinde Asılı Anlık Görüntüyü seçip bunu yapılandırma düğmesine sürükleyin.



Bölüm 8 Yönetici Görevleri

Bu bölümde SecurView sistem Yöneticisinin kullanıcıları nasıl yönetebileceği, sistem düzeyindeki ayarları nasıl yapılandırabileceği ve veritabanını nasıl yedekleyebileceği açıklanmaktadır.

8.1 Yönetim Modülünü Açma

Kullanıcı profillerini yönetmek, sistem düzeyinde ayarları yapılandırmak ve veritabanını yedeklemek için Yönetim modülünü kullanın.

Yönetim modülünü açmak için:

- 1. SecurView'da "admin" olarak oturum açın.
- 2. Yönetim sekmesini seçerek Kullanıcı Kurulumu sekmesini görüntüleyin:

Patient Ma	anager l	Jser Setup	User Preferen	ces Set	tings	ReportFlow	Maintenance	Overlay ◀ ►
User Name	Name	Authent	cation Groups		Rights			
admin	admin admin	internal	Administrat	tor	User Setup)		
application	application applic	cation internal	Administrat	tor	User Setup)		
jsmith	jsmith jsmith	internal	Radiologist	t, Technologist	Diagnostic	Setup, Diagnostic Rea	ding, Screening Setup,	Screening Reading
mpatil	mpatil mpatil	internal	Radiologis	t	Diagnostic	Setup, Diagnostic Rea	ding, Screening Setup,	Screening Reading
msmith	msmith msmith	internal	Technologi	st	Diagnostic	Setup, Screening Setu	p	
r2reader	r2reader r2read	er Active Di	rectory Radiologist	t	Diagnostic	Setup, Diagnostic Rea	ding, Screening Setup,	Screening Reading
review	User Review	internal	Radiologist	t, Technologist	Diagnostic	Setup, Diagnostic Rea	ding, Screening Setup,	Screening Reading
service	service service	internal	Service					
tzhang	tzhang tzhang	internal	Case Adm	inistrator				
•								•
Add		Edit	Delete					
Help			2022-10-18	15:02:54 User	Name: admi	n		ок

Şekil 107: Kullanıcı Kurulumu Sekmesi

Yönetim modülünde aşağıdaki sekmeler sunulur:

- Hasta Yöneticisi O anda veritabanında bulunan tüm hasta kimliklerinin, tetkiklerinin ve dizilerinin yer aldığı Hasta Listesini görüntüler. Sistem Yöneticisinin yeni bir oturum oluşturma, hastaları birleştirme veya senkronize etme seçeneği yoktur.
- Kullanıcı Kurulumu (varsayılan olarak açılır) Kullanıcı eklemek, düzenlemek ve silmek için kullanın. Bkz. *Kullanıcı Profillerini Yönetme*, sayfa 158.
- Kullanıcı Tercihleri Sistem Yöneticisinin kullanıcı profilini görüntüler. Bkz. <u>Yönetici</u> Kullanıcı Profili, sayfa 161.
- Ayarlar Disk alanı izleme ve harici bir uygulamayla senkronizasyon gibi sistem ayarlarını yapılandırmak için kullanın. Bkz. <u>Sistem Düzeyinde Ayarları Yapılandırma</u>, sayfa 162.
- ReportFlow Radyolog kullanıcıları için prosedür adlarını tanımlamak ve sistem düzeyinde görüntü askıları yapılandırmak için kullanın. Bkz. <u>Sistem Düzeyinde Asılı Anlık</u> <u>Görüntü ve ReportFlow Yapılandırma</u>, sayfa 182. ReportFlow sekmesini prosedür adlarını yapılandırmak için de kullanabilirsiniz. Bkz. <u>Muayene Prosedürü Adlarını Yapılandırma</u>, sayfa 183.
- Bakım Veritabanını yedeklemek ve bakımını yapmak ve çoklu iş istasyonu kümesi günlük dosyalarını toplamak için kullanın. Bkz. <u>Veritabanının Bakımını Yapma</u>, sayfa 188.

- Üst Kaplama Radyolog kullanıcıları için üst kaplama bilgilerini yapılandırmak için kullanın. Bkz. <u>Görüntü Üst Kaplamalarını Yapılandırma</u>, sayfa 185.
- Hakkında Uygulama bilgilerini görüntüler. Hologic Yardım Masası ile iletişime geçtiğinizde bu bilgilere başvurun.

8.2 Kullanıcı Profillerini Yönetme

Kullanıcı Kurulumu sekmesi tüm kayıtlı kullanıcıların profil bilgilerini görüntüler. Kullanıcı profili eklemek, düzenlemek veya silmek için üç düğmeyi kullanın.

Patient Ma	anager	User S	etup	User	Preferences	Set	tings	ReportFlow	Maintenance	Overlay ∢ ▶
User Name 🛆	Name		Authent	cation	Groups		Rights			
admin	admin admin		internal		Administrator		User Set	up		
application	application a	pplication	internal		Administrator		User Set	up		
jsmith	jsmith jsmith		internal		Radiologist, Techno	logist	Diagnost	ic Setup, Diagnostic Re	ading, Screening Setup,	Screening Reading
mpatil	mpatil mpatil		internal		Radiologist		Diagnost	ic Setup, Diagnostic Re	ading, Screening Setup,	Screening Reading
msmith	msmith msm	ith	internal		Technologist		Diagnost	ic Setup, Screening Set	up	
r2reader	r2reader r2r	eader	Active Di	rectory	Radiologist		Diagnost	ic Setup, Diagnostic Re	ading, Screening Setup,	Screening Reading
review	User Review	/	internal		Radiologist, Techno	logist	Diagnost	ic Setup, Diagnostic Re	ading, Screening Setup,	Screening Reading
service	service servi	ice	internal		Service					
tzhang	tzhang tzhan	g	internal		Case Administrator					
•										•
Add		E	dit		Delete					
Help					2022-10-18 15:02:54	User	Name: adr	nin		ок

Şekil 108: Kullanıcı Kurulumu Düğmeleri

Yeni kullanıcı profili eklemek için:

1. **Kullanıcı Kurulumu** sekmesinde, **Ekle** düğmesini seçerek şu iletişim kutusunu görüntüleyin:



Şekil 109: Yeni Kullanıcı İletişim Kutusu



Not SecurView RT'de 'Rights' (Haklar) seçenekleri görünmez.

- 2. Kullanıcı adını, soyadını ve adı girin. Ardından:
 - Password (Parola) ve Confirm Password (Parolayı Onayla) alanlarına bir parola girin veya
 - Active Directory sunucusu aracılığıyla kimlik doğrulamak için 'Use Active Directory' (Active Directory Kullan) seçeneğini belirleyin.



Not

Parola içeriği kuralları Yeni Kullanıcı iletişim kutusunda görüntülenir.



Not

Active Directory kimlik doğrulaması kullanan siteler için:

- Active Directory, yeni kullanıcılar eklenmeden önce yapılandırılmalıdır. Bkz. *Active Directory Kurulumu*, sayfa 169.
- Kullanıcı adında ters eğik çizgi (\) karakteri bulunmamalıdır.
- '@' karakterini yalnızca kullanıcıadı@etkialanı biçiminde kullanın; bu, kullanıcının belirli bir alan adına kimlik doğrulamasını kısıtlar. Bu özellik, farklı etki alanlarında aynı ada sahip farklı kullanıcılar olduğunda kullanışlıdır.
- Kullanıcı adına etki alanı adının eklenmesine gerek yoktur. Hiçbir etki alanı belirtilmezse, sistem kullanıcının kimliğini herhangi bir etki alanına göre doğrulayabilir.
- 3. Kullanıcıyı bir gruba atayın. (Özel bir durum olarak bir kullanıcıyı hem Radyolog hem de Teknisyen gruplarına atayabilirsiniz.)
 - **Yöneticiler**, bu bölümde anlatıldığı gibi sistem ayarlarını yapılandırma hakkına sahiptir.
 - Radyologlar SecurView DX'te hasta görüntülerini inceleme ve tanı ve/veya tarama tetkikleri oturumları oluşturma haklarına sahiptir (bkz. <u>Oturum</u> <u>Oluşturma</u>, sayfa 38).
 - **Teknisyenler** SecurView DX'te tanı ve/veya tarama tetkikleri oturumları oluşturma haklarına sahiptir (bkz. <u>Oturum Oluşturma</u>, sayfa 38).
 - Servis kullanıcıları bazı sistem ayarlarını yapılandırma haklarına sahiptir (bkz. SecurView DX/RT İş İstasyonu Kurulum ve Servis Kılavuzu).
 - Vaka Yöneticileri tek hastaya ait birden fazla kaydı birleştirme ve Hasta Listesinden hastaları silme haklarına sahiptir (bkz. <u>Vaka Yöneticisi Görevleri</u>, sayfa 191).

- 4. Erişim haklarını özelleştirin (Yalnızca SecurView DX'teki Yöneticiler, Radyologlar ve Teknisyenler için).
 - **Tanı veya Tarama Kurulumu:** İşaretliyse Radyolog ve Teknisyen kullanıcıları Oturum oluşturabilir. Bkz. <u>Oturum Oluşturma</u>, sayfa 38.
 - **Tanı veya Tarama Okuma:** İşaretliyse Radyolog kullanıcıları hasta görüntülerini inceleyebilir.
 - **Kullanıcı Kurulumu:** İşaretliyse, Yönetici kullanıcısı, kullanıcı profili bilgilerini oluşturma ve düzenleme haklarına sahiptir.
- 5. Yeni kullanıcı ayarlarını kaydetmek için **Tamam** düğmesini seçin.

Kullanıcı profilini düzenlemek için:

- 1. Şunlardan birini yapın:
 - Kullanıcı Kurulumu sekmesinden bir kullanıcı adı seçip Düzenle düğmesini seçin ya da
 - Kullanıcı Kurulumu sekmesinde görüntülenen bir kullanıcı adına çift tıklayın.
- 2. Kullanıcı profilini düzenleyin, ardından kaydetmek için Tamam düğmesini seçin.

Kullanıcı profilini silmek için:

- 1. **Kullanıcı Kurulumu** sekmesinden bir kullanıcı adı seçip **Sil** düğmesini seçin. SecurView 'Do you want to delete this user?' (Bu kullanıcıyı silmek istiyor musunuz?) mesajını görüntüler.
- 2. Kullanıcı profilini silmek için **Tamam** düğmesini seçin.



Not

Uygulama ve Servis kullanıcıları Kullanıcı Kurulumu listesinden silinemez.

8.3 Yönetici Kullanıcısı Profili

O sırada oturum açmış olan Yönetici kullanıcısının **Kullanıcı Profili** sekmesini görüntülemek için **Kullanıcı Tercihleri** sekmesini seçin. Kullanıcı Profilinizi düzenleyebilir ve sistemin **Otomatik Oturum Kapatma** süresini (yani, uygulamanın oturumunuzu otomatik olarak kapatmadan önce etkinlik için bekleyeceği süreyi) ayarlayabilirsiniz.

Patient Manag	er User Setup User Preferences Set	tings ReportFlow Maintenance Overla	y About	
User Profile				
User Profile				
User Name	admin			
Last Name	admin			
First Name	admin			
E-mail Address	[
Password		(?)		
Confirm Password	1	(?)		
Auto Log-off				
Auto Log-off Time	30 min	•		
Help		2020-09-02: 07:16:30 User Name: admin	_OK Cance	Apply

Şekil 110: Kullanıcı Profili Sekmesi

8.4 Sistem Düzeyinde Ayarları Yapılandırma

Sistem düzeyinde ayarları yapılandırmak için *Ayarlar* penceresini kullanın. (Aşağıdaki şekilde gösterilen ekranın SecurView DX için olduğunu unutmayın. Bazı ayarlar SecurView RT için geçerli değildir.)

Patient Manager User P	references Licensing D	ICOM Settings ReportFlow Maintenance Routing Overlay About	
Changes will be applied only after restart			
Scheduling	Search on PACS	Double Reading for Studies	
⊂Off	Study Date Input	single double	
⊙ On	 Date interval picker 	Screening • •	
Disk Space Monitoring and Auto-Deletion	 Preset intervals or one date 	Diagnostic 🙃 O	
Disk Space Capacity Level	Synchronization Interface	Send Annotations, Tagged Tomo, Study State	
Warning level 80.00 %	out and a second second	for studies to be double-read	
Critical level 90.00 %	Configure	C after each single-read event	
	Worklists	after the double-read event only	
Maximum Storage Period	Combine Screening and Diagnostic patients	Local Institution	
Newly read studies 5 days	Date/Time Format and Units	Name	
Unread studies 10 days	Configure		
Old studies 10 days	Multimodality Viewer		
Counting of days includes weekdays, and:	Configure		
Saturdays Sundays	Conligue	Address	
Automatic Deletion C On C Off	Manufacturer Settings		
	Configure		
Auto-Fetching/Auto-Completion	Require Password Change		
Off Configure	□ Force password change at next login	Secondary Capture	
C On	Expiration after 365 days	Resolution Quadruple Tiling	
Setup	Inform the user 10 🔹 days before	Font Size 14 🛫	
Active Directory: Configure		Adoption of Institution Name and Address	
Study List Manager: Configure		for GSPS-Objects, Secondary Captures and ScreenCaptures	
Application Event Logging: Configure			
Unifi™ Analytics			
I Collect Statistics at 03:00 €			
Help Delete Patients		2022-10-14 07:43:52 User Name: s	ж

Şekil 111: Ayarlar Penceresi

Ayarları aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi gerçekleştirin. Seçimlerinizi yaptıktan sonra **Tamam** düğmesini seçerek ayarlarınızı kaydedin. Bazı ayarlar için (örneğin Programlama, Çalışma Listeleri ve Tarih/Saat Formatı ve Üniteler vb.) değişikliklerin kaydedilmesi amacıyla SecurView'ın yeniden başlatılması gerekir.

8.4.1 Programlama

SecurView DX'te **Oturum Oluştur** seçeneğini etkinleştirmek için bu ayarı kullanın (bkz. <u>*Hasta Listesi Düğmeleri*</u>, sayfa 27 ve <u>Oturum Oluşturma</u>, sayfa 38).

- Kapalı: Oturum Oluştur seçeneği kullanılamaz.
- Açık: Oturum Oluştur seçeneği kullanılabilir. Kullanıcılar, Tarama veya Tanı Kurulumu haklarına sahipse Oturum oluşturabilirler.

8.4.2 Disk Alanı İzleme ve Otomatik Silme

Bu ayarlar, SecurView'ın hastaları veritabanında ne kadar süre saklayacağını ve sabit disk depolama kapasitesine ulaştığında ne olacağını belirtir.

Disk Space Monitoring and Auto-Deletion								
Disk Space Capacity Level								
Warning level	80.00	%						
Critical level	90.00	%						
Maximum Storage Period								
Newly read studies	2	days						
Unread studies	6	days						
Old studies	5	days						
Counting of days inc	cludes w	/eekdays, and:						
⊏ Saturdays	⊏Sun	days						
Automatic Deletion	⊖ On	• Off						

Şekil 112: Disk Alanı İzleme ve Otomatik Silme Ayarları

Disk Alanı Kapasitesi Düzeyi

Disk depolama alanı belirtilen sınırların her birine ulaştığında bir uyarı mesajı görüntülenir. Disk alanı kullanılabilir hale gelene kadar her 30 dakikada bir ilgili mesaj görüntülenir.

İki düzeyde disk kapasitesi uyarı mesajı üretir:

- Uyarı düzeyi: Varsayılan eşik %80'dir.
- **Kritik düzey:** Varsayılan eşik %90'dır. Sistem, disk alanı kullanılabilir oluncaya kadar gelen bilgileri (örneğin DICOM mesajları veya görüntüleri) kabul etmez.
 - Yönetici kritik seviyeye ulaştığında ve bağlı bir İstemciden PACS'den görüntü alınması istendiğinde, İstemci görüntülerin alınamayacağına dair bir mesaj görüntüler.

Maksimum Depolama Dönemi (Saklama Politikası)

Bu ayarlar ancak Otomatik Silme **Açık** olduğunda kullanılabilir. Saklama Politikası, SecurView'ın yapılandırılmış kriterleri karşılayan hastaları otomatik olarak silmeden önce hastaları depoladığı gün sayısıdır. Depolama dönemi, SecurView'ın belirli bir tetkikin son görüntüsünü aldığı tarih ve saate bağlıdır.

SecurView RT iş istasyonlarında Yeni Okunan ve Okunmamış tetkiklere ilişkin ayarlar, Yeni tetkikler adı verilen bir ayarla değiştirilir.

Otomatik Silme

Açık olarak ayarlandığında, SecurView ön tanımlı kriterlere göre hastaları (görüntü verileri ve diğer nesneler) otomatik olarak siler. Otomatik Silme iki şekilde işlev görür:

- Devam eden otomatik silme Yeni okunan, Okunmamış ve Eski tetkikler için yapılandırıldığı üzere en az bir depolama dönemi dolmuş hastalar SecurView tarafından silinir. Kullanılabilir disk kapasitesinin hiçbir etkisi yoktur. Örneğin SecurView DX'te, bir hastanın durumu *Okundu* olduğunda ve *Yeni Okunan tetkikler* depolama süresi dolduğunda, SecurView, hastaya ait depolama süresi dolmamış *Eski tetkikler* olsa bile hastayı siler.
- Zorla otomatik silme Kullanılabilir disk kapasitesi Uyarı düzeyini aştığında SecurView, kullanılabilir disk kapasitesi Uyarı düzeyinin altına düşene kadar Okundu durumundaki en eski hastaları siler. Maksimum depolama dönemi ayarlarının hiçbir etkisi yoktur.



Not

Hasta Yöneticisinde **Temizle** öğesini seçerek (bkz. Çoklu İş İstasyonu İstemcilerinde Temizleme) bir İstemci iş istasyonunda zorunlu otomatik silmeyi manuel olarak tetikleyebilirsiniz.

Olay	Otomatik Silme Açık	Otomatik Silme Kapalı
Dolan depolama süreleri için saatlik kontrol	Hiçbir kullanıcı oturum açmamışsa sistem hemen devam eden Otomatik Silme işlemini gerçekleştirir.	İşlem yok
	Aksi halde sistem bir sonraki saatlik kontrole kadar bekler.	
Sistem Uyarı düzeyine ulaşır	Hiçbir kullanıcı oturum açmamışsa sistem hemen zorla Otomatik Silme işlemini gerçekleştirir.	Sistem Uyarı düzeyi mesajını görüntüler
	Aksi takdirde sistem, zorla Otomatik Silme işlemini gerçekleştirmeden önce tüm kullanıcıların oturumunun kapatılmasını bekler.	
Sistem Kritik düzeye ulaşır	Sistem Kritik düzey mesajını görüntüler ve daha fazla DICOM verisi gelmesini reddeder. Hiçbir kullanıcı oturum açmamışsa sistem hemen zorla Otomatik Silme işlemini gerçekleştirir.	Sistem Kritik düzey mesajını görüntüler ve daha fazla DICOM verisi gelmesini reddeder.
	Aksi takdirde sistem, zorla Otomatik Silme işlemini gerçekleştirmeden önce tüm kullanıcıların oturumunun kapatılmasını bekler.	

Aşağıdaki tablo bu davranışı özetlemektedir.
SecurView'ın hastayı otomatik olarak silmediği durumlar:

- Kullanıcı o anda hastayı görüntülüyorsa.
- Kullanıcı çoklu iş istasyonu sisteminde oturum açmışsa.
- Hastanın bekleyen bir depolama bilgi notu işi veya yazdırma işi varsa.
- Hasta kullanıcı kilitli duruma getirilirse (örneğin Beklemede) ve/veya otomatik silinmeye karşı korunursa (yalnızca SecurView DX).
- Hasta, Bildirim içeren bir görüntü eklerse ve tetkik 'görüntülendi' olarak işaretlenmezse (yalnızca SecurView RT).
- Hastanın sadece yerel olmayan tetkikleri varsa.

Birleştirilmiş hastaları silerken SecurView hem birincil hem de ikincil hastaların tetkiklerini dikkate alır.

Hem yerel hem de yerel olmayan tetkikleri olan hastalar otomatik olarak silinebilir. Daha sonra, SLM senkronizasyonu hastayı yalnızca yerel olmayan tetkiklerle birlikte Hasta Listesine ekleyebilir.

Çoklu İş İstasyonu Yapılandırmasında Otomatik Silme

Çoklu iş istasyonu yapılandırmasında Otomatik Silme işlevi Bağımsız sistemden farklı davranır:

- **Yönetici** konumundaki Maksimum Depolama Dönemi ayarları geneldir. Uyarı ve Kritik düzey ayarları yereldir. Otomatik Silme **Açık** ise:
 - Yönetici, devam eden Otomatik Silme için uygun olan hastaları her saat kontrol eder ve yalnızca Yöneticide ve tüm bağlı İstemcilerde (tüm İstemcilere yayılır) hiçbir kullanıcı oturum açmamışsa hastaları siler.
 - Uyarı düzeyine ulaşıldığında, tüm kullanıcılar oturumu kapattığında Yönetici üzerinde zorunlu Otomatik Silme işlemi gerçekleştirilir.
 - İstemciler hazırlanan görüntülerin kopyalarını siler (İstemcilerin Otomatik Silme ayarlarının hiçbir etkisi yoktur).
- **İstemci** konumunda Otomatik Silme ayarları yereldir; diğer İstemcileri veya Yöneticiyi etkilemezler. Otomatik Silme **Açık** ise ve Uyarı düzeyine ulaşıldıysa zorla Otomatik Silme tetiklenir:
 - İstemci, İstemcide oturum açmış bir kullanıcı olmadığında yerel olarak depolanan hastaları siler. İstemciden kaldırılan veri kümeleri Yöneticide bulunmaya devam eder.

Çoklu İş İstasyonu İstemcilerinde Temizleme

Bir İstemcide, **Temizle** düğmesiyle hastaları silebilirsiniz. **Temizle** düğmesini seçerseniz Otomatik Silme işlevini başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir. **Evet** seçeneğini belirlerseniz, SecurView sistemdeki oturumunuzu kapatır ve zorunlu Otomatik Silme işlemini gerçekleştirir.

- Radyolog kullanıcıları için, Kritik seviye aşıldığında **Hasta Yöneticisi** sekmesinde (**Tamam** düğmesinin yanında) **Temizle** düğmesi görüntülenir.
- Yöneticiler ve Servis kullanıcıları için **Temizle** düğmesi her zaman kullanıma hazırdır. Seçildiğinde, hastalar yalnızca Uyarı düzeyi aşıldığında silinir.
- Temizleme işlevi önceden belirlenen sayıda (varsayılan 50) hastayı siler.

8.4.3 Ootomatik Getirme/Otomatik Tamamlama Yapılandırması

Otomatik Getirme işlevi, SecurView yeni tetkikler aldığında arşivden önceki nesneleri otomatik olarak alır. Nesneler arasında görüntüler, CAD SR'ler, Bilgi Notu bulunan veya bulunmayan tetkik durumları ve Otomatik Getirme kriterlerini karşılayan tetkiklerdeki üçüncü taraf GSPS nesneleri sayılabilir. Bkz. <u>Hasta Verilerini Otomatik Getirme</u>, sayfa 32.

Otomatik Tamamlama işlevi, SecurView bir GSPS veya CAD SR nesnesi aldığında referans verilen tüm nesneleri otomatik olarak alır.

- Auto-Eetching/Auto-Completion		
Auto-reterning/Auto-completion		
C Off		
	Configure	
📧 On		

🐱 Auto-Fetching/Auto-Completion Configuration	×	
Mode		
☐ Auto-Completion of study on incoming CAD SR or ImageChecker 3D CAD		
☐ Auto-Completion of study on incoming GSPS		
Auto-Fetching Limit		
c 2 years back		
1 most recent studies		
Retrieve Modalities		
MG		
☐ Tomo Reconstructions		
☐ Tomo Projections		
DICOM Q/R Level		
C Study level		
C Series level		
C Image level		
Auto-Fetching/Auto-Completion Execution		
C Not logged in		
OK Canc	el	

Yapılandır... öğesini seçerseniz aşağıdaki iletişim kutusundaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

Şekil 113: Otomatik Getirme/Otomatik Tamamlama Yapılandırması İletişim Kutusu

- Mod: Arşivden önceki tetkiklerin alınmasından SecurView sorumluysa, Önceki görüntülerin Otomatik Getirilmesi öğesini seçin.
 - SecurView DX için Otomatik Tamamlama, gereksiz ağ trafiğini artırdığından genellikle gerekmez.



Not

Birinci okuyucudan MG İkincil Yakalama PACS'ye gönderilirse ve ikinci okuma tamamlanmadan ilk okuyucudan GSPS Raporu alınırsa, 'Gelen GSPS'de tetkikin Otomatik Tamamlanması' seçeneğinin seçilmesi, MG İkincil Yakalamanın alınmasıyla çift kör okuma protokolünü ihlal edebilir (bkz. <u>Bilgi Notu, Etiketli Tomo, Tetkik Durumu</u> <u>Gönderme</u>, sayfa 180).

- SecurView RT için Otomatik Tamamlama uygun olabilir (örneğin, SecurView RT, sitenin görüntü yönlendirmesine ve/veya SecurView RT otomatik silme ayarlarına bağlı olarak görüntülerin bulunmadığı bir Bildirim alabilir).
- **Otomatik Getirme Sınırı:** Ya bir zaman aralığı (**yıl önce**) ya da **en son tetkiklerin** sayısını seçin.
- **Modaliteleri Al:** Hangi modalitelerin alınacağını seçin. ('MG' ayarı, ilişkili GSPS Bilgi Notları ve Mamografi CAD SR'leriyle birlikte önceki dijital mamografi tetkiklerini getirir.)
- **DICOM Sorgulama/Alma Düzeyi**: PACS 1'in DICOM Kurulumunda Servis Mühendisi tarafından yapılandırıldığı PACS 1 gereksinimlerine göre bir düzey seçin.
 - Dizi düzeyi, PACS 1 destekliyorsa tercih edilir.
 - **Tetkik düzeyi** de kabul edilebilir bir ayardır. Bu düzey için, PACS 1'in DICOM sorgularında Tetkikteki Modaliteleri (0008,0061) doğru şekilde desteklemesi gerekir.
- Otomatik Getirme/Otomatik Tamamlama Yürütmesi:
 - Çoklu iş istasyonu sistemi için Yönetici, **Her zaman** seçeneğini kullanır. (**Oturum açılmadı** kullanılamaz.)
 - Bağımsız bir sistem için ayarlardan birini seçin. **Oturum açılmadı** seçeneğini belirlerseniz sistem, yalnızca sistemde hiçbir kullanıcı oturum açmadığında otomatik getirme gerçekleştirir.

8.4.4 Active Directory Kurulumu

Active Directory, ağ güvenliğinin yönetilmesine yardımcı olmak için kullanılan bir Microsoft Windows dizin hizmetidir. Bir kullanıcı profili eklediğinizde veya düzenlediğinizde, SecurView size kullanıcı kimlik doğrulaması için Active Directory'yi kullanma seçeneğini verir. Bkz. <u>Kullanıcı Profillerini Yönetme</u>, sayfa 158.

Active Directory **Yönetim > Ayarlar** penceresinde yapılandırılabilir:

Active Directory:	Configure
-------------------	-----------

Active Directory kurmak için:

1. Active Directory Kurulumu iletişim kutusunu açmak için Yapılandır... öğesini seçin:

Active Directory Setup	×
Host Name:	
Port:	389
Authentication Method:	Kerberos V
Default Domain:	
	OK Cancel

Şekil 114: Active Directory Kurulumu İletişim Kutusu

- 2. Active Directory sunucusunun tam nitelikli ana bilgisayar adını girin.
- 3. Active Directory sunucusunun portunu girin. Varsayılan ayar 389'dur.
- 4. Kimlik doğrulaması yöntemi seçin:
 - Kerberos varsayılan ayar.
 - Digest Aynı kullanıcı adına sahip ancak farklı etki alanlarındaki farklı kullanıcılar ayırt edilemeyeceğinden (tek kullanıcı oturum açamayacağından) birden fazla etki alanı senaryosunda kullanılamaz.
 - Düz Metin Parola parolalar şifreleme olmadan iletildiğinden önerilmez.
- 5. Bir seçenek olarak, Active Directory kullanıcısı oturum açarken bir etki alanı belirtmezse kullanılacak varsayılan etki alanını girin.
- 6. Ayarları kaydetmek için Tamam düğmesini seçin.

8.4.5 Tetkik Listesi Yöneticisi (SLM) Yapılandırması

Tetkik Listesi Yöneticisiyle iletişim Yönetim > Ayarlar sekmesinden yapılandırılabilir:



Tetkik Listesi Yöneticisi kurmak için

1. SLM Yapılandırması iletişim kutusunu açmak için Yapılandır... öğesini seçin:

🖏 SLM Configuration	2	<
Enable Connection to SLM		
Security Setting:	Windows Credentials	
Server Address:	localhost	
Workstation Name:	SCR	
Port:	4697	
Synchronization Interval:	10 🚖 seconds	
	OK Cancel	

Şekil 115: SLM Yapılandırması İletişim Kutusu

- 2. Tetkik Listesi Yöneticisine bağlantıyı etkinleştirmek için **SLM Bağlantısını Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3. SecurView ile Tetkik Listesi Yöneticisi arasındaki iletişim için kullanılacak bir güvenlik ayarı seçin. Windows Credentials (Windows Kimlik Bilgileri) seçerseniz, o anda oturum açmış olan Windows kullanıcısının kimlik bilgileri Tetkik Listesi Yöneticisine bağlantı için kullanılır.

Aşağıdaki güvenlik ayarlarından birini seçin:

- No Security (Güvenlik Yok)
- HTTPS Anonymous Client (HTTPS Adsız İstemci)
- Windows Credentials (Windows Kimlik Bilgileri) varsayılan
- 4. Tetkik Listesi Yöneticisinin bulunduğu sunucuya ait **Sunucu Adresi** seçeneğini (IP adresi veya adı) girin. Varsayılan ad localhost'tur ve Tetkik Listesi Yöneticisi SecurView Bağımsız üzerinde veya SecurView Yöneticisi çoklu iş istasyonu yapılandırmasında çalışırken kullanılabilir.
- 5. Tetkik Listesi Yöneticisi ile iletişim için kullanılan **İş İstasyonu Adı** öğesini girin. Varsayılan ad SecurView'ın AE Başlığıdır.

- 6. Tetkik Listesi Yöneticisinin bulunduğu sunucuya ait Port öğesini girin.
 - No Security 'Güvenlik Yok' Güvenlik Ayarı için varsayılan bağlantı noktası 4699'dur.
 - 'HTTPS Anonymous Client' (HTTPS Adsız İstemci) Güvenlik Ayarı için varsayılan bağlantı noktası 4698'dir.
 - 'Windows Credentials' (Windows Kimlik Bilgileri) Güvenlik Ayarı için varsayılan bağlantı noktası 4697'dir.
- 7. Tetkik Listesi Yöneticisi ile senkronizasyon sıklığı için saniye cinsinden bir aralık seçin. Varsayılan ayar 10 saniyedir.
- 8. Ayarları kaydetmek için Tamam düğmesini seçin.

8.4.6 Uygulama Olay Günlüğü

SecurView, uygulama düzeyindeki önemli olayları yakalayan bir günlük dosyası oluşturabilir. Müşteriler, sistemdeki etkinliği izlemek veya HIPAA veya diğer hasta gizliliği politikalarına uygunluğu göstermeye yardımcı olmak için bu günlüklere erişebilir. Yönetici veya Servis kullanıcısı, *Yönetim* ekranındaki **Ayarlar** sekmesinden uygulama olay günlüğünü yapılandırabilir. Yapılandırma seçenekleri, günlüğe almanın etkinleştirilmesine veya devre dışı bırakılmasına ve günlük dosyası için bir hedef dizin belirlenmesine olanak sağlar.

Uygulama olay günlüğü CSV formatındadır. Dosyanın her satırı tek olayı temsil eder ve o olaya özel virgülle ayrılmış değerlere sahiptir. Ayrıntılı analiz sağlamak için dosya kolay bir şekilde elektronik tabloya aktarılabilir.



Not

Uygulama olay günlüğü dosyaları şifrelidir. Şifre çözme aracını istemek için Hologic Teknik Destek ile iletişime geçin.

Günlük dosyasına kaydedilen olaylar için aşağıdaki alanlar yakalanır. Her alan her olaya uygulanmaz.

- Tarih ve zaman damgası
- Kullanıcı Grubu (Radyolog, Yönetici, Vaka Yöneticisi ve/veya Servis)
- Kullanıcı (oturum açma adı)
- Olay
- Hasta Kimliği
- Tetkik Örneği UID
- Diğer (belirli olaylara özel ek bilgileri yakalar)

Olay	Olay Alanında Görünen Metin	Diğer Alanındaki Ek Bilgiler
Başarısız oturum açma girişimi	oturum açılamadı	
Başarılı oturum açma	oturum açıldı	
Başarılı oturum kapatma	oturum kapatıldı	
Hasta silme (manuel veya otomatik)	silindi	
Hasta tetkiki inceleme için açıldı	açıldı	
Hasta tetkiki sisteme aktarıldı	içe aktarıldı	
Hasta tetkiki sistemden dışa aktarıldı	dışa aktarıldı	dışa aktarılan içeriğin türü
Hasta tetkiki yazdırıldı	yazdırıldı	
Hastalar birleştirildi (birincil hasta bilgileri)	birincil olarak birleştirildi	ikincil Hasta Kimliği
Hastalar birleştirildi (ikincil hasta bilgileri)	ikincil olarak birleştirildi	birincil Hasta Kimliği
Hastalar birleştirilmedi	birleştirilmedi	birincil Hasta Kimliği
Parola değişti	parola değişti	Yönetici kullanıcısı tarafından değiştirilirse Yönetici kullanıcısı adını ve gruplarını kapsar
Harici sistemden alınan hasta tetkiki (alınan her DICOM dosyası tek olay olarak kabul edilir)	alındı	Uzak AE başlığı ve IP adresi
Günlüğe alma devre dışı	günlüğe alma devre dışı	eski günlük dosyası yolu
Günlüğe alma etkin (yapılandırma değişiklikleri de)	günlüğe alma etkin	yeni günlük dosyası yolu

Aşağıdaki uygulama düzeyindeki olaylar günlük dosyasında yakalanır:

Uygulama olayı günlük kaydı Yönetim > Ayarlar sekmesinden yapılandırılabilir:

Application Event Logging: Configure ...

Yapılandır... seçeneğini belirlediğinizde özelliği etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz ve günlük klasörünü tanımlayabilirsiniz (varsayılan yol F:/ApplicationEventLogging).

Application Event Logging	×
R Enable Application E	jing
Log Path: F:/Applicati	se
C	ок 🛛



Önemli

Hologic, Uygulama Olay Günlüğü klasörünün SecurView iş istasyonunun dışındaki güvenli bir sürücüde tutulmasını önermektedir.



Not

Çoklu iş istasyonu kümesinde bu yapılandırma ekranına yalnızca Yönetici üzerinden erişilebilir.

8.4.7 Unifi Analytics

SecurView, Unifi[™] Analytics için analiz verilerini, varsayılan klasörün F:\Unifi olduğu her yapılandırma için, ön tanımlı bir klasör konumunda günde bir XML dosyasında sağlayabilir. Yönetici ve Bağımsız için lisans gerekir.

 İstatistik toplanacak yer: Lisanslı olduğunda analiz verilerinin toplanmasını etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Verileri toplamak için günün saatini (24 saatlik zaman biçimi) seçin. Varsayılan ayar etkindir ve varsayılan saat 03:00, yani sabah 03:00'tür. Çoklu iş istasyonu sistemleri için bu küme çapında bir ayardır.



Not

Analiz verilerinin toplanması için yapılandırılmış günün saatinin, yapılandırılmış otomatik sistem yeniden başlatma saatiyle çakışmadığından emin olun.

Analiz verilerinde şunlar yer alır:

- DICOM nesnelerinin alınması: saat, olay kaynağının ve gönderenin IP adresi
- Hazırlık başladı / Hazırlık bitti: başlangıç saati, olay kaynağının IP adresi, nesne kimlikleri, bitiş saati, durum
- Görüntülerin dağıtımı: saat, olay kaynağının IP adresi, nesne kimlikleri, nesne türü
- Olayları inceleme: saat, olay kaynağının IP adresi, hasta için benzersiz kimlik, tetkik için benzersiz kimlik, tetkik okuma durumu, tetkik kullanıcı kilitli durumu, tetkik türü, inceleyen kullanıcı
 - Tetkik açıldı
 - Tetkik kapandı (ayrıldı)
 - Tetkik kapandı (sonlandı)
 - Tetkik incelenen geçerli hastaya eklendi



Not

Hasta bilgileri analiz verilerinde anonimleştirilir.

8.4.8 PACS'de Arama

PACS'de Ara iletişim kutusunun Tetkik Tarihi alanı için Radyolog kullanıcısı girişini seçmek için kullanın (bkz. <u>Hastaları Arama</u>, sayfa 41). Tarih formatı, kullanıcı tarafından seçilen belirli bir tarih aralığı veya önceden belirlenmiş bir aralık/tarih olabilir.

- **Tarih aralığı seçici:** Radyolog kullanıcısının PACS araması için belirli başlangıç ve bitiş tarihlerini seçmesini sağlayan bir takvim sayfası görüntüler.
- Önceden belirlenmiş aralıklar veya tek tarih: Tetkik Tarihi metin alanında önceden belirlenmiş bir aralığı (örneğin bugün, geçen ay vb.) görüntüler.

Search on PACS			
`			
	Study Date Input		
	 Date interval picker 		
	 Preset intervals or one date 		

8.4.9 Senkronizasyon Arayüzünü Yapılandırma

SecurView iş istasyonuyla harici bir uygulama arasında senkronizasyon sağlamak için IP adresini ve Port bilgilerini girin. Hologic dışı uygulamalarla senkronizasyon için Uygulama Senkronizasyonu lisansı gerekir.

SecurView İstemci iş istasyonunda, yalnızca adı geçen SLM istemcisinin tetkiklerini SecurView İstemcisinin hasta listesine eklemek için belirli bir SLM istemcisinin (örneğin MultiView istemcisi) adını girin.

Senkronizasyon Arayüzü Yönetim > Ayarlar sekmesinden yapılandırılabilir:

Synchronization Interface		
	Configure	

Senkronizasyon Arayüzünü kurmak için

1. *Senkronizasyon Arayüzü Yapılandırması* iletişim kutusunu açmak için **Yapılandır...** öğesini seçin:

F Enable S	ynchronization	
IP-Adress:	10.85.9.242	Port: 5100 🚖
	Configure Br	idge
Associated \$	SLM Client	
Name:		

Şekil 116: Senkronizasyon Arayüzü Yapılandırması İletişim Kutusu

- 2. Uygulama Senkronizasyonu ile iletişimi etkinleştirmek için **Senkronizasyonu Etkinleştir** öğesini seçin.
- 3. Uygulama Senkronizasyonu IP adresini girin.
- 4. Uygulama Senkronizasyonu Portunu girin. Varsayılan ayar 5100'dır.
- 5. Geçerli IP Adresi ve Port ayarlarıyla **Köprüyü Yapılandır** seçeneğini belirleyin; Uygulama Senkronizasyonu SecurView'da yüklüyse Uygulama Senkronizasyonu Yapılandırma arayüzü görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. *Uygulama Senkronizasyonu Kurulum Kılavuzu*.

- 6. İstemci iş istasyonunda İlişkili SLM İstemci Adı girin.
 - Ancak SLM yapılandırılmışsa bir ad girin.
 - Bu seçenek çoklu iş istasyonu yapılandırmalarında SecurView Bağımsız ve SecurView İstemcisinde bulunur. Bu değerin, ilişkili bir SLM istemcisine (örneğin MultiView) sahip tüm iş istasyonlarında ayarlanması gerekir.
 - Girilen değerin, ilişkili SLM istemcisinin SLM'de kayıtlı adıyla eşleştiğinden emin olun.

8.4.10 Çalışma Listeleri

SecurView DX'te, SecurView'ın çalışma listelerini otomatik olarak nasıl üreteceğini tanımlamak için kullanın.

-Worklin	to
WOINIS	15
- 0	the Original production with the
	Dine Screening and Diagnostic patients

 Tarama ve Tanı hastalarını birleştir: Tarama ve tanı hastalarını aynı çalışma listesinde (okunmadı veya ikinci okuma) birleştirmek için seçin. Bkz. <u>Otomatik Olarak</u> <u>Oluşturulan Çalışma Listeleri</u>, sayfa 42.

8.4.11 Tarih/Saat Formatı ve Birimler

Kompresyon plakasıyla kullanılan tarih, saat ve güç birimlerine ve sayısal değerlerle kullanılan ondalık ayırıcıya ilişkin ayarları seçmek için **Yapılandır...** öğesini seçin.

Date/Time For	mat and Units
	Configure

8.4.12 Çoklu Modalite Görüntüleyici

SecurView DX'te, MM Görüntüleyici ayarlarını değiştirmek amacıyla Çoklu Modalite (MM) Yapılandırma Düzenleyicisini görüntülemek için **Yapılandır...** öğesini seçin. Bu işlev yalnızca geçerli bir Gelişmiş Çoklu Modalite seçeneği lisansı ile kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. *SecurView Gelişmiş Çoklu Modalite Seçeneği Kullanım Kılavuzu*.

8.4.13 Üretici Ayarları

Üretici ayarları, geleneksel 2D görüntülerle kombinasyon halinde alınan tomosentez görüntülerini (sentezlenmiş 2D, yeniden yapılandırılmış kesitler, yeniden yapılandırılmış tabakalar) görüntülerken veya 3D CAD sonuçlarını görüntülerken mamografi röntgen sistemi üreticisine (ve modeline) veya CAD üreticisine özel davranışları kontrol eder.

Manufacturer ∇	Model	Date From	Date To	Property	Value				
HOLOGIC, Inc.	(Any)	(Any)	(Any)	Sort synthesized 3D by number of slices	ascending				
GE MEDICAL	(Any)	(Any)	(Any)	Create Combination Procedure by View	enabled				
GE MEDICAL	(Any)	(Any)	(Any)	Display 3D CAD Marks On Synthesized 3D Slabs	enabled				
GE HEALTHC	(Any)	(Any)	(Any)	Create Combination Procedure by View enabled					
GE HEALTHC	(Any)	(Any)	(Any)	Display 3D CAD Marks On Synthesized 3D Slabs	enabled				
FUJIFILM Cor	(Any)	(Any)	(Any)	Registered scaling for Combination Procedures	enabled				
DeepHealth, Inc.	(Any)	(Any)	(Any)	Read Case Score of CAD SRs from	Impression Description				
DeepHealth, Inc.	(Any)	(Any)	(Any)	Read CAD Score from	Calculated Value content items - Calculation Descriptio				
DeepHealth, Inc.	(Any)	(Any)	(Any)	Identify CAD Score via Name	Finding Assessment				

Şekil 117: Üretici Ayarları İletişim Kutusu

Üretici Ayarlarını değiştirmek için:

- 1. *Üretici Ayarları* iletişim kutusunu açmak için Üretici Ayarlarında **Yapılandır...** öğesini seçin:
- 2. Ayarlar listesini herhangi bir alana göre filtrelemek için Arama alanına ilk birkaç karakteri girin.
- 3. Yeni bir ayar eklemek için + simgesini seçin.
 - a. Etkilenen DICOM görüntü veya CAD SR başlıklarındaki Üretici değeriyle (0008,0070) tam olarak eşleşen bir Üretici adı girin.
 - Etkilenen DICOM görüntü veya CAD SR başlıklarında Üreticinin Model Adıyla (0008,1090) tam olarak eşleşen bir Model adı girin; yalnızca istenen davranış Üreticiye ait belirli bir ürün modeliyle sınırlıysa. Bunun dışında boş bırakın (Herhangi biri).
 - c. Date From (Başlangıç Tarihi) ve Date To (Bitiş Tarihi) alanına bir tetkik tarihi aralığı (yıl ya da ay ve yıl) girin; yalnızca istenen davranış, belirlenen Üretici ve/veya Model için belirli bir tarih aralığında alınan tetkiklerle sınırlıysa. Bunun dışında boş bırakın (Herhangi biri).
 - d. Bir Property (Özellik) seçin.
 - e. Seçilen Özellik için bir Value (Değer) seçin.

- 4. Ayar düzenlemek için ayarla ilişkili herhangi bir alanı seçin ve değeri değiştirin.
- 5. Bir ayarı silmek için ayardaki herhangi bir alanı belirleyip işaretini seçin.
- 6. Değişiklikleri kaydetmek ve *Üretici Ayarları* penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesini seçin; *Üretici Ayarları* penceresini değişiklikleri kaydetmeden kapatmak için de **İptal** düğmesini seçin.

Görüntü Üretici Ayarları Özellik ve Değer Listesi:

Sentezlenen 3D'yi kesit sayısına göre sıralayın: artan | azalan

- Belirli bir görüntü üreticisi veya model için, bir görünüm için birden fazla yeniden yapılandırma olduğunda (kesitler, tabakalar) Tomosentez Gezinme aracı Yeniden Yapılandırma düğmesinde hangi yeniden yapılandırmanın üstte görüntüleneceğini tanımlar. Sadece Yeniden Yapılandırmayı En Üstte Sırala kullanıcı tercihi Satıcıya özel olarak ayarlandığında geçerlidir (bkz. <u>Görüntü Sunum Tercihleri</u>, sayfa 130).
- artan: En az kesite sahip yeniden yapılandırma üstte görüntülenir.
- azalan: En çok kesite sahip yeniden yapılandırma üstte görüntülenir.

Görünümle Kombinasyon Prosedürü Oluşturun: etkin | devre dışı

 Yalnızca Hologic dışı görüntü üreticileri için, Referans Çerçevesi UID eksik olsa bile (geleneksel 2D, sentezlenmiş 2D, tomosentez projeksiyonları, yeniden yapılandırmalar) aynı tetkikin, lateralliğin ve görünümün görüntülerini Tomosentez Gezinme aracında birleştirin. Büyütme, nokta sıkıştırma veya numune görünümleri için geçerli değildir. Öncelikle üretici GE için. Kombinasyon Prosedürü Oluşturma Dışında Tutma seçeneği etkinse göz ardı edilir.

Kombinasyon Prosedürü Oluşturma Dışında Tutun: etkin | devre dışı

• Yalnızca Hologic dışı görüntü üreticileri için, Referans Çerçevesi UID'sini göz ardı ederek, Tomosentez Gezinme aracında (geleneksel 2D, sentezlenmiş 2D, tomosentez projeksiyonları, yeniden yapılandırmalar) aynı tetkikin, lateralliğin ve görünümün görüntülerini birleştirmeyi devre dışı bırakır. Yalnızca bu görüntülerin birleştirilmesi sorun çıkarıyorsa kullanın.

Kombinasyon Prosedürleri için kayıtlı ölçeklendirme: etkin | devre dışı

• Yalnızca Hologic dışı görüntü üreticileri için, görüntüleri bir kombinasyon prosedüründe (geleneksel 2D, sentezlenmiş 2D, yeniden yapılandırmalar) aynı yüksekliğe ölçeklendirir. Bu, yalnızca üretici kayıtlı görüntüler sağlıyorsa yapılandırılmalıdır. Aksi takdirde görüntülerin gösterilmesi beklenmeyen sonuçlara yol açabilir. Öncelikle üretici Fuji için.

Kombinasyon Prosedürüne Geçiş Yaparken Yakınlaştırma ve Kaydırmayı Sıfırlayın: etkin

• Yalnızca görüntüleri yüksekliğe göre ölçeklendirmeyen Hologic dışı görüntü üreticileri için, bir kombinasyon görünümünde bir görüntü türünden diğerine (geleneksel 2D, sentezlenmiş 2D, yeniden yapılandırmalar) geçiş yaparken yakınlaştırma ve kaydırmayı sıfırlar. Aksi halde yakınlaştırma ve kaydırma sırasında görüntüler geçiş yaparken görüntünün farklı alanları görüntülenebilir. 3D CAD İşaretlerini Sentezlenmiş 2D'de Görüntüleyin: etkin | devre dışı

 Belirli bir görüntü üreticisi veya modeli için, yeniden oluşturulan kesitler için 3D CAD işaretlerini, bir kombinasyon görünümünde karşılık gelen sentezlenmiş 2D görüntü üzerine yansıtın.

3D CAD İşaretlerini Geleneksel 2D'de Görüntüleyin: etkin | devre dışı

• Belirli bir görüntü üreticisi veya modeli için, yeniden oluşturulan kesitler için 3D CAD işaretlerini, bir kombinasyon görünümünde karşılık gelen geleneksel 2D görüntü üzerine yansıtın.

3D CAD İşaretlerini Sentezlenmiş 3D Tabakalarda Görüntüleyin: etkin | devre dışı

 Belirli bir görüntü üreticisi veya modeli için, yeniden oluşturulan kesitler için 3D CAD işaretlerini, bir kombinasyon görünümünde karşılık gelen tabakalar veya SmartSlice'lar üzerine yansıtın.

CAD SR Üretici Ayarları Özellik ve Değer Listesi:

CAD SR'lerin Vaka Puanını Buradan Oku: İzlenim Kesinliği | İzlenim Açıklaması

• Yalnızca Hologic dışı CAD üreticileri için, Vaka Puanı için hangi CAD SR içerik öğesinin kullanılacağını yapılandırın.

CAD Puanını Buradan Oku: Bulma Kesinliği | Hesaplanan Değer içerik öğeleri - Sayısal Değer | Hesaplanan Değer içerik öğeleri - Hesaplama Açıklaması

• Yalnızca Hologic dışı CAD üreticileri için, CAD Puanı ve Hesaplanan Değer için hangi CAD SR içerik öğesinin kullanılacağını ve bunun sayı mı yoksa metin olarak mı görüntüleneceğini yapılandırın.

CAD Puanını Ada Göre Belirle:

 Yalnızca Hologic dışı CAD üreticileri için, 'CAD Puanını Buradan Oku' seçeneği 'Hesaplanan Değer içerik öğeleri' seçeneklerinden birine ayarlandığında CAD Puanı içerik öğesi için kavram adını (Kod anlamı [0008, 0104]) belirtmek üzere bir dize girin.

8.4.14 Parola Değişikliğini Zorunlu Yapma

Active Directory kullanmayan tüm kullanıcılara yönelik ek parola güvenliği yapılandırmak için bu ayarları kullanın.

- **Bir sonraki oturum açmada parola değişikliğini zorunlu tut**: Kullanıcıların ilk veya sonraki oturum açmalarında parolayı değiştirmesini zorunlu yapmak için onay kutusunu seçin. Parola değiştirilene kadar kullanıcının oturum açmasına izin verilmez. Bu ayarı devre dışı bırakıp daha sonra tekrar etkinleştirirseniz, tüm kullanıcıların bir sonraki oturum açma işleminde parolayı tekrar değiştirmesi gerekir.
- <>> gün sonra sona erme: Kullanıcıları belirli bir gün sayısından sonra parolayı değiştirmeye zorlamak ve gün sayısını yapılandırmak için onay kutusunu seçin. Sona erme dönemi, ayarın etkinleştirildiği gün veya kullanıcının parolayı değiştirdiği gün başlar.
- <>> gün önce kullanıcıyı bilgilendir: Parolanın geçerlilik süresinin dolması etkinse, kullanıcıyı bilgilendirmek için sona ermeden önceki gün sayısını yapılandırın. Kullanıcı, parolanın geçerlilik süresinin dolduğu güne kadar mevcut parolayı kullanmaya devam edebilir.

8.4.15 Tetkikler için Çift Okuma

SecurView DX'te, her tetkik türüne (Tarama veya Tanı) yönelik olarak otomatik çift okumayı etkinleştirmek için kullanın. Varsayılan ayar, tek okumadır. Çift okuma seçeneği seçildiğinde, iki Radyolog kullanıcısı, birbirlerinin bulguları hakkında bilgi sahibi olmadan aynı tetkiki bağımsız olarak görüntüleyebilir. (Bkz. <u>Otomatik Olarak</u> <u>Oluşturulan Çalışma Listeleri</u>, sayfa 42).

Double Reading for Studies									
bouble reducing for orderio									
S	ingle	double							
Screening	•	0							
Diagnostic	۰	0							



Önemli

SecurView bir tetkiki tek okuma için atadıktan sonra, bunu çift okuma için yeniden atamanın hiçbir yolu yoktur. Bununla birlikte, çift okuma tetkikleri için kullanıcı tetkik kapatılırken ikinci okumayı iptal edebilir. Bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101.

8.4.16 Bilgi Notu, Etiketli Tomo, Tetkik Durumu Gönderme

Çift okuma senaryosunda SecurView DX, her okuyucu bir tetkiki 'Okundu' olarak işaretledikten sonra bir GSPS Raporu (Bilgi Notları bulunan veya bulunmayan tetkik okuma durumu ve etiketli tomosentez kesitleri veya tabakaları) ve MG İkincil Yakalama görüntüleri gönderebilir. Bu ayar, GSPS mekanizmasının, okuma durumlarını çift okuma için yapılandırılmış birden fazla Bağımsız sistem arasında senkronize etmesini sağlar.

Send Annotations, Tagged Tomo, Study State

for studies to be double-read

after each single-read event

- after the double-read event only
- her tek okuma etkinliğinden sonra: SecurView, herhangi bir okuyucu tetkiki 'Okundu' olarak işaretledikten sonra GSPS Raporunu ve MG İkincil Yakalama görüntülerini gönderir.



Not

İlk okumadan sonra GSPS veya MG İkincil Yakalama PACS'ye gönderilirse ikinci okuma tamamlanmadan önce bilgilere erişim çift kör okuma protokolünü ihlal edebilir.

• yalnızca çift okuma etkinliğinden sonra: SecurView, yalnızca ikinci okuyucu tetkiki 'Okundu' olarak işaretledikten sonra GSPS Raporunu ve MG İkincil Yakalama görüntülerini gönderir.

SecurView, GSPS Raporlarını ve MG İkincil Yakalama görüntülerini servis arayüzü aracılığıyla yapılandırılan hedeflere gönderir.

8.4.17 Yerel Kurum

SecurView, GSPS Raporu, GSPS Bildirimi, MG İkincil Yakalama ve MM ScreenCapture oluştururken kurum adınızı ve adresinizi ekleyebilir. Bkz. <u>Kurum Adı ve Adresinin Kabulü</u>, sayfa 181. Bu seçeneği belirlerseniz kurumun adını ve adresini girin.

Local Institution						
Name						
Address						

8.4.18 İkincil Yakalama

SecurView DX'te, tetkik kapatıldığında otomatik olarak gönderilen herhangi bir MG İkincil Yakalaması görüntüsünü formatlamak için bu ayarı kullanın. MG İkincil Yakalaması görüntüsü yalnızca hedef PACS'nin GSPS'yi kabul etmemesi veya GSPS'yi görüntüleyememesi ve müşterinin PACS iş istasyonunda Bilgi Notları görüntülemek istemesi durumunda oluşturulur. Bkz. <u>Bir Tetkiki Kapatma</u>, sayfa 101.

- Secondary Capture —		
Resolution	Quadruple Tiling	¥
Font Size	14	\$

8.4.19 Kurum Adı ve Adresinin Kabulü

GSPS Raporları, GSPS Bildirimleri, MG İkincil Yakalamalar ve MM ScreenCapture'lar için kurum bilgilerinin kaynağını seçer.

Adoption of Institution Name and Address-						
for GSPS-Objects, Secondary Captures and						
ScreenCaptures						
 from Local Institution 						
r from the source image						

- Yerel Kurumdan: Yerel Kurum alanına girilen bilgiler, SecurView tarafından oluşturulan tüm GSPS nesnelerine, MG İkincil Yakalamalara ve MM ScreenCapture'lara uygulanır.
- kaynak görüntüden: Kaynak görüntünün (GSPS nesnesinin, MG İkincil Yakalamanın veya MM ScreenCapture'ın oluşturulduğu kaynak) DICOM başlığında yer alan kurum bilgileri uygulanır.

8.5 Sistem Düzeyinde Asılı Anlık Görüntü ve ReportFlow Yapılandırma

Yönetici kullanıcılar, önce **ReportFlow** sekmesini, sonra da **Yapılandır** öğesini seçerek sistem düzeyinde Asılı Anlık Görüntüleri ve ReportFlow'ları yapılandırabilirler.

s and ReportFlows
scrimination between Current - Prior 1 - Prior 2 - etc:—
davs
,

ReportFlow'lar penceresi Kullanılabilir Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar listeleriyle birlikte açılır. Daha fazla bilgi için bkz. <u>Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar</u>, sayfa 139.

8.5.1 Geçerli–Önceki Zaman Aralığı

Bir tetkikin Geçerli olduğu gün sayısını ayarlamak için Zaman aralığı alanını kullanın. Varsayılan ayar 30'dur; bu, Geçerli tetkikin sistemde 30 günden fazla kalması durumunda Önceki 1 tetkikine dönüşeceği anlamına gelir.

8.6 Muayene Prosedürü Adlarını Yapılandırma

Prosedür adlarını eklemek, düzenlemek veya silmek için *Muayene Prosedürü Tanımlama* penceresini kullanın. Prosedür, bir tetkik türüyle ilişkili ön tanımlı bir görüntü kümesine karşılık gelir. Görüntüler üretilirken, mamografi alım iş istasyonu inceleme prosedürünün adını görüntü DICOM başlıklarında kodlar. SecurView bu görüntüleri aldığında prosedür adına göre hangi ReportFlow'un seçileceğini belirler. Bkz. <u>ReportFlow'u Prosedüre Bağlama</u>, sayfa 150.

Patier	nt Manager	User Set	up l	Jser Prefere	nces	Setting	js	ReportFlow	Main	tenance	
Examinat	tion Procedure Iden	tification									
	Procedure Descript	ion	Procedure	Type Manufacture	er Modalit	Attribute Ta	g Attrib	oute Name	Attribute	e Value	
	Diagnostic Callback	< C	Diagnostic	Hologic	MG	(0008,1040)	Instit	utional Department Nam	e (0008,10	40)	
	Screening-Bilateral	Mammography	Screening	LORAD	MG	(0008,1030)	Study	/ Description	Screenin	ig-Bilateral M	amm
Priority											
L											
										P 🔅	\gg
											<u> </u>
Hanging	Snapshots and Rep	ortFlows									
Configur	re										
Time rar	nge for discriminatio	on between Cu	rrent - Prior	1 - Prior 2 - etc:							
30	days										
Help				10-18-2012 09:31:	02 am Us	er Name: adm	nin				OK

Şekil 118: Muayene Prosedürü Tanımlama Penceresi

Yeni bir prosedür eklemek için:



1. *Muayene Prosedürü Tanımlama* penceresini görüntülemek için **ReportFlow** sekmesini seçin.

Yeni Prosedür Tanımlama iletişim kutusunu açmak için Yeni düğmesini seçin.

Yeni



2.

Aşağıdaki prosedür niteliklerini doğru girdiğinizden emin olun. Bunun yapılmaması, otomatik çalışma listelerinde tetkiklerin eksik kalmasına yol açabilir.

Procedure	
Description:	
Туре:	Screening V
Identification -	
Manufacturer:	
Modality:	MG
Attribute Tag:	
	Format e.g. '(0008,1030)', for sequences e.g. '(0040,0275). (0040,0007)'
Private Creator:	
	(for private attributes only)
Attribute Name:	
Attribute Value:	
	OK Cancel

- 3. Yeni Prosedür Tanımlama iletişim kutusunda:
 - a. Description (Açıklama) alanına bir prosedür adı girin (örneğin, Bi-Lateral Mamografi Taraması).
 - b. Açılır listeden uygun Type (Tür) seçin.
 - c. Manufacturer (Üretici) adını girin (isteğe bağlı).
 - d. Açılır listeden Modality (Modalite) seçin. MG varsayılandır.
 - e. Prosedürle ilişkili geçerli bir Attribute Tag (Nitelik Etiketi) girin. (0008,1030) varsayılandır; bu da "Tetkik Açıklaması" için olan etikettir.
 - f. Nitelik Değeri alanına kısaltmalar, büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dahil olmak üzere prosedür adını tam olarak görüntü alım iş istasyonunda göründüğü şekilde girin.
 - g. Ayarlarınız bittiğinde Tamam düğmesini seçin.

Prosedür düzenlemek için:

- 1. *Muayene Prosedürü Tanımlama* penceresini görüntülemek için **ReportFlow** sekmesini seçin.
- 2. *Prosedür Tanımlamayı Düzenle* iletişim kutusunu açmak için **Düzenle** düğmesini seçin.
- 3. Prosedürün düzenlenmesi sona erdiğinde Tamam düğmesini seçin.

Prosedür silmek için:

1. *Prosedür Tanımlama* penceresinden bir prosedür seçip **Sil** düğmesini seçin. Sistem, silmek istediğiniz prosedürle bağlantılı ReportFlow'ları kontrol eder. Prosedüre ReportFlow bağlıysa aşağıdaki mesaj görünür:



2. Prosedürü silmek için **Tamam** düğmesini, silmeden çıkmak için de **İptal** düğmesini seçin.





8.7 Görüntü Üst Kaplamalarını Yapılandırma

MG Görüntüleyicide, MammoNavigator özelliğinde ve Yazdırma Görüntüsü Üst Kaplamasında hangi bilgilerin görüntüleneceğini seçmek için **Üst Kaplama** sekmesini kullanın.

- <u>Görüntü Üst Kaplamaları</u>, sayfa 185
- <u>MammoNavigator Özelliği Üst Kaplaması</u>, sayfa 186
- <u>Yazdırma Görüntüsü Üst Kaplaması</u>, sayfa 187

8.7.1 Görüntü Üst Kaplamaları

MG Görüntüleyici, görüntüleri Radyolog kullanıcısı tarafından incelenmek üzere görüntüler. Hasta, tetkik ve görüntü bilgileri, kullanıcının açıp kapatabileceği üst kaplamalar halinde görüntülenir. Bkz. <u>Hasta Bilgileri Üst Kaplamaları</u>, sayfa 69.

Mamografi / tomosentez veya ultrason görüntüleri için Görüntü Üst Kaplamasını özelleştirmek için:

- 1. Üst Kaplama sekmesinde:
 - a. mamografi ve tomosentez görüntüleri için üst kaplamaları özelleştirmek için **MG Görüntü Üst Kaplaması (Görüntüleyici)** sekmesini seçin.
 - b. Ultrason görüntüleri için üst kaplamaları özelleştirmek için **US Görüntü Kaplaması (Görüntüleyici)** sekmesini seçin.

variable itemis	MG Image Overlay (Viewer) MammoNavigator ** M	i Image Overlay (Printing) US Image Overlay (Viewer)
"	These Vege Point Parent Same Parent Paren Parent Paren Parent Paren Parent Paren Parent Paren Lower Part	Decided upper Int Price It low Price ID Decide It low Decid It low Decid It low Decide It low Decide It low Decid It low De
Organ Dose Padde Patient ID		Image Overlay Fort Size

Şekil 119: MG Görüntü Üst Kaplaması (Görüntüleyici) Sekmesi

2. Kullanılabilir Öğeler listesinden bir öğe seçin ve onu Azaltılmış durumunun Üst/Alt Kısmı veya Genişletilmiş durumunun Üst/Alt Kısım alanlarına sürükleyin.



Not

Sadece ultrason görüntüleri için hasta ve çalışmaya ait bilgiler üst kısma eklenebilir.



Not

Radyolog kullanıcıları, Azaltılmış veya Genişletilmiş modda görüntülenecek şekilde kendi Görüntü Üst Kaplaması tercihlerini ayarlayabilir. Bkz. <u>Araçlar ve Üst Kaplama Tercihleri</u>, sayfa 132.

- 3. Yazı tipi boyutunu ayarlamak için **Yazı Tipi Boyutu Yapılandırması** düğmesini seçin. Her döşeme için yazı tipi boyutlarını seçip ayarlarınızı kaydetmek için **Tamam** düğmesini seçin.
- 4. Üst kaplamayı yapılandırdıktan sonra ayarlarınızı kaydetmek için Tamam düğmesini seçin.

8.7.2 MammoNavigator Özelliği Üst Kaplaması

MammoNavigator Görüntü Bilgileri penceresinde hangi veri alanlarının görüneceğini seçmek için **MammoNavigator** sekmesini kullanın. *Görüntü Bilgileri* penceresi, görüntüyle ilişkili DICOM başlık verilerini görüntüler. Bkz. <u>Görüntü Bilgileri</u>, sayfa 68.

MammoNavigator özelliği üst kaplamasını özelleştirmek için:

- 1. Üst Kaplama sekmesinde MammoNavigator sekmesini seçin.
- 2. Kullanılabilir Öğeler listesinden bir öğe seçip *MammoNavigator Görüntü Bilgileri* pencere alanına sürükleyin.

Patient Manager	User Preferences	Licensing	DICOM	Settings	ReportFlow	Maintenance	Routing	Overlay	About
Information Display									
Available Items		M	G Image Overlay (Viewer)) MammoNavigator**	MG Image Overlay (Printing	g) US Image Overlay (View	er)		
C> (PS) (PS) Internation (PS) Accession Number Acquisition Date Acquisition Date Aquisition Date Aquisition Date Aquisition Date Aquisition Time Aquisition Time Aquisition Time Aquisition Time Aquisition Date Comtrast/Bolus Nather Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Contrast/Bolus Start Time Date of Bith Device Serial Number Exposure Control Desc Exposure Control Mode Exposure Index Fical Apot Grid Half Value Layer Image Comments Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Inst. Address Comments Inst. Address Comments Comments Comments Comments Inst. Address Comments Inst. Address Comments Inst. Address Comments Comments Inst. Address Comments Co	entration		MammoNavigator ¹⁴ Image In Motality Materialy View Position Inst. Address Refering Physician Acquisition Time Body Part Part Thickness Krift Exposure Index Compression Force Positioner Primary Angle Focal spot Conde Exposure Control Mode Exposure Control Body Manufacturer Unit ID (Station Name) Director ID Director ID Director ID Director ID Director ID Director ID Software Versions Lativare Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Campioner Statistics Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Software Versions Campioner Statistics Statistics Software Versions Campioner Statistics S	formation Window				MammoNavigat	rr™ Fort Size
Help Delete Patients			2022-0	09-12 15:45:15 Us	erName: s				ок

Şekil 120: MammoNavigator Sekmesi

- 3. Yazı tipi boyutunu ayarlamak için **Yazı Tipi Boyutu Yapılandırması** düğmesini seçin. MammoNavigator Görüntü Bilgileri için yazı tipi boyutunu seçip ayarlarınızı kaydetmek için **Tamam** düğmesini seçin.
- 4. Üst kaplamayı yapılandırdıktan sonra ayarlarınızı kaydetmek için **Tamam** düğmesini seçin.

8.7.3 Yazdırma Görüntüsü Üst Kaplaması

Yazdırılan bir görüntüde hangi veri alanlarının görüneceğini seçmek için **MG Görüntü Üst Kaplaması (Yazdırma)** sekmesini kullanabilirsiniz. Radyolog kullanıcısı verilerle (örneğin Hasta bilgileri, Bilgi Notları vb.) birlikte görüntüleri DICOM film yazıcısında yazdırabilir. Kullanıcı, *MG Görüntüleyici Yazdır* iletişim kutusunu kullanarak yazdırılacak alanları (Üst Kısım, Alt Kısım veya her ikisi de) seçer. Bkz. <u>Yazdırma Seçenekleri</u>, sayfa 105.

Yazdırma Görüntüsü Üst Kaplaması bilgilerini özelleştirmek için:

- 1. Üst Kaplama sekmesinde MG Görüntüleyici Görüntü Üst Kaplaması (Yazdırma) sekmesini seçin.
- 2. Available Items (Kullanılabilir Öğeler) listesinden bir öğe seçip 'Upper Part' (Üst Kısım) veya 'Lower Part' (Alt Kısım) alanına sürükleyin.

Patient Manager	Jser Preferences	Licensin	g DICOM	Settings	ReportFlow	Maintenance	Routing	Overlay	About
Information Display									
Available Items (Presentation) Intert Type (SOP Instance) UID Accession Number Acquisition Date Acquisition Time		-	MG Image Overlay (Viewer Upper Part Patient Name Patient ID Date of Birth,Age Study Date) MammoNavigator™	MG Image Overlay (Printi	ng) US Image Overlay (View	er)		-1
Age Anode Material Body Part Thickness Compression Force Contrast Bolas Agent Contrast Bolas Agent Contrast Bolas Start Time Contrast Bolas Total Dose Contrast Bolas Total Dose Contrast Bolas Total Dose Contrast Bolas Volume Date of Birth Detector ID Device Serial Number	tion								
Entrance Dose in mGy Exposure Control Desc Exposure Control Mode Exposure Time Process Time Focal apoint Gard Gard Sector National Control Nat			Lower Part Tech ID (Operators' Name).U IVVE Expansion Floationer Priv André Material Farer Marina Organ Dose Entrance Dose in Institution Inst. Address	nt ID (Station Name) mary Angle gastor Porce n mGy,Exposure Index,Ser	aitoty				
Padent f)								Image Overlay	Font Size
Help Delete Patients			2022-	09-12 15:46:13 Use	r Name: s				ок

Şekil 121: MG Görüntü Üst Kaplaması (Yazdırma) Sekmesi

- 3. Yazı tipi boyutunu ayarlamak için **Yazı Tipi Boyutu Yapılandırması** düğmesini seçin. Her döşeme için yazı tipi boyutlarını seçip ayarlarınızı kaydetmek için **Tamam** düğmesini seçin.
- 4. Üst kaplamayı yapılandırdıktan sonra ayarlarınızı kaydetmek için **Tamam** düğmesini seçin.

8.8 Veritabanının Bakımını Yapma

Bakım sekmesi, veritabanını yedeklemek ve veritabanı bakımını planlamak için seçenekler sağlar.

8.8.1 Veritabanını Yedekleme

Hasta veritabanını bir CD-R/DVD diskine yedekleyin. Yedekleme işlemi sırasında, işlem tamamlanana kadar başka hiçbir işlev (yeni görüntülerin kabul edilmesi gibi) kullanılamaz. Bakım için uygun zaman aralıkları programlayın ve yapılandırılmış tüm göndericilerin uygun yeniden deneme mekanizmalarına sahip olduğundan emin olun.



Önemli

SecurView, kullanıcı arayüzünde bulunan Hasta Listesini, ReportFlow'ları, bilgi notlarını, okuma durumlarını ve yapılandırma ayarlarını yedekler. Görüntü verilerini yedeklemez.

Veritabanını yedeklemek için:

Sistem arızası durumunda veri kaybını önlemek için hasta veritabanını aylık olarak veya bilinen yapılandırma değişiklikleri oluştuğunda yedekleyin.



Önemli

Çoklu iş istasyonu ortamlarında, veritabanı yedeklemesini yalnızca Yönetici üzerinde gerçekleştirin.

1. Aşağıdaki pencereyi görüntülemek için Bakım sekmesini seçin.

Patient Manager User Preferences Lic	ensing DICOM	Settings Re	portFlow Maintenance	Routing Overlay	About
System Configuration and Patient Database					
Backup					
Status Info					
Restart for Database Maintenance					
Active: CYes : No Reset					
Schedule					
「Mon 「Tue 「Wed 「Thu 「Fri 「Sat FSun					
Every 1 a week(s) Start time: 01:00 a					
Next maintenance: Retry for: 03:00 🚔 h					
Hanging Snapshots and ReportFlows					
Export Import					
Clusterwide Log File Collection					
Collect Log Files					
Help Delete Patients			202	20-03-11 14:25:36 User Name: s	ок

Şekil 122: Bakım Sekmesi

2. Yedekle seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir:



3. Diski CD/DVD tepsisine takıp **Tamam** düğmesini seçin. Yedekleme işlemi tamamlandığında 'Backup Completed Successfully' (Yedekleme Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı) mesajı görüntülenir.



Not

SecurView, veritabanı boyutu disk kapasitesini aşarsa Durum Bilgisi alanında bir mesaj görüntüler. Bu gibi durumlarda DVD kullanın.

8.8.2 Veritabanı Bakımını Programlama

Veritabanı Bakımı için Yeniden Başlatma işlevi 'Etkin' olduğunda, SecurView iş istasyonunu belirtilen aralıkta otomatik olarak yeniden başlatır, ardından veritabanını analiz eder ve yeniden dizinler. Bu işlevi yalnızca Hologic Teknik Destek temsilcisi tarafından talimat verildiğinde etkinleştirin.

Sıfırla düğmesi tüm ayarları varsayılan değerlerine geri döndürür.

8.8.3 Küme Çapında Günlük Dosyası Toplama

Yöneticideki **Bakım** sekmesinde merkezi günlük dosyası toplamaya yönelik bir seçenek bulunmaktadır. Bağlı tüm İstemci günlük dosyalarını toplayacak ve depolayacak bir klasör seçmek için **Günlük Dosyalarını Topla** düğmesini seçin. *Küme Çapında Günlük Dosyası Toplama* iletişim kutusunda **Başlat** ve **İptal** düğmeleri bulunur; günlük dosyası toplamanın ilerlemesi de gösterilir.

Bölüm 9 Vaka Yöneticisi Görevleri

Vaka Yöneticileri tek hastaya ait birden fazla hasta kaydını birleştirebilir ve Hasta Listesinden hastaları silebilir. Bu bölüm, Vaka Yöneticileri için Yönetim modülüne genel bir bakış sağlamakta ve hastaların nasıl silineceğini açıklamaktadır.

9.1 Yönetim Modülünü Açma

Vaka Yöneticisi olarak oturum açtığınızda, Yönetim modülünde **Hasta Yöneticisi**, **Kullanıcı Tercihleri** ve **Hakkında** sekmeleri yer alır.

Yönetim modülünü açmak için:

- 1. SecurView'da oturum açın.
- 2. Hasta Listesini görüntülemek için Yönetim sekmesini seçin:

Reset Columns Resend Notices			Cancel Editing Cancel Import		ng Crea	Create Session		Review	Clear			
Update Patient List Merge Patients								rt I	Suspend And Review	v Reload		
tient	t List											
lter I	oy: ⊏	Read ⊏No	t Read 🗆 To	oday								
itudy	/ Date	Name	Patient ID	Date of Birth	Modality	State	Note	Туре	CAD	RTI	CAD Complexity	Reading Priority
200	8-11-25	01_Multi	01_Multi	1961-04-06	MG, US, MR	Old			+			
202	2-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
202	2-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
202	2-09-27	TestPati	1.3.6.1.4	1970-01-01	MG, CT, OT	Not Read		Diagnostic				
202	2-09-28	10162456	10162456	1953-01-01	MG+	Read*		Screening	+	High	Multiple findings	Normal
202	2-09-28	10162690	10162690	1970-01-01	MG+	Not Read	Pend.	Screening	+	Medium	No findings	Normal
202	2-09-28	10162693	10162693	1955-01-01	MG+	Not Read	Add.	Screening	+	Low	No findings	Normal
202	2-09-28	10163112	10163112	1974-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Single finding	Normal
202	2-09-28	21463936	21463936	1941-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Multiple findings	High
202	2-09-28	21463949	21463949	1954-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	High	Multiple findings	High
202	2-09-28	24862325	24862325	1967-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Low	Single finding	Normal
202	2-09-28	10161249	10161249	1967-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	High	Multiple findings	Normal
202	2-09-28	10161322	10161322	1958-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Medium	Multiple findings	Normal
202	2-09-28	10162444	10162444	1948-01-01	MG+	Not Read		Screening	+	Low	Multiple findinas	Normal
<u> </u>												<u> </u>
l Se	arch	earch on PA	CS		0 0	f 15 patien	t(s) sele	ected				

Yönetim penceresinde üç sekme görüntülenir:

 Hasta Yöneticisi – O anda veritabanında bulunan tüm hastaların, tetkiklerin ve dizilerinin yer aldığı Hasta Listesini görüntüler. Vaka Yöneticisinin yeni bir oturum oluşturma veya hastaları senkronize etme seçeneği yoktur.



Hasta Listesi filtresi uygulanırsa hastalar seçili filtre seçeneğini karşılamıyorsa bazı hastalar Hasta Listesinde görüntülenmeyebilir (bkz. <u>Hasta Listesini Filtreleme</u>, sayfa 32). Hasta Listesindeki tüm hastaları görüntülemek için tüm filtrelerin seçimini kaldırın.

- Kullanıcı Tercihleri Vaka Yöneticisinin kullanıcı profilini görüntüler.
- Hakkında Yazılım bilgilerini görüntüler. Hologic Yardım Masası ile iletişime geçtiğinizde bu bilgilere başvurun.

9.2 Hasta Silme

Not

Vaka Yöneticileri hastaları ve ilgili görüntüleri Hasta Listesinden manuel olarak silebilir. Genel olarak 'Okundu', 'Bir Kez Okundu', 'Okunmadı', 'Değiştirildi' ve 'Eski' okuma durumlarına sahip hastaları silebilirsiniz. Oturumun parçası olan veya kilitli durumdaki hastalar silinemez.

Hasta silmek için:

- 1. Hasta Listesinden bir veya daha fazla hasta seçip **Hastaları Sil** düğmesini seçin. Buna karşılık olarak SecurView:
 - Okuma durumu 'Eski' olan seçilmiş tüm hastaları siler.
 - Seçilen diğer hastalar için aşağıdaki gibi bir mesaj iletir:

D	o you want to delete '	the selected patient(s)?
	ок	Cancel

2. Onaylamak için Tamam düğmesini, aksi takdirde İptal düğmesini seçin.

SecurView, başka durumlardaki hastalar için alternatif onay mesajları iletir. Örneğin, bir hasta Otomatik Silmeye karşı korunuyorsa SecurView şunu görüntüler:

One or more patients are protected delete them anyway or Cancel to de	against Auto-Deletion. Press Yes to elete all other patients.
Yes	Cancel

SecurView, gönderilmemiş Bilgi Notları olan hastalar için (yapılandırılmış bir hedef varsa) benzer bir mesaj gönderir.

SecurView şunların silinmesine izin vermez:

- Kullanıcı kilitli hastalar (örneğin, 'Ek Görüntüler Gerekli' bkz. <u>Bir Tetkiki</u> <u>Kapatma</u>, sayfa 101)
- Küme kilitli hastalar (o anda aynı Yöneticiye bağlı başka bir İstemci iş istasyonunda açık)
- Bir Oturumun parçası olan hastalar
- Yazdırılmakta olan hastalar

Birleştirilmiş bir hastayı silerseniz SecurView birincil hastayı, ikincil hastayı ve ilişkili tüm nesneleri siler.



Not

Yerel olmayan tetkiklere sahip bir hasta silinirse hasta, bir sonraki Tetkik Listesi Yöneticisi güncellemesinden sonra hasta listesinde yeniden görünebilir. Böyle bir hasta, silinmeden önce birleştirilmiş bir hastaysa, birleştirilmemiş bir hasta olarak yeniden görüntülenecektir.

Bölüm 10 Hasta ve ReportFlow Dosyaları

Bu bölümde, teknisyen DICOM ve ReportFlow dosyalarını yönetirken onu desteklemek için prosedürler sağlanmaktadır.

10.1 O Anda Görüntülenen Görüntü Dosyalarını Dışa Aktarma

Bu prosedürle SecurView, ekranlarda o anda görüntülenen görüntüleri kullanıcı tarafından belirlenen bir klasöre aktarır. Varsayılan olarak, SecurView görüntüleri F:\Exports konumuna aktarır. SecurView, görüntülerin bir döşemede veya tüm döşemelerde görüntülendiği şekliyle ekran görüntülerini dışarı aktarabilir ve ayrıca o anda görüntülenen görüntülerin orijinal DICOM dosyalarını dışarı aktarabilir.

 SecurView, her görüntü için [Hasta Adı_Muayene Tarihi_Görünüm_SOP Örneği UID.ext] biçiminde dosya adları oluşturur; burada 'ext', dosya türüne bağlı olarak 'png' veya 'dcm' olabilir.

Ekran görüntüsü dışa aktarımı için:

- SecurView yalnızca o anda görüntülenen görüntüleri dışa aktarır; tüm tomosentez yığınını veya ultrason görüntü setini dışa aktarmaz.
- SecurView, dosya adına bir zaman damgası ve gerekirse benzersiz dosya adlarını garantilemek için bir sayaç ekler.
- Çok kareli görüntüler için (tomosentez kesiti veya tabakası, çok kareli ultrason) SecurView, zaman damgasından önce kesit veya kare numarasını ekleyerek (örneğin, '_042') dışa aktarılan kesiti veya kareyi tanımlar. Birden fazla ultrason görüntüsünün bulunduğu bir gridde çok kareli bir ultrason görüntüsü görüntülenirse dosya adına kare numarası eklenmez.
- Tomosentez görüntüleri için, tabaka kalınlığını orijinal kalınlıktan farklı bir değere ayarlarsanız (örneğin, 1 veya 6), SecurView yalnızca orta kesiti değil, tabaka görünümünü de dışa aktarır ve tabakanın kesit sayısını kesit (veya tabaka) numarasına ekler (örneğin, yedi kesitten oluşan bir görünüm için 042(7)).

DICOM dışa aktarımı için:

- Çok kareli tomosentez görüntüsü (Meme Projeksiyon Röntgen Görüntüsü, Meme Tomosentez Görüntüsü) dışa aktarılırken, tüm görüntü seti dışa aktarılır ve CT Görüntüsü formatında yeniden oluşturulan kesitler için tüm bireysel kesit dosyaları dışa aktarılır.
- Çok kareli bir ultrason görüntüsünü dışarı aktarırken, filmin tamamı dışarı aktarılır.
- Görüntülenen herhangi bir görüntü için bir DICOM Mamografi CAD Yapılandırılmış Raporu varsa, SecurView bunu [Hasta Adı-CAD_Muayene Tarihi_SOP Örneği UID.sr] dosya adıyla dışa aktarır.

O anda görüntülenen görüntü dosyalarını bir ortam klasörüne aktarmak için:

- 1. Görüntüleri SecurView DX iş istasyonunda görüntüleyin.
- 2. Pasta menüsünü açmak için bir görüntüye sağ tıklayın ve:
 - a. Yalnızca seçili görünüm alanında görüntülenen görüntülerin ekran görüntüsünü dışa aktarmak istiyorsanız **Geçerli görüş alanının ekran görüntüsünü al** öğesini seçin.
 - b. Alt menüyü açmak için **Geçerli görüş alanının ekran görüntüsünü al** öğesinin yanındaki okun üzerine gelin. Daha sonra:

Gösterilen tüm görüntülerin ekran görüntülerini dışa aktarmak istiyorsanız **Tüm görüş alanlarının ekran görüntüsünü al** öğesini seçin.

Görüntülenen tüm görüntülerin DICOM dosyalarını dışa aktarmak istiyorsanız **Görüntülenen görüntüler için DICOM'u dışa aktar** öğesini seçin.

3. Görüntüleri depolamak istediğiniz sürücüye ve klasöre gidin. **Tamam** öğesini seçtiğinizde, SecurView dosyaları atanan klasöre aktarır.



Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. <u>Pasta Menüsünü Kullanma</u>, sayfa 48).

Ayrıca klavyede Dışa Aktar için [E] tuşuna basarak **Tüm görüş alanlarının ekran** görüntüsünü al ve Görüntülenen görüntüler için DICOM'u dışa aktar öğelerine erişebilirsiniz.

- 1. İletişim kutusu açıldığında isterseniz **DICOM**, isterseniz de **ekran görüntüsü** formatını seçin.
- 2. **Dışa Aktar** öğesini seçin ve görüntüleri depolamak istediğiniz sürücüye ve klasöre gidin. **Tamam** düğmesini seçtiğinizde, SecurView her iki ekranda da o anda görüntülenen görüntüleri atanan klasöre aktarır. Tüm dosyalar dışa aktarıldığında iletişim kutusu otomatik olarak kapanır.



Önemli

Dışa aktarılan PNG dosyalarını tanı amacıyla kullanmayın. Bunun yerine DICOM formatını kullanın.



Önemli

Tüm dosyalar dışa aktarılana kadar **İptal** seçeneğini belirlemeyin. **İptal** seçeneğini çok erken seçerseniz SecurView eksik bir veri kümesini dışa aktarabilir.



Geçerli görüş alanının ekran görüntüsünü al



Tüm görüş alanlarının ekran görüntüsünü al



Görüntülenen görüntüler için DICOM'u dışa aktar



10.2 Filmi Dışa Aktarma

Tomosentez yeniden yapılandırmalarının veya projeksiyonların ya da çok kareli ultrason görüntülerinin kayan filmini dışa aktarabilirsiniz.

Tomosentez görüntülerinin filmini dışa aktarmak için:

 Pasta menüsünü açmak için bir görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için Geçerli görüş alanının ekran görüntüsünü al öğesinin yanındaki okun üzerine gelin.



Not

Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. *Pasta Menüsünü Kullanma*, sayfa 48).



- Tomosentez Filmini Dışa Aktar iletişim kutusunu açmak için Filmi Dışa Aktar seçeneğini belirleyin. Düğme yalnızca izleyici bir tomosentez projeksiyon görüntüsünü veya yeniden yapılandırılmış kesit veya tabakayı gösterdiğinde kullanılabilir.
 - Video Ayarları altında Çözünürlüğü (Genişlik ve Yükseklik) ve Hızı (saniyedeki kare sayısı) seçin. Maksimum çözünürlük 2048 × 2460 pikseldir; maksimum hız 120 fps'dir.
 - Film için İlk Kesiti (veya tabakayı) seçin. Orta kesiti seçerek aynı zamanda Rocking Loop (Sallanan Döngü) modunu da seçmiş olursunuz (aşağıdaki metinde tanımlandığı gibi).
 - Dorsal/Ventral altında film yönünü seçin.
 - Filmi orta kesitte (veya tabakada) başlatmak için Sallanan Döngüyü seçin, en üstteki kesite, ardından en alttaki kesite ve tekrar yukarı kesitten orta kesite kaydırın.
 - Her kesiti (veya tabakayı) kesit numarası ve toplam kesit sayısıyla belirtmek için Burn in Frame Number (Kare Numarasını Yaz) seçin.

xport Tomosynthesis Mov	vie						
Video Settings							
Resolution: Width	768 🔻 pixel						
Height	1024 V pixel						
Speed:	6 V fps						
_Initial Slice	Initial Slice						
С Тор							
C Middle							
 Bottom 							
Dorsal/Ventral	Dorsal/Ventral						
 Right Breast on Left Side (Dorsal) 							
C Left Breast on Left Side (Ventral)							
☐ Rocking Loop							
Gamma Burn in Frame Number							
Contract	E-mark 1						
	Export						

Şekil 123: Tomosentez Filmini Dışa Aktar İletişim Kutusu

3. *Farklı kaydet* iletişim kutusunu açmak için **Dışa Aktar** düğmesini seçin. Yolu seçip film için bir dosya adı girin ve onaylayın. Filmin dışa aktarılması bitene kadar bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

Çok kareli ultrason görüntüsünün filmini dışa aktarmak için:

 Pasta menüsünü açmak için bir görüntüye sağ tıklayın ve alt menüyü açmak için Geçerli görüş alanının ekran görüntüsünü al öğesinin yanındaki okun üzerine gelin.



Not

Kullanıcı Pasta menüsünün varsayılan yapılandırmasını değiştirdiyse Pasta menüsünde mevcut araçlar farklılık gösterebilir (bkz. *Pasta Menüsünü Kullanma*, sayfa 48).



 Çok Kareli Ultrasonu Dışa Aktar iletişim kutusunu açmak için Filmi Dışa Aktar seçeneğini belirleyin. Bu düğme yalnızca görüntüleyicide çok kareli bir ultrason görüntüsü gösterildiğinde kullanılabilir.

 Her kareyi kare numarası ve toplam kare sayısıyla belirtmek için Kare Numarasını Yaz öğesini seçin.

Export Ultrasound	Multi Frame				
🖻 Burn in Frame Number					
	Cancel	Export			

Şekil 124: Çok Kareli Ultrason İletişim Kutusunu Dışa Aktar

3. *Farklı kaydet* iletişim kutusunu açmak için **Dışa Aktar** düğmesini seçin. Yolu seçip film için bir dosya adı girin ve onaylayın. Filmin dışa aktarılması bitene kadar bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

10.3 DICOM Dosyalarını Dışa Aktarma

Bir veya daha fazla hastaya ait DICOM Bölüm 10 dosyalarını SecurView'dan harici medyaya (USB sürücü veya disk) aktarmak için bu prosedürü kullanın. Yönetici varsa, olabildiğince onu kullanmak en iyisidir.



Not

Görüntüleri içe aktarmak için bkz. DICOM Görüntülerini İçe Aktarma, sayfa 39.

- 1. SecurView'da oturum açın ve Yönetim sekmesini seçin.
- 2. Hasta Listesinde dışa aktarmak istediğiniz hastayı veya hastaları vurgulayın.
- 3. Vurgulanan hastaya (veya hasta grubuna) sağ tıklayın ve **Medyaya aktar** öğesini seçin. Ardından ya:
 - Diski CD/DVD tepsisine takıp tepsiyi kapatın ya da
 - **Gözat...** seçeneğini belirleyin. Bu Bilgisayar altında USB veya DVD sürücüsünü bulup seçin. Hedef klasörü vurgulayıp **Tamam** düğmesini seçin. *Windows Disk Yazma* iletişim kutusu açılırsa **İptal** seçeneğini belirleyin.



Not

Windows Disk Yazma iletişim kutusunda bir yazma modu seçip **Tamam** seçeneğini belirlerseniz, CD/DVD SecurView'dan veri yazmak için kullanışlı olmayabilir.

Burn a Disc		×				
How do yo	u want to use this disc?					
Disc title:	Mar 26 2014					
🖲 Like a l	JSB flash drive					
Save, ed computer	Save, edit, and delete files on the disc anytime. The disc will work on computers running Windows XP or later. (Live File System)					
🔿 With a	CD/DVD player					
Burn files in groups and individual files can't be edited or removed after burning. The disc will also work on most computers. (Mastered)						
Which one s	hould I choose?					
	Next Cancel					

Şekil 125: Windows Disk Yazma İletişim Kutusu

- 4. Seçilen hastaların tüm dosyalarını dışa aktarmaya başlamak için Dışa Aktar seçeneğini belirleyin; bu işlem birkaç dakika sürebilir (DICOM dosyaları büyüktür). Seçilen hedefte SecurView bir FILES klasörü oluşturur ve DICOM dosyalarını bu klasöre kopyalar. Bittiğinde SecurView 'Export was successful' (Dışa aktarma başarılı oldu) mesajını görüntüler.
- 5. Dosyaları bir diske aktardıysanız CD/DVD tepsisi otomatik olarak açılır. Diski çıkarıp etiketleyin. Tepsiyi kapatın.
- 6. Kapat öğesini seçin, sonra da Tamam düğmesini seçin.

10.4 ReportFlow'ları İçe ve Dışa Aktarma

Yönetici varsa, olabildiğince onu kullanmak en iyisidir.



İçe aktarmak için ReportFlow'ların SecurView 6-x veya üzeri için oluşturulmuş olması gerekir. SecurView 5-x veya öncesi için oluşturulmuş ReportFlow'ları içe aktaramazsınız.



Not

Not

SecurView 12.x veya üzeri, ultrason görüntüleri için yatay çift döşeme ve grid modlarına sahip yeni düzenleri destekler. SecurView 12.x veya sonraki sürümlerinde oluşturulan asılı anlık görüntüler ve ReportFlow'lar dışa aktarılırsa, SecurView 11.x veya önceki sürümlere içe aktarılamaz.

10.4.1 ReportFlow'ları USB Sürücüden SecurView'a İçe Aktarma

- 1. SecurView iş istasyonundaki USB portuna bir USB sürücüsü takın.
- 2. SecurView'da "admin" kullanarak oturum açın.
- 3. Yönetim sekmesini ve ardından Bakım sekmesini seçin.
- 4. Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar altında **İçe Aktar** seçeneğini belirleyin. *Aç* iletişim kutusu açılır.
- 5. **Ara** açılır listesinde **G:** sürücüsünü bulun ve seçin. (G sürücüsü yoksa çıkarılabilir medya sürücüsünü arayın.)
- 6. İçe aktarmak istediğiniz ReportFlow'u veya ReportFlow grubunu bulup seçin.
- 7. **Aç** seçeneğini belirleyin. *ReportFlow'ların İçe Aktarılması* iletişim kutusu açılır.
- 8. İçe aktarmak istediğiniz ReportFlow'ları vurgulayın.
- 9. **İçe Aktar** seçeneğini belirleyin. *ReportFlow'ların İçe Aktarılması* iletişim kutusu kapanır ve SecurView, ReportFlow'ları kendi veritabanına yazar.

10.4.2 ReportFlow'ları SecurView'dan USB Sürücüsüne Aktarma

- 1. SecurView iş istasyonundaki USB portuna bir USB sürücüsü takın.
- 2. SecurView'da "admin" kullanarak oturum açın.
- 3. Yönetim sekmesini ve ardından Bakım sekmesini seçin.
- 4. Asılı Anlık Görüntüler ve ReportFlow'lar altında **Dışa Aktar** seçeneğini belirleyin. *ReportFlow'ların Dışa Aktarılması* iletişim kutusu açılır.
- 5. Dışa aktarılacak ReportFlow'ları vurgulayıp, ardından *Farklı kaydet* iletişim kutusunu açmak için **Dışa Aktar** seçeneğini belirleyin.
- 6. **Ara** açılır listesinde **G:** sürücüsünü seçin. (G: sürücüsü yoksa çıkarılabilir medya sürücüsünü arayın.)
- İsterseniz USB sürücünüze aktardığınız ReportFlow'u veya ReportFlow grubunu, pencerenin alt kısmında Dosya adı yazan yerde yeniden adlandırın. ReportFlow adınızın bir parçası olarak '/' karakterini kullanmayın.
- 8. **Kaydet** öğesini seçin. *Farklı kaydet* iletişim kutusu kapanır ve SecurView, ReportFlow'ları USB sürücüsüne yazar; bu işlem yalnızca birkaç saniye sürer.
- 9. USB sürücüsünü çıkarın.
Ek A Klavye Kısayolları

Araç	Tuş	İşlev	Araç	Tuş	İşlev
51	[1] veya [End]	FlowBack	_	[Ctrl] + [t]	Geçerli / önceki renk göstergesini değiştir
57 272	[4] veya [Sol Ok]	FlowNext	٥	[F9]	Pencere / Düzey
00 80 80	[0] veya [Ins]	Genel Bakış	/ +	[F3] veya [N]	Gama Artır
()	[-]	CC Geçerli	/ -	[F1] veya [M]	Gama Azalt
015	[+]	MLO Geçerli	$\mathbf{D}\mathbf{Q}$	[F2]	Pencereyi/Düzeyi sıfırla
215	[/]	CAD	$\triangleright \triangleleft$	[F8]	Sıfırla
6.0	[7], [D], [Home] veya [Yukarı Ok]	Asıl Pikselleri Göster Sol	\triangleleft	[Delete]	Önceki Hasta
	[9], [8], [F] veya [Page Up]	Asıl Pikselleri Göster Sağ	$\square \square \square$	[Enter]	Sonraki Hasta
<u>८</u> <u> </u>	[Y]	Aynı Boyut	Ċ	[Q]	Çıkış
Ŕ		Uygun Boyut	?	[?]	Yardım
C I	[X]	Gerçek Boyut	_	[Backspace]	Seçili İşaretlemeyi Sil
F ()	[F5]	Görüş Alanına Sığdırma	_	[Z]	İşaretleme Silmeyi Geri Al
⊒→⊒	[R]	Senkronize Et	_	[I]	Tüm Görüntüleri Tersine Döndür
~~	[F10]	Ok	_	[E]	Görüntüleri Dışa Aktar
0	[F11]	Elips	_	[*]	Araç Çubuğunu Görüntüle/Gizle
ධ	[F12]	Serbest Çizim		[J]	MG / Tomo Arası Geçiş
	[2] veya [Aşağı Ok]	Ölçüm		[F6]	Cine Başlatma/Durdurma
Q	[A]	Büyüteç	_	[Boşluk Çubuğu]	Tomo Görüntülerini Etiketle
\odot	[6] veya [Sağ Ok]	MammoNavigator		[W]	Sonraki 3D CAD İşareti

Araç	Tuş	İşlev	Araç	Tuş	İşlev
3	[3] veya [Pg Down]	Hasta Bilgileri		[S]	Önceki 3D CAD İşareti
	[G]	Hasta Listesi	_	[B]	3D CAD Sınırları
	[5]	Tetkiki Kapat	_	[C]	3D CAD Kümeleri
Q	(177)	Sürekli Yakınlaştırma	_	[F4]	Fare İmleci Konumunu Görüntüle (yapılandırılmışsa)
ÞQ́٩	[[7]]	Sürekli Yakınlaştırmayı Sıfırla	_	[H]	Tam DICOM başlığı içeriğini görüntüleme
÷¢≣	[V]	Akıllı Eşleme			

Ek B Teknisyen Kılavuzu

Bu ek, radyoloji teknisyenleri tarafından yaygın olarak kullanılan prosedürler için hızlı bir referans sağlamaktadır.

Bu prosedür için	Şu bölüme bakın				
SecurView'a yeni kullanıcı eklemek için	<u>Kullanıcı Profillerini Yönetme</u> , sayfa 158				
SecurView DX'te Oturum oluşturmak ve yönetmek için	<u>Oturum Oluşturma</u> , sayfa 38				
Bildirim göndermek ve görüntülemek için	<u>Bildirim Gönderme ve Görüntüleme</u> , sayfa 98				
SecurView RT'de bir tetkiki kapatmak için	<u>Teknisyen Olarak Bir Tetkiki Kapatma</u> , sayfa 104				
Asılı Anlık Görüntü oluşturmak ve yönetmek için	<u>Asılı Anlık Görüntü Oluşturma ve Değiştirme,</u> sayfa 141				
ReportFlow'lar oluşturmak ve yönetmek için	<u>ReportFlow'lar</u> , sayfa 148 <u>ReportFlow'u Prosedüre Bağlama</u> , sayfa 150 <u>Yeni ReportFlow Oluşturma</u> , sayfa 151 <u>ReportFlow Tercihleri</u> , sayfa 154				
Standart MG görüntülerini yazdırmak için	<u>Yazdırma Seçenekleri</u> , sayfa 105				
Tomosentez görüntüleri yazdırmak için	<u>Tomosentez Yeniden Yapılandırılmış Kesitlerini ve</u> <u>Tabakalarını Yazdırma</u> , sayfa 124				
Görüntüleri harici medyaya aktarmak için	<u>O Anda Görüntülenen Görüntü Dosyalarını Dışa</u> <u>Aktarma</u> , sayfa 194 <u>DICOM Dosyalarını Dışa Aktarma</u> , sayfa 196				
Görüntüleri SecurView'a aktarmak için	<u>DICOM Görüntülerini İçe Aktarma</u> , sayfa 39				
ReportFlow'ları içe veya dışa aktarmak için	<u>ReportFlow'ları İçe ve Dışa Aktarma</u> , sayfa 195				

Dizin

A

Active Directory • 160 kurulum • 161, 172 Akıllı Dolaşım • 57 antivirüs ürünleri • 7 araç çubuğu görüntü görselleştirme düğmeleri • 74 hasta gezinme düğmeleri • 48 Asılı Anlık Görüntüler kopyalama ve düzenleme • 147 simge değiştirme • 149 yeniden adlandırma • 148

B

Bağımsız iş istasyonları • 10, 14 başlatma, sistem • 20 beklet ve incele • 33 Bildirim Görüntüleme • 102 Bildirimler • 184 tek görüntü için gönderme • 100 Teknisyen kullanıcısı tarafından görüntülendi • 105 tümünü gönderme • 100 Bildirimler. Ayrıca bkz. Görüntü Bildirimi • 100 Bilgi notları açıklamalar • 96 çift okuma için yapılandırma • 183 görüntüleme • 98 üçüncü taraf GSPS • 98 Bilgi Notları akış • 10, 12 Bilgi Notu Kullanıcı Filtresi • 98 birlestirileni geri alma • 33 Büyüteç aracı • 75, 77

C

CAD Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri • 91 Quantra • 91 CAD SR'ler arasında geçiş • 93 görüntülendiği yer • 18 CLAHE Görüntüsünü İyileştirme • 85

Ç

çalışma listeleri • 21 Çoklu iş istasyonları • 12

D

devralma • 33 DICOM uyum beyanları • 3 DICOM 6000 Üst Kaplamaları • 84 Döşemeyi Bağla aracı • 50 kullanma • 120

E

eğitim programları • 3 ekran görüntüsü alma. Bkz. MM ScreenCapture • 184 Elips aracı • 96

F

Filmi Dışa Aktar aracı • 50

G

Gama Artır aracı • 79 Gama Azalt aracı • 79 Gelişmiş Görüntü Geliştirme (AIE) • 77 genel bakış, SecurView • 1 geri alma • 33 Görüntü Araçları menüsü • 50 Görüntü Bildirimi • 100 Görüntü Bildirimi Gönder aracı • 100 görüntü kaydırma • 55 görüntüler akış • 10, 12 büyütme • 75 çevirme • 50 DICOM bilgileri • 70 döndürme • 50 görselleştirme • 74 görüntüleme • 47 kaydırma • 55 MPE • 81

tersine döndürme • 75 görüntüleri çevirme • 50 görüntüleri döndürme • 50 Görüntüleri Yazdırma İçin Etiketle aracı • 50 Görüntüyü Tersine Döndür aracı • 50 GSPS Raporları • 183

Η

harici uygulamayla senkronizasyon • 33, 108 Hasta Bilgileri üst kaplamaları • 71 hastalar gezinme • 48 hastanın kilidini açma • 33 Hologic Görüntüleme Biyobelirteçleri • 91

İ

iş istasyonları Bağımsız • 10, 14 genel bakış • 9 Yönetici-İstemci • 12 Yönetici-İstemci işlev bölüşümü • 18

K

kalite kontrol, ekranlar • 3 kapatma, sistem • 20 kaplamalar • 71 kısayol menüsü • 33 kilidini açma • 33 kontrast, görüntü • 79 kullanıcı hesapları • 21, 160 kullanıcı profilleri • 160 kullanıcı tercihleri yapılandırma genel bakış askı • 157 Kullanım kılavuzlarını görüntüleme yardımı • 48 kurum adı ve adresi • 184

Μ

Mammography Prior Enhancement. Bkz. MPE görüntüleri • 81 MG İkincil Yakalama görüntüleri hakkında • 73 kurum kaynağının yapılandırılması • 184 yerel kurum yapılandırması • 184 MM ScreenCapture görüntüleri hakkında • 73 kurum kaynağının yapılandırılması • 184 yerel kurum yapılandırması • 184 MPE görüntüleri • 81

0

Ok aracı • 96 okuma durumları çalışma kapanışında değiştirme • 102 hasta incelemesi sırasında • 54 otomatik getirme • 169 otomatik silme yapılandırma • 167 otomatik tamamlama • 169 Oturum açma ve kapatma • 21 Oturumlar etkinleştirme • 165 seçme • 45

Ö

Ölçüm aracı • 50 önlemler • 5

P

PACS ararken tetkik tarihi formatı • 177 parlaklık, görüntü • 79 Pasta menüsü • 50 Pencere/Düzey aracı • 50, 79 sayısal • 50 Piksel Ölçer • 61 prosedür adları, yapılandırma • 186

Q

Quantra meme yoğunluğu değerlendirmesi • 91

R

ReportFlow kullanma • 54 ReportFlow'lar görüntüleme • 141 prosedüre bağlama • 152 ReportFlows senkronizasyon • 108

S

saat, formatı yapılandırma • 179 sabit disk, izleme • 166 SecurView DX • 1 İstemci • 12 Yönetici • 12 SecurView RT • 1 senkronize etme • 33 Serbest çizim aracı • 96 siber güvenlik • 7 sistem düzeyindeki ayarlar bilgi notu gönderme • 183 geçerli tetkikler için zaman sınırı • 185 kurum adı ve adresi • 184 otomatik alma • 169 otomatik tamamlama • 169 Oturumları etkinleştirme • 165 PACS tetkik tarihi girişi • 177 sabit disk alanı izleme • 166 tarih/saat formatı ve birimler • 179 tetkikleri silme • 167 verel kurum • 184 Sürekli Yakınlaştırma • 78

Т

tarih, formatı yapılandırma • 179 Temizle düğmesi • 169 Tersine Döndürülmüş Büyüteç aracı • 75 tetkik kilitleme hakkında • 54 tetkikler geçerli için zaman sınırı • 185 görüntüleme • 43 kapatma • 102 silme • 167 tomosentez görüntüleme bağlı döşemeleri kaydırma • 120 tabaka kalınlığı • 115 yazdırma • 126 tomosentez görüntülerinde kaydırma bağlı döşemeler arasında • 120 tuş takımı • 49 Tüm Bildirimleri Gönder aracı • 100

U

uyarılar • 5 uygulama olay günlüğü • 174

Ü

ürün şikayetleri • 8 üst kaplamalar MammoNavigator özelleştirme • 70, 188, 189 özelleştirme • 188 yazdırılmış görüntü için özelleştirme • 191

V

VOI LUT, uygulama • 81 V-Split İmleci • 115

Y

yazdırma tomosentez görüntüleri • 126 üst kaplamaları özelleştirme • 191 yeniden yapılandırmalar yeniden yapılandırılmış kesitler • 111 yeniden yapılandırılmış tabakalar • 111 Yerel Cine modu • 118 Yönetici-İstemci iş istasyonları • 12





Hologic, Inc. 600 Technology Drive Newark, DE 19702 USA 1.800.447.1856

Australian Sponsor Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd. Level 3, Suite 302 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 Australia 1.800.264.073

Asian Pacific Sponsor Hologic Asia Pacific Ltd.

Unit Nos. 01-03A, 13/F 909 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong



Hologic BV

Da Vincilaan 5 1930 Zaventem Belgium Tel: +32 2 711 46 80 Fax: +32 2 725 20 87

CE 2797

Dünya genelinde daha fazla tesis için kurumsal web sitesine bakın. www.hologic.com